

36 IFNET

- [36.1 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising](#)
- [36.2 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwIfMonitorInputRateResume](#)
- [36.3 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising](#)
- [36.4 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume](#)
- [36.5 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown](#)
- [36.6 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp](#)

36.1 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising

告警解释

IFNET/4/INBWRATEEXCEED: OID [oid] Interface input flow bandwidth usage exceeded the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口接收的流量占接口总带宽的比例大于设定阈值时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

当流量接近带宽的100%时，可能出现延时或丢包。

可能原因

发送到当前接口的流量过大。

处理步骤

- 步骤1** 请在接口视图下执行命令**display this interface**，检查流量阈值是否过低。阈值的合理范围由用户根据实际业务确定。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 请在接口视图下执行命令**trap-threshold input-rate threshold_value**，重新设置告警阈值，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwlIfMonitorInputRateResume](#)

36.2 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwIfMonitorInputRateResume

告警解释

IFNET/4/INBWRATERESUME: OID [oid] Interface input flow bandwidth usage was restored to the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口接收的流量占接口总带宽的比例从大于设定阈值恢复到设定阈值以下时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无

可能原因

发送到当前接口的流量过大后减少。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising](#)

36.3 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising

告警解释

IFNET/4/OUTBWRATEEXCEED: OID [oid] Interface output flow bandwidth usage exceeded the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口发送的流量占接口总带宽的比例大于设定阈值时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

当流量接近带宽的100%时，可能出现延时或丢包。

可能原因

从当前接口发出的流量过大。

处理步骤

步骤1 请在接口视图下执行命令**display this interface**，检查流量阈值是否过低。阈值的合理范围由用户根据实际业务确定。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请在接口视图下执行命令**trap-threshold output-rate threshold_value**，重新设置告警阈值，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume](#)

36.4 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume

告警解释

IFNET/4/OUTBWRATERESUME: OID [oid] Interface output flow bandwidth usage was restored to the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口发送的流量占接口总带宽的比例从大于设定阈值恢复到设定阈值以下时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。

参数名称	参数含义
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无

可能原因

从当前接口发出的流量过大后减少。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising](#)

36.5 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown

告警解释

IFNET/1/IF_LINKDOWN: OID [oid] Interface [interface-index] turned into DOWN state. (AdminStatus=[INTEGER], OperStatus=[INTEGER], InterfaceName=[OCTET])

接口的链路协议状态变为Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Critical	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
interface-index	接口索引。

参数名称	参数含义
AdminStatus	管理状态，即接口是否被shutdown: • 1: undo shutdown • 2: shutdown
OperStatus	操作状态，即接口的链路层协议状态: • 1: Up • 2: Down
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

接口不能正常转发报文。

可能原因

- 原因1:
- 接口状态变为Down，链路断开。
- 原因2:
- VLANIF接口被删除。

处理步骤

- 步骤1** 如果是VLANIF接口被删除，则属于正常运行信息，无需处理=>7。
- 步骤2** 请在接口视图下执行命令**display this**，查看两端接口是否被**shutdown**。
- Y=>3
 - N=>4
- 步骤3** 请在接口视图下执行命令**undo shutdown**，查看告警是否恢复。
- Y=>7
 - N=>4
- 步骤4** 请查看物理链接是否正常（包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落）。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤5** 请正确连接物理线路，查看告警是否恢复。
- Y=>7
 - N=>6
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp](#)

36.6 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp

告警解释

IFNET/1/IF_LINKUP: OID [oid] Interface [interface-index] turned into UP state.
(AdminStatus=[INTEGER],OperStatus=[INTEGER],InterfaceName=[OCTET])

接口的链路协议状态变为Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Critical	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
interface-index	接口索引。
AdminStatus	管理状态: 1: undo shutdown 2: shutdown
OperStatus	操作状态: 1: Up 2: Down
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

接口能正常转发报文。

可能原因

- 原因1:
在接口上执行了**undo shutdown**命令。
- 原因2:

接口或链路故障被恢复。

原因3:

接口链路层Up。

原因4:

以太网类型接口物理状态变为Up。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown](#)