

50 LINE

- 50.1 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1 hwVtyNumExceed
- 50.2 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2 hwUserLogin
- 50.3 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3 hwUserLoginFail
- 50.4 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4 hwUserLogout

50.1 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1 hwVtyNumExceed

告警解释

LINE/4/VTYUSERREACHMAX:OID [oid] The number of login users reaches the maximum limit. (MaxUserNum=[INTEGER])

通过Telnet方式登录设备的用户数量超过设定的最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaxUserNum	设定的最大可以登录的用户数量。

对系统的影响

更多的用户将无法通过Telnet登录设备。

可能原因

Telnet连接数超过用户设定的最大值。

处理步骤

步骤1 执行**display user-interface maximum-vty**命令查看VTY查看通过VTY用户界面登录的最大用户数，该数值可以通过执行**user-interface maximum-vty**命令调整。

步骤2 执行**display users**命令查看当前Telnet登录的用户数。查看登录的用户数是否超过最大值。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤3 减少Telnet登录用户数量。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

50.2 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2 hwUserLogin

告警解释

LINE/4/USERLOGIN:OID [oid] A user login. (UserIndex=[INTEGER], UserName=[STRING], UserIP=[STRING], UserChannel=[STRING])

用户登录。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserIndex	用户索引。

参数名称	参数含义
UserName	用户名。
UserIP	用户IP地址
UserChannel	用户使用通道。

对系统的影响

正常运行信息，不影响业务。

可能原因

当有用户通过Telnet登录设备时，上报提示信息通知。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

50.3 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3 hwUserLoginFail

告警解释

LINE/4/USERLOGINFAIL:OID [oid] A user login failed. (UserIndex=[INTEGER], UserName=[STRING], UserIP=[STRING], UserChannel=[STRING])

用户登录失败通知信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
UserIndex	用户索引。
UserName	用户名。
UserIP	用户IP地址。
UserChannel	用户登录时使用的通道号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当用户在使用Telnet登录设备时，连续3次输错用户名或者密码，导致登录失败，触发此告警。

处理步骤

步骤1 根据告警中的用户名，使用该用户名和对应的密码登录设备，查看告警是否恢复。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束

----结束

参考信息

无

50.4 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4 hwUserLogout

告警解释

LINE/4/USERLOGOUT:OID [oid] A user logout. (UserIndex=[INTEGER], UserName=[STRING], UserIP=[STRING], UserChannel=[STRING])

用户退出设备。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserIndex	用户索引。
UserName	用户名。
UserIP	用户IP地址
UserChannel	用户使用通道。

对系统的影响

正常运行信息，不影响业务。

可能原因

当有用户退出设备时，上报提示信息通知。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无