

53 MSDP

53.1 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 msdpEstablished

53.2 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 msdpBackwardTransition

53.1 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 msdpEstablished

告警解释

MSDP/2/ESTABLISHED:OID [oid] MSDP peer enter the established state.
(RemoteAddr=[ipaddr], FsmEstablishedTransitons=[counter],
InstanceName=[string])

MSDP peer建立TCP连接。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RemoteAddr	对等体地址。
FsmEstablishedTransitons	MSDP对等体状态转移到Established的次数。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

在两台要建立连接的路由器上，在MSDP视图下使用**peer peer-address connect-interface interface-type interface-number**建立连接，当状态变为Established的时候，生成该Trap。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 msdpBackwardTransition](#)

53.2 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 msdpBackwardTransition

告警解释

MSDP/2/BACKWARD:OID [oid] MSDP peer exit the established state.
(RemoteAddr=[ipaddr], PeerState=[integer], InstanceName=[string],
ExitReason=[integer])

MSDP对等体断开连接。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RemoteAddr	对等体地址。

参数名称	参数含义
PeerState	当前对等体状态。 • 1: inactive: 处于非活跃状态。 • 2: listen: 处于侦听状态。 • 3: connecting: 处于连接状态。 • 4: established: 处于建立状态。 • 5: disabled: 处于禁用状态。 说明 目前, 设备仅支持状态5。
InstanceName	实例名称。
ExitReason	退出原因。 • 1: 对等体状态的holdtime超时 • 3: Socket出错 • 4: 收到TLV错误的MSDP报文 • 5: 收到MSDP Notification报文 • 6: 用户操作

对系统的影响

MSDP连接中断, 影响组播业务。

可能原因

当MSDP对等体状态由Established转移到其它状态的时候, 生成该Trap。

原因1:

链路故障。

原因2:

对端路由器故障。

处理步骤

步骤1 在MSDP视图下, 执行**display this**命令。如果不存在MSDP相关配置, 请首先在系统视图下使能**multicast routing-enable**, 进入MSDP视图, 使用**peer peer-address connect-interface interface-type interface-number**命令配置MSDP对等体, 并在与对等体相连的接口上配置**pim sm**或者**pim dm**。若存在MSDP相关配置, 检查两端路由器是否配置了MSDP对等体。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 在MSDP视图下使用**peer peer-address connect-interface interface-type interface-number**命令配置MSDP对等体。执行**display msdp brief**命令查看邻居状态是否是Up。

- Y=>6。
- N=>3。

步骤3 执行**display ip routing-table ip-address**命令检查是否有到对端路由器的路由。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 使用**display ip routing-table ip-address**命令查看到对等体的单播路由信息，在对端设备上进入该对等体的接口视图，使用**display this**命令查看接口的配置。路由畅通后，执行**display msdp brief**命令查看邻居状态是否是Up。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 msdpEstablished](#)