

76 SSMPADP

- 76.1 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2_hwMngtUserLockedTrap
- 76.2 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3_hwMngtUserStateChangeTrap
- 76.3 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1_hwMessageReportTrap
- 76.4 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2_hwShakeMessageTrap
- 76.5 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.1_coldStart
- 76.6 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.2_warmStart
- 76.7 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.5_authenticationFailure

76.1 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2_hwMngtUserLo ckedTrap

告警解释

SSMPADP/4/USER_LOCK_EVENT:OID [oid] The management user of the device is locked. (User Name=[OCTET], Client ID=[INTEGER1], Login Mode=[INTEGER2], IP=[IPADDR], Lock Mode=[INTEGER3])

设备管理用户被锁定。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET	用户名。
INTEGER1	用户ID。
INTEGER2	登录方式。
IPADDR	IP地址。
INTEGER3	锁定模式。

对系统的影响

会导致用户无法登录。

可能原因

- 原因1：用户多次输错密码。
原因2：更高权限管理员锁定用户。

处理步骤

步骤1 使用更高权限管理员帐号解锁。

步骤2 等锁定时间过了再登录。

----结束

参考信息

无

76.2 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3_hwMngtUserStateChangeTrap

告警解释

SSMPADP/4/USER_STATE_CHANGE:OID [oid] The management user of the device is logged out or logged in. (User Name=[OCTET], Client ID=[INTEGER1], Login Mode=[INTEGER2], IP=[IPADDR], State=[INTEGER3])

设备管理用户上下线。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET	用户名。
INTEGER1	用户ID。
INTEGER2	登录方式。
IPADDR	IP地址。
INTEGER3	状态。

对系统的影响

无

可能原因

设备管理用户上下线。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

76.3 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1_hwMessageReportTrap

告警解释

SSMPADP/4/AUTO_REGISTER:OID [oid] Config change register.
主机在网管上注册。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

主机在网管上注册。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

76.4 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2_hwShakeMessageTrap

告警解释

SSMPADP/4/AUTO_HANDSHAKE:OID [oid] Config change handshake.
主机和网管通信。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

主机和网管通信。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

76.5 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.1_coldStart

告警解释

SSMPADP/4/COLD_START:OID [oid] Cold start.

系统冷启动。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

会导致业务中断。

可能原因

设备异常掉电后重新上电并正常启动、恢复上线。

处理步骤

步骤1 检查设备的供电是否正常。

- 如果供电正常，请执行步骤2。
- 如果供电异常，请执行步骤3。

步骤2 检查告警是否消除。

- 如果告警消除，请执行步骤4。
- 如果告警仍未消除，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

76.6 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.2_warmStart

告警解释

SSMPADP/4/WARM_START:OID [oid] Warm start.
系统热启动。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

会导致业务中断。

可能原因

手动重启设备会导致告警产生。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

76.7 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.5_authenticationFailure

告警解释

SSMPADP/4/AUTHENTIC_FAIL:OID [oid] SNMP authentication fails.

SNMP鉴权失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

原因1：使用错误的团体名称连接设备。

原因2：使用错误的SNMPv3用户名连接设备。

处理步骤

步骤1 在用户视图下执行**display current-configuration**检查团体名或SNMPv3用户名配置是否正确。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 在系统视图下执行**snmp-agent community**命令修改团体名，在系统视图下执行**snmp-agent usm-user**命令创建正确的用户，查看告警是否恢复。

- 如果是，请执行步骤4。

- 如果不是，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无