

81 VOICE

- 81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow
- 81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore
- 81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull
- 81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4 hwEntPbxBillpoolFullRestore
- 81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt
- 81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore
- 81.7 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7 hwEntPbxUpgradeFailTrap
- 81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap
- 81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap
- 81.10 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10 hwEntPbxBillSendFailTrap
- 81.11 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11 hwEntPbxBillCreateFailTrap
- 81.12 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12 hwEntPbxDspResourceNotEnoughTrap
- 81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap
- 81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap
- 81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap
- 81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnLockTrap
- 81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap
- 81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap
- 81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap
- 81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap
- 81.21 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1 hwEntPotsCircuitTestTrap
- 81.22 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2 hwEntPotsLoopTestTrap
- 81.23 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3 hwEntPotsPathTestTrap

81.24 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4 hwEntCallEmulateTrap

81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool Overflow. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量已使用90%以上，本地待发送的话单过多。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

话单池满后可能丢失新话单记录。

可能原因

设备与话单服务器连接不畅，本地待发送话单过多。

处理步骤

步骤1 检查设备与话单服务器连接状态是否正常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore](#)

81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool overflow restore. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量使用恢复到90%以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

无

可能原因

设备与话单服务器连接正常，本地话单池容量恢复到90%以下。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow](#)

81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool full. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量已满。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

话单池满后可能丢失新话单记录。

可能原因

设备与话单服务器连接不畅，本地待发送话单过多导致话单池满。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备与话单服务器连接状态是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。
- Y=>结束。

- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4 hwEntPbxBillpoolFullRestore](#)

**81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4
hwEntPbxBillpoolFullRestore**

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool full restore. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量恢复未满足状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

无

可能原因

设备与话单服务器连接正常，本地话单池容量恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull](#)

81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Communicaiton with cdrserver has interrupt.
shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

设备与话单服务器连接中断。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

话单无法及时上报到话单服务器，可能存在本地缓存溢出导致话单丢失。

可能原因

网络质量不佳或话单服务器异常，设备与话单服务器连接断开。

处理步骤

步骤1 检查设备与话单服务器连接状态是否正常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore](#)

81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Communicaiton with cdrserver has restore.
shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

设备与话单服务器连接恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

无

可能原因

设备与话单服务器连接恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt](#)

81.7 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7 hwEntPbxUpgradeFailTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice configuration upgrade failed.
info=[STRING]

升级失败，配置文件包含已经不支持的配置。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
info	升级失败配置信息。

对系统的影响

丢失用户部分配置。

可能原因

启动配置文件包含的老版本配置在当前版本不支持。

处理步骤

步骤1 检查版本升级指导书，修改不支持的配置。检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

无

81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] E1 fault. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER]

E1线路故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。

对系统的影响

E1线路故障，对应中继无法使用。

可能原因

E1线被拔出或故障导致E1端口异常。

处理步骤

- 步骤1** 检查单板状态灯是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 按照状态灯的指示修改问题，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

[81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap](#)

81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] E1 has been resumed. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER]

E1线路故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。

对系统的影响

无

可能原因

E1端口恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap](#)

81.10 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10 hwEntPbxBillSendFailTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Send bill failed. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单发送失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

丢失部分用户话单记录。

可能原因

设备内部错误，话单发送失败。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display voice cdr-server**命令查看与话单服务器的对接配置信息，检查配置是否正确。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。
- 具体操作请参考《AR路由器 产品文档》中的“配置话单服务器对接数据”章节。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 查看与话单服务器连接状态是否正常。
- TCP协议模式：执行**ping**命令，查看是否连接正常。
 - FTP/SFTP协议模式：通过FTP登录话单服务器，测试登录和传送文件是否正常。
 - Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤4** 检查设备和话单服务器之间的链路，路由是否可通，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

无

81.11 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11 hwEntPbxBillCreateFailTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Create bill failed. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单产生失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

丢失部分用户话单记录。

可能原因

设备内部错误，话单创建失败。

处理步骤

步骤1 执行命令**display diagnostic-information**，保存显示结果。

步骤2 联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

81.12 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12 hwEntPbxDspResourceNotEnoughTrap

告警解释

VOICE/3/Voice_Diagnose(l):OID [oid] DSP resource is not enough.

设备DSP资源不足。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

DSP资源不足，部分呼叫业务无法进行。

可能原因

DSP故障或在线呼叫数过多导致DSP资源申请失败，提示不足。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display voice dsp statistic**查询DSP资源统计信息。
- 如果DSP状态为fault，请重启DSP单板。
 - 如果DSP状态全部为busy，则减少在线呼叫数。
- 步骤2** 检查告警是否清除。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] AT0 circuit fault. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

AT0电路故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.7 3.13	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

AT0线路故障，对应中继无法使用。

可能原因

AT0电路异常，可能单板异常或线路被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 检查单板状态灯是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 重新插拔单板或更改单板，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 检查FXO端口线缆是否正常插入。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 更换线缆。检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

[81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap](#)

81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] AT0 circuit restore. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

AT0电路故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

无

可能原因

AT0端口恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap](#)

81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Lock user number. username=[STRING]
用户被锁定。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
username	锁定用户的用户名。

对系统的影响

被锁用户在解锁前无法进行呼叫业务。

可能原因

用户长时间摘机未挂机导致用户被锁定。

处理步骤

- 步骤1** 将对应端口话机挂机。
- 步骤2** 查看告警是否消除。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnlockTrap](#)

81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnlockTrap

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Unlock user number. username=[STRING]
用户锁定解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
username	用户名。

对系统的影响

无

可能原因

用户挂机解除锁定。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap](#)

81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] PRI link fault. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

PRI链路故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

E1线路故障，对应PRA中继无法使用。

可能原因

E1线被拔出或其他原因导致PRI链路断开。

处理步骤

步骤1 检查E1端口线缆是否正常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 重新插拔端口的线缆，检查告警是否消除。

- Y=>结束。

- N=>3。

步骤3 检查对端设备E1端口配置是否正常。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 修改对端设备E1端口配置。检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap](#)

81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] PRI link restore. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

PRI链路故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

无

可能原因

PRI链路恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap](#)

81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Proxy local fault. ip=[INTEGER], port no=[INTEGER]

设备做为本地代理设备与中心站点断开连接。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip	设备IP地址。
port no	端口号。

对系统的影响

设备无法和中心站点连接，只能支持本地呼叫，无法与其他站点互通。

可能原因

网络异常或远端服务器异常导致设备与中心站点连接中断。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备与中心设备连接状态与配置是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 修改设备与中心设备连接配置，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

[81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap](#)

81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Proxy local restore. ip=[INTEGER], port no=[INTEGER]

设备做为本地代理设备与中心站点连接恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip	设备IP地址。
port no	端口号。

对系统的影响

无

可能原因

设备做为本地代理设备与中心站点连接恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap](#)

81.21 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1 hwEntPotsCircuitTestTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice pote circuit test result. port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行内线测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
port index	端口索引。
result	测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行内线测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

81.22 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2
hwEntPotsLoopTestTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice pote loop test result. port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行外线测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
port index	端口索引。
result	测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行外线测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

81.23 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3 hwEntPotsPathTestTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice pote path test result. port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行环路测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
port index	端口索引。
result	测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行环路测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

81.24 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4 hwEntCallEmulateTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice call emulate result. caller port index=[INTEGER], called port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行呼叫仿真测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
caller port index	主叫端口索引。
called port index	被叫端口索引。
result	仿真测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行呼叫仿真测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无