

83 WEB

- 83.1 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1 hwPortalServerUp
- 83.2 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2 hwPortalServerDown
- 83.3 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3 hwPortalMaxUserAlarm
- 83.4 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4 hwPortalUserClearAlarm

83.1 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1 hwPortalServerUp

告警解释

WEB/4/PORTALSERVER_UP:OID [OID] The portal server is up.(IP:[IPADDR] Vpn-Instance:[OCTET])

开启服务器探测功能并设置告警动作后，设备探测到Portal服务器状态由DOWN转变为UP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IP	Portal服务器的IP地址。
Vpn-Instance	VPN实例名。

对系统的影响

无

可能原因

Portal服务器状态由DOWN转变为UP。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

83.2 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2 hwPortalServerDown

告警解释

WEB/4/PORTALSERVER_DOWN:OID [OID] The portal server is down.(IP:[IPADDR]
Vpn-Instance:[OCTET])

开启服务器探测功能并设置告警动作后，设备探测到Portal服务器状态由UP转变为DOWN。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IP	Portal服务器的IP地址。
Vpn-Instance	VPN实例名。

对系统的影响

Portal认证功能无法正常使用。

可能原因

Portal服务器状态由UP转变为DOWN。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display portal-server state**或**display server-detect state**检查部署的Portal服务器是否工作正常，能否正常使用Portal服务。
- 如果Portal服务器正常，请检查Portal服务器与设备的网络连接状况。若网络断开，请恢复。
 - 如果Portal服务器不正常，请尽快恢复Portal服务器到正常工作状态。
- 步骤2** 请收集日志和配置信息，联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

无

83.3 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3 hwPortalMaxUserAlarm

告警解释

WEB/4/PORTALMaxUserAlarm: OID [OID] The number of portal users reached the maximum.(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

Portal认证上线用户数超过上限告警阈值，产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot	设备的槽位号。
User-num	设备允许接入的最大Portal认证用户数。
Threshold	上限告警阈值百分比。

对系统的影响

无

可能原因

Portal认证的上线用户数目高于上限阈值。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行命令**display this**查看**portal user-alarm percentage**命令配置的上限告警阈值是否合理。

- 如果合理，请执行步骤2。
- 如果不合理，请修改上限告警阈值。

步骤2 执行命令**display portal**查看设备允许接入的最大Portal认证用户数是否合理。

- 如果合理，请执行步骤3。
- 如果不合理，请执行命令**portal max-user**修改最大Portal认证用户数。

步骤3 执行命令**display access-user**查看Portal认证的上线用户是否都正常。

- 如果正常，请更换更高性能的设备。
- 如果不正常，请重新规划网络。

步骤4 请收集日志和配置信息，联系技术支持人员。

----结束

83.4 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4 hwPortalUserClearAlarm

告警解释

WEB/4/PORTALUserClearAlarm: OID [OID] The Portal Max User Alarm is cleared.
(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

Portal认证上线用户数低于或等于下限告警阈值，产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4	Warning	qualityofServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Slot	设备的槽位号。
User-num	设备允许接入的最大Portal认证用户数。
Threshold	下限告警阈值百分比。

对系统的影响

无。

可能原因

Portal认证的用户数目低于或等于下限阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无。