

## Карта регистров протокола modbus модулей ввода/вывода серии SM

	1		T	
Адрес	Тип	Назначение	Примечания	
30000	int16	Статус устройства	-1 - питание не в норме 1 - питание в норме 4 - Идет поиск датчиков температуры, на это время значение -32768 от датчика надо игнорировать	
30001	int16	Версия прошивки	Номер версии прошивки (firmware)	
30002	int16	Значение температуры датчика температуры и влажности умноженное на 100 и округлённое до целого	Значение -32768 соответствует отсутствию данных	
30003	int16	Значение влажности датчика температуры и влажности умноженное на 100 и округлённое до целого		
30004	int16	Значение датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых	Значение -32768 соответствует отсутствию датчика.	
30005	int16	Значение 2-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых	Поиск датчиков производится один раз при старте.	
30006	int16	Значение 3-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых	Обновление значений всех датчиков производится один раз в 10 сек.	
30007	int16	Значение 4-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых		
30008	int16	Значение 5-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых		
30009	int16	Значение 6-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых		
30010	int16	Значение 7-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых		
30011	int16	Значение 8-го датчика температуры умноженно на 100 и округлено до целых		
30012	int16	Цифровые входы	Битовая маска, задействованы только младшие 2 бита. 1-высокий уровень, 0-низкий Младший бит - первый вход.	
30013	int16	Аналоговый вход	Число милливольт, если вход по току, то нужно разделить на 150, например, 2500 мВ / 150 Ом = 16,6 мА	
30014	int16	Значение датчика освещённости, старшее полуслово	Значение в люксах, число (signed int32) получается объединением старшего и	
30015	int16	Значение датчика освещённости, младшее полуслово	младшего полуслова (signed int16), число -32768 соответствует отсутствию данных.	

## Регистры хранения, чтение и запись

40000	Регистр аргумента команды	Например, если задана команда 0x02 (сменить адрес устройства), то в аргументе уже должен быть записан новый адрес устройства. После записи нового адреса он появится в регистре адреса устройтва (40002).
40001	Командный регистр	<b>0x02</b> - сменить адрес устройства, новый адрес должен быть в регистре аргумента (40000)
		<b>0x03</b> - сменить скорость порта устройства, новое значение должно быть в регистре аргумента (40000)
		0х04 - перезагрузить устройство
40002	Адрес устройства	После команды смены адреса изменения немедленно отображаются тут, при этом устройство остаётся доступным по старому адресу до перезагрузки. Если задан адрес не в диапазоне 1247 – устанавливается адрес по умолчанию (247).
40003	Скорость порта* <sup>1</sup>	Число от 1 до 8:  1 - 1200 2 - 2400 3 - 9600 4 - 19200 5 - 38400 6 - 57600 7 - 115200  По умолчанию 2 (2400). После команды смены скорости изменения немедленно отображаются тут, при этом устройство остаётся доступным по старой скорости до перезагрузки. Если задано значение не в диапазоне 18 – устанавливается скорость по умолчанию (2 - 2400).

 $<sup>^{*1}</sup>$  Только для версии прошивки выше 3320.

### Пример запроса и ответа modbus для считывания показаний датчика температуры и влажности SM-200

#### Формат запроса:

DeviceCode: Byte: FunctionCode: Byte; FirstRegHi: Byte; FirstRegLo: Byte; RegCountHi: Byte; RegCountLo: Byte; CRC16Hi: Byte: CRC16Lo: Byte;

Пример запроса: 13;04;75;30;00;05;29;78

0x13 - адрес датчика ( DeviceCode) - 19

0x04 - номер функции модбас (FunctionCode) - 4

0x7530 - номер первого регистра (FirstRegHi, FirstRegLo) - 30000

0x0005 - количество регистров (RegCountHi, RegCountLo) - 5

0x2978 - контрольная сумма всего запроса (CRC16Hi, CRC16Lo) - 10616.

Начинается с DeviceCode и заканчивается RegCountLo

#### Формат ответа:

DeviceCode: Byte; FunctionCode: Byte; ByteCount: Byte: RegState: Smallint; RegFWVersion: Smallint; RegHTValueT: Smallint; RegHTValueH: Smallint; RegT1Value: Smallint; CRC16: Word;

Пример ответа: 13: 04: 0A: 01:00: 52:00: 56:07: 53:1A: 00:80: 88:49

Замечание: для двухбайтовых чисел (Smallint) в модбас порядок байт в ответе обратный - младший байт идет

первым

0x13 - адрес датчика ( DeviceCode) - 19

0x04 - номер функции модбас (FunctionCode) - 4

0x0A - количество байт ответа после поля ByteCount без учета CRC - 10

0x0001 - состояние устройства (RegState) - 1 (питание в норме, режим обычный)

0x0052 - номер версии прошивки устройства (RegFWVersion) - 82

0x0756 - значение температуры, умноженное на 100 - 1878 (18.78 °C)

0х1А53 - значение влажности, умноженное на 100 - 6739 (67.39 %)

0x8000 - значение температуры с датчика температуры, в SM200 не используется, потому показывает 32768 (отсутствие данных)

0x4988 – контрольная сумма всего ответа (CRC16) - 18824. Начинается с DeviceCode и заканчивается RegT1Value

# Запросы с вычисленной контрольной суммой для датчиков температуры и влажности SM-200 с адресами 1-20

Каждый запрос – 8 байт, все числа в hex виде.

01;04;75;30;00;05;2A;0A

02;04;75;30;00;05;2A;39

03;04;75;30;00;05;2B;E8

04;04;75;30;00;05;2A;5F

05;04;75;30;00;05;2B;8E

06;04;75;30;00;05;2B;BD

07;04;75;30;00;05;2A;6C

08;04;75;30;00;05;2A;93

09;04;75;30;00;05;2B;42

0A;04;75;30;00;05;2B;71

0B;04;75;30;00;05;2A;A0

0C;04;75;30;00;05;2B;17

0D;04;75;30;00;05;2A;C6

0E;04;75;30;00;05;2A;F5

0F;04;75;30;00;05;2B;24

10;04;75;30;00;05;29;4B

11;04;75;30;00;05;28;9A

12;04;75;30;00;05;28;A9

13;04;75;30;00;05;29;78

14;04;75;30;00;05;28;CF