

倾角式静力水准仪指令格式

指令格式:

- 1. 波特率 2400.
- 2. 引导码 1 位# (即 0x23)
- 3. 标识符 1 位
- 4. 传感器编号6位(以下用 m 代替)
- 1、读取数据指令: #+m

如读取编号为"123456"的传感器指令为 (字符): #+123456 返回数据格式: $36 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$ (十进制)

36 为起始符 \$

数据位 8 位,前 4 位为 Data1,后 4 位为 Data2,计算方法如下:

 $Data1 = (X1-48) \times 16 + (X2-48) + (X3-48) \times 4096 + (X4-48) \times 256$

 $Data2 = (X5-48) \times 16 + (X6-48) + (X7-48) \times 4096 + (X8-48) \times 256$

X=arcsin((data2/10000-data1/10000)/16), X 为角度,单位为°(注意:客户自己写软件试编程软件调用 asin 函数得到的数值 X 可能是幅度值,需要将幅度值转换为角度值)

$L=A\times X\times X+B\times X+C$

其中, L 为位移 (mm), A, B, C 为传感器对应的标定系数, 详见标定表。

例如:

24 32 32 30 3C 33 31 3B 35

十进制: 24 50 50 48 60 51 49 59 53

Data1 = (50-48)*16+(50-48)+(48-48)*4096+(60-48)*256

=2*16+2+0+12*256=3106

Data2=(51-48)*16+(49-48)+(59-48)*4096+(53-48)*256 =3*16+1+11*4096+5*256=46385

X=arcsin (4.6385-0.3106) /16) =arcsin (0.27049) =15.693° 再根据系数计算得到 L 值