
智能电梯系统系统

----使用说明书




目录

—,		系统整体介绍	2
	1.	整体结构图	2
	2.	详细介绍	2
二,		系统各模块功能介绍	2
	1.	LCD1602 显示器	2
	2.	MAX7219 点阵屏	2
	3.	数码管	2
	4.	RGB 多色 LED 灯	2
	5.	LED 灯组	2
	6.	继电器	2
	7.	光照传感器	3
	8.	火焰传感器	3
	9.	RC522_HF 读写器	3
	10.	矩阵键盘	3
	11.	28BYJ-48 步进电机	3
三、		系统的使用流程	3
	1.	刷卡流程(仅限一楼)	3
	2.	楼层使用流程	3
	3.	智能光照调节和火焰检测系统流程	4
四、		系统的测试使用流程	4
	1.	测试流程一(刷卡流程)	4
	2.	测试流程二(多人使用楼层按钮)	4
	3.	测试流程三(智能灯光和明火报警)	4

一、系统整体介绍

1. 整体结构图



2. 详细介绍

使用两块单片机,一块作为**主机**,一块作为**从机**。**主机**主要负责电梯的**整体运行逻辑**和**外围器件的逻辑控制,从机**负责接收 **HF 读写器的信息**和**矩阵键盘的按键信息**。同时**主机**与**PC 端**通过串口连接,将电梯内的光照数据、火焰数据、LED 灯、报警灯数据发送到 PC 端上,并在 **PC 端上实时显示**。

二、系统各模块功能介绍

1. LCD1602 显示器

特性: /

功能:显示组员信息,系统运行状态,HF和矩阵键盘接收信息的状态

2. MAX7219 点阵屏

特性: /

功能:显示电梯的运行状态,包含上行(↑)、下行(↓)、开门(<>)、关门(><)

3. 数码管

特性: 共阴

功能:显示电梯所在楼层,最大楼层 5

4. RGB 多色 LED 灯

特性: 高电平触发

功能:通过颜色显示运行状态状态,包含**红色**(关门,运行中),**蓝色**(即将停止,即将运行),**绿色**(开门中,开门,关门中)

5. LED 灯组

特性: 低电平触发

功能: 其中 LED1,LED2 组成电梯内的照明系统,默认一档(LED1 亮,LED2 灭),但光照低于阈值,开启二档(LED1,LED2 亮),LED3 为火焰报警灯,LED4 为 RFID 指示灯,闪烁一次表示验证通过,闪烁两次表示验证不通过。

6. 继电器

特性: 高电平触发

功能:模拟开关门,继电器吸合表示开门,继电器不吸合表示关门

7. 光照传感器

特性: 发送数字量, 阈值通过可调电阻调节

功能:实时监控电梯内的光照强度

8. 火焰传感器

特性: 发送数字量, 阈值通过可调电阻调节

功能:实时监控电梯内有无明火

9. RC522_HF 读写器

特性: /

功能: 高频读写器, 读取用户的 IC 卡信息(在 0x11 块, 有固定密码)

10. 矩阵键盘

特性:/

功能:接收用户的按键输入,楼层为5层

详细布局:

S1(一楼上行)	S2 (一楼上行)	S3(二楼上行)	S4(二楼下行)
S5(三楼上行)	S6(三楼下行)	S7 (四楼上行)	S8(四楼下行)
s9(五楼下行)	S10(五楼下行)	S11 (电梯内:一楼)	S12 (电梯内:二楼)
S13(由梯内·三楼)	S14(由梯内, 四楼)	S15(电梯内: 五楼)	S16 (/)

注意: S1 和 S2 都表示一楼上行,因为没有地下层 S13 和 S14 都表示五楼下行,因为最高只有 5 层

11. 28BYJ-48 步进电机

特性:/

功能:模拟电梯的上升和下降,转动一周表示上、下一层

三、系统的使用流程

1. 刷卡流程(仅限一楼)

- 1. 用户在一楼刷卡(RFID 指示灯闪烁), 电梯门打开(蜂鸣器提示, RGB 从红色 变为蓝色, 点阵屏变为开门状态,继电器吸合, RGB 变为绿色, 数码管显示楼 层),
- 2. 乘客进入后,电梯门关闭(RGB依然是绿色,点阵屏变为关门状态,继电器断开,数码管显示楼层)
- 3. 乘客在矩阵键盘按下目标楼层
- 4. 电梯启动 (蜂鸣器提示, RGB 从绿色变为蓝色, 点阵屏变为上行状态, RGB 变为红色, 步进电机开始转动, 数码管显示楼层)

2. 楼层使用流程

- 1. 乘客在矩阵键盘按下任意楼层的上行或下行按钮 (呼叫电梯)
- 2. 电梯运行到呼叫楼层(RGB 是红色, 电机转动, 数码管显示楼层)
- 3. 电梯门打开(蜂鸣器提示, RGB 从红色变为蓝色, 点阵屏变为开门状态, 继电器吸合, RGB 变为绿色, 数码管显示楼层),
- 4. 乘客进入后,电梯门关闭(RGB 依然是绿色,点阵屏变为关门状态,继电器断开,数码管显示楼层)
- 5. 乘客在矩阵键盘按下目标楼层
- 6. 电梯启动(蜂鸣器提示, RGB 从绿色变为蓝色, 点阵屏变为上行状态, RGB 变为红色, 步进电机开始转动, 数码管显示楼层)

3. 智能光照调节和火焰检测系统流程

- 1. 电梯内光照低于阈值(光照传感器发送到主机)
- 2. 根据返回信息判断使用一档灯(LED1 亮, LED2 灭)还是二档灯()(LED1, LED2 亮)
- 3. 电梯门检测到明火(火焰传感器发送到主机)
- 4. LED 灯组的火焰报警灯亮起(LED 灯组的 LED3)

四、系统的测试使用流程

1. 测试流程一(刷卡流程)

- 1. 1楼时刷卡进入,开门后按下去5楼
- 2. 4 楼按下下行, 当电梯运行到 4 楼, 开门后按下去 3 楼 见演示

2. 测试流程二(多人使用楼层按钮)

- 1. 2楼按下上行,当电梯运行到2楼,开门时,按下去4楼
- 2. 3 楼按下下行, 当电梯运行到 3 楼, 开门时, 按下去 2 楼 见演示

3. 测试流程三(智能灯光和明火报警)

- 1. 使用打火机的火焰,演示火焰报警
- 2. 按住光照传感器,模拟低于光照阈值,演示从一档增加到二档
- 3. 松手时,演示从二档降低到一档 见演示