

REFERENCIA RÁPIDA 1/3











bizhub 5020i/4020i


REFERENCIA RÁPIDA 2/3

















REFERENCIA RÁPIDA 3/3









- 2. Pulse Escanear en la pantalla Funciones.
- 3. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar el icono del modo escáner deseado.



- 4. Pulse el icono del modo escáner deseado.
- 5. Seleccione el destino del escaneado.
- **6.** Pulse **Opciones**. Cambie las opciones de escaneado si es necesario.
- 7. Pulse Inicio.

Opción Descripción Escan. doble cara Escanear documentos a doble cara Tipo de escaneado Escanear en color, gris o blanco y negro. Resolución Seleccione la resolución de escáner en ppp. Tipo de archivo Seleccione el tipo de archivo en el que desea imprimir el escaneado. Tamaño documento Seleccione el tamaño de papel del original. Brillo Aumentar/disminuir el brillo del escaneado. Contraste Aumentar/disminuir el contraste para aclarar/atenuar una imagen. Auto alinear el ADF Seleccione **Automático** para corregir un documento sesgado o desactivar el ajuste. Omitir página en blanco Omitir páginas en blanco al escanear Activado/Desactivado.



✓ Escanear a una unidad USB



- 1. Coloque los originales en el ADF o en el cristal del escáner.
- 2. Inserte una memoria USB en la máquina.
- 3. Pulse Escanear a USB.



4. Pulse **Opciones**. Cambie las opciones de escaneado si es necesario.



5. Pulse Inicio.

Enviar un documento por e-mail


Eliminar color de fondo

Opciones de escaneado



Eliminar el color de base de los documentos.

- 1. Coloque los originales en el ADF o en el cristal del escáner.
- 2. Pulse Escanear en la pantalla Funciones.
- 3. Pulse Escaneado a servidor de correo.




4. Introduzca uno o varios destinos de correo electrónico manualmente o de la libreta de direcciones. Pulse Siguiente.



- 5. Pulse Opciones. Cambie las opciones de escaneado si es necesario.
- 6. Pulse Inicio.

Guardar destinos de correo e-mail



- 1. Pulse Escanear en la pantalla Funciones.
- 2. Pulse Escaneado a servidor de correo.
- 3. Pulse Libreta direccion..
- 4. Pulse Editar.
- 5. Pulse Añadir dir.nueva.
- 6. Pulse Nomb e introduzca el nombre del destinatario.
- 7. Pulse **Dirección** e introduzca la dirección de correo electrónico.




8. Pulse Aceptar.

Guardar números de fax



- 1. Pulse Fax en la pantalla Funciones.
- 2. Pulse Libreta direccion..
- 3. Pulse Editar.
- 4. Pulse Añadir dir.nueva.
- 5. Pulse Nomb e introduzca el nombre del destinatario.
- 6. Pulse Dirección e introduzca el número de fax.



7. Pulse Aceptar.

Enviar un fax



- 1. Coloque los originales en el ADF o en el cristal del escáner.
- 2. Pulse Fax en la pantalla Funciones.
- **3.** Pulse **Opciones**. Cambie las opciones
 - de fax si es necesario.



- 4. Use el teclado de marcado para introducir el número de fax a través de la Libreta de direcciones o el Historial de llamadas.
- 5. Pulse Inicio de fax o Aplicar.

bizhub 5020i/4020i