

Guide de démarrage rapide

Cisco IP DECT 6825



Business

Déploiement de votre réseau DECT

1. Configuration initiale via User Hub :

Pour déployer votre réseau DECT, connectez-vous à l'interface Webex [User Hub](#) pour :

- déclarer le réseau DECT
- enregistrer les adresses MAC des bornes DECT
- attribuer les utilisateurs de ce réseau.

2. Installation des bornes DECT :

Après avoir branché votre borne DECT à l'emplacement désiré, elle récupère sa configuration et effectue une mise à jour (max. 20 min d'attente). Si la borne ne se met pas à jour automatiquement, réinitialisez-la en appuyant 15 secondes sur le bouton « Reset ».

3. Provisionnement des combinés :

- Pour être fonctionnel, un combiné doit être provisionné sur le réseau DECT (via User Hub)
- Le provisionnement des combinés sur la première borne déployée se fait avec un code d'accès
- Selon la version de votre borne, les combinés peuvent effectuer une mise à jour (durée approximative de 45min)
- Pendant ce temps, vous pouvez continuer à déployer les autres bornes et répéteurs du réseau

4. Configuration d'un réseau multicellule :

En cas de réseau multicellule (DBS210), les bornes se mettent à jour et se connectent automatiquement au réseau créé par la première borne (durée d'environ 20 min).

5. Finalisation du déploiement :

Après avoir connecté toutes les bornes et appairé les combinés, attendez l'éventuelle mise à jour du logiciel de ces équipements.

6. Vérification du bon fonctionnement :

Effectuez des appels pour tester votre réseau DECT :

- entre deux combinés DECT ou vers d'autres postes internes
- d'un combiné DECT vers un téléphone mobile (appel sortant)
- d'un téléphone mobile vers un combiné DECT (appel entrant).



- Pour ajouter, supprimer ou modifier plusieurs utilisateurs ou bornes via User Hub, effectuez toutes les actions en une seule opération. Ensuite, attendez environ 90 secondes pour que la configuration soit appliquée sur toutes les bornes.
- Si une borne ne récupère pas la configuration, réinitialisez les paramètres d'usine en maintenant le bouton situé en dessous de la borne pendant 10 secondes. La LED de la borne doit alors devenir rouge fixe.
- Si un combiné ne reçoit pas le signal d'une borne DECT (menu du combiné → *47* → la borne n'apparaît pas), redémarrez le combiné en utilisant le bouton d'alimentation rouge.

Guide de démarrage rapide de Cisco IP Conference Phone 8832

- ① **Voyant lumineux (LED)**
- ② **Bouton d'urgence**
- ③ **Port pour casque**
- ④
 - **Touches programmables, boutons de contrôle du téléphone** (Haut-parleur, Menu)
 - **Groupe de navigation** (bague de navigation et bouton de sélection)
 - **Boutons de contrôle d'appel** (Répondre/Envoyer, Allumer/Éteindre)
- ⑤ **Clavier**
- ⑥ **Boutons de volume et de sourdine**



Guide de démarrage rapide de Cisco IP DECT 6825

Allumer votre combiné

Appuyez longuement sur le bouton Allumer/Eteindre  jusqu'à ce que l'écran s'allume

Eteindre votre combiné

Appuyez longuement sur le bouton Allumer/Eteindre  jusqu'à ce que l'écran s'éteigne

Verrouiller le clavier du combiné

Appuyez longuement sur Zéro (0)  jusqu'à ce que le message « Appuyez longuement sur 0 » s'affiche à l'écran

Lorsque vous verrouillez le clavier, vous pouvez toujours composer des numéros d'urgence. L'étiquette de la touche contextuelle ne s'affiche pas lorsque vous verrouillez le clavier



Passer un appel

1. Lorsque votre combiné est en veille, entrez le numéro de téléphone avec le clavier
2. Appuyez sur Répondre/Envoyer 

Répondre à un appel

Appuyez sur Répondre/Envoyer 

Déverrouiller le clavier du combiné

Appuyez longuement sur Zéro (0)  jusqu'à ce que le message « Appuyez longuement sur 0 » ne s'affiche plus à l'écran

Vous devez déverrouiller le clavier du combiné pour passer des appels. Cependant, vous pouvez composer des numéros d'urgence à partir du clavier verrouillé. Lorsque vous déverrouillez le clavier, les étiquettes des touches contextuelles apparaissent

Guide de démarrage rapide de Cisco IP DECT 6825

Mettre un appel en attente/le

1. Depuis un appel en cours, appuyez sur Attente
2. Appuyez sur Reprendre pour récupérer l'appel

Mettre en sourdine votre Audio

1. Appuyez sur Muet
2. Pour réactiver le son, appuyez de nouveau sur Muet

Transférer un appel directement

1. Depuis un appel en cours, appuyez sur Transférer
2. Entrez le numéro de téléphone à joindre et appuyez sur Répondre/Envoyer
3. Appuyez sur Transférer après ou avant que la personne réponde



Créer une conférence téléphonique

1. Depuis un appel en cours, appuyez sur Conf
2. Entrez le numéro de téléphone à joindre et appuyez sur Répondre/Envoyer
3. Appuyez sur Conf après que la personne réponde

Consulter et transférer un appel

Avant de transférer un appel, vous pouvez parler à la personne à qui vous transférez l'appel, assurez-vous d'avoir un appel actif à transférer

1. Mettez l'appel actif en attente en appuyant sur Attente
2. Entrez le numéro de téléphone de l'autre personne et appuyez sur Nouvel appel (Facultatif) Lorsque l'autre personne répond, vous pouvez lui parler.
3. Après la consultation, appuyez sur Transférer pour terminer le transfert d'appel.

Guide de démarrage rapide de Cisco IP DECT 6825

Ajouter un contact

1. Appuyez sur Récent et mettez en surbrillance l'appelant récent
2. Appuyez sur Plus, mettez en surbrillance Enregistrer comme contact -> Bouton « Sauveg. Contact » , et appuyez sur Sélectionner
3. Mettez en surbrillance la catégorie, appuyez sur Sélectionner, et appuyez sur Enregistrer -> « Sauvegarder » pour enregistrer le numéro

(Facultatif) Mettez en surbrillance un champ pour ajouter ou remplacer d'autres informations -> Obligatoire pour le champ nom + numéro
4. Appuyez sur Enregistrer et appuyez sur Oui

Changer le volume d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur Volume + ou -



Appeler un contact local

1. Appuyez sur Contacts et mettez en surbrillance une entrée

(Facultatif) Appuyez sur la droite de l'anneau de navigation pour sélectionner un numéro alternatif
2. Appuyez sur Appeler

Appeler un contact de l'annuaire

1. Appuyez sur Annuaire -> « Répertoire central »
2. Faites défiler vers le bas pour mettre en surbrillance une entrée, ou appuyez sur Rechercher, entrez un nom, et appuyez sur Rechercher
3. Appuyez sur Ligne et sélectionnez une ligne pour appeler
4. Appuyez sur Sélectionner

Guide de démarrage rapide de Cisco IP DECT 6825

Voir vos appels récents

Appuyez sur Récent

Appuyez sur l'anneau de navigation à gauche ou à droite pour voir différentes listes

Utiliser le push-to-talk

Appuyez longuement sur Muet

Parlez lorsque vous êtes connecté et relâchez Muet à la fin de votre message

Signaler une situation d'urgence

Appuyez et maintenez le bouton d'urgence  pendant 3 secondes



Attribuer un numéro de numérotation rapide


1. Appuyez sur Menu  > Contacts ou Contacts
2. Mettez en surbrillance un contact
3. Appuyez sur Plus et sélectionnez Numérotation rapide -> Numérotation abrégée
4. Pour réutiliser une entrée de numérotation rapide existante, mettez en surbrillance un numéro, appuyez sur Supprimer et appuyez sur Oui
5. Mettez en surbrillance un index de numérotation rapide vide et appuyez sur Ajouter
6. Appuyez sur Allumer/Eteindre 

Accéder à votre messagerie vocale

1. Appuyez longuement sur Un jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie 
2. Suivez les instructions vocales

Guide de démarrage rapide de Cisco IP DECT 6825

Activer le mode Ne pas déranger

1. Appuyez sur Menu 
2. Sélectionnez Paramètres -> « Réglages » > Ne pas déranger
3. Sélectionnez Désactivé (par défaut) pour désactiver le mode NPD ou sélectionnez Activé pour activer le mode NPD
4. Appuyez sur Sélectionner pour enregistrer le réglage



Régler l'avertissement de couverture

1. Appuyez sur Menu 
2. Sélectionnez Paramètres -> « Réglages » > Paramètres audio
3. Mettez en surveillance Avertissement de couverture
4. Appuyez sur Désactivé pour arrêter le son ou appuyez sur Activé pour activer le son