
Final exam



考試範圍: Ch 1~5

- 1. 變更 Router1 路由器的Hostname為學號 (10%)
 - 如用到設備還原,還原後必須將 config-reg 更改為正常模式0x21??(課本4-54)
 - Router1 能使用CLI介面操作
- 2. 修正路由表,使之能正常顯示網頁 (10%)
 - 網址: ccna-test.com
 - DNS: 200,200,200.1
- 3. PC3與PC0能夠互ping (5%)
- 4. Router2 能夠使用SSH登入 (5%)
- 5. 繪製出整個網路架構圖 (5%)
 - 所有網路設備以及電腦裝置
- 6. 必須將設備有存檔(5%)

各設備enable和telnet密碼: ccna (除了Router1)

1. 變更 Router1 路由器的Hostname為學號:


因為我們並不知道Router 1的任何密碼,所以我們必須利用密碼還原,來進入Router 1。

● 首先進入 Router 1 的 Command Line, 會發現系統要求 Console 密碼才能進入

```
User Access Verification

Password:
```

● 這時候來到實體介面,將電源關閉重啟



● 重啟後,快速地回到Command Line,按下Control + Pause Break, 跳過正常開機程序

```
Password: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
Self decompressing the image:
```

● 看到 rommon 1 > 後,輸入下列指令

rommon 1 > confreg 0x2142 rommon 2 > reset

● 重啟後,會發現跳過了驗證密碼

```
--- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!
```

● 然而現在的系統是完全空白的,所以必須將系統組態還原

```
Router#copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?

639 bytes copied in 0.416 secs (1536 bytes/sec)
Router#
```

● 還原後,再去show running-config,可以找到原本所設定的密碼(console在最後面)

```
Router#show r
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration: 659 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
! enable password 12345678909876543210
!
```

● 再來將Hostname更改,就完成了!

```
Router(config) #hostname Y.K
Y.K(config) #
```

• 最後記得暫存器修改為正常模式

```
Y.K(config) #config-register 0x2102
Y.K(config) #
```

• 還要記得啟動各介面卡

```
Y.K(config) #interface FastEthernet7/0
Y.K(config-if) #no shutdown

Y.K(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet7/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet7/0, changed state t
o up
```

2. 修正路由表,使之能正常顯示網頁 和 PC3與PC0能夠互ping:

因為無法瀏覽網頁,甚至也無法 ping 通 DNS,所以必須檢查各設備的路由表。

● 首先在 Router 1去 show running - config , 發現路由協定的 rip 少宣告網段 , 甚至將 7/0 的介面 , 設置 passive - interface , 不進行路由交換 , 所以必須重新設定

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet7/0
network 10.0.0.0
```

● 進入到路由協定設定,將網段宣告進去,以及移除 passive - interface

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 140.127.160.238

Router(config-router)#no passive-interface fastEthernet 7/0
Router(config-router)#
```

● 設定檢查沒問題後,用 show cdp 尋找下一個路由器,但發現 cdp 是沒有啟用的,所以必須將其開啟

```
Y.K#show cdp
% CDP is not enabled
Y.K#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Y.K(config)#cdp run
Y.K(config)#
```

● 再一次show cdp ,就可以找到下一個路由器的端口

```
Y.K#show cdp entry *

Device ID: R3
Entry address(es):
 IP address: 10.10.10.202
```


● 再使用telnet,進入到R3進行檢查

```
Y.K‡telnet 10.10.10.202
Trying 10.10.10.202 ...Open

User Access Verification

Password:
R3>en
R3>enele
Password:
R3‡
```

- 就使用這幾個步驟, 反覆地將所有設備檢查直至能夠正常運作
- 後續檢查出的錯誤還有R4,更改完畢後,將能夠正常運作



3. Router2 能夠使用SSH登入:

為了遠端登入的安全,所以必須建立ssh連線。

● 先查看Router 2的組態檔,發現是有啟用,並且有輸入網域名稱,但卻少了使用者以及密碼

```
!
ip ssh version 1
ip domain-name ccna-test.com
!
```

● 設定使用者以及密碼

```
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config) #username Y.K secret 123456
R5(config) #
```

● 啟用本地認證,並只允許ssh登入

```
R5(config) #
R5(config) #line vty 0 4
R5(config-line) #login local
R5(config-line) #transport input ssh
R5(config-line) #
```

● 使用PC0測試登入

