

Anleitung zur Fehlerbehebung

Diese Anleitung wird automatisch geoeffnet, wenn der Verbindungstest negativ verlauft.

Ping erneut versuchen.

WLAN aus- und wieder einschalten.

Richtiges Netzwerk pruefen.

Industriesteuerung neu starten.

IP-Adresse, Subnetzmaske, Firewall, VPN, Kabel und Spannungsversorgung kontrollieren.