

Beschreibung VR-Brillen-System

Das VR-Brillen-System zeigt die Inbetriebnahmeinformationen in einer immersiven Bedienumgebung.

VR-Brille laden, mit dem Anlagen-Netzwerk verbinden und Anwendung starten.

Trackingbereich freihalten und Controller koppeln.