

Manual Prosedur Perbaikan & Troubleshooting Teknis

1. Panduan Troubleshooting Printer Thermal Kantor (Error 404)

Jika printer thermal tidak merespons atau mengeluarkan lampu merah berkedip (Error Kode 404):

Langkah 1: Matikan printer menggunakan sakelar daya di bagian samping selama 10 detik.

Langkah 2: Cabut kabel daya AC dan kabel data USB dari komputer, bersihkan ujung konektor, lalu colokkan kembali.

Langkah 3: Nyalakan kembali printer. Jika lampu merah masih berkedip cepat, buka penutup printer dan periksa apakah kertas roll habis atau terpasang terbalik. Ganti kertas roll baru dengan posisi arah keluar kertas menghadap ke depan.

2. Jadwal & Prosedur Maintenance AC Ruang Server

Untuk mencegah overheating perangkat utama server, filter udara pada unit AC ruang server harus dibersihkan secara rutin setiap bulan pada minggu pertama. Suhu operasional ruang server wajib dijaga ketat pada rentang stabil antara 18°C hingga 21°C. Jika suhu terpantau melebihi 23°C, segera nyalakan AC cadangan di Rak B dan hubungi vendor pemeliharaan.

3. Prosedur Restart Fisik Server Utama

Apabila server utama mengalami hang total dan tidak merespons koneksi SSH:

Langkah 1: Hubungi sysadmin utama di nomor darurat 0812-3456-7890 untuk konfirmasi sebelum mematikan daya.

Langkah 2: Pergi ke Rak Server 1, cari tombol reset fisik kecil di panel belakang server (berwarna merah).

Langkah 3: Tekan tombol tersebut selama 3 detik menggunakan alat bantu pin/pulpen, lalu lepaskan. Tunggu proses reboot sistem operasi selesai selama kurang lebih 5 menit hingga indikator lampu berubah menjadi hijau stabil.

4. Troubleshooting Koneksi WiFi Kantor Lambat

Jika terjadi penurunan kecepatan koneksi WiFi secara masal di lantai 2: Lakukan restart perangkat router MikroTik yang terpasang di Rak Jaringan 2. Cabut adaptor colokan listrik berwarna hitam dari stopkontak, biarkan mati selama 15 detik, kemudian colokkan kembali. Proses inisialisasi jaringan memakan waktu sekitar 2 menit sebelum WiFi siap digunakan kembali.