



Conectores internos

- Conectores del panel frontal

- Conectores frontales de la caja

- Las conexiones **LED** tienen polaridad:
 - Los **cables blancos** indican la polaridad negativa (-)
 - Los **cables de color** indican polaridad positiva (+)
 - Los interruptores **SW** tienen tensión y toma tierra:
 - Los **cables blancos** indican toma tierra
 - Los **cables de color** indican que tienen tensión

- ☞ Debemos leer bien el manual de la placa para conectar correctamente los cables de la caja a estos conectores
 - Si se conectan de manera inversa, no funcionarán correctamente (SW) o no iluminarán (LED)

