A31 Audio 适配层使用说明

2013-3-5



版本历史

版本	时间	备注
V1.0	2013-03-05	建立初始版本





目 录

1. 前言	1
1.1. 编写目的	1
1.2. 适用范围	1
1.3. 相关人员	1
2. Android audio hal 层介绍	2
2.1. Android audio hal 层功能介绍	2
2.1.1. Android audio hal 层功能	2
2.2. 源码结构介绍	2
2. 3. Android audio 框架图如图 2 所示:	3
2.4. audio 相关术语介绍	3
3. 模块接口描述	4
3.1. 音频设备定义	
3.2. 驱动	4
3.2.1. 函数接口说明	4
3.3. Android 3G.	9
3.3.1. 声音切换	9
3.3.2. 3G 开发环境搭建	9
3.3.3. 蓝牙通话	9

1. 前言

1.1. 编写目的

本文档目的是为了让开发者了解 A31 电话系统框架的 Android audio 适配层,能够在 A31 平台上开发新的电话方案。

1.2. 适用范围

硬件平台:

A31 平台。

软件平台:

exdroid4.1.1_r1-a31-v1.0 及以上版本。

1.3. 相关人员

A31 Android 开发人员。

2. Android audio hal 层介绍

Android audio hal 层是上层应用和 linux 驱动之间的纽带,功能是:负责响应上层命令,管理 linux 音频硬件驱动。提供 alsa—lib 与 linux 中 alsa-driver 架构实现控制和数据传输。实现。应用程序只要调用 Android audio hal 的 alsa-lib 提供的 API,即可以完成对底层音频硬件的控制。

2.1. Android audio hal 层功能介绍

在 a31 中,存在 5 个音频设备。分别为 audiocodec, hdmiaudio, spdif, pcm, i2s。具体说明请参见《A31 平台音频模块开发说明文档》

2.1.1. Android audio hal 层功能

Android audio hal 层所具有的功能:

- 设置多种采样率格式(8khz, 11.025 KHz, 12 KHz, 16 KHz, 22.05 KHz, 24 KHz, 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 96KHz, 192KHz);
- 设置 mono 和 stereo 模式;
- playback 和 record(全双工模式)数据传送;
- 支持 start, stop, pause 和 resume;
- 支持 mixer 接口
- 支持 resample (重采样) 功能
- 支持 3g 通话功能
- 支持录音功能

2.2. 源码结构介绍

Android audio hal 层代码存放在 audio 目录, 如图 1 所示。




图 1 android audio hal 层源码

2.3. Android audio 框架图如图 2 所示:




图 1 android audio 框架图

2.4. audio 相关术语介绍

Audio Driver: Acronyms				
Definition				
Advanced Linux Sound Architecture				
Advanced Audio Distribution Profile(蓝牙音频传输高保真模式)				
打电话的听筒.				
耳机				
headphone 上加了一个话筒,即带话筒的耳机				
样本是记录音频数据最基本的单位,常见的有8位和16位				
该参数为1表示单声道,2则是立体声。				
帧记录了一个声音单元,其长度为样本长度与通道数的乘积。				
每秒钟采样次数,该次数是针对帧而言。				
音频设备一次处理所需要的帧数,对于音频设备的数据访问以及音频数据的存				
储,都是以此为单位。				

3. 模块接口描述

3.1. 音频设备定义

```
enum audio devices {
// output devices
DEVICE OUT EARPIECE = 0x1, // 听筒
DEVICE OUT SPEAKER = 0x2, // 扬声器
DEVICE OUT WIRED HEADSET = 0x4, // 耳机
DEVICE OUT WIRED HEADPHONE = 0x8, // 耳机(另一种耳机,双耳听筒)
DEVICE OUT BLUETOOTH_SCO = 0x10, // 蓝牙 SCO, 用于语音通话
DEVICE OUT BLUETOOTH SCO HEADSET = 0x20, // 蓝牙 SCO 耳机
DEVICE OUT BLUETOOTH SCO CARKIT = 0x40, // 蓝牙 SCO 车载
DEVICE OUT BLUETOOTH A2DP = 0x80, // 蓝牙高保真设备, 用于听音乐
DEVICE OUT BLUETOOTH A2DP HEADPHONES = 0x100, // 蓝牙高保真耳机
DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP_SPEAKER = 0x200, // 蓝牙高保真扬声器
DEVICE OUT AUX DIGITAL = 0x400, // 辅助数字输出, HDMI
DEVICE OUT ANLG DOCK HEADSET = 0x800, // 模拟底座
DEVICE OUT DGTL DOCK HEADSET = 0x1000, // 数字底座, spdif
DEVICE_OUT_DEFAULT = 0x8000,
```

音频设备的切换是有 AudioPolicyService 管理的

3.2. 函数接口说明

3.2.1. start_call

PROTOTYPE

static int start_call(struct tuna_audio_device *adev)

ARGUMENTS

adev

整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

成功返回 0, 失败返回-ENOMEM; -12;

DESCRIPTION

打开电话通话通路,如果上行和下行都可以打开返回0成功,否则返回失败。

3.2.2. end call

PROTOTYPE

static void end_call(struct tuna_audio_device *adev)

ARGUMENTS

adev

整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

无返回:

DESCRIPTION

关闭 start call 打开电话通话通路。

3.2.3. set_incall_device

PROTOTYPE

static void set_incall_device(struct tuna_audio_device *adev)

ARGUMENTS

adev 整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

无返回;

DESCRIPTION

设置录音通路

3.2.4. set input volumes

PROTOTYPE

static void set_input_volumes(struct tuna_audio_device *adev, int main_mic_on, int headset mic on, int sub mic on)

ARGUMENTS

adev 整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

main_mic_on 主麦 headset_mic_on 耳麦 sub_mic_on 副麦

RETURNS

无返回

DESCRIPTION

根据 mic 驱动的类型设置输入的声音的音调;

3.2.5. force_all_standby

PROTOTYPE

static void force_all_standby(struct tuna_audio_device *adev)

ARGUMENTS

adev 整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

无返回;《

DESCRIPTION

调用 do_output_standy 和 do_input_standy 关闭所有 audio 驱动,包括 input 和 output, echo 等

3.2.6. select mode

PROTOTYPE

static void select mode(struct tuna audio device *adev)

ARGUMENTS

adev 整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

无返回;

DESCRIPTION

如果输入/输出设置改变, 先关闭输入/输出设备, 然后打开要输入/输出的设备



3.2.7. select_output_device

PROTOTYPE

static void select_output_device(struct tuna_audio_device *adev)

ARGUMENTS

adev 整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

无返回;

DESCRIPTION

根据策略设置输出设备的寄存器,设置eq,音量大小,策略设置等

3.2.8. select_input_device

PROTOTYPE

static void select_input_device(struct tuna_audio_device *adev)

ARGUMENTS

adev 整个 audio 驱动接口的总指针; 含有所有结构体参数;

RETURNS

无返回;

DESCRIPTION

根据策略设置输入设备的寄存器,音量大小,策略设置等

3.2.9. start_output_stream

PROTOTYPE

static int start_output_stream(struct tuna_stream_out *out)

ARGUMENTS

out 输出驱动总指针,在 adev 结构体内

RETURNS

成功返回 0, 失败返回-ENOMEM; -12

DESCRIPTION

输出模式 low_latency,调用 select_output_device 选择要打开的设备,调用 pcm_open 打开硬件驱动,开 android 和 linux 之前重采样的 buffer: out->buffer

3. 2. 10. check_input_parameters

PROTOTYPE

static int check_input_parameters(uint32_t sample_rate, audio_format_t format, int channel_count)

ARGUMENTS

sample rate 采样率

Format bits of sample 模型

channel count 通道数

RETURNS

成功返回 0, 错误返回-EINVAL; -22;

DESCRIPTION

检验三个输入参数是否正确。

3.2.11. get_input_buffer_size

PROTOTYPE

static size_t get_input_buffer_size(uint32_t sample_rate, audio_format_t format, int

Copyright © 2011-2013 Allwinner Technology. All Rights Reserved.



channel_count)

ARGUMENTS

sample_rate 采样率

Format bits of sample 模型

channel count 通道数

RETURNS

错误返回长度 0, 否则返回 input buffer

DESCRIPTION

调用 check_input_parameters 检查输入参数是否正确,根据 period_sizes 值算出 AudioRecordbuffer 大小,单位 bytes

3. 2. 12. do output standby

PROTOTYPE

static int do output standby(struct tuna stream out *out)

ARGUMENTS

out 输出驱动总指针,在 adev 结构体内。

RETURNS

返回 0;

DESCRIPTION

关闭所有 output 通路,包括 echo 等。

3. 2. 13. out standby

PROTOTYPE

static int out_standby(struct audio_stream *stream)

ARGUMENTS

stream 输出驱动总指针,在 adev 结构体内。

RETURNS

返回状态:

DESCRIPTION

调用 do output standby,关闭所有 output 通路。

3. 2. 14. out_set_parameters

PROTOTYPE

static int out_set_parameters(struct audio_stream *stream, const char *kvpairs)

ARGUMENTS

stream 强制指针,其实是输出驱动总指针,在 audio 驱动 adrv 结构体内

Kvpairs 设置参数字符串

RETURNS

返回ret

DESCRIPTION

返回 ret,是否有这个参数,本函数设置参数,本函数赋值 audio 驱动指针,可以供上层调用。

3.2.15. out_get_sample_rate

PROTOTYPE

static uint32_t out_get_sample_rate(const struct audio_stream *stream)



ARGUMENTS

stream 强制指针,其实是输出驱动总指针,在 audio 驱动 adrv 结构体内

RETURNS

返回采样率

DESCRIPTION

返回采样率,本函数赋值 audio 驱动指针,可以供上层调用。

3. 2. 16. out_get_parameters

PROTOTYPE

static char * out get parameters(const struct audio stream *stream, const char *keys)

ARGUMENTS

stream 强制指针,其实是输出驱动总指针,在 audio 驱动 adrv 结构体内

Keys 字符串指针

RETURNS

返回字符串

DESCRIPTION

返回字符串,本函数赋值 audio 驱动指针,可以供上层调用。

3.2.17. out write

PROTOTYPE

static ssize_t out_write(struct audio_stream_out *stream, const void* buffer, size_t bytes)

ARGUMENTS

stream 强制指针,其实是输出驱动总指针,在 audio 驱动 adrv 结构体内

Buffer 写指针的首地址 Bytes 写 buffer 的长度

RETURNS

返回写的长度

DESCRIPTION

如果没有打开 audio 驱动,先打开 audio 驱动,如果需要重采样,进行重采样,如果需要进行 echo 处理,进行 echo 处理,往 linux 写数据 pcm_write 方式。本函数赋值 audio 驱动指针,可以供上层调用。

3. 2. 18. in_read

PROTOTYPE

static ssize t in read(struct audio stream in *stream, void* buffer, size t bytes))

ARGUMENTS

stream 强制指针,其实是输出驱动总指针,在 audio 驱动 adry 结构体内

Buffer 读指针的首地址 Bytes 读 buffer 的长度

RETURNS

返回读的长度



DESCRIPTION

如果没有打开 audio 录音驱动,先打开 audio 录音驱动,如果需要重采样,进行重采样,如果需要进行 echo 处理,进行 echo 处理,从 linux 读数据 pcm_read 方式。本函数可以供上层调用。

3.3. Android 3G

3.3.1. 声音切换

3.3.1.1. AP 端音频切换

请参考《A31平台音频模块开发说明文档》文档。

3.3.1.2. BP 端音频切换

请参考《A31平台电话系统开发说明文档》文档。

3.3.2. 3G 开发环境搭建

请参考《A31平台电话系统开发说明文档》文档

3.3.3. 蓝牙通话

请参考《A31平台电话系统开发说明文档》文档

