A31 平台 IIC 设备驱动开发说明文档





Allwinner Technology CO., Ltd.

版本历史

版本	时间	备注
V1.0	2013-02-21	建立初始版本





Allwinner Technology CO., Ltd.

目 录

1
1
1
2
2
2
3
3
7
8
10
13
16



1. 前言

1.1. 编写目的

了解 IIC 在 A31 平台上的开发。

1.2. 适用范围

Allwinner A31 平台。

1.3. 相关人员





2. IIC 模块介绍

2.1. 功能介绍

对 IIC 设备的读写操作给予支持。

2.2. 硬件介绍

1) IIC 总线工作原理

IIC 总线是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,各种被控制器件均并联在这条总线上,每个器件都有一个唯一的地址识别,可以作为总线上的一个发送器件或接收器件(具体由器件的功能决定)。IIC 总线的接口电路结构如图 1 所示。




图 1 IIC 总线接口电路结构图

2) IIC 总线的几种信号状态

- 1. 空闲状态: SDA 和 SCL 都为高电平。
- 2. 开始条件(S): SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变, 开始传送数据。
- 3. 结束条件(P): SCL 为高电平时, SDA 由低电平向高电平跳变, 结束传送数据。
- 4. 数据有效:在 SCL 的高电平期间,SDA 保持稳定,数据有效。SDA 的改变只能发生在 SCL 的低电平期间。
- 5. ACK 信号:数据传输的过程中,接收器件每接收一个字节数据要产生 一个 ACK 信号,向发送器件发出特定的低电平脉冲,表示已经收到数据。

3) IIC 总线基本操作



IIC 总线必须由主器件(通常为微控制器)控制,主器件产生串行时钟(SCL),同时控制总线的传输方向,并产生开始和停止条件。

数据传输中,首先由主器件产生开始条件,随后是器件的控制字节(前七位是从器件的地址,最后一位为读写位)。接下来是读写操作的数据,以及 ACK响应信号。数据传输结束时,主器件产生停止条件。具体的过程如图 2 所示。




图 2 IIC 总线数据传输图

2.3. 源码结构介绍

在 drivers/i2c/目录下,包含有几个重要文件和目录,如下:

- 1. 文件 i2c-core.c: IIC 子系统核心功能的实现;
- 2. 文件 i2c-dev.c: 通用的从设备驱动实现;
- 3. 目录 busses: 里面包括基于不同平台实现的 IIC 总线控制器驱动;
- 4. 目录 algos: 里面实现了一些 IIC 总线控制器的 algorithm。

2.4. 配置介绍

1) sys_config.fex 配置说明:

在 sys_config.fex 中有 4 组 IIC 总线可供使用,分别是 twi0、twi1、twi2 和 twi3。配置如下:



其中, 若使用哪一组 IIC 总线, 将对应的 twi used 置为 1 即可。

2) menuconfig 配置说明:

对于 IIC 总线控制器的配置,可通过命令 make ARCH=arm menuconfig 进入配置主界面,并按以下步骤操作:

首先,选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如图 3 所示:






图 3 Device Drivers 选项配置

然后,选择 IIC support 选项,进入下一级配置,如图 4 所示:




图 4 IIC support 选项配置

接着,选择 IIC HardWare Bus support 选项,进入下一级配置,如图 5 所示:






图 5 IIC HardWare Bus support 选项配置

最后,选择 AllWinner Technology SUN6I I2C interface 选项,可选择直接编译进内核,也可以选择编译成模块。如图 6 所示:




图 6 AllWinner Technology SUN6I IIC interface 选项配置

此外,若需要获取指定 IIC 总线控制器相关的调试打印信息,可选择 sun6i i2c print transfer information 选项,并在 bus num id 选项中指定对应的 IIC 总线控制器编号,可输入 0, 1, 2 和 3, 如图 7 所示:






图 7 IIC 总线控制器调试信息配置





3. IIC 体系结构描述

位于 drivers/i2c/busses 目录下的文件 i2c-sun6i.c,是基于 sun6i 平台实现的 IIC 总线控制器驱动。它的职责是为系统中 4 条 IIC 总线实现相应的读写方法,但是控制器驱动本身并不会进行任何的通讯,而是等待设备驱动调用其函数。

图 8 是基于 SUN6I 平台的 IIC 驱动层次架构图,图 8 中有 4 块 IIC adapter,分别对应 SUN6I 平台上的 4 块 IIC 控制器。




图 8 IIC 驱动层次架构图

系统开机时,IIC 控制器驱动首先被装载,IIC 控制器驱动用于支持 IIC 总线的 读写。 i2c_sun6i_algorithm 结构体中定义了 IIC 总线通信方法函数 i2c_sun6i_xfer(),该函数实现了对 IIC 总线访问的具体方法,设备驱动通过调用这个函数,实现对 IIC 总线的访问;而在函数 i2c_sun6i_probe()中完成了对 IIC adapter 的初始化。



4. IIC 常用数据结构描述

1) i2c_adapter

```
struct i2c adapter {
    struct module *owner;
                                  /* 所属模块 */
    unsigned int id; /* algorithm 的类型, 定义于 i2c-id.h, 以 I2C_ALGO_开始 */
    unsigned int class;
    const struct i2c_algorithm *algo; /* 总线通信方法结构体指针 */
    void *algo data;
                                  /* algorithm 数据 */
    struct rt mutex bus lock;
    int timeout;
                                  /* 超时时间,以 jiffies 为单位 */
                                  /* 重试次数 */
    int retries;
                                  /* 控制器设备 */
    struct device dev;
    int nr:
                                  /* 控制器名称 */
    char name[48];
    struct completion dev released; /* 用于同步 */
    struct mutex userspace clients lock;
    struct list head userspace clients;
```

i2c_adapter 对应于物理上的一个控制器。一个 IIC 控制器需要 i2c_algorithm 中提供的通信函数来控制控制器上产生特定的访问周期。

2) i2c_algorithm

i2c_algorithm中的关键函数 master_xfer()用于产生 IIC 访问周期需要的信号,以 i2c_msg(即 IIC 消息)为单位。

3) i2c msg

i2c_msg 是 IIC 传输的基本单位,它包含了从设备的具体地址,消息的类型以及要传输的具体数据信息。每个 IIC 消息传输前,都会产生一个开始位,紧接着传送从设备地址,然后开始数据的发送或接收,对最后的消息还需产生一个停止位。

4) i2c client



i2c_client 对应于真实的物理设备,每个 IIC 设备都需要一个 i2c_client 来描述。

5) i2c driver

```
struct i2c driver {
         unsigned int class;
         int (*attach adapter)(struct i2c adapter *);
                                                       /* 依附 i2c adapter 函数指针
         int (*detach_adapter)(struct i2c_adapter *);
                                                       /* 脱离 i2c adapter 函数指针
         int (*probe)(struct i2c_client *, const struct i2c_device id *);
         int (*remove)(struct i2c client *);
         void (*shutdown)(struct i2c client *);
         int (*suspend)(struct i2c client *, pm message t mesg)
         int (*resume)(struct i2c client *);
         void (*alert)(struct i2c_client *, unsigned int data);
         int (*command)(struct i2c_client *client, unsigned int cmd, void *arg);
         struct device driver driver;
                                                   /* 该驱动所支持的设备 ID 表 */
         const struct i2c device id *id table;
         int (*detect)(struct i2c client *, struct i2c board info *);
                                                                      /* 设备探测函数 */
         const unsigned short *address list;
                                                       /* 驱动支持的设备地址 */
                                                        /* 挂接探测到的支持的设备 */
         struct list head clients;
```

i2c_driver 对应一套驱动方法,其主要成员函数是 probe()、remove()、suspend()、resume()等,另外id_table 是该驱动所支持的 IIC 设备的 ID 表。i2c_driver 与 i2c_client 的关系是一对多,一个 i2c_driver 上可以支持多个同等类型的 i2c_client。



5. IIC 常用接口描述

1) i2c add driver

> PROTOTYPE

static inline int i2c add driver(struct i2c driver *driver);

> ARGUMENTS

driver the pointer to the i2c device driver;

> RETURNS

init result;

- = 0 init successful;
- < 0 init failed:
- > DESCRIPTION

Register an i2c device driver to i2c sub-system;

2) i2c del driver

> PROTOTYPE

void i2c del_driver(struct i2c_driver *driver);

> ARGUMENTS

driver the pointer to the i2c device driver;

> RETURNS

None;

> DESCRIPTION

Unregister an i2c device driver from i2c sub-system;

3) i2c set clientdata

> PROTOTYPE

static inline void i2c_set_clientdata(struct i2c_client *dev, void *data);

> ARGUMENTS

dev handle to slave device;

data private data that can be set to i2c client;

> RETURNS

None;

> DESCRIPTION

Set private data to i2c client;

4) i2c get clientdata

> PROTOTYPE

static inline void *i2c get clientdata(const struct i2c client *dev);

> ARGUMENTS

dev handle to slave device;

> RETURNS

None;

> DESCRIPTION



Get private data from i2c client;

5) i2c master send

> PROTOTYPE

int i2c master send(struct i2c client *client, const char *buf, int count);

> ARGUMENTS

clinet handle to slave device;

buf data that will be written to the slave;

count how many bytes to write, must be less than 64k since msg.len is u16;

> RETURNS

send result:

- > 0 the number of bytes written;
- < 0 negative errno;

> DESCRIPTION

Issue a single I2C message in master transmit mode;

6) i2c master resv

> PROTOTYPE

int i2c master recv(struct i2c client *client, char *buf, int count);

> ARGUMENTS

clinet handle to slave device;

buf where to store data read from slave;

count how many bytes to read, must be less than 64k since msg.len is u16;

> RETURNS

receive result:

- > 0 the number of bytes read;
- < 0 negative errno;

> DESCRIPTION

Issue a single I2C message in master receive mode;

7) i2c transfer

> PROTOTYPE

int i2c transfer(struct i2c adapter *adap, struct i2c msg *msgs, int num);

> ARGUMENTS

adaphandle to I2C bus;

one or more messages to execute before STOP is issued to terminate the operation; each message begins with a START;

num Number of messages to be executed;

> RETURNS

transfer result;

- > 0 number of messages executed;
- < 0 negative errno;

> DESCRIPTION

Execute a single or combined I2C message; note that there is no requirement that



each message be sent to the same slave address, although that is the most common model.





6. IIC 设备驱动开发 demo

```
以下代码是一个最简单的 IIC 设备驱动 demo, 具体代码如下:
 #include linux/i2c.h>
 #include linux/kernel.h>
 #include linux/module.h>
 #include linux/init.h>
 static int i2c driver demo probe(struct i2c client *client, const struct i2c device id *id)
      return 0;
 static int __devexit i2c_driver_demo_remove(struct i2c_client *client)
      return 0;
 static const struct i2c_device_id i2c_driver_demo_id[]
      { "XXXX", 0 },
      {}
 };
 MODULE DEVICE TABLE(i2c, i2c driver demo id);
 int i2c_driver_demo_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
      struct i2c adapter *adapter = client->adapter;
      int vendor, device, revision;
      if (!i2c check functionality(adapter, I2C FUNC SMBUS BYTE DATA))
          return -ENODEV;
      /* 方法 1: 获取设备特定寄存器的值,该值要能反映出设备的信息,判断设备,例
如如下代码段 */
      vendor = i2c_smbus_read_byte_data(client, XXXX_REG_VENDOR);
      if (vendor != XXXX VENDOR)
          return -ENODEV;
      device = i2c smbus read byte data(client, XXXX REG DEVICE);
      if (device != XXXX DEVICE)
          return -ENODEV;
      revision = i2c smbus read byte data(client, XXXX REG REVISION);
```



```
if (revision != XXXX_REVISION)
    return -ENODEV;
    /* 方法 2: 获取设备的 CHIP ID, 判断设备, 例如如下代码 */
    if (i2c_smbus_read_byte_data(client, XXXX_CHIP_ID_REG) != XXXX_CHIP_ID)
         return -ENODEV;
    const char *type_name = "XXXX";
    strlcpy(info->type, type name, I2C NAME SIZE);
    return 0;
}
/* 0x60 为 I2C 设备地址 */
static const unsigned short normal i2c[] = \{0x60, I2C \text{ CLIENT END}\};
static struct i2c_driver i2c_driver_demo = {
    .class = I2C_CLASS_HWMON,
    .probe
                   = i2c driver demo probe,
                    = __devexit_p(i2c_driver_demo_remove)
    .remove
                = i2c_driver_demo_id,
    .id_table
    .driver
         .name
                  = "XXXX",
                   = THIS_MODULE,
         .owner
    },
                   = i2c driver demo detect,
    .detect
                    = normal i2c,
    .address_list
};
static int __init i2c_driver_demo_init(void)
    return i2c_add_driver(&i2c_driver_demo);
static void __exit i2c_driver_demo_exit(void)
    i2c_del_driver(&i2c_driver_demo);
module init(i2c driver demo init);
module exit(i2c driver demo exit);
MODULE_AUTHOR("anchor");
MODULE_DESCRIPTION("I2C device driver demo");
MODULE LICENSE("GPL");
```



补充说明: 若 IIC 设备驱动不能在 detect 回调函数里访问硬件,可采用如下形式解决,例如:

```
int i2c_driver_demo_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
{
    struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
    if(2 == adapter->nr)
    {
        const char *type_name = "XXXX";
        strlcpy(info->type, type_name, I2C_NAME_SIZE);
        return 0;
    } else
    {
        return -ENODEV;
    }
}
```

在 detect 函数里,需要判断 IIC adapter 与 IIC client 是否进行绑定,若当前 adapter 是该驱动要绑定的 adapter,例如 if 判断中的 2 为从配置信息中读出的 IIC 设备依附的 adapter 编号,则进行相应的 IIC 设备信息注册;否则,不予注册。





7. IIC 常见问题

● 发送 start 失败

当 Master 想要发送数据时会检测 SCK 和 SDA 线的状态,仅当两线均为高时才能正确发出 start 位,否则将失败,发送 start 失败的原因有以下几种类型

- 1) IIC 总线未上拉
- 2) IIC 总线上有设备未处于正常工作状态(未上电), 从而将 SCK 或 SDA 线拉低
- 3) IIC 总线上由于某次传输未正常结束,从而造成的输出某数据线未恢复到高阻状态,从而处于低电平状态

● 无 ACK

无 ACK 经常出现在发送 slave address 时,总线上没有任何一个设备作出地址匹配响应,从而造成 Master 访问总线失败,可能造成无 ACK 的原因如下

- 1) IIC 总线上无与此 slave address 匹配的设备
- 2) IIC 总线上有匹配的设备但因其状态未准备好而无 ACK 响应
- 3) IIC 总线上与之匹配的设备在错误的时钟沿(时钟毛刺造成)已发送 ACK, 而 master 在正确的时钟沿未收到 ACK