
# 移植DM9000C到JZ2440




淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149



淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1">http://ukww.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,Gflash免费获取群:28664149

## jz2440之DM9000C原理图



## jz2440之DM9000C原理图

### 讲解原理图的几类引脚:

LDATA0~15: 网卡数据线引脚, 所以网卡的位宽是16

nGCS4: 片选4, 另结合s3c2440手册的地址映射图可知, 网

卡的基地址为0x20000000

LADDR2: 网卡的地址或CMD引脚

LnOE: 读数据使能引脚 LnWE: 写数据使能

nRESET: 网卡复位使能

LANACK和LANLINK在这里没用到



淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1">http://www.rouask.nev</a> 视频下载: <a href="http://www.rouask.nev">http://www.rouask.nev</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

前面都是从零写驱动,这节开始移植驱动,移植驱动毫无疑问是 在厂家提供的驱动代码里修改,使得代码支持自己的单板

以DM9000C网卡为例,确定相异性就是找出现有代码是不是适合现在自己的板子,一般,驱动的框架是不需要改变的,要修改的是硬件相关的参数如网卡的基地址,网卡收到数据时后用到的中断引脚,还有就是芯片位宽,修改基地址和中断需要看原理图,设置芯片位宽需要设置内存的控制器相应BANK的寄存器,设置内存控制器主要是设置时序,这需要对比主控制器芯片手册的时序图和dm9000c的datasheet的时序图

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/">http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

```
首先,在厂家提供的dm9dev9000c.c(为方便下面称sdk_dm9000.c)的最后去掉#endif,在1618行去掉#ifdef MODULE
并且在最后加上
module_init(init_module);
module_exit(cleanup_module);
将478行的 if (request_irq(dev->irq,&dmfe_interrupt,0,dev->name,dev))
return -EAGAIN;
改为 if (request_irq(dev->irq,&dmfe_interrupt,IRQF_TRIGGER_RISING,dev->name,dev))
// IRQF_TRIGGER_RISING表示上升沿触发中断return -EAGAIN;
```

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/">http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

去掉或注释sdk\_dm9000.c的411行,因为这会导致入口函数直接返 回,但这里是不需要返回,加上头文件: #include <asm/delay.h> #include <asm/irq.h> #include <asm/io.h> #include <asm/arch-s3c2410/regs-mem.h>因为用到的API需要这 些文件,不加,编译不过 在sdk\_dm9000.c的入口函数加上 volatile unsigned long \*bwscon; // 0x48000000 volatile unsigned long \*bankcon4; // 0x48000014 unsigned long val; iobase = (int)ioremap(0x20000000, 1024);// 基地址2000 0000 irg = IRQ\_EINT7; // DM9000C用的第7号中断 在sdk\_dm9000.c出口函数的1722行加上iounmap((void \*)iobase);

淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

```
在sdk_dm9000C.c里加上
/* 设置S3C2440的memory controller */
bwscon = ioremap(0x48000000, 4);// 0x48000000= BWSCON寄存
器地址
bankcon4 = ioremap(0x48000014, 4);// 0x48000014= BANKCON4寄
存器地址
/* DW4[17:16]: 01-16bit
* WS4[18] : 0-不等待
* ST4[19] : 0 = 不使用 UB/LB (The pins are dedicated nWBE[3:0])
val = *bwscon: // 先读出来
val &= ~(0xf<<16);// 清零
val |= (1<<16); // 置1
*bwscon = val; // 设置
```

海宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1">http://100ask.taobao.com/?v=1</a> 版权所有: <a href="http://www.100ask.net/">http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

#### 移植DM9000C驱动程序之设置时序

对比s3c2440手册的204页的图和DM9000C芯片手册的时序图,设置 内存控制器相关寄存器,在sdk\_dm9000.c的1663行添加如下代码: \* Tacs[14:13]: 发出片选信号之前,多长时间内要先发出地址 信号 DM9000C的片选信号和CMD信号可以同时发出, 所以它设为0 \* Tcos[12:11]: 发出片选信号之后,多长时间才能发出读信号 nOE DM9000C的T1>=0ns, 所以它设为0 \* Tacc[10:8]: 读写信号的脉冲长度, DM9000C的T2>=10ns. 所以它设为1,表示2个hclk周期,hclk=100MHz,就是

\*/

20ns

#### 移植DM9000C驱动程序之设置时序

```
/* Tcoh[7:6]: 当读信号nOE变为高电平后,片选信号还要维持多长时间
           DM9000C进行写操作时, nWE变为高电平之后, 数据线上的
数据还要维持最少3ns
           DM9000C进行读操作时, nOE变为高电平之后, 数据线上的
数据在6ns之内会消失
           我们取一个宽松值: 让片选信号在nOE放为高电平后,再维持
10ns,
           所以设为01
     * Tcah[5:4]: 当片选信号变为高电平后, 地址信号还要维持多长时间
           DM9000C的片选信号和CMD信号可以同时出现,同时消失
           所以设为0
     * PMC[1:0] : 00-正常模式
```

\*/

淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

### 移植DM9000C驱动程序之设置时序

根据上面的分析,故在sdk\_dm9000c.c的1684行加上:
\*bankcon4 = (1<<8)|(1<<6);
// 对于DM9000C可以设Tacc为1,对于DM9000E,Tacc要设大一点,比如最大值7

// 对于DM9000E,Tacc要设大一点

iounmap(bwscon);// 防止内存泄漏,下同iounmap(bankcon4);



淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.rouask.rev 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

## 移植DM9000C驱动程序之测试及内存控制器简介

编译成功和insmod模块后,配置网卡,ping同一网段ip, 如出现下图,则网卡移植成功

```
# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=1.342 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=1.155 ms
--- 192 168.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.155/1.248/1.342 ms
```

若cpu执行以下代码: mov r0 #0 mov r1, [r1]

cpu要读4byte,但是NOR FLASH一次只能提供2byte,怎么

解决这种矛盾呢?



淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

### 移植DM9000C驱动程序之测试及内存控制器简介

要解决上面提出的问题,这就得依赖内存控制器,它会发起**2**次传输, 步骤如下:

- 1. 发出0地址,得到2byte(因为NOR位宽是16),然后nor得到0地址返回"第0个"2byte
- 2. 发出1地址,得到2byte, nor得到1地址返回"第1个"2byte
- 3. 把1和2的4byte返回给CPU

再如,若cpu执行:

mov R1, #3

ldb R0, [R1], 内存控制器又会执行什么操作呢?

- 1. 发出地址3,000011,NOR得到地址00001(为什么不是3呢,这也解释了nor和cpu的地址线为什么要错接),返回2byte
- 2. 从这2byte里取出高字节给CPU 那么内存控制器为什么知道NOR的位宽是16呢? 这就需要设置内存控制器!

淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

#### 移植DM9000C驱动程序之测试及内存控制器简介

#### 总结:

# 设置时序时,若不知道设置具体值,就取默认值 最好不要取临界值

# CPU很"强势",它读写一次后,只需要得到4字节,但它不会发起数据去读写外设,它通过内存控制器"中转站"来操作外设,""处理数据后,再把数据给CPU

#编程者无需深入内存控制器的内部操作原理,只要设置内存控制器即可

移植好的代码请看drivers\_and\_test\17th\_dm9000c\修改好的dm9dev9000c.c

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/">http://100ask.taobao.com/?v=1版权所有: http://www.100ask.net/</a> 视频下载: <a href="http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546">http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546</a> 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149