

NAND FLASH驱动

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B



JZ2440原理图之 NAND FLASH



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

JZ2440原理图之 NAND FLASH

RnB: 状态引脚,为高电平表示芯片就绪,为低电平表示正忙

CLE:命令锁存使能,为高电平时DATAO-DATA7传输的是命令,

ALE:命令锁存使能,为高电平时DATA0-DATA7传输的是地址,

当ALE和CLE都为低电平时DATA0-DATA7传输的是数据

nFCE:用来选中芯片,避免受其他芯片干扰

操作NAND FLASH一般步骤:发命令,发地址,发数据/读数据;这需要阅读芯片手册,从手册可知厂家ID:0XEC,设备ID:0xda

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

u-boot命令操作NAND FALSH 读 ID

操作 uboot

选中 md.l 0x4E000004 1; mw.l 0x4E000004 1

发出0x90 命令 mw.b 0x4E000008 0x90

发出地址0x00 mw.b 0x4E00000C 0x00

读数据得到厂家ID:0xEC md.b 0x4E000010 1(读一次)

读数据得到device code md.b 0x4E000010 1

(0xda)

退出读ID的状态 mw.b 0x4E000008 0xff

0x4E000004: NFCONT(S3C2440 NAND FLASH控制寄存器)地址

0x4E000008: NFCMMD(NAND FLASH命令设置寄存器)地址

0x4E00000C: NFADDR(NAND FLASH地址设置寄存器)地址

0x4E000010: NFDADA(NAND FLASH数据寄存器)地址

至于md.l,mw.b等命令,可以在uboot下help \$(CMD_NAME)查看

u-boot命令操作NAND FALSH

nand dump 0:

17 00 00 ea 14 f0 9f e5 14 f0 9f e5 14 f0 9f e5

操作 u-boot

选中

发出命令**0**x00

发出地址0x00

发出地址0x00

发出地址0x00

发出地址0x00

发出地址0x00

发出命令0x30 (相当于解锁)

mw.I 0x4E000004 1

mw.b 0x4E000008 0x00

mw.b 0x4E00000C 0x00

mw.b 0x4E000008 0x30

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

u-boot命令操作NAND FALSH

操作 u-boot

读数据得到0x17 md.b 0x4E000010 1 读数据得到0x00 md.b 0x4E000010 1 读数据得到0x00 md.b 0x4E000010 1 读数据得到0xea md.b 0x4E000010 1 md.b 0x4E000010 1 mw.b 0x4E000008 0xff

不难发现读出来的数据和nand dump出来的完全一样,所以用 UBOOT操作NAND FLASH成功, 若读者还想掌握NAND的其他操作(如擦除,ECC), 可查阅NAND FLASH手册自行深入了解

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

NAND FLASH驱动框架

根据内核启动信息反推出:

```
s3c2410 nand inithw [s3c2410.c (drivers\mtd\nand)]
s3c2410 nand init chip
nand scan // drivers/mtd/nand/nand base.c 根据nand chip的底层操作函数识别NAND FLASH, 构造mtd info
   nand scan ident
       nand set defaults
     if (!chip->select chip)
        chip->select chip = nand select chip; // 对于jz2440默认值不适用
     if (chip->cmdfunc == NULL)
        chip->cmdfunc = nand command;
                 chip->cmd ctrl(mtd, command, ctrl);
     if (!chip->read byte)
       chip->read_byte = nand_read_byte;
                 readb (chip->IO ADDR R);
     if (chip->waitfunc == NULL)
       chip->waitfunc = nand wait;
                 chip->dev ready // 判断状态
       nand get flash type
           chip->select chip(mtd, 0);
           chip->cmdfunc(mtd, NAND CMD READID, 0x00, -1);// 复位,读ID,发地址
           *maf_id = chip->read_byte(mtd);// 读厂家ID
           dev id = chip->read byte(mtd);// 读设备ID
   nand scan tail
       mtd->erase = nand erase;
       mtd->read = nand read;
       mtd->write = nand write;
s3c2410 nand add partition
   add mtd partitions
       add mtd device
           list for each(this, &mtd notifiers) { // 问. mtd notifiers在哪设置
                                       // 答. drivers/mtd/mtdchar.c,mtd blkdev.c调用register mtd user
               struct mtd notifier *not = list entry(this, struct mtd notifier, list);
               not->add(mtd);
               // mtd notify add(CHRDEV)和blktrans notify add(BLKDEV)
               先看字符设备的mtd_notify_add
                       class device create
                       class device create
               再看块设备的blktrans notify add
```

NAND FLASH驱动框架

紧接上图

上图是在LINUX2.6.22.6摘录的,如果版本比较新的内核,有可能函数名变了、功能模块化了,但框架还是和上图差不多

可以发现,NAND FLASH驱动也用到了块设备那些套路(分配gendisk,设置/初始化队列,注册)

NAND FLASH驱动框架

当应用程序读写一个文件时,是这样一步步调用到底层的:

写NAND FLASH驱动,只需要完成硬件相关层就可以

从驱动框架图可知,编写驱动需要提供:

- ① 提供nand_chip结构体
- ② 设置这个结构体
- ③ 硬件相关设置
- ④ 用nand_scan/add_mtd_partions和nand_chip来构造mtd_info



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

1. 分配一个nand_chip结构体

s3c_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL)

2. 映射寄存器

s3c_nand_regs = ioremap(0x4E000000, sizeof(struct s3c_nand_regs))

s3c_nand_regs 是自定义的结构体,里面有nfconf ,nfcont等2440控制器对NAND操作的成员

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

2. 设置nand_chip //设置nand_chip, 提供:选中,发命令,发地址,发数据, 读数据,判断 状态功能

s3c_nand为nand_chip的结构体

3. 硬件相关的设置: 根据NAND FLASH的手册设置时间参数

//使能NAND FLASH控制器的时钟模块 clk = clk_get(NULL, "nand") clk_enable(clk) // 实际上设置CLKCON'bit[4]为1

- 3.1 设置时序 s3c_nand_regs->nfconf = (0<<12) | (1<<8) | (0<<4)

```
4. 调用协议层提供的API使用nand_chip:
s3c_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL)
s3c_mtd->owner = THIS_MODULE
s3c_mtd->priv = s3c_nand
nand_scan(s3c_mtd, 1); // 识别NAND FLASH, 构造mtd_info
add_mtd_partitions(s3c_mtd, s3c_nand_parts, 4);
s3c_nand_parts是mtd_partition型的数组,存放的是NAND的分区
4: 表示分区个数
```