第15课LCD驱动





电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

LCD内核框架

所谓的驱动程序就是调用LINUX内核提供的函数来操作硬件,如LCD,IIC设备

内核自带的LCD驱动程序 drivers/video/S3c2410fb.c 这个驱动程序通过提供最底层的操作来被核心 层调用,这个核心层提供了应用程序所需 open/close,read/write

这个核心层到底是啥呢?



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

drivers / video/fbmem.c


提供了对LCD的所有抽象操作



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

硬件原理



硬件原理

- VD3-VD23: video data引脚, lcd控制器发的数据在这几根线上
- VLINE: 能发出HSYNC信号,用于切换到下一行扫描
- VFRAME: 能发出VSYNC信号,用于返回到最开始行的扫描
- VCLK:控制器发给lcd的时钟引脚,根据lcd手册设置
- VM / VDEN: video data 使能引脚

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

几个重要结构

```
struct fb_var_screeninfo {
       u32 xres;
                           // X物理坐标
       _u32 yres;
                          // Y物理坐标
       __u32 xres_virtual;  // X虚拟坐标
       __u32 yres_virtual;  // Y虚拟坐标
       __u32 xoffset; // X虚拟坐标与物理坐标差距
      __u32 yoffset; // Y虚拟坐标与物理坐标差距
       __u32 bits_per_pixel; // 每一个像素占几位
       _u32 grayscale;
                      //灰度模式
      struct fb_bitfield red; //绿色位域
      struct fb_bitfield green; //绿色位域
      struct fb bitfield blue; //蓝色位域
      struct fb_bitfield transp; //透明色
```


几个重要结构

```
// = 1 非标准, = 0 标准
 u32 nonstd;
 u32 activate;
                  // 活动模式
_u32 height; // 高,物理尺寸/mm
u32 width; // 宽,物理尺寸/mm
_u32 accel_flags; // 加速标志
__u32 pixclock; // 像素时钟
__u32 left_margin;    //左边框,驱动程序一般不设置
__u32 right_margin;   //右边框,驱动程序一般不设置
__u32 upper_margin;  // 上边框,驱动程序一般不设置
__u32 lower_margin;//底边框,驱动程序一般不设置
_u32 hsync_len; // 行同步信号长度
_u32 vsync_len; // 垂直同步信号长度
__u32 sync; /* see FB_SYNC_*/
__u32 vmode; /* see FB_VMODE_*/
u32 reserved[6]; // 预留字节
```

位域

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

编写步骤



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

下面来看这五部分是怎样完成的?



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

lcd_init

① 分配一个fb_info结构



s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

要点

每一个lcd驱动程序都要分配一个fb_info结构体, framebuffer_alloc的用法可以参考其他lcd驱动,

第一个参数0表示只需要分配本结构体的长度, 第二个NULL,表示无device结构

返回值为fb_info结构体



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

2 设置可变参数

```
s3c_lcd->fix.smem_len = 320*240*32/8;
s3c_lcd->fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
s3c_lcd->fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR;
s3c_lcd->fix.line_length = 320*4;
```

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

1 fb_info是个很重要的结构

2 主要包含fb_fix_screeninfo

3 主要包含fb_var_screeninfo

提醒

这个结构体的设置在 LINUX_DIR\include\linux\fb. h,也可以参考第8页

需结合实际情况进行设置



电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

3

设置可变参数



```
s3c\_lcd->var.xres = 240
```

 $s3c_lcd->var.yres$ = 320

s3c_lcd->var.xres_virtual = 240

s3c_lcd->var.yres_virtual = 320

s3c_lcd->var.bits_per_pixel = 16 //mini2440需修改

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

设置可变参数

设置X和Y坐标

设置X和Y的虚拟坐标

设置X和Y的虚拟坐标

设置每一个像素占几位

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

其他的设置

分别设置RGB的偏移和长度

设置操作函数

s3c_lcd->fbops = &s3c_lcdfb_ops;

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

设置操作函数

这个操作函数是必须的,并且需要设置其中的5个成员

这5个成员分别是,fb_setcolreg,fb_setcolreg,fb_fillrect,cfb_fillrect,fb_copyarea,cfb_copyarea fb_imageblit

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

设置调色板

s3c_lcd->pseudo_palette
=pseudo_palette;

pseudo_palette是一个32位数组

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

设置显存的虚拟地址

s3c_lcd->screen_size = 320*240*32/8; //mini2440 需 修改为320*240*16/8

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

- 4 硬件相关的操作
- 1) 配置GPIO用于LCD
- 2)根据LCD手册设置控制器
- 3) 分配显存把地址告诉控器
- 4 启动LCD

5 注册

register_framebuffer(s3c_lcd)

以上只是入口,出口函数只需做与入口相反操作即可,详细操作请看视频

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B