
hotplug_uevent机制



淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149



淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

自动创建设备节点

创建字符设备时,为了自动创建设备节点,常常: class_device_create(class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "xxx") 驱动程序里调用函数class_device_create后,busybox的mdev机制就会根据主次设备号等信息,来创建设备节点,在LINUX里面,热拔插也是通过class_device_create来实现的

----有的内核是device_create,其实它和class_device_create功能差不多, 笔者分析时用的是LINUX2.6.22.6,下面分析class_device_create的流 程



淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

自动创建设备节点

```
class device create
 class device register
   class device add
     kobject uevent(&class dev->kobj, KOBJ ADD);
       kobject uevent env(kobj, action, NULL);
         // action string = "add";
         action string = action to string(action);
         /* 分配保存环境变量的内存 */
         buffer = kmalloc(BUFFER SIZE, GFP KERNEL);
         /* 设置环境变量 */
         envp [i++] = scratch;
         scratch += sprintf(scratch, "ACTION=%s", action string) + 1;
         envp [i++] = scratch;
         scratch += sprintf (scratch, "DEVPATH=%s", devpath) + 1;
         envp [i++] = scratch;
         scratch += sprintf(scratch, "SUBSYSTEM=%s", subsystem) + 1;
         /* 调用应用程序: 比如mdev */
         /* 启动脚本 /etc/init.d/rcS:echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
          * 设置了uevent helper为"/sbin/mdev"
          */
         argv [0] = uevent helper; // = "/sbin/mdev"
         argv [1] = (char *)subsystem;
         argv [2] = NULL;
         call usermodehelper (argv[0], argv, envp, 0);
```

class_device_create流程图

自动创建设备节点

```
在2.6.22.6\lib\kobject_uevent.c的207行加上打印:
 printk( "100ask: uevent_helper = %s\n" ,uevent_helper);
 for(i = 0; envp[i]; i++)
     printk("envp[%d] = %s\n", i,envp[i]);
重新编译内核,并用编译好的ulmage启动单板,然后在开发板上
insmod buttons.ko,如下图,这些就是模块的环境变量
# insmod buttons.ko
100ask: uevent_helper = /sbin/mdev
envp[0] = HOME=/
envp[1] = PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
envp[2] = ACTION=add
```

envp[3] = DEVPATH=/module/buttons

100ask: uevent_helper = /sbin/mdev

envp[1] = PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

envp[3] = DEVPATH=/class/sixth_drv/buttons

envp[4] = SUBSYSTEM=module

envp[4] = SUBSYSTEM=sixth_drv

envp[5] = SEQNUM=719

envp[2] = ACTION=add

envp[5] = SEQNUM=720 envp[6] = MAJOR=252 envp[7] = MINOR=0

envp[0] = HOME=/



分析busybox之mdev机制

mdev的入口是\util-linux\mdev.c的mdev_main, 当insmod buttons.ko时:

```
mdev main
 if (argc == 2 && !strcmp(argv[1],"-s"))
 { // 如果为mdev -s,就扫描/sys并创建设备节点
 recursive action("/sys/block",
 recursive action("/sys/class",
 else
 // /class/sixth drv/buttons
 env path = getenv("DEVPATH");
 // temp = /sys/class/sixth drv/buttons
 sprintf(temp, "/sys%s", env path);
 make device(temp, 0);
   // 确定设备文件名,类型,主次设备号
   device name = bb basename(path); // = "buttons"
   fd = open("/etc/mdev.conf",//如果有配置文件,打开配置文件并解析
   // 'c' == > 字符设备节点, class下的都是字符设备
   // 对于buttons.ko根据"/sys/class/sixth drv/buttons/dev"
   // 的内容确定主次设备号
   mknod(device name, mode | type, makedev(major, minor)
```

上图为mdev机制的流程图,笔者是busybox1.7.0分析的

结合mdev_main流程可知要修改加载后的驱动设备节点的属性须用到配置文件mdev.conf

阅读busybox的mdev.txt中可知mdev.conf的格式:

<device regex> <uid>:<gid> <octal permissions> [<@|\$|*> <command>]

device regex:正则表达式,表示哪一个设备

uid: owner aid: 组ID

octal permissions:以八进制表示的属性

@: 创建设备节点之后执行命令

\$: 删除设备节点之前执行命令

*: 创建设备节点之后 和 删除设备节点之前 执行命令

command: 要执行的命令

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149



问: 那么什么是正则表达式呢?

答:

.:表示任意字符(换行符除外)

*:前一个字符重复0次或更多次

+: 前一个字符重复1次或更多次

?: 前一个字符重复0次或1次

[]: 表示括号中的字符里的某一个

insmod myleds.ko,创建的设备节点如下图

```
# Insmod myreds.ko
leds initialized

# ls -l /dev/led*

crw-rw---- 1 0 0 231, 1 Jan 1 00:14 /dev/led1

crw-rw---- 1 0 0 231, 2 Jan 1 00:14 /dev/led2

crw-rw---- 1 0 0 231, 3 Jan 1 00:14 /dev/led3

crw-rw---- 1 0 0 231, 0 Jan 1 00:14 /dev/leds
```

淘宝地址: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

共有6种方法可以改变insmod myleds.ko后的设备节点的属性方法一:

vi /etc/mdev.conf ,内容是:

leds 0:0 777 led1 0:0 777 led2 0:0 777

led3 0:0 777

,再insmod myleds.ko,如下图,所有的设备节点都变成777了

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

方法二: 还是vi /etc/mdev.conf不过内容变简单了: leds?[123]? 0:0 777 这也可以达到和方法一同样的效果

方法三:

不仅改变节点的属性还运行命令, vi /etc/mdev.conf: leds?[123]? 0:0 777 @ echo create /dev/\$MDEV > /dev/console 如下图:

```
# cat /etc/mdev.conr
leds?[123]? 0:0 777 @ echo create /dev/$MDEV > /dev/console
# insmod myleds.ko
leds initialized
# create /dev/leds
create /dev/led2
create /dev/led3
create /dev/led1
```

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208 ,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

方法四:

当rmmod时,还能remove设备节点,同样vi /etc/mdev.conf:
leds?[123]? 0:0 777 * if [\$ACTION = "add"]; then echo create /dev/\$MDEV > /dev/console; else echo remove /dev/\$MDEV > /dev/console; fi 装载和卸载模块的现象如下

insmod myleds.ko
leds initialized
create /dev/leds
create /dev/led1
create /dev/led2
create /dev/led3

rmmod myleds
remove /dev/led1
remove /dev/led2
remove /dev/leds
remove /dev/led3
remove //dev/leds



淘宝地址:http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群:28664149

```
方法五:
```

把命令写入/bin/add_remove_led.sh脚本,内容是:

#!/bin/sh

if [\$ACTION = "add"];

then

echo create /dev/\$MDEV > /dev/console;

else

echo remove /dev/\$MDEV > /dev/console;

fi

然后将leds?[123]? 0:0 777 * /bin/add_remove_led.sh加进 /etc/mdev.conf

试验后和方法四一样



淘宝地址: http://100ask.taobao.com/?v=1 版权所有: http://www.100ask.net/ 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

热拔插应用之U盘自动挂载/卸载

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208 ,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

热拔插应用之U盘自动挂载/卸载

插上U盘,如下图说明自动挂载成功

```
# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / nfs rw,vers=2,rsize=4096,wsize=4096,hard,nolock,proto=udp,
imeo=11,retrans=2,sec=sys,addr=192.168.1.6 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
/dev/sda1 /mnt vfat rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp936,iocharset=
p936 0 0
# ls /mnt/
1.txt
```

淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029 ,127053208 ,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149

热拔插应用之U盘自动挂载/卸载

拔掉U盘,如下图说明自动卸载成功

```
# usb 1-1: USB disconnect, address 4

# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / nfs rw,vers=2,rsize=4096,wsize=4096,hard,nolock,proto=udp
imeo=11,retrans=2,sec=sys,addr=192.168.1.6 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw 0 0
devpts //dev/pts devpts rw 0 0
```



淘宝地址: <a href="http://100ask.taobao.com/?v=1" 版权所有: http://www.100ask.net/" 视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546" 嵌入式交流群: 84174029,127053208,免费获取Gflash注册码Q群: 28664149