第一课 新手必看

目录



作者在长期答疑过程中发现了很多问题,此PPT献给跟我当初一样迷惘的新手。



很多人不知道拿到开发板之后该干什么。 拿到开发板之后要干什么?

第一,看看主光盘里面都有哪些内容。打开主光盘目录下的 "光盘使用说明.txt"文件,根据文件的介绍大致浏览一下每个 子目录里面都有哪些文件,搞清楚原理图放在哪里、芯片手册又 放在哪里、哪个文件夹里面有文档、哪个文件夹里面有源码文 件...这些都是需要你在动手操作开发板之前需要知道的。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

第二,大致了解学习的顺序。打开主光盘目录下的"学习顺序.txt"文件仔细浏览文件的内容,大概了解学习的顺序。这里把文件的部分内容复制出来:

建议的学习顺序:

- 1. 不懂看原理图的同学,先看学前班视频
- 2. 刚接触开发板的同学,
- 一是先看"百问网精智JZ2440开发板4.3寸LCD版使用手 册.pdf"
 - 二是看第0课视频 这两部分是相辅相成的,可以了解基本概念、基本操作

注意:如果你用的是其他开发板,比如TQ2440、MINI2440,还 需要看这两节视频:

第0课第8节_在TQ2440,MINI2440上搭建视频所用系统.wmv 第0课第9节_win7下不能使用dnw烧写的替代方法.wmv

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

3. 开始裸板的学习:

结合《嵌入式Linux应用开发完全手册》,第1期视频的第1课 到第12.7课,按书、视频的章节顺序学习 书和第1期视频基本是对应的。

注意:

对于4.3寸LCD版本的JZ2440,做到LCD裸板、LCD驱动时,还 要参考这2个视频,它们属于第1期视频: 补录1_JZ2440的4.3寸LCD裸板实验.wmv 补录2_JZ2440的4.3寸LCD Linux驱动.wmv


- 4. 开始Linux驱动的学习: 按第2期视频的章节顺序开始学习。《嵌入式Linux应用开发完 全手册》对驱动讲得不深,以视频为主。
- 5. 按第3期视频的顺序学习项目编程

版权所有:深圳百问网科技有限公司 电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

搭建环境有以下几项内容:

- 1,安装必要的软件和驱动,J-link(有OpenJTAG就不用装了)、source insight、VMware、Secure CRT、Ultra Edit、FTP Client软件比如FileZilla...可以不用一次性装齐,按照第一期视频的顺序安装老师视频中需要用到的软件。
- 2,按照"百问网精智JZ2440开发板4.3寸LCD版使用手册.pdf" 这个手册至少完成 □ ▼ 板上Linux系统搭建



图中的U-boot和Linux的编译工作得到一个uboot.bin和ulmage。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B




编译完后在Linux下压缩打包(压缩打包命令可以参考"嵌入式 Linux应用开发完全手册.pdf"4.2.6节,下载链接 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4047536552&uk=6 23519117) ,打包好后通过FTP Client软件上传到本地。

注意:

韦老师视频中使用的Linux系统是Ubuntu9.10,在装好虚拟机软件VMware之后,不建议新手自己手动安装或配置Ubuntu9.10。在JZ2440主光盘的VMWare目录下有配置好的Ubuntu9.10。下面简要说明使用步骤(以Versioin8.0.0 build-471780为例):

1,启动VMware软件之后Open a Virtual Machine,




2,定位到"主光盘\VMWare\Ubuntu9.10\Ubuntu9.10" 这 个路径

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

选中Ubuntu.vmx后打开,就得到了开发环境Ubuntu9.10。



这是个已经配置好的Linux系统,第一期、第二期的绝大部分代码都在这个系统中编译。BTW,在长期的答疑过程中发现 无数的人问book用户的密码。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

同志们,请注意,如果你仔细的看过"百问网精智JZ2440开发板4.3寸LCD版使用手册.pdf"这个文档就不会有这个问题,因为这个文档正文第一句话已经给出了答案。这里还是说一下密码:123456。下次群里还有人问这个问题,请让他去看"百问网精智JZ2440开发板4.3寸LCD版使用手册.pdf"这个文档。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

其实这个标题不应该叫做"烧写程序",what ever。

第三件事的前半部分是写给J-Link用户的。

首先明白1个概念,第一期的内容绝大部分是裸板程序,裸板程序是开发板唯一运行的程序,这个程序通常被烧写到NAND FLASH或NOR FLASH中。这部分内容包括从学前班、第0课、 第1课直到第08课的内容。

- 1,如果你是2013年10月下旬以后购买的JZ2440,那么恭喜你,所有的裸板程序都可以通过我们百问网公司开发的Gflash软件来烧写。Gflash的烧写在此只提几个值得注意的地方:
- ① Board Setting中的RAM Start Address指的是片内内存的首地址,片内内存首地址根据开发板的启动方式来确定。打开/主光盘/芯片手册目录中的"S3C2440A_UserManual_Rev13.pdf",找到Figure 5-1. S3C2440A Memory Map after Reset这张图。如果开发板是从NAND FLASH启动,那么RAM Start Address设置为0;如果开发板是从NOR FLASH启动,那么设为0x40000000。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B



- ② 如果是烧写NOR FLASH,JZ2440用户请在Flash Width 这一项选择16 bits。
- ③ 在使用Gflash烧写文件之前,请打开J-Link GDB Server。 总之,Gflash的使用请看 万勇同志辛辛苦苦写的Gflash文档。 http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=7 58557838#dir/path=%2Fopenjtag_gflash
- 2,如果你不是Gflash用户(可以向我申请),那么裸板程序的烧写请看/主光盘/如何烧写S3C2440裸板程序目录下的"如何烧写S3C2440裸板程序.pdf"文档。这里也分2种情况:
- ① 如果你要把程序烧写到NOR FLASH中,只要看文档中的"二、使用JLink烧写Nor Flash"这一章就够了,开发板必须是NOR FLASH 启动;
 - ② 如果你要把程序烧写到NAND FLASH中,并且不是64位

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

win7用户只要看文档中的"二、使用JLink烧写Nor Flash"和"三、Nor Flash上已经有了u-boot,使用u-boot烧写"。对于64位win7系统用户来说,"三、Nor Flash上已经有了u-boot,使用u-boot烧写"这一步不用看了,请看第一期视频中的这一课"第0课第9节_win7下不能使用dnw烧写的替代方法"。在看完这一课到动手操作时很多人会遇到ping不通的问题,如"host is not alive"。解决办法如下:

- 1. 在windows里,你选用的网卡"如果是断开状态"的话,是 无法PING通的;
- 1.1 如果开发板正在运行UBOOT,它是在使用网络命令的时候才使能网卡,其他时候是不使能网卡的。这意味着在UBOOT阶段没有使用网络命令时,即使你已经接了网线,但是windows的网卡仍然是断开状态。要想解决这个问题,建议使用一个HUB或路由器,让PC、开发板的网线都接到HUB或路由器上去。UBOOT是不回应PING包的,这意味着开发板运行UBOOT时,它可以PING通别人,但是别人PING不通开发板。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

- 1.2 开发板的Linux已经启动后,它会一直使能网卡。即使没有 用HUB或路由器。
- 2 开发板的serverip应该设置为本地电脑的IP,如果不知道本地电脑IP是多少,请"开始"->"运行"->输入CMD按回车。命令行输入"ipconfig"就可以看到本地IP了。
- 2.1 开发板的IP应该设置成跟本地IP位于同一网段。比如,本地IP是192.168.1.100,那么serverip就设置成192.168.1.100,ipaddr就可以设置成192.168.1.XXX(1~255的任意值)。3 最好关闭本地电脑的防火墙、杀软、各种卫士。

如果在命令行的最后一行看到"host is alive",说明网络状况正常,请忽略"DM9000 is not respond"这类的提示。完成这几步一定可以在U-boot中ping通本地电脑。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

对于OpenJTAG用户来说烧写裸板程序有很多种选择:

- ① 使用Gflash, 注意事项见上文;
- ② 使用oflash,操作非常简单,请看 "第0课第2节_刚接触 开发板之烧写裸板程序"或者打开OpenJTAG光盘目录下 Windows\tools文件夹中的"oflash使用说明.txt"。

以上是烧写裸板程序的内容,在"第二件事"中我们得到了 uboot.bin和ulmage,下面说一说烧写整个Linux系统。 分三步:

- 1,烧写U-boot,这个部分的内容跟烧写裸板程序是一样的;
- 2,烧写内核,对于Jlink和OpenJTAG用户来说是一样的,具体的操作请看"第0课第3节_刚接触开发板之重烧整个系统";
- 3, 烧写文件系统, 你可以直接烧写现成的文件系统,也可以 手动构建文件系统再烧写。现成的文件系统在JZ2440主光盘bin 目录下。手动构建文件系统请看第一期视频第11课(新手不推 荐)。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com

地址:广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B

完成了前面的"三件事"要达到的目标:

- 1,能够使用多种方法烧写裸板程序到NAND FLASH或者 NOR FLASH;
 - 2,能够熟练编译烧写U-boot、内核、文件系统;



在所有的裸板程序实验之后,可以从第09课开始学习了。这里需要注意的是,第一期涉及Uboot的内容不需要深究,因为难度较大,可以看看第二期毕业班自己写Bootloader那部分的内容(免费);第10课和第11课是不能错过的,意义就不说了。说点题外话,很多人不知道怎么搭载NFS网络文件系统,那是因为你没有仔细看视频。第11课第4节之前的内容都是在构建根文件系统,从第4节最后14分钟开始教你如何构建NFS网络文件系统。构建好了NFS网络文件系统之后就可以开始学习驱动程序了。多说一句,学驱动必须要会挂载NFS网络文件系统。日后我们会陆续补充裸板程序课程的PPT文件,欢迎批评指正。

版权所有:深圳百问网科技有限公司

电话: 0755-86200561 淘宝地址: 100ask.taobao.com 地址: 广东省深圳市龙岗区布吉中海怡翠山庄13-2-2B



