
# GY-53 红外测距模块使用手册 V1.0

## 一、 概述

GY-53 是一款低成本数字红外测距传感器模块。 工作电压 3-5v,功耗小,体积小,安装方便。 其工作原理是,红外 LED 发光,照射到被测 物体后,返回光经过 MCU 接收,MCU 计算出 时间差,得到距离。直接输出距离值。 此模块,有两种方式读取数据,即 串口 UART (TTL 电平)+PWM(1线) 或者芯片 IIC 模式,串口的波特率有 9600bps 与 115200bps,可配置,有连续,询问输出两种方式, 可掉电保存设置。提供 arduino,51,stm32 单片机 通讯程序。,不提供原理图及内部单片机源码。 模块另外可以设置单独传感器芯片工作模式, 作为简单传感器模块,MCU 不参与数据处理工作。



### 二、 产品特点

- (1)、高性价比
- (2)、内置 MCU 计算距离
- (3)、PWM、串口通信格式
- (4)、配相应的上位机软件

### 三、 产品应用

- (1)、智能机器人
- (2)、教学实验室仪器
- (3)、生产线产品检测
- (4)、红外测距

## 四、

# 引脚说明

## 技术参数

名称	参数	
测量范围	0-2 米	
响应频率	22ms (最高)	
工作电压	3~5 V	
工作电流	25mA	
工作温度	-20° ~ 85°	
储存温度	-40° ~ 125°	
尺寸	25mm×15.6mm	
传感器芯片	VL53L0X	

Pin1	VCC	电源+ (3v-5v)		
Pin2	GND	电源地		
Pin3	TX	串口 USART_TX		
Pin4	RX	串口 USART_RX		
Pin5	PWM	距离转换为 PWM 形式输出		
Pin6	PS	串口/IIC 模式转换		
Pin7	XSHUT	芯片引脚		
Pin8	GPIO1	芯片引脚		
Pin9	SDA	芯片 SDA		
Pin10	SCL	芯片 SCL		
Pin11	GND	电源地		
Pin12	VCC	电源+ (3v-5v)		

#### 注意: PS 硬件选择模块工作模式

ps=1 (默认)	串口 UART 模式, Pin3 为 TX, Pin4 为 RX, TTL 电平, PWM 输出工作。				
ps=0 (接 GND 时)	IIC 模式,用户可自行操作芯片,模块自带 MCU 不对芯片操作,PWM 输出				
	不工作。				

### 五、通信协议

**①**, 串口协议: 当 GY-53 模块硬件 ps=1 时候使用

(1)、串口通信参数(默认波特率值9600bps,可通过软件设定)

波特率: 9600 bps 校验位:N 数据位:8 停止位: 1 校验位: N 数据位:8 波特率: 115200 bps 停止位: 1

(2)、模块输出格式,每帧包含 8-13 个字节(十六进制):

①.Byte0: 帧头标志 0x5A帧头标志 ②.Byte1: 0x5A本帧数据类型 0x15

③.Byte2:

数据量 (4).Byte3: 0x03

⑤.Byte4: 0x00~0xFF 数据前高 8 位 ⑥.Byte5: 0x00~0xFF 数据前低 8 位 模块测量模式 ⑦.Byte6:  $0x00\sim0xFF$ 

0x00~0xFF 校验和(前面数据累加和,仅留低8位) 8.Byte7:

## Byte6 代表的含义说明:

Byte6	0x03	0x02	0x01	0x00
含义:	一般测量	高精度测量(默认)	快速测量	长距离测量
	0~1.2 m	0~1.2 m	0~1.2 m	0~2m
	T≈35ms	T≈200ms	T≈22ms	T≈35ms
	±2cm	$\pm 1$ cm	±3cm	±4cm

注: T 为数据更新时间,波特率为 115200 时;数据更新时,GPIO1 将产生上升沿

数据计算方法:

距离长度计算方法

Distance= (Byte3<<8) | Byte4 单位 mm

Mode= Byte5

例:一帧数据

<5A-5A-15-03-04-35-02-07 >

Distance = (0x04 < < 8)|0x35 = 1077 mm

Mode=2 高精度模式

- (3)、命令字节,由外部控制器发送至 GY-53 模块(十六进制)
  - 1、串口命令指令:

命令格式: 0xA5+command+sum

①,输出模式设置指令:

0xA5+0x45+0xEA -----连续输出距离数据

0xA5+0x15+0xBA ------查询输出距离数据

②,保存配置指令:

0xA5+0x25+0xCA------保存当前配置;包括波特率、测量模式、输出模式设置

③.测量模式设置指令:

0xA5+0x50+0xF5 -----------------长距离测量模式

0xA5+0x51+0xF6 ------快速测量模式

0xA5+0x52+0xF7 -----高精度测量模式(默认)

④,波特率配置:

0xA5+0xAE+0x53 ------9600 (默认)

0xA5+0xAF+0x54 -----115200

2 PWM 输出:

模块另一种输出数据的形式为 PWM 输出,该输出的方波周期为 20Hz。高电平的时间对应测得的距离

公式: 距离(mm)=高电平时间(ms)\*100=高电平时间(us)/10

例如: 测得高电平时间为 10000us,则 Distance=10000/10=1000mm

### 六、模块使用方法

该模块为串口和 IIC 输出模块, 模块默认为串口模式。串口模式下, PWM 自动工作。

串口模式(默认): PS 端口拉高,模块上电,默认配置为波特率 9600、高精度测量、连续输出模式;使用该模块配套的上位机可方便的对模块进行相应的设置;上位机使用前请先选择好端口和波特率,然后再点击"打开串口"按钮,此时,上位机将显示对应的数据,点击"帮助"按钮,在上位机下方状态栏将显示具体按钮用法。


注意,所有的设置指令只有发送保存指令后才会掉电保存状态。

仅使用传感器芯片模式: PS 端口接 GND, 此模式下模块的 MCU 不对芯片进行设置和读取。 此模式下请客户自行在网上查找资料及程序,这里不再提供。


# 模块与 mcu 或者 USB 转 ttl,连接图: 串口接 USB 转 ttl:



PWM 接 mcu:



串口接 mcu:



上位机使用截图:



## 七、结束

模块 I/O 是 TTL 电平,可以直接与单片机串口连接,可以直接与PL2303,CH340,FT232等芯片连接,但不能与电脑九针串口直接连接。