
机械手臂组装说明书

机械手臂全套部件清单



本套为6-7自由度机械手臂部件蓝色表层可以撕掉,安装时请根据步骤进行。安装舵机时需要注意提前调整好舵机转向是否正确,稍后组装舵机部分也有说明,请注意,必须留意。


1.机械手臂底座安装 底座所需零配件



先固定连接舵机的舵盘,使用黑色螺丝



固定好后效果图,固定好后拿出以下图片的大轴承和零件(内六角*25mm螺丝)





将固定好舵盘的圆片放置轴承上,注意舵盘有齿轮一边朝外





将螺丝穿过,把轴承翻过来将另外一圆片放置上固定。固定好后取出以下零件






确认孔位将固定大轴承的圆片,用以下零件将其固定在该部件上





注意固定时, 先将三个螺丝与螺母固定起来再扭紧(切勿蛮力)



为该底座安装舵机



使用M4*10的螺丝将舵机固定






使用M3*6螺丝固定铜柱,固定时往边角靠近,再确认底座上的孔位固定





铜柱对准该孔位,在背面固定上,然后再使用黑色螺丝将舵机与舵盘固定





将固定好舵机的底座固定底盘上完成底座的组装。



组装时如果部件有蓝色保护膜可以 先撕掉。

2.组装机械手臂

机械后手臂所需部件零件





固定该地方时需要特别注意调整舵机工作的运行轨道



将调整好的固定在底座上





将部件穿过底座预留的舵机孔位



穿过后将舵机固定即可,如果分不清左右可以按照图中一个个固定





如果组装时遇到什么问题请及时联系客服,组装需要一点小小的耐心与时间。



固定后臂中舵机及连接件



使用M4*10螺丝与螺母固定。



固定好舵机后将舵盘与小部件固定



按照下面调整好舵机运行轨道固定



固定好舵机调整舵机运行轨道,该手臂的舵机必须严格调整


固定机械手臂零配件,前后臂连接处



使用M4*10螺丝与螺母固定该部件



在取另外一块小部件,装上轴承与螺丝



注意使用的M3螺丝长度不同



将短的一边固定在连接舵机的小部件





将该部件使用M3螺丝与螺母固定上,如果觉得小弯件妨碍到可以先拆下来。





固定好后先放一边,取出以下部件螺丝





将最长的螺丝穿过半圆部件,使用M4紧固螺母固定,并将其固定上





将M4孔位轴承安上



将刚刚的舵机固定在该部件上







在长螺丝上安上三个垫片并将 U型件固定上,用M4普通螺母 固定

再将另外U型件固定如图:



使用M4紧固在圆管尾部固定



再拿出以下部件固定



目前组装效果图:



组装时遇到什么问题或者建议可以 及时联系客服,固定时由于全身铝合 金材质,请不要太过与蛮力,组装需



将前臂部件固定好后将舵机固定上



帮前臂另外一个部件装上舵盘

要小小的耐心与一点时间。



使用黑色螺丝固定,注意舵盘朝外漏齿



该部件连接舵机朝上时



将装上舵盘的部件固定在舵机上

该部件连接舵机朝下时



在将最后一个舵机与轴承固定即可完成该机械手臂的组装





如果组装时遇到什么问题或者有什么好的建议可以联系客服,客服会根据您反映的问题建议与技术人员提出。

