#### 课程视频勘误表:

• 第4章-嵌入式开发介绍 视频 03:09 左右处的课件描述有错误,详细介绍参考 issue 描述。

错误的讲稿页视频截图 (视频 P6 播放第 3 分钟左右处):

## 交叉编译



- 参与编译和运行的机器根据其角色可以分成以下三类:
  - 构建(build)系统: 生成编译器可执行程序的计算机。
  - 主机(host)系统: 运行编译器可执行程序,编译链接应用程序的计算机系统。
  - 目标(target)系统: <u>运行应用程序</u>的计算机系统。
- 根据 build/host/target 的不同组合我们可以得到 如下的编译方式分类:
  - 本地 (native) 编译: build == host == target
  - 交叉 (cross) 编译: build == host != target



改正后正确的讲稿页截图:

交叉编译

ISCAS MIST

- 参与编译和运行的机器根据其角色可以分成以下三类:
  - 构建(build)系统:执行编译构建动作的计算机。
  - 主机(host)系统: 运行 build 系统生成的可执 行程序的计算机系统。
  - 目标(target)系统:特别地,当以上生成的可执行程序是 GCC 时,我们用 target 来描述用来运行 GCC 将生成的可执行程序的计算机系统。
- ▶ 根据 build/host/target 的不同组合我们可以得到 如下的编译方式分类:
  - 本地(native)编译: build == host == target
  - 交叉 (cross) 编译: build == host != target
- 第5章-part7-RISC-V 汇编语言编程: asm/code/cc\_nested 那个例子中对 "jal square" 这条语句解释说是 "尾调用",这个解释不准确,而且在本例子的场景下也不涉及 "尾调用" 的概念,比较恰当的解释应该是 leaf call,这里仅仅想表达 aa\_bb() 这个函数调用了 square() 函数,而 square() 函数内部不会再调用其他的函数了。
- 第6章-RVOS 介绍:"课程项目简介" 那一页的 git 仓库路径有误

错误的讲稿页视频截图 (视频 P15 播放第 11 分钟左右处):

课程项目简介 SCAS MIST

# RVOS

RVOS(<u>https://www.rt-thread.org/</u>)是一个用于教学演示的操作系统内核。诞生于2021 年。采用 BSD 2-Clause 许可证发布。

- •设计小巧,整个核心有效代码不超过 1000 行;
- •可读性强,易维护,绝大部分代码为 C 语言,很少部分采用汇编;
- 演示了简单的内存分配管理实现:
- 演示了可抢占多线程调度实现,线程调度采用轮转调度法;
- 演示了简单的任务互斥实现;
- 演示了软件定时器实现:
- 演示了系统调用实现(M和U模式);
- 支持 RV32;
- 支持 QEMU-virt 平台。

改正后正确的讲稿页截图:


课程项目简介 SCAS MIST

RVOS


RVOS(<a href="https://github.com/plctlab/riscv-operating-system-mooc">https://github.com/plctlab/riscv-operating-system-mooc</a>)是一个用于教学演示的操作系统内核。诞生于 2021 年。采用 BSD 2-Clause 许可证发布。

- •设计小巧,整个核心有效代码~1000行;
- •可读性强,易维护,绝大部分代码为 C 语言,很少部分采用汇编;
- 演示了简单的内存分配管理实现:
- 演示了可抢占多线程调度实现,线程调度采用轮转调度法;
- 演示了简单的任务互斥实现;
- 演示了软件定时器实现;
- 演示了系统调用实现 (M + U 模式);
- 支持 RV32;
- 支持 QEMU-virt 平台。
- 第7章(上)-Hello RVOS: 视频 37:39 左右处的代码有错误, 详细介绍参考:
  - 。 issue1 描述 。相关代码已经在 v0.8 版本中改正。
  - 。 issue2 描述 。相关代码已经在 v0.9 版本中改正。
- 第8章 内存管理: "Page 描述符数据结构设计" 那一页的图片有误。

错误的讲稿页视频截图 (视频 P18 播放第 49 分钟左右处):



改正后正确的讲稿页截图:



• 第 11 章 外部设备中断 "PLIC 编程接口 - 寄存器" 介绍 Pending 寄存器那一页的内存映射地址的公式有错误,详细描述参考 issue 描述。

错误的讲稿页视频截图 (视频 P21 播放第 20 分钟左右处):

### PLIC 编程接口 - 寄存器



可编程寄存器	功能描述	内存映射地址
Pending	用于指示某一路中断源 是否发生。	BASE + 0x1000 + ((interrupt-id) / 32)

- → 每个 PLIC 包含 2 个 32 位的 Pending 寄存器,每一个 bit 对应一个中断源,如果为 1 表示该中断源上发生了中断(进入Pending 状态),有待 hart 处理,否则表示该中断源上当前无中断发生。
- > Pending 寄存器中断的 Pending 状态可以通过 claim 方式清除。
- 》 第一个 Pending 寄存器的第 0 位对应不存在的 0 号中断源,其值永远为 0。



改正后正确的讲稿页截图:

### PLIC 编程接口 - 寄存器



可编程寄存器	功能描述	内存映射地址
Pending	用于指示某一路中断 源是否发生。	BASE + 0x1000 + ((interrupt-id) / 32) * 4

- 每个 PLIC 包含 2 个 32 位的 Pending 寄存器,每一个 bit 对应一个中断源,如果为 1 表示该中断源上发生了中断(进入Pending 状态),有待 hart 处理,否则表示该中断源上当前无中断发生。
- > Pending 寄存器中断的 Pending 状态可以通过 claim 方式清除。
- 第一个 Pending 寄存器的第 0 位对应不存在的 0 号中断源,其值永远为 0。

相关代码涉及 PLIC\_PENDING 这个宏的定义,已经在 v0.9 版本中改正。