CAN 通信协议

本篇文档适用于 RMDS 系列 101、102、103、104、106、106+、107、108、201、301、302、303、303+、401、402 等多版本驱动器,以及后续带 CAN 总线的驱动器。

本段介绍如何使用CAN总线的方式来操作本驱动器来控制电机的各种方式转动。

使用 CAN 通信时候,同一条 CAN 总线上挂接最多 120 个 RMDS 驱动器。采用分组的形式进行编号,一共分成 8 组 (第 0 组到第 7 组),每组有 15 个成员 (01 号到 15 号)。

在〈RoboModule 直流伺服电机驱动器调试软件〉中对应的调试界面如下:



可以设置 CAN 总线的波特率, CAN 的波特率支持以下数值: 1000kbps、800kbps、500kbps、250kbps、125kbps、100kbps、50kbps、20kbps、10kbps、5kbps等。

在〈RoboModule 直流伺服电机驱动器调试软件〉中对应的调试界面如下:



Page 1

出厂默认的 CAN 的波特率为 1000kbps。如需改变,请直接在〈RoboModule 直流伺服电机驱动器调试软件〉上操作修改即可。

另外, RMDS 系列驱动器的所有 CAN 消息都是数据帧、标准帧、帧长度为 8, 这些不可修改。

使用 CAN 总线来操作驱动器之前,必须先使用 RS232 串口线将驱动器连接至电脑,来进行参数调试,所涉及的调试内容有:

- 1. 调节电机和编码器的方向,确定电机转动的正方向,并使驱动器能够正常的进行调速或者位置控制。
- 2. 调节驱动器三个环路的 PID 参数, 使驱动器最大程度的匹配所连接的电机和编码器。
- 3. 设置驱动器的编组和编号。
- 4. 设置 CAN 的波特率。(默认为 1000kbps)

在 CAN 通信协议下,

主控器对驱动器的操作命令有如下 12 种:


- 1. 让驱动器复位。
- 2. 让驱动器进入以下的8个运动模式的其中一个
- 3. 开环模式下,给驱动器发送数据指令
- 4. 电流模式下,给驱动器发送数据指令
- 5. 速度模式下,给驱动器发送数据指令
- 6. 位置模式下,给驱动器发送数据指令
- 7. 速度位置模式下,给驱动器发送数据指令
- 8. 电流速度模式下,给驱动器发送数据指令
- 9. 电流位置模式下,给驱动器发送数据指令
- 10. 电流速度位置模式下, 给驱动器发送数据指令
- 11. 配置驱动器对外发送电流、速度、位置等数据的周期和对外发送 CTL1、CTL2 的电平状态的周期。
- 12. 在线检测指令

驱动器对外发送的指令有如下3种:

- 1. 在进入任意的运动模式后,对外发送当前电流、当前速度、当前位置值。
- 2. 在进入任意的运动模式后,对外发送 CTL1、CTL2 的电平值。(此功能仅对带有 CTL1、CTL2 的驱动器有实际意义)
- 3. 接收到在线检测指令的消息包后,对外发送一条同样的消息包,证明自己的存在。

CAN 总线组网连线示意图:


根据 CAN 总线的硬件特性, 当一条 CAN 总线上挂接多个驱动器的时候, 应当按照如下示意图进行连接布线。需要在线的起点和终点上各连上一个 $120\,\Omega$ 的电阻。并且 CAN 总线只能有一条主干线,分支的线不宜过长。



RMDS 系列的所有驱动器的内部都没有焊接上 $120\,\Omega$ 的电阻。所以用户需要多个驱动器一起使用 CAN 总线的时候,请在起点和末尾分别补上 $120\,\Omega$ 的电阻,直接跨接在 CANH 和 CANL 的外接端口上即可。

组网时候,每个驱动器的独立个体还需要连接各自的电机和编码器,以及电源等,对应如下:电源线(24V/36V/48V、GND)、编码器(CHA、CHB、GND、+5V)、电机(MT1、MT2)、

控制流程图:



使用 CAN 的通信方式来控制驱动器,控制流程如下:

- 1. 发送复位指令
- 2. 等待 500ms
- 3. 发送模式选择指令, 使驱动器进入某种模式
- 4. 等待 500ms
- 5. 在已经进入的模式下发送数据指令。(周期性发送本条指令,对同一个驱动器之间的发间隔最短为 1ms,对 多个驱动器发送消息,不同的驱动器间无需延时)

比如总线上一共有4个驱动器:

```
程序初始化
发送复位指令
延时 500ms
发送模式选择,进入速度模式
延时 500ms
While (1)
{
发送 1 号驱动器的速度;
发送 2 号驱动器的速度;
发送 3 号驱动器的速度;
发送 4 号驱动器的速度;
发送 4 号驱动器的速度;
```

零、复位指令: (功能序号为0)

本指令在任何状态下都会直接生效。

发送本指令后,驱动器会立即复位,即程序从头开始运行。

CAN_	[D	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选:	择	0x55							

正确发送完本指令后,驱动器上的蜂鸣器会响一声,持续时间为300ms。

驱动器的当前指令的 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	0

驱动器的当前指令的广播 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开	头 驱动器的	的编组 驱动器的	」编号 功能序号
0x	范围是	0-7	0

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A0, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x000

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x620, 当前指令的广播 CAN_ID 是 0x600

一、模式选择指令: (功能序号为1)

本指令只在驱动器未进入任何模式的情况下生效,即复位之后。

如果驱动器已经进入某种模式,再发送此指令则会报错。

所以在发送本指令前,建议先发送复位指令,等待驱动器复位完成(大约500ms),再发送本指令。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待选择	0x55						

驱动器的当前指令的 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	1

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号	
0x	范围是 0-7	0	1	

举例说明

- 0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A1, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x001
- 6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x621, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x601

Data[0]与所选模式的对应值如下:

Data[0]的值
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08

正确发送完本指令后,驱动器上的蜂鸣器会响一声,持续时间为70ms,表示已经进入指定模式。

二、"开环模式"下的数据指令: (功能序号为2)

本指令只有在驱动器进入"开环模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改 PWM 的值,但连续发送的时间间隔不能小于 2 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算	待计算	0x55	0x55	0x55	0x55	0x55	0x55

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	2

驱动器的当前指令的广播 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	2

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x0A2, 当前指令的广播 CAN_ID 是 0x002 6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x622, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x602

让 xx 号驱动器连接的电机在"开环模式"下,让它以 temp pwm 的占空比转动:

则 $Data[0] = (unsigned char)((temp_pwm>>8)&0xff);$

Data[1] = (unsigned char) (temp pwm&0xff);

其中

temp_pwm 的取值范围为: -5000~+5000。

三、"电流模式"下的数据指令: (功能序号为3)

本指令只在驱动器进入"电流模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改 PWM 的限制值和目标电流值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算	待计算	待计算	待计算	0x55	0x55	0x55	0x55

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	3

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	3

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A3, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x003

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x623, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x603

让 xx 号驱动器连接的电机在"电流模式"下,设置 temp_pwm 的限制占空比,输出 temp_current 的电流:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp pwm>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char) (temp pwm&0xff);

Data[2] = (unsigned char) ((temp_current>>8)&0xff);

Data[3] = (unsigned char) (temp_current&0xff);

其中

temp pwm 的取值范围为: 0~+5000。

temp current 的取值范围为: -32768~+32767。(16 位有符号整型数的取值范围,单位 mA)

四、"速度模式"下的数据指令: (功能序号为4)

本指令只在驱动器进入"速度模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改 PWM 的限制值和给定的速度值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算	待计算	待计算	待计算	0x55	0x55	0x55	0x55

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	4

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	4

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A4, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x004

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x624, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x604

让 xx 号驱动器连接的电机在"速度模式"下以 temp_pwm 的限制 PWM,以 temp_velocity 的速度转动:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp pwm>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char) (temp pwm&0xff);

Data[2] = (unsigned char) ((temp_velocity>>8)&0xff);

Data[3] = (unsigned char) (temp velocity&0xff);

其中

temp pwm 的取值范围为: 0~+5000。

temp velocity 的取值范围为: -32768~+32767。(16 位有符号整型数的范围,单位 RPM)

五、"位置模式"下的参数指令: (功能序号为5)

本指令只在驱动器进入"位置模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改 PWM 的限制值和给定的目标位置值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议 以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要 延时。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算	待计算	0x55	0x55	待计算	待计算	待计算	待计算

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	5

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	5

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x0A5, 当前指令的广播 CAN_ID 是 0x005

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x625, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x605

让 xx 号驱动器连接的电机在"位置模式"下以 temp_pwm 的限制 PWM, 转动到 temp_position 的位置:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp pwm>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char)((temp_pwm)&0xff);

Data[2] = 0x55;

Data[3] = 0x55;

Data[4] = (unsigned char) ((temp position>>24)&0xff);

Data[5] = (unsigned char) ((temp position>>16)&0xff);

Data[6] = (unsigned char) ((temp position>>8)&0xff);

Data[7] = (unsigned char) (temp position&0xff);

其中

temp pwm 的取值范围为: 0~+5000。

temp_position 的取值范围为: -2147483648~+2147483647。(32 位有符号整型数的范围,单位 qc)

六、"速度位置模式"下的参数指令: (功能序号为6)

本指令只在驱动器进入"速度位置模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改 PWM 的限制值,运行速度值和给定的目标位置值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算							

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	6

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	6

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A6, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x006

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x626, 当前指令的广播 CAN_ID 是 0x606

让 xx 号驱动器连接的电机在"速度位置模式"下以 temp_pwm 的限制 PWM, temp_velocity 的限制速度,转动到 temp_position 的位置:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp pwm>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char) ((temp_pwm)&0xff);

Data[2] = (unsigned char) ((temp velocity>>8)&0xff);

Data[3] = (unsigned char) (temp velocity&0xff);

Data[4] = (unsigned char) ((temp position>>24)&0xff);

Data[5] = (unsigned char)((temp position>>16)&0xff);

Data[6] = (unsigned char) ((temp position>>8)&0xff);

Data[7] = (unsigned char) (temp position&0xff);

其中

temp pwm 的取值范围为: 0~+5000。

temp_velocity 的取值范围为: 0~+32767。(16 位有符号整型数的正数范围。单位 RPM)

temp position 的取值范围为: -2147483648~+2147483647。(32 位有符号整型数的范围,单位 qc)

七、"电流速度模式"下的数据指令: (功能序号为7)

本指令只在驱动器进入"电流速度模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改电流的限制值和给定的速度值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算	待计算	待计算	待计算	0x55	0x55	0x55	0x55

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	7

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	7

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A7, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x007

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x627, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x607

让 xx 号驱动器连接的电机在"电流速度模式"下,以 temp_current 的限制电流,以 temp_velocity 的速度转动:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp current>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char) (temp_current&0xff);

Data[2] = (unsigned char)((temp velocity>>8)&0xff);

Data[3] = (unsigned char) (temp_velocity&0xff);

其中

temp_current 的取值范围为: 0~+32767。(16 位有符号整型数的正数范围,单位 mA) temp_velocity 的取值范围为: -32768~+32767。(16 位有符号整型数的范围,单位 RPM)

八、"电流位置模式"下的参数指令: (功能序号为8)

本指令只在驱动器进入"电流位置模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改电流的限制值,运行速度值和给定的目标位置值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。

Ī	CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
	待选择	待计算	待计算	0x55	0x55	待计算	待计算	待计算	待计算

驱动器的当前指令的 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	8

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	8

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A8, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x008

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x628, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x608

举例:

让xx号驱动器连接的电机在"电流位置模式"下以temp_current的限制电流,转动到temp_position的位置:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp current>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char)((temp_current)&0xff);

Data[2] = 0x55;

Data[3] = 0x55;

Data[4] = (unsigned char) ((temp position>>24)&0xff);

Data[5] = (unsigned char) ((temp position>>16)&0xff);

Data[6] = (unsigned char) ((temp position>>8)&0xff);

Data[7] = (unsigned char) (temp position&0xff);

其中

temp_current 的取值范围为: $0^{\sim}+32767$ 。(16 位有符号整型数的正数范围,单位 mA) temp position 的取值范围为: $-2147483648^{\sim}+2147483647$ 。(32 位有符号整型数的范围,单位 qc)

九、"电流速度位置模式"下的参数指令: (功能序号为9)

本指令只在驱动器进入"电流速度位置模式"之后才有效,其他任何状态下发送本指令都会让驱动器报错。 支持连续发送本指令来修改电流的限制值,运行速度值和给定的目标位置值,但连续发送的时间间隔不能小于 1 毫秒,建议以 10 毫秒为周期。给不同驱动器发送,可以连续发,不需要延时。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待计算							

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	9

驱动器的当前指令的广播 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	9

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0A9, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x009

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x629, 当前指令的广播 CAN ID 是 0x609

让 xx 号驱动器连接的电机在"电流速度位置模式"下以 temp_current 的限制电流, temp_velocity 的限制速度, 转动到 temp_position 的位置:

则 Data[0] = (unsigned char)((temp current>>8)&0xff);

Data[1] = (unsigned char) ((temp_current)&0xff);

Data[2] = (unsigned char) ((temp velocity>>8)&0xff);

Data[3] = (unsigned char) (temp velocity&Oxff);

Data[4] = (unsigned char) ((temp position>>24)&0xff);

Data[5] = (unsigned char) ((temp position>>16)&0xff);

Data[6] = (unsigned char) ((temp position>>8)&0xff);

Data[7] = (unsigned char) (temp position&0xff);

其中

temp_current 的取值范围为: 0~+32767。(16 位有符号整型数的正数范围,单位 mA) temp_velocity 的取值范围为: 0~+32767。(16 位有符号整型数的正数范围,单位 RPM) temp_position 的取值范围为: -2147483648~+2147483647。(32 位有符号整型数的范围,单位 qc)

十、配置指令: (功能序号为 A) 2018年07月28日修改

配置指令,目前包含两个功能:

①Data[0]可以决定是否让驱动器以某个固定的时间间隔通过 CAN 总线对外发送电机当前的实时电流、速度、位置值等信息。详细内容参考第 11 节。

②Data[1]可以决定是否让驱动器以某个固定的时间间隔通过CAN总线对外发送CTL1/CTL2/DSIN/CHZ的电平状态,和ASIN端口的输入电压,以及此刻PWM的输出值。详细内容参考第12节。

本指令在任何状态下都可以发送并生效。

但驱动器只在进入上文的8种运动模式之后,且配置了固定周期后,才会周期性的对外发送上述信息。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	待给定	待给定	0x55	0x55	0x55	0x55	0x55	0x55

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

+	一六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
	0x	范围是 0-7	范围是 1-F	A

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	A

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0AA

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x62A

举例:

让0组的02号驱动器

以10毫秒为周期的对外发送电流、速度、位置等信息,

以 10 毫秒为周期的对外发送 CTL1/CTL2/DSIN/CHZ 的电平状态,和 ASIN 端口的输入电压,以及此刻 PWM 的输出值。

的指令为:

CAN_ID : 0x02A

Data[0] = 0x0A; //电流速度位置实际值对外发送周期,单位为毫秒,0x00 为不发送。

Data[1] = 0x0A; //对外发送周期,单位为毫秒,0x00 为不发送。(2018 年 07 月 28 日修改)

Data[2] = 0x55;

Data[3] = 0x55;

Data[4] = 0x55:

Data[5] = 0x55;

Data[6] = 0x55;

Data[7] = 0x55;

十一、电流速度位置的定时反馈: (功能序号为B)

以下是驱动器对外发送电流、速度、位置等信息的 CAN 消息的格式。特别注意,这条 CAN 消息是由驱动器发出。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待接收	待接收	待接收	待接收	待接收	待接收	待接收	待接收	待接收

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	В

本功能不支持广播指令。

举例:

0组02号驱动器当前的电流值是 real_current,当前的速度值是 real_velocity,当前的位置是 real_position,则驱动器则会对外发送如下的 CAN 消息:

CAN ID:0x02B

```
Data[0] = (unsigned char)((real_current>>8)&0xff);
Data[1] = (unsigned char)(real_current&0xff);
Data[2] = (unsigned char)((real_velocity>>8)&0xff);
Data[3] = (unsigned char)(real_velocity&0xff);
Data[4] = (unsigned char)((real_position>>24)&0xff);
Data[5] = (unsigned char)((real_position>>16)&0xff);
Data[6] = (unsigned char)((real_position>>8)&0xff);
Data[7] = (unsigned char)(real_position&0xff);
```

对于主控而言,还原电流、速度、位置的反馈值,可以如下:

```
int16_t real_current = (Data[0]<<8) | Data[1];
int16_t real_velocity = (Data[2]<<8) | Data[3];
int32 t real_position = (Data[4]<<24) | (Data[5]<<16) | (Data[6]<<8) | Data[7];</pre>
```

用户可以利用此项功能进行检测驱动器工作状态,例如如下所述:

- 1. 可以利用电流反馈值来监测电机母线电流的值,以此可以在主控上设计一个长时堵转保护功能。
- 2. 可以利用速度反馈,来分析带负载情况下速度的变化曲线。
- 3. 可以利用位置反馈,来检测位置环的执行程度,监测位置是否到位,以便设计一个时间紧凑的执行流程。

十二、混杂项的定时反馈: (功能序号为 C) 2018 年 07 月 28 日修改

本节介绍驱动器定时对外发送:

- 1. CTL1 电平状态
- 2. CTL2 电平状态
- 3. DSIN 电平状态
- 4. ASIN 端口的电压
- 5. CHZ 端口的电平状态(仅对 RMDS-40x 系列有意义)
- 6. 驱动器此刻对外输出的 PWM 值

等6种信息的CAN数据包。

特别注意,这条 CAN 消息是由驱动器发出,需要满足两个条件,驱动器才会对外定时发出该数据包

- 1. 通过 CAN 配置指令,设置了不为 0 的周期。
- 2. 驱动器进入了任意一种运动模式。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待接收	CTL1	CTL2	DSIN	ASIN高	ASIN低	CHZ	PWM 高	PWM 低

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	С

本功能不支持广播指令。

举例说明

- 0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0AC
- 6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x62C

当 CTL1 端口的电平为低电平或者悬空,或光耦为熄灭状态时,Data[0] = 0x00,为高电平时候或光耦为点亮状态时,Data[0] = 0x01。无 CTL1 端口的驱动器,此数值无意义。

当 CTL2 端口的电平为低电平或者悬空,或光耦为熄灭状态时,Data[1] = 0x00,为高电平时候或光耦为点亮状态时,Data[1] = 0x01。无 CTL2 端口的驱动器,此数值无意义。

当 DSIN 端口的电平为低电平或者悬空,Data[2] = 0x00,为高电平时候,Data[2] = 0x01。无 DSIN 端口的驱动器,此数值无意义。

当 ASIN 端口的电压为 N 毫伏时候,Data[3]=(unsigned char)(N>>8), Data[4] = (unsigned char)(N),注意, ASIN 只支持输入正电压,不支持输入负电压。比如对 ASIN 输入 5V 的电压时候,也就是 5000mV,此时,Data[3]=0x13, Data[4]=0x88, 当由于 AD 采样的波动,Data[4]的输出值可能会跳动。无 ASIN 端口的驱动器,Data[3]和 Data[4]的数值无意义。

当 CHZ 端口的输入电平为低电平时,Data[5]=0x00, 输入电平为高电平或者悬空时,Data[5]=0x01。无 CHZ 端口版本的驱动器,Data[5]数值无意义。

Data[6]和 Data[7]则表示此时驱动器输出的 PWM 的值,当驱动器的频率设置为 14.4KH 时,此处输出的 PWM 范围为-5000~+5000,当驱动器的频率设置为 28.8KHz,此处输出的 PWM 的范围为-2500~+2500。此处的正负符号,只区分正反转的 PWM 输出,未经标定,仅供参考。

十三、错误输出: (功能序号为 D)

以下是驱动器发生错误后,对外发送数据包的指令格式。 特别注意,这条 CAN 消息是由驱动器发出,在发生错误后,每隔 100ms 对外发送一次如下数据包。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待接收	待接收	0x55						

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头		驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
	0x	范围是 0-7	范围是 1-F	D

本功能不支持广播指令。

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x0AD

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x62D

其中, 当发生堵转保护时候,

Data[0] = 0x01

其他暂未添加

十四、设置 OUT1 和 OUT2 输出状态(功能序号为 E) 2018 年 07 月 28 日修改

RMDS-201 驱动器, 提供了一个 F+/F-的输出口, 实际为 OUT1。

RMDS-401 驱动器,提供了 0UT1 和 0UT2 的接口。可以通过此命令,来设置 0UT1 和 0UT2 的状态。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	OUT1	OUT2	0x55	0x55	0x55	0x55	0x55	0x55

驱动器的当前指令的 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	E

驱动器的当前指令的广播 CAN ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	0	E

举例说明

0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0AE

6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x62E

Data[0]的取值,有效值为 0x00 和 0x01,除此之外的任何值,都会被驱动器忽略。Data[1]的取值,有效值为 0x00 和 0x01,除此之外的任何值,都会被驱动器忽略。

假设需要点亮 OUT1 的光耦,请将 Data[0]=0x00,需要熄灭 OUT1 的光耦,请将 Data[0]=0x01;假设需要点亮 OUT2 的光耦,请将 Data[1]=0x00,需要熄灭 OUT2 的光耦,请将 Data[1]=0x01;

另外,驱动器复位后的默认的OUT1和OUT2状态,为光耦熄灭。

十五、在线检测: (功能序号为F)

如果主控需要检查某个驱动器是否连接在 CAN 总线上,则发送以下数据包即可。本条 CAN 消息在任何时候都会生效。

CAN_ID	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]	Data[4]	Data[5]	Data[6]	Data[7]
待选择	0x55							

驱动器的当前指令的 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号
0x	范围是 0-7	范围是 1-F	F

驱动器的当前指令的广播 CAN_ID 的组成遵循如下规则:

十六进制数开头	驱动器的编组	驱动器的编号	功能序号	
0x	范围是 0-7	0	F	

举例说明

- 0 组的第 10 号成员, 当前指令的 CAN ID 是 0x0AF
- 6 组的第 02 号成员, 当前指令的 CAN_ID 是 0x62F

当驱动器成功接收到本条 CAN 消息,会返回一条一模一样的 CAN 消息。