使用 VS CODE + QEMU 调试 RT-THREAD

RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2019



WWW.RT-THREAD.ORG

Friday 28th September, 2018

目录

| 目录 | | i |
|----|---------------------------|---|
| 1 | 本文的目的和结构 | 1 |
| | 1.1 本文的目的和背景 | 1 |
| | 1.2 本文的结构 | 1 |
| 2 | 准备工作 | 1 |
| 3 | 运行和调试 RT-Thread | 1 |
| | 3.1 步骤一安装调试插件 | 1 |
| | 3.2 步骤二打开 VS Code 项目工程 | 2 |
| | 3.3 步骤三编译 RT-Thread | 3 |
| | 3.4 步骤四修改 qemu-dbg.bat 文件 | 6 |
| | 3.5 步骤五调试工程 | 6 |
| 4 | 注意事项 | 9 |
| 5 | 参考 | 9 |
| 6 | 常见问题 | 9 |

!!! abstract "摘要"本应用笔记描述了在 Windows 平台使用 VS Code 调试 RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP 工程。

1 本文的目的和结构

1.1 本文的目的和背景

VS Code (全称 Visual Studio Code) 是一个轻量且强大的代码编辑器,支持 Windows, OS X 和 Linux。内置 JavaScript、TypeScript 和 Node.js 支持,而且拥有丰富的插件生态系统,可通过安装插件来支持 C++、C#、Python、PHP 等其他语言。

本文主要介绍在 Windows 平台使用 VS Code 调试 qemu-vexpress-a9 BSP 工程。

1.2 本文的结构

本文主要介绍 VS Code 调试准备工作以及如何调试工程。

2 准备工作

- 下载 RT-Thread 源码,注意: 一键 VS Code 调试只支持 RT-Thread v3.1.0 及以上版本。
- 下载 RT-Thread Env 工具,推荐下载 1.0.0 及以上版本。
- 下载 VS Code

3 运行和调试 RT-Thread

3.1 步骤一安装调试插件

在 VS Code Extensions 里下载并安装支持 C/C++ 的调试插件:



ᆀ gemu-vexpress-a9 - Visual Studio Code




图 1: 安装 c/c++ 插件

安装好后确认插件为以下状态,如果不是则点击重新加载:



图 2: c/c++ 插件状态

3.2 步骤二打开 VS Code 项目工程

在 Env 控制台进入 qemu-vexpress-a9 BSP 根目录, 然后输入命令 code . (注意: code 后面有一个点) 打开 VS Code, 表示使用 VS Code 打开当前目录。






图 3: 打开 Env 控制台

VS Code 打开后会自动打开 qemu-vexpress-a9 BSP 文件夹,如下图所示。




图 4: 打开 VS Code

3.3 步骤三编译 RT-Thread

点击 VS Code "查看 -> 终端" 打开 VS Code 内部终端,在终端里输入命令 scons 即可编译工程,终端会打印出编译信息。





图 5:编译工程

编译完成后输入.\qemu.bat 命令就可以运行工程。终端会输出 RT-Thread 启动 logo 信息,QEMU 也运行了起来。






图 6: 运行工程

注意事项:

- 1、调试 BSP 工程前需要先编译工程生成 rtthread.elf 文件。
- 2、可以使用 scons --target=vsc -s 命令更新 VS Code 需要用到的 C/C++ 头文件搜索路径信息。不是每次都需要更新,只有在使用了 menuconfig 重新配置了 RT-Thread 或更改了 rtconfig.h 头文件时才需要。



3.4 步骤四修改 qemu-dbg.bat 文件

开始调试前需要编辑 qemu-vexpress-a9 目录下的 qemu-dbg.bat 文件, 在 qemu-system-arm 前加入 start:

```
@echo off
if exist sd.bin goto run
qemu-img create -f raw sd.bin 64M
:run
start qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel rtthread.elf -serial stdio -
sd sd.bin -S -s
```

3.5 步骤五调试工程

如下图所示,在 VS Code 里点击调试菜单(小虫子图标),调试平台选择 Windows,然后按 F5 就可以开启 QEMU 调试模式,断点停留在 main 函数。VS Code 调试选项如下图所示:



图 7: Env 调试界面

QEMU 也运行了起来,如下图所示。






图 8: gemu 调试界面

在 VS Code 里可以使用 GDB 命令,需要在最前面加上 -exec。例如 -exec info registers 命令可以查看寄存器的内容:





图 9: gdb 查看内存

其他一些主要命令介绍如下所示:

查看内存地址内容: x/<n/f/u> <addr>, 各个参数说明如下所示:

- n 是一个正整数,表示需要显示的内存单元的个数,也就是说从当前地址向后显示几个内存单元的内容,一个内存单元的大小由后面的 u 定义
- f 表示显示的格式,参见下面。如果地址所指的是字符串,那么格式可以是 s。其他格式如下表所示:

| 参数 | 描述 |
|----|----------------|
| x | 按十六进制格式显示变量 |
| d | 按十进制格式显示变量 |
| u | 按十六进制格式显示无符号整型 |
| 0 | 按八进制格式显示变量 |
| t | 按二进制格式显示变量 |
| a | 按十六进制格式显示变量 |
| c | 按字符格式显示变量 |
| f | 按浮点数格式显示变量 |

- u 表示从当前地址往后请求的字节数,如果不指定的话,GDB 默认是 4 个 bytes。u 参数可以用下面的字符来代替,b 表示单字节,h 表示双字节,w 表示四字节,g 表示八字节。当我们指定了字节长度后,GDB 会从指内存定的内存地址开始,读写指定字节,并把其当作一个值取出来。
- addr 表示一个内存地址。

注意事项: 严格区分 n 和 u 的关系, n 表示单元个数, u 表示每个单元的大小。

示例: x/3uh 0x54320 表示从内存地址 0x54320 读取内容,h 表示以双字节为一个单位,3 表示输出三个单位,u 表示按十六进制显示。

查看当前程序栈的内容: x/10x \$sp-> 打印 stack 的前 10 个元素查看当前程序栈的信息: info frame—list general info about the frame 查看当前程序栈的参数: info args—lists arguments to the function 查看当前程序栈的局部变量: info locals—list variables stored in the frame 查看当前寄存器的值: info registers(不包括浮点寄存器) info all-registers(包括浮点寄存器) 查看当前栈帧中的异常处理器: info catch(exception handlers)

Tips: 输入命令时可以只输入每个命令的第一个字母。例如: info registers 可以只输入i r。

4 注意事项

- 如果在 VS Code 目录中额外添加了文件夹,会导致调试不能够启动。
- 每次开始调试都需要使用 Env 工具在 BSP 根目录使用code .命令打开 VS Code 才能正常调试工程。

5 参考

• Env 工具使用手册

6 常见问题

- Env 工具的相关问题请参考 Env 工具使用手册的常用资料链接小节。
- 提示找不到 'qemu-system-arm'。

解决方法: 直接打开 VS Code 调试工程会有这个错误,每次调试请使用 Env 工具在 BSP 根目录使用code .命令打开 VS Code 。

• VS Code 调试选项没有出现 Debug@windows 选项或者其他不能调试问题。

解决方法: 请更新 RT-Thread 源代码到 v3.1.0 及以上版本。



• VS Code 出现错误提示: Unable to start debugging. Unexpected GDB output from command "-interpreter-exec console"

解决方法:请修改 qemu-dbg.bat 文件,特别是有更新源代码的情况下。有问题请按照文档步骤检查一遍是否每一步都做了。

