# 通用 GPIO 设备应用笔记

# RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2019



WWW.RT-THREAD.ORG

Friday 28th September, 2018

# 目录

目录			i
1	本文的	的目的和结构	1
	1.1	本文的目的和背景	1
	1.2	本文的结构	1
2	问题阐	阐述	1
3	问题的	的解决	2
	3.1	准备和配置工程	3
	3.2	GPIO 输出配置	4
	3.3	GPIO 输入配置	6
	3.4	GPIO 中断配置	7
	3.5	I/O 设备管理框架和通用 GPIO 设备的联系	9
4	参考		9
	4.1	本文所有相关的 API	9
		4.1.1. API 列表	10
		4.1.2. 核心 API 详解	10
		4.1.2.1. rt_pin_mode()	10
		4.1.2.2. rt_pin_write()	11
		4.1.2.3. rt_pin_read()	12
		4.1.2.4. rt_pin_attach_irq()	12
		$4.1.2.5. \qquad rt\_pin\_detach\_irq()  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $	14
		4.1.2.6. rt_pin_irq_enable()	14

!!! abstract "摘要"本应用笔记描述了如何使用 RT-Thread 的通用 GPIO 设备驱动,包括驱动的配置、相关 API 的应用。并给出了在正点原子 STM32F4 探索者开发板上验证的代码示例。

# 1 本文的目的和结构

# 1.1 本文的目的和背景

为了给用户提供操作 GPIO 的通用 API,方便应用程序开发,RT-Thread 中引入了通用 GPIO 设备驱动。并提供类似 Arduino 风格的 API 用于操作 GPIO,如设置 GPIO 模式和输出电平、读取 GPIO 输入电平、配置 GPIO 外部中断。本文说明了如何使用 RT-Thread的通用 GPIO 设备驱动。

## 1.2 本文的结构

本文首先描述了 RT-Thread 通用 GPIO 设备驱动的基本情况,接下来给出了在正点原子 STM32F4 探索者开发板上验证的代码示例,最后详细描述了通用 GPIO 设备驱动 API 的参数取值和注意事项。

# 2 问题阐述

RT-Thread 提供了一套简单的 I/O 设备管理框架,它把 I/O 设备分成了三层进行处理:应用层、I/O 设备管理层、硬件驱动层。应用程序通过 RT-Thread 的设备操作接口获得正确的设备驱动,然后通过这个设备驱动与底层 I/O 硬件设备进行数据(或控制)交互。RT-Thread 提供给上层应用的是一个抽象的设备操作接口,给下层设备提供的是底层驱动框架。对于通用 GPIO 设备,应用程序既可以通过设备操作接口访问,又可以直接通过通用GPIO 设备驱动来访问。一般来说,我们都是使用第二种方式,那么如何在 RT-Thread 中使用通用 GPIO 设备驱动从而操作 GPIO 呢?





图 1: RT-Thread 设备管理框架

# 3 问题的解决

本文基于正点原子 STM32F4 探索者开发板,给出了通用 GPIO 设备的具体应用示例代码,包含管脚输入、输出和外部中断的使用方法。由于 RT-Thread 上层应用 API 的通用性,因此这些代码不局限于具体的硬件平台,用户可以轻松将它移植到其它平台上。正点原子 STM32F4 探索者开发板使用的 MCU 是 STM32F407ZGT6,板载 2 颗 LED 和 4 个独立按键。LED 分别连接到 MCU 的 GPIOF9、GPIOF10,KEY0 按键连接到 GPIOE4,KEY1按键连接到 GPIOE3,KEY2 按键连接到 GPIOE2,WK\_UP 按键连接到 GPIOA0,2 颗 LED 均为低电平点亮,独立按键 KEY0、KEY1、KEY2 按下为低电平; WK\_UP 按下为高电平。




图 2: 正点原子开发板



# 3.1 准备和配置工程

- 1. 下载 RT-Thread 源码
- 2. 下载 GPIO 设备驱动示例代码
- 3. 进入 rt-thread\bsp\stm32f4xx-HAL 目录,在 env 命令行中输入 menuconfig,进入配置界面,使用 menuconfig 工具(学习如何使用)配置工程。
- (1) 在 menuconfig 配置界面依次选择 RT-Thread Components —> Device Drivers —> Using generic GPIO device drivers, 如图所示:




图 3: menuconfig 中开启 GPIO 驱动

(2) 输入命令 scons --target=mdk5 -s 生成 mdk5 工程。将示例代码附带的 main.c 替换 掉 bsp 中的 main.c, 如图所示:




图 4: 加入测试代码



(3) 编译,下载程序,在终端输入 list\_device 命令可以看到 device 是 pin、类型是 Miscellaneous Device 就说明通用 GPIO 设备驱动添加成功了。



图 5: 查看 pin 设备

下面是 3 个通用 GPIO 设备驱动 API 应用示例,分别是: GPIO 输出、GPIO 输入、GPIO 外部中断,这些代码在正点原子 STM32F4 探索者开发板上验证通过。

# 3.2 GPIO 输出配置

示例 1: 配置 GPIO 为输出,点亮 LED。根据原理图, GPIOF9 连接到了板载红色 LED, 丝印为 DS0; GPIOF10 连接到了板载绿色 LED, 丝印为 DS1。GPIOF9 输出低电平则点亮 DS0, GPIOF9 输出高电平则 DS0 不亮; GPIOF10 输出低电平则点亮 DS1, GPIOF10 输出高电平则 DS1 不亮。




图 6: LED 原理图



```
#define LED0 21 //PF9--21, 在 drv_gpio.c 文件 pin_index pins[] 中查到 PF9
    编号为 21
#define LED1 22 //PF10--22, 在 drv gpio.c 文件 pin index pins[] 中查到
   PF10 编号为 22
void led thread entry(void* parameter)
   // 设置管脚为输出模式
   rt pin mode(LED0, PIN MODE OUTPUT);
   // 设置管脚为输出模式
   rt pin mode(LED1, PIN MODE OUTPUT);
   while (1)
   {
       // 输出低电平, LED0 亮
       rt_pin_write(LED0, PIN_LOW);
       // 输出低电平, LED1 亮
       rt_pin_write(LED1, PIN_LOW);
       // 挂起 500ms
       rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(500));
       // 输出高电平, LED0 灭
       rt_pin_write(LED0, PIN_HIGH);
       // 输出高电平, LED1 灭
       rt_pin_write(LED1, PIN_HIGH);
       // 挂起 500ms
       rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(500));
   }
}
```

在线程入口函数 led\_thread\_entry 里首先调用 rt\_pin\_mode 设置管脚模式为输出模式,然后就进入 while(1) 循环,间隔 500ms 调用 rt\_pin\_write 来改变 GPIO 输出电平。下面是创建线程的代码:



编译、下载程序, 我们将看到 LED 间隔 500ms 闪烁的现象。

# 3.3 **GPIO** 输入配置

示例 2: 配置 GPIOE3、GPIOE2 为上拉输入,GPIOA0 为下拉输入,检测按键信号。根据原理图,GPIOE3 连接到按键 KEY1,按键被按下时 GPIOE3 应读取到低电平,按键没有被按下时 GPIOE3 应读取到高电平;GPIOE2 连接到按键 KEY2,按键被按下时 GPIOE2 应读取到低电平,按键没有被按下时 GPIOE2 应读取到高电平;GPIOA0 连接到按键 WK\_UP,按键被按下时 GPIOA0 应读取到高电平,按键没有被按下时 GPIOA0 应读取到低电平。




图 7: 按键原理图

```
#define KEY1 2 //PE3--2, 在 drv_gpio.c 文件 pin_index pins[] 中查到 PE3 编号为 2
#define KEY2 1 //PE2--1, 在 drv_gpio.c 文件 pin_index pins[] 中查到 PE2 编号为 1
#define WK_UP 34 //PA0--34, 在 drv_gpio.c 文件 pin_index pins[] 中查到 PAO 编号为 34
void key_thread_entry(void* parameter)
{
    //PE2、PE3 设置上拉输入
    rt_pin_mode(KEY1, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    rt_pin_mode(KEY2, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    //PAO 设置为下拉输入
    rt_pin_mode(WK_UP, PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN);

while (1)
{
    // 检测到低电平,即按键 1 按下了
```

```
if (rt_pin_read(KEY1) == PIN_LOW)
{
      rt_kprintf("key1 pressed!\n");
}

// 检测到低电平,即按键 2 按下了
if (rt_pin_read(KEY2) == PIN_LOW)
{
      rt_kprintf("key2 pressed!\n");
}

// 检测到高电平,即按键 wp 按下了
if (rt_pin_read(WK_UP) == PIN_HIGH)
{
      rt_kprintf("WK_UP pressed!\n");
}

// 挂起 10ms
rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(10));
}
```

在线程入口函数 key\_thread\_entry 里首先调用 rt\_pin\_mode 设置管脚 GPIOE3 为上 拉输入模式。这样当用户按下按键 KEY1 时,GPIOE3 读取到的电平是低电平:按键未被 按下时,GPIOE3 读取到的电平是高电平。然后进入 while(1) 循环,调用 rt\_pin\_read 读取管脚 GPIOE3 电平,如果读取到低电平则表示按键 KEY1 被按下,就在终端打印字符串 "key1 pressed!"。每隔 10ms 检测一次按键输入情况。下面是创建线程的代码:

编译、下载程序,我们按下开发板上的用户按键,终端将打印提示字符。

#### 3.4 GPIO 中断配置

示例 3: 配置 GPIO 为外部中断模式、下降沿触发,检测按键信号。根据原理图, GPIOE4 连接到按键 KEY0,按键被按下时 MCU 应探测到电平下降沿。



```
#define KEY0 3 //PE4--3, 在 gpio.c 文件 pin_index pins[] 中查到 PE4
   编号为 3
void hdr callback(void *args)// 回调函数
   char *a = args;// 获取参数
   rt kprintf("key0 down! %s\n",a);
}
void irq_thread_entry(void* parameter)
   // 上拉输入
   rt_pin_mode(KEY0, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
   // 绑定中断,下降沿模式,回调函数名为 hdr callback
   rt_pin_attach_irq(KEY0, PIN_IRQ_MODE_FALLING, hdr_callback, (void*)"
       callback
args");
  // 使能中断
   rt_pin_irq_enable(KEY0, PIN_IRQ_ENABLE);
}
```

在线程入口函数 irq\_thread\_entry 里首先调用 rt\_pin\_attach\_irq 设置管脚 GPIOE4 为下降沿中断模式,并绑定了中断回调函数,还传入了字符串 "callback args"。然后调用 rt\_pin\_irq\_enable 使能中断,这样按键 KEY0 被按下时 MCU 会检测到电平下降沿,触发外部中断,在中断服务程序中会调用回调函数 hdr\_callback,在回调函数中打印传入的参数和提示信息。下面是创建线程的代码:

编译、下载程序, 我们按下按键 KEY0, 终端将打印提示字符。



# 3.5 I/O 设备管理框架和通用 GPIO 设备的联系

RT-Thread 自动初始化功能依次调用 rt\_hw\_pin\_init ===> rt\_device\_pin\_register ===> rt\_device\_register 完成了 GPIO 硬件初始化。rt\_device\_register 注册设备类型为 RT\_Device\_Class\_Miscellaneous,即杂类设备,从而我们就可以使用统一的 API 操作 GPIO。




图 8: 通用 GPIO 驱动和设备管理框架联系

更多关于 I/O 设备管理框架的说明和串口驱动实现细节,请参考《RT-Thread 编程手册》第 6 章 I/O 设备管理

在线查看地址:链接

# 4 参考

# 4.1 本文所有相关的 API

用户应用代码要使用 RT-Thread GPIO 驱动接口需在 menuconfig 中开启 GPIO 驱动,引用头文件 rtdevice.h。






图 9: menuconfig 中开启 GPIO 驱动

## 4.1.1. API 列表

头文件
<pre>rt-thread\components\drivers\include\ drivers\pin.h</pre>

#### 4.1.2. 核心 API 详解

## 4.1.2.1. rt\_pin\_mode() 函数原型

void rt\_pin\_mode(rt\_base\_t pin, rt\_base\_t mode)



函数参数	
参数	描述
pin	管脚编号
mode	模式

#### 函数返回无

#### 此函数可设置管脚模式。

管脚编号,由驱动定义,在 drv\_gpio.c 的 pin\_index pins[] 中可以找到,以本文使用的 STM32F407ZGT6 为例,该芯片管脚数为 100,在 pin\_index pins[] 中可以找到如下代码:

```
352
353
              (STM32F4xx PIN NUMBERS == 100 && !defined(STM32F469xx) && !defined(STM32F479xx))
              __STM32_PIN_DEFAULT,
__STM32_PIN(1, E, 2),
354
355
356
                STM32_PIN(3, E,
STM32_PIN(4, E,
357
359
361
362
363
364
365
366
                ____STM32_PIN_DEFAULT
_STM32_PIN_DEFAULT
367
368
369
370
372
                 STM32_PIN_DEFAULT
STM32_PIN_DEFAULT
374
```

图 10: pin 编号

其中 STM32\_PIN(1, E, 2) 表示 GPIOE2 的编号为 1, STM32\_PIN(9, C, 15) 表示 GPIOC15 的编号为 9, 以此类推。STM32\_PIN() 的第一个参数为管脚编号,第二个参数为端口,第三个参数为管脚号。

模式可取如下 5 种之一:

PIN\_MODE\_OUTPUT 输出, 具体模式看 drv\_gpio.c 源码实现, 本文使用的是推挽输出 PIN\_MODE\_INPUT 输入 PIN\_MODE\_INPUT\_PULLUP 上拉输入PIN\_MODE\_INPUT\_PULLDOWN 下拉输入PIN\_MODE\_OUTPUT\_OD 开漏输出

#### 4.1.2.2. rt\_pin\_write() 函数原型



void rt\_pin\_write(rt\_base\_t pin, rt\_base\_t value)

## 函数参数

参数	描述
pin	管脚编号
value	电平逻辑值,可取 2 种值之一,PIN_LOW 低电平,PIN_HIGH 高电平

## 函数返回无

此函数可设置管脚输出电平。

## 4.1.2.3. rt\_pin\_read() 函数原型

|--|

#### 函数参数

参数	描述
pin	管脚编号

# 函数返回

返回值	描述
PIN_LOW	低电平
PIN_HIGH	高电平

此函数可读取输入管脚电平。

## 4.1.2.4. rt\_pin\_attach\_irq() 函数原型

#### 函数参数



参数	描述
pin	管脚编号
mode	中断触发模式
hdr	中断回调函数,用户需要自行定义这个函数,其返回值为 void
args	中断回调函数的参数,不需要时设置为 RT_NULL

# 函数返回

返回值	描述
RT_EOK	成功
RT_ENOSYS	无系统
RT_EBUSY	忙

中断触发模式可取以下 3 种值之一:

PIN\_IRQ\_MODE\_RISING 上升沿触发 PIN\_IRQ\_MODE\_FALLING 下降沿触发 PIN\_IRQ\_MODE\_RISING\_FALLING 边沿触发 (上升沿和下降沿都触发)

此函数可绑定中断回调函数。

绑定中断回调函数传递字符串示例:

```
rt_pin_attach_irq(3, PIN_IRQ_MODE_FALLING,hdr_callback, (void*)"callback
    args");
void hdr_callback(void *args)
{
    char *a = args;
    rt_kprintf("%s",a);
}
```

输出为 "callback args"。

传递数值示例:

```
rt_pin_attach_irq(3, PIN_IRQ_MODE_FALLING,hdr_callback, (void*)6);
void hdr_callback(void *args)
```



```
{
    Int a = (int)args;

    rt_kprintf("%d",a);
}
```

输出为6。

# 4.1.2.5. rt\_pin\_detach\_irq() 函数原型

rt_err_t	rt_pin_detach_irq(rt_int32_t pin)

## 函数参数

参数	描述
pin	管脚编号

#### 函数返回

返回值	描述
RT_EOK	成功
RT_ENOSYS	出错

此函数可使管脚中断回调函数脱离。

# 4.1.2.6. rt\_pin\_irq\_enable() 函数原型

```
rt_err_t rt_pin_irq_enable(rt_base_t pin, rt_uint32_t enabled)
```

# 函数参数

参数	描述
pin	管脚编号
enabled	状态,可取 2 种值之一: PIN_IRQ_ENABLE 开启, PIN_IRQ_DISABLE 关闭



# 函数返回

返回值	描述	
RT_EOK	成功	
RT_ENOSYS	出错	

