




การทดลองที่ 1 ติดตั้ง MQTT Broker

ในที่นี้จะใช้ MQTT Broker ของ Mosquitto



ในการติดตั้ง MQTT Broker จะติดตั้ง package 2 ตัวดังนี้

- mosquitto is the MQTT broker (i.e. server)
- mosquitto-clients are the command-line clients

Repository

- โดยปกติ เวลาเราติดตั้งโปรแกรมบน Windows คือเราจะต้องโหลด โปรแกรมมาติดตั้งเอง จากเว็บไหนก็ได้ ซึ่งบางที่อาจได้ของแถมมาด้วย แต่ การติดตั้งแอพพลิเคชั่นบน Ubuntu หรือ OS ตระกูล Linux จะต่างกัน โดย Ubuntu จะใช้การติดตั้งซึ่งดึงไฟล์แอพพลิเคชั่นจากเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งเราเรียก เว็บที่เก็บโปรแกรมพวกนั้นว่า repository ซึ่งเวลามี นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งขึ้นไปบนเว็บเหล่านี้จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะ ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปติดตั้ง ซึ่งโดยปกติแอพพลิเคชั่นที่ถูกส่งไปบน repository มักจะเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เวอร์ชั่น Alpha,Beta และเป็นโปรแกรมที่ถูกรวมเข้าไปใน default repository
- ที่มา http://www.ubuntuthailand.com/

การติดตั้ง package แบบ online

- ดาวน์โหลด key ในการ install
- โหลดแล้วให้ใช้ key ด้วยคำสั่ง \$sudo apt-key add file.key
- apt-get คือ การติดตั้ง package แบบออนไลน์ จาก Server ที่ให้บริการได้ โดยตรง
- ไฟล์ที่ระบุ Server ปลายทางที่ให้บริการ นั่นก็คือไฟล์ /etc/apt/sources.list
- ก่อนที่จะติดตั้ง package ควรจะเรียกใช้คำสั่ง \$sudo apt-get update เพื่อ update ฐานข้อมูลของ package ให้เป็นปัจจุบัน
- ติดตั้ง package โดยใช้คำสั่ง \$sudo apt-get install ชื่อ package

การทดลองที่ 1 ติดตั้ง MQTT Broker

1. add key repository ของ mosquitto โดยใช้คำสั่ง

```
$wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key$sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
```

2. เข้าโฟลเดอร์ source.list.d เพื่อเตรียมติดตั้ง repository ใหม่โดย ใช้คำสั่ง

```
$cd /etc/apt/sources.list.d/
```

การทดลองที่ **1** ติดตั้ง **MQTT Broker**

3. สั่ง update apt information โดยใช้คำสั่ง

```
$sudo apt-get update
```

4. ติดตั้ง package mosquitto โดยใช้คำสั่ง


```
$sudo apt-get install mosquitto
```

5. ติดตั้ง package mosquitto-clients โดยใช้คำสั่ง

```
$sudo apt-get install mosquitto-clients
```


การทดลองที่ 2 ทดสอบการทำงานของ MQTT Broker

- ใช้โปรแกรม putty ทำการ ssh เพื่อเปิด Terminal หนึ่ง เพื่อทำการ Subscribe โดยใช้คำสั่ง
 \$mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t topic
- และใช้โปรแกรม putty ทำการ ssh เพื่อเปิดอีก Terminal หนึ่ง เพื่อทำการ Publish
 \$mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t topic -m "Hello world"
- เมื่อทำการ Publish แล้ว ให้สังเกตผลลัพธ์ที่หน้าจอ Subscribe




การทดลองที่ 3 การให้ Raspberry Pi เป็น Client

ให้ทำการทดลอง ให้ Raspberry Pi ทำการ Subscribe และ publish
ไปยัง Broker broker.mqttdashboard.com, 1883
โดยใช้ command mosquitto_pub, mosquitto_sub



broker.mqttdashboard.com, 1883

MQTT broker gets Websockets support



มืองค์ประกอบคือ

- Web Server ทำหน้าที่เก็บไฟล์ html ที่รองรับ websocket forwarding (javascript)
- Web Browser หรือ Web application ทำหน้าที่ เรียกไฟล์ html จาก Web Server มาแสดงผล
- MQTT Broker ที่เปิด Web Socket เพื่อให้ Javascript ไปดึงข้อมูล มาแสดงผล

MQTT broker gets Websockets support

ติดตั้ง Websocket บน Raspberry Pi

เปิดไฟล์ mosquitto.conf โดยใช้คำสั่ง

\$ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

แก้ไขไฟล์ โดยเพิ่มข้อความดังนี้

listener 9001 protocol websockets


Websocket ก็ใช้ port 9001 ในการติดต่อ สามารถเปลี่ยนเป็น port อื่นๆ ได้

ทำการ Restart โดยใช้คำสั่ง

\$ sudo /etc/init.d/mosquitto stop

\$ sudo /etc/init.d/mosquitto start


แบบฝึกหัด ทดสอบ Websocket ของ Rasp-pi



ทดสอบ Websocket


- แก้ website ที่ไฟล์ control.html ให้ระบุ IP เป็น IP ของ Raspberry Pi
- เขียนโปรแกรมบน Raspi ให้ Subscribe ค่าที่รับมา เพื่อมาปิด-เปิด LED และหรี่ไฟ LED ได้

Bridge Broker



By configuring a bridge, both brokers can talk to each other; ACLs ensure they exchange only data you both agree on.

Bridge Broker



MQTT Bridge Ilustration

Configuring Bridges

connection name

This variable marks the start of a new bridge connection. It is also used to give the bridge a name which is used as the client id on the remote broker.

- address address[:port] [address[:port]], addresses address[:port] [address[:port]]
 - Specify the address and optionally the port of the bridge to connect to. This must be given for
 each bridge connection. If the port is not specified, the default of 1883 is used. Multiple host
 addresses can be specified on the address config.

Configuring Bridges

- topic pattern [[[out | in | both] gos-level] local-prefix remote-prefix]
 - Define a topic pattern to be shared between the two brokers. Any topics matching the pattern (which may include wildcards) are shared. The second parameter defines the direction that the messages will be shared in, so it is possible to import messages from a remote broker using in, export messages to a remote broker using out or share messages in both directions. If this parameter is not defined, the default of out is used. The QoS level defines the publish/subscribe QoS level used for this topic and defaults to 0.
 - The *local-prefix* and *remote-prefix* options allow topics to be remapped when publishing to and receiving from remote brokers. This allows a topic tree from the local broker to be inserted into the topic tree of the remote broker at an appropriate place.
 - For incoming topics, the bridge will prepend the pattern with the remote prefix and subscribe to the resulting topic on the remote broker. When a matching incoming message is received, the remote prefix will be removed from the topic and then the local prefix added.
 - For outgoing topics, the bridge will prepend the pattern with the local prefix and subscribe to the resulting topic on the local broker. When an outgoing message is processed, the local prefix will be removed from the topic then the remote prefix added.

การทดลองที่ 4 Bridge Broker Configuration

เป็นการทดลองเชื่อม Rasp pi เข้ากับ Broker ของคณะ แบบ Single Direction

- เปิดไฟล์ mosquitto.conf โดยใช้คำสั่ง
 - \$ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
 - แก้ไขไฟล์ โดยเพิ่มข้อความดังนี้
 connection bridge_test
 address 161.246.38.104:1883
 topic local
- topic <mark>local</mark> .

ทำการ Restart โดยใช้คำสั่ง


- \$ sudo /etc/init.d/mosquitto stop
 - \$ sudo /etc/init.d/mosquitto start
- Private IP 10.30.4.xx

Public IP 161.246.38.104

Note:


- -ชื่อ Connection ต้องไม่ซ้ำกัน
- -Address คือ address ของปลายทางที่ไปเชื่อมต่อ
- -export messages to a remote broker using *out* the default of *out*

- ทดสคาเโดยการ
 - Subscribe ที่ Broker คณะ ด้วย Topic local
 - Publish ไปที่ Raspberry Pi Broker ด้วย Topic local



การทดลองที่ 5 Bridge Broker Configuration

เป็นการทดลองเชื่อม Rasp pi เข้ากับ Broker ของคณะ แบบ Dual Direction



Note:

-ชื่อ Connection ต้องไม่ซ้ำกัน

- ทดสคาเโดยการ
 - Subscribe ที่ Broker คณะ ด้วย Topic จะไรก็ได้
 - Publish ที่ Raspberry Pi ด้วย Topic จะไรก็ได้ที่ตรงกัน
 - Subscribe ที่ Raspberry Pi ด้วย Topic อะไรก็ได้
 - Publish ที่ Broker คณะ ด้วย Topic จะไรก็ได้ที่ตรงกัน