# 用户手册

修改内容:新订

编	制:	季国松
版	本:	0.0.0-2021.07.27
公司	名称:	建科博瑞
部	门:	研发部

### 目录

1. 概述	3
2. 主站配置	4
2.1. 实例	
3. 子设备配置	
3.1. 示例	5
4. 命令配置	
4.1. 示例	6
5. 点表配置	7
5.1. 示例	7
6. 点值实时监控	8
6.1. 示例	8
• • •	

## 1. 概述

名称	内容	备注
资料链接		
适用硬件	Lt8107 \ lt5135a	
适用软件	ts-0.0.0-2021.07.30 以上版本	
适配数据库	ts-0.0.0.db	
辅助资料		

## 2. 主站配置

#### 2.1. 实例

## 3. 子设备配置

	👤 i d	备注	硬件接口	波特率	停止位	数据位	校验方式	协议类型	对方ip	端口号
1	1	系统清理文件	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	NULL	NULL
2	2	休普温度	485-8	9600	1	8	无	3	NULL	NULL
3	3	华星温湿度	485-2	9600	1	8	无	3	NULL	NULL
4	4	青鸟消防	485-3	9600	1	8	无	3	NULL	NULL
5	10	陕西公众	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	NULL	21
6	11	保定嘉诚	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	NULL	NULL
7	12	微辰主机	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	192.168.1.50	800
8	13	慧智神光	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	NULL	4444
9	14	海康门禁	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	NULL	NULL
10	15	科大挂轨机器人	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	192.168.1.250	8080
11	16	网关本体	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	NULL	NULL
12	17	serial-1-2301	vcom1	NULL	NULL	NULL	NULL	12	NULL	NULL
13	18	serial-2-2302	vcom2	NULL	NULL	NULL	NULL	12	NULL	NULL
14	19	serial-3-2303	vcom3	NULL	NULL	NULL	NULL	12	NULL	NULL
15	20	serial-4-2304	vcom4	NULL	NULL	NULL	NULL	12	NULL	NULL
16	21	消防modbustcp1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	192.168.1.135	6000
17	22	消防modbustcp2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	192.168.1.135	6001

## 4. 命令配置

	👤 id	硬件id	描述	参数	特殊处理
1	0	NULL	预留	0	NULL
2	1	3	NULL	01 04 00 00 00 02 71 cb	NULL
3	2	3	NULL	02 04 00 00 00 02 71 f8	NULL
4	3	3	NULL	03 04 00 00 00 02 70 29	NULL
5	4	3	NULL	04 04 00 00 00 02 71 9e	NULL
6	5	3	NULL	05 04 00 00 00 02 70 4f	NULL
7	6	3	NULL	06 04 00 00 00 02 70 7c	NULL
8	11	16	网关本体1	ifconfig eth0:1 192.168.14.15	NULL
9	12	16	网关本体2	ifconfig eth1:1 172.229.91.10	NULL
10	17	17	NULL	01 03 00 01 00 02 95 cb	NULL
11	18	18	NULL	02 03 00 01 00 02 95 cb	NULL
12	22	12	NULL	0	NULL
13	24	2	休普温度	01 03 00 01 00 02 95 cb	1
14	25	2	休普温度2	02 03 00 01 00 02 95 cb	NULL
15	30	22	消防tcp118	00 00 00 00 00 06 00 02 00 C8 00 08	NULL
16	31	21	消防tcp117	00 00 00 00 00 06 00 02 00 C8 00 08	NULL

## 5. 点表配置

	id	描述	点类型	命令id	位号	阈值	倍数	值	索引	状态	越限值
1	1	NULL	16385	24	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	2	NULL	16386	24	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	3	NULL	16385	25	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	4	NULL	16386	25	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	5	NULL	16385	17	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	6	NULL	16386	17	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
7	7	NULL	16385	18	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	8	NULL	16386	18	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
9	9	NULL	16385	30	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
10	10	NULL	16386	30	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
11	11	NULL	16385	31	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
12	12	NULL	16386	31	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
13	22	NULL	16386	22	NULL						

#### 6. 点值实时监控

