# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com



(18248) Linux ALSA声卡驱动之三 (17112) Android中的sp和wp指针 (13786) Linux ALSA声卡驱动之七

(13061) Android SurfaceFlinger中

(12550)

#### 评论排行

Android Audio System 之 (49)Linux ALSA声卡驱动之八 (30)Android SurfaceFlinger+ (21)Linux ALSA声卡驱动之二 (18)Linux ALSA声卡驱动之三 (16)Android Audio System 之 (16)Linux中断 (interrupt) 子 (15)Android中的sp和wp指针 (13)Linux中断 (interrupt) 子 (12)Android SurfaceFlinger # (11)

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

#### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在移植wm8962的驱动, 遇到了一些问题,请教一下您。串口信息显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动:slcsss:@DroidPhone:感谢您的回复,我是新手,想问下这个配

置的具体位置在哪里? Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动i slcsss: 您好: 我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 盲频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: 大侠,你好! 这两 天把您的文章1-7 看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting... 了应用程序的实现难度。内核空间中,alsa-soc其实是对alsa-driver的进一步封装,他针对嵌入式设备提供了一些列增强的功能。本系列博文仅对嵌入式系统中的alsa-driver和alsa-soc进行讨论。

## 二. ALSA设备文件结构

我们从alsa在linux中的设备文件结构开始我们的alsa之旅. 看看我的电脑中的alsa驱动的设备文件结构:

\$ cd /dev/snd

\$ ls -l

```
crw-rw----+ 1 root audio 116, 8 2011-02-23 21:38 controlC0 crw-rw----+ 1 root audio 116, 4 2011-02-23 21:38 midiC0D0 crw-rw-----+ 1 root audio 116, 7 2011-02-23 21:39 pcmC0D0c crw-rw-----+ 1 root audio 116, 6 2011-02-23 21:56 pcmC0D0p crw-rw-----+ 1 root audio 116, 5 2011-02-23 21:38 pcmC0D1p crw-rw-----+ 1 root audio 116, 3 2011-02-23 21:38 seq crw-rw-----+ 1 root audio 116, 2 2011-02-23 21:38 timer
```

我们可以看到以下设备文件:

• controlC0 --> 用于声卡的控制,例如通道选择,混音,麦克风的控制等

midiC0D0 --> 用于播放midi音频
 pcmC0D0c --> 用于录音的pcm设备
 pcmC0D0p --> 用于播放的pcm设备

seq --> 音序器timer --> 定时器

其中,C0D0代表的是声卡0中的设备0,pcmC0D0c最后一个c代表capture,pcmC0D0p最后一个p代表playback,这些都是alsa-driver中的命名规则。从上面的列表可以看出,我的声卡下挂了6个设备,根据声卡的实际能力,驱动实际上可以挂上更多种类的设备,在include/sound/core.h中,定义了以下设备类型:

```
[c-sharp]
01.
      #define SNDRV_DEV_TOPLEVEL ((__force snd_device_type_t) 0)
02.
      #define SNDRV_DEV_CONTROL ((__force snd_device_type_t) 1)
      #define SNDRV_DEV_LOWLEVEL_PRE ((__force snd_device_type_t) 2)
03.
04.
      #define SNDRV_DEV_LOWLEVEL_NORMAL ((__force snd_device_type_t) 0x1000)
      #define SNDRV_DEV_PCM
05.
                                  (( force snd device type t) 0x1001)
96.
      #define SNDRV_DEV_RAWMIDI ((__force snd_device_type_t) 0x1002)
07.
      #define SNDRV_DEV_TIMER
                                  ((__force snd_device_type_t) 0x1003)
08.
      #define SNDRV_DEV_SEQUENCER ((__force snd_device_type_t) 0x1004)
09.
      #define SNDRV_DEV_HWDEP
                                  (( force snd device type t) 0x1005)
10.
      #define SNDRV_DEV_INFO
                                  ((__force snd_device_type_t) 0x1006)
11.
      #define SNDRV DEV BUS
                                  ((__force snd_device_type_t) 0x1007)
      #define SNDRV_DEV_CODEC
12.
                                  ((__force snd_device_type_t) 0x1008)
13.
      #define SNDRV DEV JACK
                                      ((__force snd_device_type_t) 0x1009)
     #define SNDRV_DEV_LOWLEVEL ((__force snd_device_type_t) 0x2000)
14.
```

通常,我们更关心的是pcm和control这两种设备。

## 三. 驱动的代码文件结构

在Linux2.6代码树中,Alsa的代码文件结构如下:

sound

/core

/oss

/seq

/ioctl32

/include

/drivers

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这种名字根据实际的意义自己定义就好了,只要符合常识即可。不过通常还是会和co...

/i2c
/synth
/emux
/pci
/(cards)
/isa
/(cards)
/arm
/ppc
/sparc

/usb /pcmcia /(cards)

/oss

/soc

/codecs

• core 该目录包含了ALSA驱动的中间层,它是整个ALSA驱动的核心部分

• core/oss 包含模拟旧的OSS架构的PCM和Mixer模块

• core/seq 有关音序器相关的代码

• include ALSA驱动的公共头文件目录,该目录的头文件需要导出给用户空间的应用程序使用,通常,驱动模块私有的头文件不应放置在这里

• drivers 放置一些与CPU、BUS架构无关的公用代码

• i2c ALSA自己的I2C控制代码

pci pci声卡的项层目录,子目录包含各种pci声卡的代码isa isa声卡的项层目录,子目录包含各种isa声卡的代码

• soc 针对system-on-chip体系的中间层代码

• soc/codecs 针对soc体系的各种codec的代码,与平台无关

更多 1

上一篇: Android SurfaceFlinger中的Layer,LayerDim,LayerBlur,LayerBuffer

下一篇: Linux ALSA声卡驱动之二: 声卡的创建

# 尚观顶级嵌入式开发课程 Embedded Linux Professinal Training 尚观教育・技术为王

·全国唯一ARM11驱动&内核开发 ·全程物联网智能嵌入式终端案例 ·ARM官方授权培训中心

www..upemb.cor

#### 查看评论

9楼 littlethunder 2013-06-28 15:57发表



很强大~不过我在/usr/include/sound 目录下只找到如下头文件:

asequencer.h asound.h hdsp.h sb16\_csp.h

asound\_fm.h emu10k1.h hdspm.h sfnt\_info.h

是alsa更新后发生变化还是我目录找错了? Re: DroidPhone 2013-06-29 19:22发表



回复littlethunder: 呵呵, 你没有下载内核的源代码! www.kernel.org

Re: littlethunder 2013-06-29 19:30发表



回复DroidPhone:原来是这样啊~不过我是想通过alsa驱动函数取得电脑(ubuntu12.04)扬声器的音频数据流,这个,下载内核源码后只用sound部分就可以做到吗?还是需要安装什么东西?谢谢~:-)

8楼 vito\_coleone 2013-06-06 14:05发表



写的很好

7楼 david10000 2012-12-20 18:26发表



整个看了一遍,感觉很不错。楼主能否研究下 蓝牙语音输入设备 在alsa中的应用,我目前在做这一块,资料很少。

6楼 shenghuafenxiyi 2012-09-11 18:14发表

RSS 订阅

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com



## 文章存档

2013年11月 (4)

2013年10月 (3)

2013年07月 (3)

2012年12月 (4)

2012年10月 (4)

#### 阅读排行

Android Audio System 之

(38982) Android Audio System 之

Android Audio System 之

(25317) Linux ALSA声卡驱动之一

(24001)Linux ALSA声卡驱动之二

Android SurfaceFlinger+

(18421)

(25553)

展开

snd\_card可以说是整个ALSA音频驱动最顶层的一个结构,整个声卡的软件逻辑结构开始于该结构,几乎所有与声 音相关的逻辑设备都是在snd\_card的管理之下,声卡驱动的第一个动作通常就是创建一个snd\_card结构体。正因

snd\_card的定义位于改头文件中: include/sound/core.h

```
[c-sharp]
01.
      /* main structure for soundcard */
02.
03.
      struct snd_card {
04.
          int number;
                              /st number of soundcard (index to
05.
                                      snd_cards) */
06.
                                  /* id string of this card */
          char id[16];
07.
                                  /* driver name */
08.
          char driver[16];
                                  /* short name of this soundcard */
          char shortname[32];
                                  /* name of this soundcard */
10.
          char longname[80];
11.
          char mixername[80];
                                   /* mixer name */
                                      /st card components delimited with
          char components[128];
12.
13.
                                      space */
14.
          struct module *module;
                                      /* top-level module */
15.
                                   /* private data for soundcard */
16.
          void *private_data;
17.
          void (*private_free) (struct snd_card *card); /* callback for freeing of
18.
                                      private data */
19.
          struct list_head devices; /* devices */
```

```
Linux ALSA声卡驱动之三
(17112)
Android中的sp和wp指针
(13786)
Linux ALSA声卡驱动之七
(13061)
Android SurfaceFlinger中
(12550)
```

#### 评论排行

```
Android Audio System 之
                         (49)
Linux ALSA声卡驱动之八
                         (30)
Android SurfaceFlinger+
                         (21)
Linux ALSA声卡驱动之二
                        (18)
Linux ALSA声卡驱动之三
                         (16)
Android Audio System 之
                         (16)
Linux中断 (interrupt) 子
                         (15)
Android中的sp和wp指针
                         (13)
Linux中断 (interrupt) 子
                         (12)
Android SurfaceFlinger #
                         (11)
```

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

#### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在 移植wm8962的驱动,遇到了一 些问题,请教一下您。串口信息 显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动i slcsss: @DroidPhone:感谢您的 回复,我是新手,想问下这个配

置的具体位置在哪里? Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动

slcsss:您好:我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 音频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: 大侠,你好!这两 天把您的文章1-7看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting...

```
20.
21.
          unsigned int last_numid; /* last used numeric ID */
          struct rw_semaphore controls_rwsem; /* controls list lock */
22.
23.
          rwlock_t ctl_files_rwlock; /* ctl_files list lock */
24.
          int controls_count;
                                /* count of all controls */
                                  /st count of all user controls st/
25.
          int user ctl count;
          struct list_head controls; /* all controls for this card */
26.
27.
          struct list_head ctl_files; /* active control files */
28.
29.
          struct snd_info_entry *proc_root; /* root for soundcard specific files */
          struct snd_info_entry *proc_id; /* the card id */
30.
31.
          struct proc_dir_entry *proc_root_link; /* number link to real id */
32.
33.
          struct list_head files_list;  /* all files associated to this card */
34.
          struct snd_shutdown_f_ops *s_f_ops; /* file operations in the shutdown
35.
                                      state */
                                      /* lock the files for this card */
36.
          spinlock_t files_lock;
                                 /* this card is going down */
37.
          int shutdown;
38.
          int free_on_last_close;
                                      /* free in context of file_release */
39.
          wait queue head t shutdown sleep;
40.
          struct device *dev;
                                 /* device assigned to this card */
41.
      #ifndef CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
          struct device *card_dev; /* cardX object for sysfs */
42.
43.
      #endif
44.
      #ifdef CONFIG_PM
45.
46.
          unsigned int power_state;
                                     /* power state */
                                      /* power lock */
47.
          struct mutex power_lock;
48.
          wait_queue_head_t power_sleep;
49.
      #endif
50.
51.
      #if defined(CONFIG_SND_MIXER_OSS) || defined(CONFIG_SND_MIXER_OSS_MODULE)
          struct snd_mixer_oss *mixer_oss;
52.
53.
          int mixer_oss_change_count;
54.
      #endif
55.
      };
```

• struct list\_head devices 记录该声卡下所有逻辑设备的链表

• struct list\_head controls 记录该声卡下所有的控制单元的链表

• void \*private\_data 声卡的私有数据,可以在创建声卡时通过参数指定数据的大小

#### 2. 声卡的建立流程

#### 2.1.1. 第一步,创建snd\_card的一个实例

```
[c-sharp]

01. struct snd_card *card;

02. int err;

03. ...

04. err = snd_card_create(index, id, THIS_MODULE, 0, &card);
```

- index 一个整数值,该声卡的编号
- id 字符串,声卡的标识符
- 第四个参数 该参数决定在创建snd\_card实例时,需要同时额外分配的私有数据的大小,该数据的指针最终会赋值给snd\_card的private\_data数据成员
- card 返回所创建的snd\_card实例的指针

#### 2.1.2. 第二步,创建声卡的芯片专用数据

声卡的专用数据主要用于存放该声卡的一些资源信息,例如中断资源、io资源、dma资源等。可以有两种创建方法:

• 通过上一步中snd\_card\_create()中的第四个参数,让snd\_card\_create自己创建

```
[c-sharp]
```

**01.** // struct mychip 用于保存专用数据

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这种名字根据实际的意义自己定义就好了,只要符合常识即可。不过通常还是会和co...

自己创建:

```
[c-sharp]
01.
     struct mychip {
02.
         struct snd_card *card;
03.
04.
     };
05.
     struct snd_card *card;
06.
     struct mychip *chip;
07.
08.
     chip = kzalloc(sizeof(*chip), GFP_KERNEL);
09.
10.
     err = snd_card_create(index[dev], id[dev], THIS_MODULE, 0, &card);
11.
     // 专用数据记录snd_card实例
    chip->card = card;
12.
13. .....
```

然后,把芯片的专有数据注册为声卡的一个低阶设备:

```
[c-sharp]
01.
      static int snd_mychip_dev_free(struct snd_device *device)
02.
      {
03.
          return snd_mychip_free(device->device_data);
04.
     }
05.
06.
     static struct snd device ops ops = {
07.
          .dev_free = snd_mychip_dev_free,
08.
      };
09.
10. snd_device_new(card, SNDRV_DEV_LOWLEVEL, chip, &ops);
```

注册为低阶设备主要是为了当声卡被注销时,芯片专用数据所占用的内存可以被自动地释放。

#### 2.1.3. 第三步,设置Driver的ID和名字

```
[c-sharp]

01. strcpy(card->driver, "My Chip");

02. strcpy(card->shortname, "My Own Chip 123");

03. sprintf(card->longname, "%s at 0x%lx irq %i",

04. card->shortname, chip->ioport, chip->irq);
```

snd\_card的driver字段保存着芯片的ID字符串,user空间的alsa-lib会使用到该字符串,所以必须要保证该ID的唯一性。shortname字段更多地用于打印信息,longname字段则会出现在/proc/asound/cards中。

## 2.1.4. 第四步,创建声卡的功能部件(逻辑设备),例如PCM,Mixer,MIDI等

这时候可以创建声卡的各种功能部件了,还记得开头的snd\_card结构体的devices字段吗?每一种部件的创建最终会调用snd\_device\_new()来生成一个snd\_device实例,并把该实例链接到snd\_card的devices链表中。

通常,alsa-driver的已经提供了一些常用的部件的创建函数,而不必直接调用snd\_device\_new(),比如:

```
PCM ---- snd_pcm_new()

RAWMIDI -- snd_rawmidi_new()

CONTROL -- snd_ctl_create()

TIMER -- snd_timer_new()

INFO -- snd_card_proc_new()

JACK -- snd_jack_new()
```

#### 2.1.5. 第五步, 注册声卡

#### 2.2. 一个实际的例子

我把/sound/arm/pxa2xx-ac97.c的部分代码贴上来:

```
[cpp]
      static int __devinit pxa2xx_ac97_probe(struct platform_device *dev)
01.
02.
03.
          struct snd_card *card;
04.
          struct snd ac97 bus *ac97 bus;
05.
          struct snd_ac97_template ac97_template;
06.
         int ret;
07.
         pxa2xx_audio_ops_t *pdata = dev->dev.platform_data;
08.
09.
          if (dev->id >= 0) {
              dev_err(&dev->dev, "PXA2xx has only one AC97 port./n");
10.
11.
             ret = -ENXIO;
12.
             goto err dev;
13.
      ///(1)////
14.
15.
         ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
16.
                       THIS_MODULE, 0, &card);
         if (ret < 0)
17.
18.
             goto err;
19.
20.
          card->dev = &dev->dev;
21.
      ////(3)////
22.
          strncpy(card->driver, dev->dev.driver->name, sizeof(card->driver));
23.
24.
      ///(4)///
25.
          ret = pxa2xx_pcm_new(card, &pxa2xx_ac97_pcm_client, &pxa2xx_ac97_pcm);
26.
          if (ret)
27.
              goto err;
28.
      ////(2)////
         ret = pxa2xx_ac97_hw_probe(dev);
29.
30.
         if (ret)
31.
             goto err;
32.
     ///(4)///
33.
34.
         ret = snd_ac97_bus(card, 0, &pxa2xx_ac97_ops, NULL, &ac97_bus);
35.
          if (ret)
36.
             goto err_remove;
          memset(&ac97_template, 0, sizeof(ac97_template));
37.
38.
          ret = snd_ac97_mixer(ac97_bus, &ac97_template, &pxa2xx_ac97_ac97);
39.
         if (ret)
40.
              goto err_remove;
41.
      ////(3)////
42.
          snprintf(card->shortname, sizeof(card->shortname),
43.
              "%s", snd_ac97_get_short_name(pxa2xx_ac97_ac97));
44.
         snprintf(card->longname, sizeof(card->longname),
45.
               "%s (%s)", dev->dev.driver->name, card->mixername);
46.
47.
         if (pdata && pdata->codec_pdata[0])
48.
             snd_ac97_dev_add_pdata(ac97_bus->codec[0], pdata->codec_pdata[0]);
49.
         snd_card_set_dev(card, &dev->dev);
50.
      ///(5)///
51.
         ret = snd_card_register(card);
52.
         if (ret == 0) {
53.
             platform_set_drvdata(dev, card);
54.
              return 0;
55.
56.
```

```
57.
       err remove:
 58.
          pxa2xx_ac97_hw_remove(dev);
59.
       err:
 60.
          if (card)
 61.
              snd_card_free(card);
 62.
       err_dev:
 63.
          return ret;
64.
 65.
66.
       static int __devexit pxa2xx_ac97_remove(struct platform_device *dev)
 67.
 68.
          struct snd_card *card = platform_get_drvdata(dev);
69.
 70.
          if (card) {
 71.
              snd_card_free(card);
              platform_set_drvdata(dev, NULL);
72.
 73.
              pxa2xx_ac97_hw_remove(dev);
74.
 75.
76.
          return 0;
77.
      }
 78.
79.
       static struct platform_driver pxa2xx_ac97_driver = {
          .probe
 80.
                      = pxa2xx_ac97_probe,
 81.
           .remove
                      = __devexit_p(pxa2xx_ac97_remove),
82.
           .driver
                      = {
 83.
              .name = "pxa2xx-ac97",
84.
              .owner = THIS_MODULE,
85.
       #ifdef CONFIG_PM
86.
              .pm = &pxa2xx_ac97_pm_ops,
       #endif
87.
 88.
          },
89.
      };
 90.
 91.
       static int __init pxa2xx_ac97_init(void)
92.
 93.
           return platform_driver_register(&pxa2xx_ac97_driver);
94.
      }
95.
96.
       static void __exit pxa2xx_ac97_exit(void)
97.
 98.
           platform_driver_unregister(&pxa2xx_ac97_driver);
99.
100.
101.
       module_init(pxa2xx_ac97_init);
102.
       module_exit(pxa2xx_ac97_exit);
103.
       MODULE_AUTHOR("Nicolas Pitre");
104.
105.
      MODULE_DESCRIPTION("AC97 driver for the Intel PXA2xx chip");
```

驱动程序通常由probe回调函数开始,对一下2.1中的步骤,是否有相似之处?

经过以上的创建步骤之后,声卡的逻辑结构如下图所示:




图 2.2.1 声卡的软件逻辑结构

下面的章节里我们分别讨论一下snd\_card\_create()和snd\_card\_register()这两个函数。

## 3. snd\_card\_create()

snd\_card\_create()在/sound/core/init.c中定义。

```
[cpp]
01.
       * snd_card_create - create and initialize a soundcard structure
02.
03.
       * @idx: card index (address) [0 ... (SNDRV_CARDS-1)]
       * @xid: card identification (ASCII string)
04.
       * @module: top level module for locking
05.
06.
       * @extra_size: allocate this extra size after the main soundcard structure
       * @card_ret: the pointer to store the created card instance
07.
08.
       * Creates and initializes a soundcard structure.
09.
10.
11.
       * The function allocates snd_card instance via kzalloc with the given
       \ensuremath{^{*}} space for the driver to use freely. The allocated struct is stored
12.
13.
       * in the given card_ret pointer.
14.
15.
       * Returns zero if successful or a negative error code.
16.
17.
      int snd_card_create(int idx, const char *xid,
                  struct module *module, int extra_size,
18.
                  struct snd_card **card_ret)
19.
```

首先,根据extra\_size参数的大小分配内存,该内存区可以作为芯片的专有数据使用(见前面的介绍):

```
[c-sharp]

01. card = kzalloc(sizeof(*card) + extra_size, GFP_KERNEL);

02. if (!card)

03. return - ENOMEM;
```

拷贝声卡的ID字符串:

```
[c-sharp]
01. if (xid)
02. strlcpy(card->id, xid, sizeof(card->id));
```

如果传入的声卡编号为-1,自动分配一个索引编号:

```
[c-sharp]
01.
       if (idx < 0) {</pre>
02.
            for (idx2 = 0; idx2 < SNDRV_CARDS; idx2++)</pre>
                /* idx == -1 == 0xffff means: take any free slot */
03.
04.
                 if (~snd_cards_lock & idx & 1<<idx2) {</pre>
05.
                     if (module_slot_match(module, idx2)) {
                         idx = idx2;
06.
07.
                          break;
08.
                     }
99.
                }
10.
       if (idx < 0) {
11.
            for (idx2 = 0; idx2 < SNDRV_CARDS; idx2++)</pre>
12.
                 /* idx == -1 == 0xffff means: take any free slot */
13.
14.
                 \textbf{if} \ (\sim\!\! \texttt{snd\_cards\_lock \& idx \& 1} <\!\! <\!\! \texttt{idx2}) \ \{ \\
                     if (!slots[idx2] || !*slots[idx2]) {
15.
                          idx = idx2;
16.
17.
                          break;
18.
                     }
19.
                }
20. }
```

初始化snd\_card结构中必要的字段:

```
[c-sharp]
01. card->number = idx;
```

```
02.
            card->module = module:
  03.
            INIT_LIST_HEAD(&card->devices);
  04.
            init rwsem(&card->controls rwsem);
  05.
            rwlock_init(&card->ctl_files_rwlock);
  06.
            INIT_LIST_HEAD(&card->controls);
  97.
           INIT LIST HEAD(&card->ctl files);
  08.
            spin_lock_init(&card->files_lock);
  09.
            INIT_LIST_HEAD(&card->files_list);
  10.
           init_waitqueue_head(&card->shutdown_sleep);
  11.
        #ifdef CONFIG_PM
  12.
            mutex_init(&card->power_lock);
  13.
            init_waitqueue_head(&card->power_sleep);
  14. #endif
建立逻辑设备: Control
  01.
        /st the control interface cannot be accessed from the user space until st/
        /* snd_cards_bitmask and snd_cards are set with snd_card_register */
  03. err = snd_ctl_create(card);
建立proc文件中的info节点: 通常就是/proc/asound/card0
        [c-sharp]
  01. err = snd_info_card_create(card);
把第一步分配的内存指针放入private_data字段中:
        [c-sharp]
  01.
        if (extra_size > 0)
            card->private_data = (char *)card + sizeof(struct snd_card);
4. snd_card_register()
 snd_card_create()在/sound/core/init.c中定义。
        [c-sharp]
  01.
  02.
        * snd_card_register - register the soundcard
         st @card: soundcard structure
  03.
  04.
  05.
        * This function registers all the devices assigned to the soundcard.
        ^{\ast} \, Until calling this, the ALSA control interface is blocked from the
  96.
  07.
        ^{st} external accesses. Thus, you should call this function at the end
        * of the initialization of the card.
  08.
  99.
  10.
         * Returns zero otherwise a negative error code if the registrain failed.
  11.
  12.
        int snd_card_register(struct snd_card *card)
首先,创建sysfs下的设备:
        [c-sharp]
  01.
        if (!card->card dev) {
  02.
            card->card_dev = device_create(sound_class, card->dev,
  03.
                              MKDEV(0, 0), card,
                              "card%i", card->number);
  04.
  05.
            if (IS_ERR(card->card_dev))
  06.
               card->card_dev = NULL;
  07. }
其中,sound_class是在/sound/sound_core.c中创建的:
  01.
        static char *sound_devnode(struct device *dev, mode_t *mode)
  02.
  03.
            if (MAJOR(dev->devt) == SOUND_MAJOR)
               return NULL;
  04.
  05.
            return kasprintf(GFP_KERNEL, "snd/%s", dev_name(dev));
  06.
        static int __init init_soundcore(void)
  07.
  08.
```

```
09.
          int rc;
10.
          rc = init_oss_soundcore();
11.
12.
          if (rc)
13.
             return rc;
14.
          sound_class = class_create(THIS_MODULE, "sound");
15.
16.
          if (IS_ERR(sound_class)) {
17.
              cleanup_oss_soundcore();
18.
              return PTR_ERR(sound_class);
19.
20.
21.
          sound class->devnode = sound devnode;
22.
23.
          return 0;
24. }
```

由此可见,声卡的class将会出现在文件系统的/sys/class/sound/下面,并且,sound\_devnode()也决定了相应的设备节点也将会出现在/dev/snd/下面。

接下来的步骤,通过snd\_device\_register\_all()注册所有挂在该声卡下的逻辑设备,snd\_device\_register\_all()实际上是通过snd\_card的devices链表,遍历所有的snd\_device,并且调用snd\_device的ops->dev\_register()来实现各自设备的注册的。

```
[c-sharp]
01. if ((err = snd_device_register_all(card)) < 0)
02. return err;</pre>
```

最后就是建立一些相应的proc和sysfs下的文件或属性节点,代码就不贴了。

至此,整个声卡完成了建立过程。

上一篇: Linux ALSA声卡驱动之一: ALSA架构简介下一篇: Linux ALSA声卡驱动之三: PCM设备的创建

更多 1

电源管理 linux <sub>本田商务</sub>

#### 查看评论

13楼 辉捺天韵 2013-12-10 11:58发表



谢谢!!!

12楼 shallot0000 2013-08-15 11:39发表



真的不错,很希望自己有一天也能写出类似的文章跟大家分享,膜拜中。。。

11楼 ljf10000 2013-08-14 16:03发表



2.1.2 里有个错误(自己创建)

```
01.struct mychip {
02. struct snd_card *card;
03. ....
04.};
```

05.struct snd card \*card:

06.struct mychip \*chip;

07.err = snd\_card\_create(index[dev], id[dev], THIS\_MODULE, 0, &card);

08.// 专用数据记录snd\_card实例

09.chip->card = card; // 这一步chip还没分配内存,

11.chip = kzalloc(sizeof(\*chip), GFP\_KERNEL);

Re: DroidPhone 2013-08-14 21:39发表



回复ljf10000: 嗯,是的,已修改。 Thanks!

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com



PCM是英文Pulse-code modulation的缩写,中文译名是脉冲编码调制。我们知道在现实生活中,人耳听到的声音是模拟信号,PCM就是要把声音从模拟转换成数字信号的一种技术,他的原理简单地说就是利用一个固定的频率对模拟信号进行采样,采样后的信号在波形上看就像一串连续的幅值不一的脉冲,把这些脉冲的幅值按一定的精度进行量化,这些量化后的数值被连续地输出、传输、处理或记录到存储介质中,所有这些组成了数字音频的产生过程。




图1.1 模拟音频的采样、量化

文章存档 2013年11月 (4) 2013年10月 (3) 2013年07月 (3) 2012年12月 (4) 2012年10月 (4)

Linux内核架构 (15)

Linux设备驱动 (16)

Linux电源管理 (3) Linux音频子系统 (15)

Linux中断子系统 (5) Linux时间管理系统 (8) Linux输入子系统 (4)

PCM信号的两个重要指标是采样频率和量化精度,目前,CD音频的采样频率通常为44100Hz,量化精度是16bit。通常,播放音乐时,应用程序从存储介质中读取音频数据(MP3、WMA、AAC......),经过解码后,最终送到音频驱动程序中的就是PCM数据,反过来,在录音时,音频驱动不停地把采样所得的PCM数据送回给应用程序和display。

- playback 如何把用户空间的应用程序发过来的PCM数据,转化为人耳可以辨别的模拟音频
- capture 把mic拾取到得模拟信号,经过采样、量化,转换为PCM信号送回给用户空间的应用程序

# 2. alsa-driver中的PCM中间层

# 阅读排行 Android Audio System 之 (38982) Android Audio System 之 (25553) Android Audio System 之 (25317) Linux ALSA声卡驱动之ー (24001) Linux ALSA声卡驱动之二 (18421) Android SurfaceFlinger中

(18248) Linux ALSA声卡驱动之三 (17112) Android中的sp和wp指针 (13786) Linux ALSA声卡驱动之七 (13061) Android SurfaceFlinger中

(12550)

(49)

#### 评论排行

Linux ALSA声卡驱动之八 (30)Android SurfaceFlinger+ (21) Linux ALSA声卡驱动之二 (18) Linux ALSA声卡驱动之三 (16)Android Audio System 之 (16)Linux中断 (interrupt) 子 (15)Android中的sp和wp指针 (13)Linux中断 (interrupt) 子 (12)Android SurfaceFlinger # (11)

Android Audio System 之

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013, 规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

#### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在 移植wm8962的驱动,遇到了一 些问题,请教一下您。串口信息 显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五: 移动i slcsss: @DroidPhone:感谢您的 回复,我是新手,想问下这个配 置的具体位置在哪里?

Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动

slcsss: 您好: 我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下搞嵌入式 音频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: 大侠,你好!这两 天把您的文章1-7看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting... ALSA已经为我们实现了功能强劲的PCM中间层,自己的驱动中只要实现一些底层的需要访问硬件的函数即可。

要访问PCM的中间层代码,你首先要包含头文件<sound/pcm.h>,另外,如果需要访问一些与 hw\_param相关的函数,可能也要包含<sound/pcm\_params.h>。

每个声卡最多可以包含4个pcm的实例,每个pcm实例对应一个pcm设备文件。pcm实例数量的这种限制源于linux设备号所占用的位大小,如果以后使用64位的设备号,我们将可以创建更多的pcm实例。不过大多数情况下,在嵌入式设备中,一个pcm实例已经足够了。

一个pcm实例由一个playback stream和一个capture stream组成,这两个stream又分别有一个或多个substreams组成。




图2.1 声卡中的pcm结构

在嵌入式系统中,通常不会像图2.1中这么复杂,大多数情况下是一个声卡,一个pcm实例,pcm下面有一个playback和capture stream,playback和capture下面各自有一个substream。

下面一张图列出了pcm中间层几个重要的结构,他可以让我们从uml的角度看一看这列结构的关系,理清他们之间的关系,对我们理解pcm中间层的实现方式。

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这 种名字根据实际的意义自己定义 就好了,只要符合常识即可。不 过通常还是会和co...




图2.2 pcm中间层的几个重要的结构体的关系图

- snd\_pcm是挂在snd\_card下面的一个snd\_device
- snd\_pcm中的字段: streams[2],该数组中的两个元素指向两个snd\_pcm\_str结构,分别代表playback stream和capture stream
- snd\_pcm\_str中的substream字段,指向snd\_pcm\_substream结构
- snd\_pcm\_substream是pcm中间层的核心,绝大部分任务都是在substream中处理,尤其是他的 ops(snd\_pcm\_ops)字段,许多user空间的应用程序通过alsa-lib对驱动程序的请求都是由该结构中的函数处理。它的runtime字段则指向snd\_pcm\_runtime结构,snd\_pcm\_runtime记录这substream的一些重要的软件和硬件运行环境和参数。

## 3. 新建一个pcm

alsa-driver的中间层已经为我们提供了新建pcm的api:

int snd\_pcm\_new(struct snd\_card \*card, const char \*id, int device, int playback\_count, int capture\_count, struct snd\_pcm \*\* rpcm);

- 参数device 表示目前创建的是该声卡下的第几个pcm,第一个pcm设备从0开始。
- 参数playback\_count 表示该pcm将会有几个playback substream。
- 参数capture\_count 表示该pcm将会有几个capture substream。

另一个用于设置pcm操作函数接口的api:

void snd\_pcm\_set\_ops(struct snd\_pcm \*pcm, int direction, struct snd\_pcm\_ops \*ops);

新建一个pcm可以用下面一张新建pcm的调用的序列图进行描述:




图3.1 新建pcm的序列图

- snd\_card\_create pcm是声卡下的一个设备(部件),所以第一步是要创建一个声卡
- snd\_pcm\_new 调用该api创建一个pcm, 才该api中会做以下事情
  - 。 如果有,建立playback stream,相应的substream也同时建立
  - 。 如果有,建立capture stream,相应的substream也同时建立
  - 。 调用snd\_device\_new()把该pcm挂到声卡中,参数ops中的dev\_register字段指向了函数 snd\_pcm\_dev\_register,这个回调函数会在声卡的注册阶段被调用。
- snd\_pcm\_set\_ops 设置操作该pcm的控制/操作接口函数,参数中的snd\_pcm\_ops结构中的函数通常就 是我们驱动要实现的函数
- snd\_card\_register 注册声卡,在这个阶段会遍历声卡下的所有逻辑设备,并且调用各设备的注册回调函数,对于pcm,就是第二步提到的snd\_pcm\_dev\_register函数,该回调函数建立了和用户空间应用程序(alsa-lib)通信所用的设备文件节点:/dev/snd/pcmCxxDxxp和/dev/snd/pcmCxxDxxc

## 4. 设备文件节点的建立(dev/snd/pcmCxxDxxp、pcmCxxDxxc)

## 4.1 struct snd\_minor

每个snd\_minor结构体保存了声卡下某个逻辑设备的上下文信息,他在逻辑设备建立阶段被填充,在逻辑设备被使用时就可以从该结构体中得到相应的信息。pcm设备也不例外,也需要使用该结构体。该结构体在include/sound/core.h中定义。

```
91.
     struct snd_minor {
                          /* SNDRV_DEVICE_TYPE_XXX */
         int type;
                        /* card number */
03.
         int card;
04.
         int device;
                            /* device number */
         const struct file_operations *f_ops;
                                              /* file operations */
05.
06.
         void *private_data;
                              /* private data for f_ops->open */
```

```
07.
           struct device *dev; /* device for sysfs */
  08. };
在sound/sound.c中定义了一个snd_minor指针的全局数组:
       [c-sharp]
  01. static struct snd_minor *snd_minors[256];
前面说过,在声卡的注册阶段(snd_card_register),会调用pcm的回调函数snd_pcm_dev_register(),这个函
数里会调用函数snd_register_device_for_dev():
        [c-sharp]
  01.
        static int snd_pcm_dev_register(struct snd_device *device)
  02.
       {
  03.
  04.
  05.
           /* register pcm */
  96.
           err = snd_register_device_for_dev(devtype, pcm->card,
  07.
                               pcm->device,
                          &snd_pcm_f_ops[cidx],
  08.
  09.
                          pcm, str, dev);
  10.
           . . . . . .
  11. }
我们再进入snd_register_device_for_dev():
        [c-sharp]
        int snd_register_device_for_dev(int type, struct snd_card *card, int dev,
  02.
                       const struct file_operations *f_ops,
  03.
                       void *private_data,
                       const char *name, struct device *device)
  04.
  05.
  06.
           int minor;
           struct snd_minor *preg;
  07.
  08.
  09.
           if (snd_BUG_ON(!name))
  10.
               return -EINVAL:
  11.
           preg = kmalloc(sizeof *preg, GFP_KERNEL);
           if (preg == NULL)
  12.
  13.
               return -ENOMEM;
  14.
           preg->type = type;
           preg->card = card ? card->number : -1;
  15.
  16.
           preg->device = dev;
           preg->f_ops = f_ops;
  17.
  18.
           preg->private_data = private_data;
  19.
           mutex_lock(&sound_mutex);
  20.
        #ifdef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
  21.
           minor = snd_find_free_minor();
  22.
        #else
  23.
           minor = snd_kernel_minor(type, card, dev);
           if (minor >= 0 && snd_minors[minor])
  24.
               minor = -EBUSY;
  25.
  26.
  27.
           if (minor < 0) {
  28.
               mutex_unlock(&sound_mutex);
  29.
               kfree(preg);
  30.
               return minor;
  31.
  32.
           snd minors[minor] = preg;
  33.
           preg->dev = device_create(sound_class, device, MKDEV(major, minor),
  34.
                        private_data, "%s", name);
           if (IS_ERR(preg->dev)) {
  35.
  36.
               snd_minors[minor] = NULL;
               mutex_unlock(&sound_mutex);
  37.
  38.
               minor = PTR_ERR(preg->dev);
  39.
               kfree(preg);
  40.
               return minor;
  41.
  42.
  43.
           mutex_unlock(&sound_mutex);
  44.
           return 0;
  45. }
   • 首先,分配并初始化一个snd_minor结构中的各字段
```

- type: SNDRV\_DEVICE\_TYPE\_PCM\_PLAYBACK/SNDRV\_DEVICE\_TYPE\_PCM\_CAPTURE
- o card: card的编号
- o device: pcm实例的编号,大多数情况为0
- o f\_ops: snd\_pcm\_f\_ops
- o private\_data: 指向该pcm的实例
- 根据type, card和pcm的编号,确定数组的索引值minor,minor也作为pcm设备的此设备号
- 把该snd\_minor结构的地址放入全局数组snd\_minors[minor]中
- 最后,调用device\_create创建设备节点

## 4.2 设备文件的建立

在4.1节的最后,设备文件已经建立,不过4.1节的重点在于snd\_minors数组的赋值过程,在本节中,我们把重点放在设备文件中。

回到pcm的回调函数snd\_pcm\_dev\_register()中:

```
01.
      static int snd_pcm_dev_register(struct snd_device *device)
02.
     {
03.
          int cidx, err;
04.
          char str[16];
05.
         struct snd_pcm *pcm;
06.
         struct device *dev;
07.
         pcm = device->device_data;
08.
09.
         for (cidx = 0; cidx < 2; cidx++) {</pre>
10.
11.
12.
             switch (cidx) {
             case SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK:
13.
14.
                sprintf(str, "pcmC%iD%ip", pcm->card->number, pcm->device);
                 devtype = SNDRV_DEVICE_TYPE_PCM_PLAYBACK;
15.
16.
                 break:
             case SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE:
17.
18.
                sprintf(str, "pcmC%iD%ic", pcm->card->number, pcm->device);
19.
                 devtype = SNDRV_DEVICE_TYPE_PCM_CAPTURE;
20.
21.
             }
22.
             /* device pointer to use, pcm->dev takes precedence if
              st it is assigned, otherwise fall back to card's device
23.
24.
              * if possible */
25.
             dev = pcm->dev;
            if (!dev)
26.
27.
                dev = snd_card_get_device_link(pcm->card);
             /* register pcm */
28.
29.
             err = snd_register_device_for_dev(devtype, pcm->card,
30.
                               pcm->device,
31.
                               &snd_pcm_f_ops[cidx],
32.
                               pcm, str, dev);
33.
34.
35.
              . . . . . .
36. }
```

以上代码我们可以看出,对于一个pcm设备,可以生成两个设备文件,一个用于playback,一个用于capture,代码中也确定了他们的命名规则:

- playback -- pcmCxDxp,通常系统中只有一各声卡和一个pcm,它就是pcmC0D0p
- capture -- pcmCxDxc,通常系统中只有一各声卡和一个pcm,它就是pcmC0D0c

snd\_pcm\_f\_ops

snd\_pcm\_f\_ops是一个标准的文件系统file\_operations结构数组,它的定义在sound/core/pcm\_native.c中:

```
[c-sharp]
01.
      const struct file_operations snd_pcm_f_ops[2] = {
02.
         {
03.
              .owner =
                             THIS_MODULE,
                           snd_pcm_write,
             .write =
             .aio_write =
95.
                              snd_pcm_aio_write,
06.
             .open =
                            snd_pcm_playback_open,
             .release = snd_pcm_release,
07.
08.
            .llseek = no_llseek,
            .pol1 =
09.
                            snd_pcm_playback_poll,
             .unlocked_ioctl = snd_pcm_playback_ioctl,
10.
            .compat_ioctl = snd_pcm_ioctl_compat,
11.
             .mmap = snd_pcm_mmap,
.fasync = snd_pcm_fasync,
12.
13.
14.
             .get_unmapped_area = snd_pcm_get_unmapped_area,
15.
        },
16.
             .owner =
                           THIS_MODULE,
17.
18.
             .read =
                           snd_pcm_read,
           .aio_read = snd_pcm_aio_read,
.open = snd_pcm_capture_open,
19.
20.
            .release = snd_pcm_release,
21.
           .llseek = no_llseek,
.poll = snd_pcm_cap
22.
23.
                            snd_pcm_capture_poll,
            .unlocked_ioctl = snd_pcm_capture_ioctl,
24.
           .compat_ioctl = snd_pcm_ioctl_compat,
25.
             .mmap = snd_pcm_mmap,
.fasync = snd_pcm_fasync,
26.
27.
28.
             .get_unmapped_area = snd_pcm_get_unmapped_area,
29.
         }
30. };
```

snd\_pcm\_f\_ops作为snd\_register\_device\_for\_dev的参数被传入,并被记录在snd\_minors[minor]中的字段f\_ops中。最后,在snd\_register\_device\_for\_dev中创建设备节点:

# 4.3 层层深入,从应用程序到驱动层pcm

## 4.3.1 字符设备注册

在sound/core/sound.c中有alsa\_sound\_init()函数, 定义如下:

```
[c-sharp]
01.
      static int __init alsa_sound_init(void)
02.
03.
          snd_major = major;
          snd ecards limit = cards limit;
04.
95.
          if (register_chrdev(major, "alsa", &snd_fops)) {
06.
              snd_printk(KERN_ERR "unable to register native major device number %d/n", major);
              return -EIO:
07.
08.
09.
          if (snd_info_init() < 0) {</pre>
              unregister_chrdev(major, "alsa");
10.
11.
              return -ENOMEM;
12.
13.
          snd_info_minor_register();
14.
          return 0;
```

register\_chrdev中的参数major与之前创建pcm设备是device\_create时的major是同一个,这样的结果是,当应用程序open设备文件/dev/snd/pcmCxDxp时,会进入snd\_fops的open回调函数,我们将在下一节中讲述open的过程。

## 4.3.2 打开pcm设备

从上一节中我们得知,open一个pcm设备时,将会调用snd\_fops的open回调函数,我们先看看snd\_fops的定义:

```
[c-sharp]

01. static const struct file_operations snd_fops =

02. {

03.     .owner = THIS_MODULE,

04.     .open = snd_open

05. };
```

跟入snd\_open函数,它首先从inode中取出此设备号,然后以次设备号为索引,从snd\_minors全局数组中取出当初注册pcm设备时填充的snd\_minor结构(参看4.1节的内容),然后从snd\_minor结构中取出pcm设备的f\_ops,并且把file->f\_op替换为pcm设备的f\_ops,紧接着直接调用pcm设备的f\_ops->open(),然后返回。因为file->f\_op已经被替换,以后,应用程序的所有read/write/ioctl调用都会进入pcm设备自己的回调函数中,也就是4.2节中提到的snd\_pcm\_f\_ops结构中定义的回调。

```
[c-sharp]
01.
      static int snd_open(struct inode *inode, struct file *file)
02.
03.
         unsigned int minor = iminor(inode);
04.
          struct snd_minor *mptr = NULL;
05.
         const struct file_operations *old_fops;
         int err = 0:
06.
07.
        if (minor >= ARRAY_SIZE(snd_minors))
08.
09.
             return -ENODEV;
10.
         mutex_lock(&sound_mutex);
11.
         mptr = snd_minors[minor];
        if (mptr == NULL) {
12.
             mptr = autoload_device(minor);
13.
14.
             if (!mptr) {
                mutex_unlock(&sound_mutex);
15.
                 return -ENODEV;
16.
17.
18.
         }
19.
         old_fops = file->f_op;
20.
         file->f_op = fops_get(mptr->f_ops);
         if (file->f_op == NULL) {
21.
22.
             file->f_op = old_fops;
             err = -ENODEV;
23.
24.
25.
         mutex_unlock(&sound_mutex);
         if (err < 0)
26.
27.
             return err;
28.
29.
         if (file->f_op->open) {
30.
             err = file->f_op->open(inode, file);
31.
             if (err) {
32.
                 fops_put(file->f_op);
33.
                 file->f_op = fops_get(old_fops);
34.
             }
35.
         fops_put(old_fops);
36.
37.
         return err;
38. }
```

下面的序列图展示了应用程序如何最终调用到snd\_pcm\_f\_ops结构中的回调函数:




图4.3.2.1 应用程序操作pcm设备

更多 1

上一篇: Linux ALSA声卡驱动之二: 声卡的创建

下一篇: Linux ALSA声卡驱动之四: Control设备的创建

#### 查看评论

15楼 hello\_xiaowen 2013-11-11 11:45发表



这是我看过的关于ALSA最好的文章

14楼 BBQLOVEYOU 2013-07-02 10:00发表



13楼 裂空 2013-06-17 11:54发表



赞一个!

12楼 fjbwinston 2013-06-04 21:37发表



顶一个!!!

11楼 vito\_coleone 2013-05-26 20:20发表



真的讲的很好,十分感谢。

10楼 kuangreng 2012-09-21 15:59发表



第二遍阅读,十分感谢!

9楼 dongshengzou95 2012-08-23 17:27发表



看到这里我已经忍不住要说两句了,楼主能把这么复杂的alsa驱动讲解的这么清楚,思路如此清晰,佩服!我之前好几个疑 

8楼 kuangreng 2012-05-24 12:04发表



正在学习,讲得非常好,十分感谢!!!

7楼 A\_\_VS\_\_Z 2012-03-15 16:13发表




RSS 订阅

∷ 摘要视图

:■ 目录视图

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com



阅读排行

Android Audio System 之

Android Audio System 之

Android Audio System 之

Linux ALSA声卡驱动之一

Linux ALSA声卡驱动之二

Android SurfaceFlinger+

(38982)

(25553)

(25317)

(24001)

(18421)

```
投票赢好礼,周周有惊喜!
                  2014年4月微软MVP申请开始了!
                                          消灭0回答,赢下载分
                                                           "我的2013"年度征文活动火爆进行
    办公大师系列经典丛书 诚聘译者
  Linux ALSA声卡驱动之四: Control设备的创建
分类: Linux设备驱动 Linux音频子系统
                                         2011-05-10 19:41
                                                       12044人阅读
                                                                   评论(8) 收藏 举报
     playback
                struct
                               codec
                                      integer
                     access
目录(?)
                      [-]
 1. Control接口
 2. Controls的定义
 3. Control的名字
 4. 访问标志ACCESS Flags
 5. 回调函数
 6. info回调函数
 7. get回调函数
 8. put回调函数
 9. 创建Controls
 10. 元数据Metadata
 11. Control设备的建立
```

## Control接口

Control接口主要让用户空间的应用程序(alsa-lib)可以访问和控制音频codec芯片中的多路开关,滑动控件等。 对于Mixer(混音)来说,Control接口显得尤为重要,从ALSA 0.9.x版本开始,所有的mixer工作都是通过control 接口的API来实现的。

ALSA已经为AC97定义了完整的控制接口模型,如果你的Codec芯片只支持AC97接口,你可以不用关心本节的内

<sound/control.h>定义了所有的Control API。如果你要为你的codec实现自己的controls,请在代码中包含该头文

## Controls的定义

要自定义一个Control,我们首先要定义3各回调函数:info,get和put。然后,定义一个snd\_kcontrol\_new结构:

```
[c-sharp]
01.
      static struct snd_kcontrol_new my_control __devinitdata = {
02.
          .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
          .name = "PCM Playback Switch",
03.
94.
          .index = 0,
05.
          .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READWRITE,
          .private value = 0xffff.
06.
07.
          .info = my_control_info,
08.
          .get = my control get,
09.
          .put = my_control_put
10. };
```

Linux ALSA声卡驱动之三 (17112) Android中的sp和wp指针 (13786) Linux ALSA声卡驱动之七 (13061) Android SurfaceFlinger中

(18248)

(12)

(11)

iface字段指出了control的类型,alsa定义了几种类型(SNDDRV\_CTL\_ELEM\_IFACE\_XXX),常用的类型是MIXER,当然也可以定义属于全局的CARD类型,也可以定义属于某类设备的类型,例如HWDEP,PCMRAWMIDI,TIMER等,这时需要在device和subdevice字段中指出卡的设备逻辑编号。

name字段是该control的名字,从ALSA 0.9.x开始,control的名字是变得比较重要,因为control的作用是按名字来归类的。ALSA已经预定义了一些control的名字,我们再Control Name一节详细讨论。

index字段用于保存该control的在该卡中的编号。如果声卡中有不止一个codec,每个codec中有相同名字的 control,这时我们可以通过index来区分这些controls。当index为0时,则可以忽略这种区分策略。

access字段包含了该control的访问类型。每一个bit代表一种访问类型,这些访问类型可以多个"或"运算组合在一起。

private\_value字段包含了一个任意的长整数类型值。该值可以通过info, get, put这几个回调函数访问。你可以自己决定如何使用该字段,例如可以把它拆分成多个位域,又或者是一个指针,指向某一个数据结构。

tlv字段为该control提供元数据。

## Control的名字

control的名字需要遵循一些标准,通常可以分成3部分来定义control的名字:源--方向--功能。

- 源,可以理解为该control的输入端,alsa已经预定义了一些常用的源,例如: Master, PCM, CD, Line等
- 方向,代表该control的数据流向,例如: Playback,Capture,Bypass,Bypass Capture等等,也可以不 定义方向,这时表示该Control是双向的(playback和capture)。
- 功能,根据control的功能,可以是以下字符串: Switch, Volume, Route等等。

也有一些命名上的特例:

- 全局的capture和playback "Capture Source", "Capture Volume", "Capture Switch", 它们用于全局的 capture source, switch和volume。同理, "Playback Volume", "Playback Switch", 它们用于全局的输出 switch和volume。
- Tone-controles 音调控制的开关和音量命名为: Tone Control XXX,例如,"Tone Control Switch","Tone Control Bass","Tone Control Center"。
- 3D controls 3D控件的命名规则: , "3D Control Switch", "3D Control Center", "3D Control Space"。
- Mic boost 麦克风音量加强控件命名为: "Mic Boost"或"Mic Boost(6dB)"。

## 访问标志(ACCESS Flags)

Access字段是一个bitmask,它保存了改control的访问类型。默认的访问类型

是: SNDDRV\_CTL\_ELEM\_ACCESS\_READWRITE,表明该control支持读和写操作。如果access字段没有定义(.access==0),此时也认为是READWRITE类型。

如果是一个只读control,access应该设置为: SNDDRV\_CTL\_ELEM\_ACCESS\_READ,这时,我们不必定义put 回调函数。类似地,如果是只写control,access应该设置为: SNDDRV\_CTL\_ELEM\_ACCESS\_WRITE,这时,我们不必定义get回调函数。

## 评论排行

Android Audio System 之 (49)Linux ALSA声卡驱动之八 (30)(21) Android SurfaceFlinger+ Linux ALSA声卡驱动之二 (18)Linux ALSA声卡驱动之三 (16)Android Audio System 之 (16)Linux中断 (interrupt) 子 (15)Android中的sp和wp指针 (13)

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014

Linux中断 (interrupt) 子

Android SurfaceFlinger #

- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局 ——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

#### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在 移植wm8962的驱动,遇到了一 些问题,请教一下您。串口信息 显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动 slcsss: @DroidPhone:感谢您的 回复,我是新手,想问下这个配 置的具体位置在哪里?

Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动 slcsss: 您好: 我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 言频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之 elliepfsang: 大侠,你好! 这两 天把您的文章1-7 看了一遍,关

天把您的文章1-7看了一遍,关于control这个概念在您的文章中有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之 elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting... Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这种名字根据实际的意义自己定义就好了,只要符合常识即可。不过通常还是会和co...

如果control的值会频繁地改变(例如:电平表),我们可以使用VOLATILE类型,这意味着该control会在没有通知的情况下改变,应用程序应该定时地查询该control的值。

## 回调函数

## info回调函数

info回调函数用于获取control的详细信息。它的主要工作就是填充通过参数传入的snd\_ctl\_elem\_info对象,以下例子是一个具有单个元素的boolean型control的info回调:

```
[c-sharp]
01.
      static int snd_myctl_mono_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
02.
         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
03.
04.
          uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
05.
         uinfo->count = 1;
06.
         uinfo->value.integer.min = 0;
         uinfo->value.integer.max = 1;
08.
         return 0;
09.
     }
```

type字段指出该control的值类型,值类型可以是BOOLEAN, INTEGER, ENUMERATED, BYTES,IEC958和 INTEGER64之一。count字段指出了改control中包含有多少个元素单元,比如,立体声的音量control左右两个声道的音量值,它的count字段等于2。value字段是一个联合体(union),value的内容和control的类型有关。其中,boolean和integer类型是相同的。

ENUMERATED类型有些特殊。它的value需要设定一个字符串和字符串的索引,请看以下例子:

```
91.
      static int snd_myctl_enum_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
02.
      struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
03.
04.
          static char *texts[4] = {
              "First", "Second", "Third", "Fourth"
05.
06.
07.
         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
08.
         uinfo->count = 1:
09.
          uinfo->value.enumerated.items = 4;
         if (uinfo->value.enumerated.item > 3)
10.
11.
             uinfo->value.enumerated.item = 3;
12.
         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
13.
            texts[uinfo->value.enumerated.item]);
14.
          return 0;
15. }
```

alsa已经为我们实现了一些通用的info回调函数,例如: snd\_ctl\_boolean\_mono\_info(),snd\_ctl\_boolean\_stereo\_info()等等。

## get回调函数

该回调函数用于读取control的当前值,并返回给用户空间的应用程序。

value字段的赋值依赖于control的类型(如同info回调)。很多声卡的驱动利用它存储硬件寄存器的地址、bit-shift和bit-mask,这时,private\_value字段可以按以下例子进行设置:

```
.private_value = reg | (shift << 16) | (mask << 24);

然后,get回调函数可以这样实现:
static int snd_sbmixer_get_single(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)

{
   int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
   int shift = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
   int mask = (kcontrol->private_value >> 24) & 0xff;
   ....

//根据以上的值读取相应寄存器的值并填入value中
}
```

如果control的count字段大于1,表示control有多个元素单元,get回调函数也应该为value填充多个数值。

## put回调函数

put回调函数用于把应用程序的控制值设置到control中。

```
01.
     static int snd_myctl_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
02.
         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
03.
04.
         struct mychip *chip = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
05.
         int changed = 0;
06.
        if (chip->current_value !=
07.
             ucontrol->value.integer.value[0]) {
08.
             change_current_value(chip,
09.
             ucontrol->value.integer.value[0]);
10.
             changed = 1;
11.
12.
         return changed;
13. }
```

如上述例子所示,当control的值被改变时,put回调必须要返回1,如果值没有被改变,则返回0。如果发生了错误,则返回一个负数的错误号。

和get回调一样,当control的count大于1时,put回调也要处理多个control中的元素值。

## 创建Controls

当把以上讨论的内容都准备好了以后,我们就可以创建我们自己的control了。alsa-driver为我们提供了两个用于创建control的API:

- snd\_ctl\_new1()
- snd\_ctl\_add()

我们可以用以下最简单的方式创建control:

```
[c-sharp]

01. err = snd_ctl_add(card, snd_ctl_new1(&my_control, chip));

02. if (err < 0)

03. return err;</pre>
```

在这里,my\_control是一个之前定义好的snd\_kcontrol\_new对象,chip对象将会被赋值在kcontrol->private\_data 字段,该字段可以在回调函数中访问。

snd\_ctl\_new1()会分配一个新的snd\_kcontrol实例,并把my\_control中相应的值复制到该实例中,所以,在定义my\_control时,通常我们可以加上\_\_devinitdata前缀。snd\_ctl\_add则把该control绑定到声卡对象card当中。

## 元数据 (Metadata)

很多mixer control需要提供以dB为单位的信息,我们可以使用DECLARE\_TLV\_xxx宏来定义一些包含这种信息的变量,然后把control的tlv.p字段指向这些变量,最后,在access字段中加上 SNDRV\_CTL\_ELEM\_ACCESS\_TLV\_READ标志,就像这样:

```
static DECLARE_TLV_DB_SCALE(db_scale_my_control, -4050, 150, 0);
```

```
static struct snd_kcontrol_new my_control __devinitdata = {
    ...
    .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READWRITE |
        SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ,
    ...
    .tlv.p = db_scale_my_control,
};
```

DECLARE\_TLV\_DB\_SCALE宏定义的mixer control,它所代表的值按一个固定的dB值的步长变化。该宏的第一个参数是要定义变量的名字,第二个参数是最小值,以0.01dB为单位。第三个参数是变化的步长,也是以0.01dB为单位。如果该control处于最小值时会做出mute时,需要把第四个参数设为1。

DECLARE\_TLV\_DB\_LINEAR宏定义的mixer control,它的输出随值的变化而线性变化。该宏的第一个参数是要定义变量的名字,第二个参数是最小值,以0.01dB为单位。第二个参数是最大值,以0.01dB为单位。如果该control处于最小值时会做出mute时,需要把第二个参数设为TLV\_DB\_GAIN\_MUTE。

这两个宏实际上就是定义一个整形数组,所谓tlv,就是Type-Lenght-Value的意思,数组的第0各元素代表数据的类型,第1个元素代表数据的长度,第三个元素和之后的元素保存该变量的数据。

## Control设备的建立

Control设备和PCM设备一样,都属于声卡下的逻辑设备。用户空间的应用程序通过alsa-lib访问该Control设备,读取或控制control的控制状态,从而达到控制音频Codec进行各种Mixer等控制操作。

Control设备的创建过程大体上和PCM设备的创建过程相同。详细的创建过程可以参考本博的另一篇文章:Linux 音频驱动之三:PCM设备的创建。下面我们只讨论有区别的地方。


我们需要在我们的驱动程序初始化时主动调用snd\_pcm\_new()函数创建pcm设备,而control设备则在

snd\_card\_create()内被创建,snd\_card\_create()通过调用snd\_ctl\_create()函数创建control设备节点。所以我们无需显式地创建control设备,只要建立声卡,control设备被自动地创建。

和pcm设备一样,control设备的名字遵循一定的规则: controlCxx,这里的xx代表声卡的编号。我们也可以通过代码正是这一点,下面的是snd\_ctl\_dev\_register()函数的代码:

```
[c-sharp]
01.
02.
       * registration of the control device
03.
04.
      static int snd_ctl_dev_register(struct snd_device *device)
05.
06.
          struct snd_card *card = device->device_data;
07.
          int err, cardnum;
08.
          char name[16];
09.
         if (snd_BUG_ON(!card))
10.
11.
              return -ENXIO;
         cardnum = card->number;
12.
13.
         if (snd_BUG_ON(cardnum < 0 || cardnum >= SNDRV_CARDS))
14.
             return -ENXIO;
             /* control设备的名字 */
15.
          sprintf(name, "controlC%i", cardnum);
16.
17.
         if ((err = snd_register_device(SNDRV_DEVICE_TYPE_CONTROL, card, -1,
18.
                             &snd_ctl_f_ops, card, name)) < 0)</pre>
             return err;
19.
20.
         return 0;
21. }
```

snd\_ctl\_dev\_register()函数会在snd\_card\_register()中,即声卡的注册阶段被调用。注册完成后,control设备的相关信息被保存在snd\_minors[]数组中,用control设备的此设备号作索引,即可在snd\_minors[]数组中找出相关的信息。注册完成后的数据结构关系可以用下图进行表述:



control设备的操作函数入口

用户程序需要打开control设备时,驱动程序通过snd\_minors[]全局数组和此设备号,可以获得snd\_ctl\_f\_ops结构中的各个回调函数,然后通过这些回调函数访问control中的信息和数据(最终会调用control的几个回调函数get,put,info)。详细的代码我就不贴了,大家可以读一下代码:/sound/core/control.c。

上一篇: Linux ALSA声卡驱动之三: PCM设备的创建下一篇: 基于Android的Linux内核的电源管理: 概述

更多 2

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com

"我的2013"年度征文活动火爆进行



# 文章分类

移动开发之Android (11) Linux内核架构 (15)

Linux设备驱动 (16)

LINUX収备驱动(16

Linux电源管理 (3)

Linux音频子系统 (15)

Linux中断子系统 (5)

Linux时间管理系统 (8) Linux输入子系统 (4)

## 文章存档

2013年11月 (4)

2013年10月 (3)

2013年07月 (3)

2012年12月 (4)

2012年10月 (4)

阅读排行

Android Audio System之

(38982) Android Audio System  $\dot{z}$ 

展开

(25553)

Android Audio System 之 (25317)

Linux ALSA声卡驱动之一

(24001) Linux ALSA声卡驱动之二

(18421) Android SurfaceFlinger中 分类: Linux设备驱动 Linux音频子系统 linux codec 数据结构 自

投票赢好礼,周周有惊喜!

中! 办公大师系列经典丛书 诚聘译者

2012-01-17 14:16

消灭0回答,赢下载分

10045人阅读

评论(6) 收藏 举报

linux codec 数据结构 嵌入式 工作 平台

[-]

Linux ALSA声卡驱动之五:移动设备中的ALSA(ASoC)

2014年4月微软MVP申请开始了!

1. ASoC的由来

2. 硬件架构

目录(?)

- 数件架构
- 4. 数据结构
- 5. 版内核对ASoC的改进

## 1. ASoC的由来

ASoC--ALSA System on Chip ,是建立在标准ALSA驱动层上,为了更好地支持嵌入式处理器和移动设备中的音频Codec的一套软件体系。在ASoc出现之前,内核对于SoC中的音频已经有部分的支持,不过会有一些局限性:

- Codec驱动与SoC CPU的底层耦合过于紧密,这种不理想会导致代码的重复,例如,仅是wm8731的驱动,当时Linux中有分别针对4个平台的驱动代码。
- 音频事件没有标准的方法来通知用户,例如耳机、麦克风的插拔和检测,这些事件在移动设备中是非常 普通的,而且通常都需要特定于机器的代码进行重新对音频路劲进行配置。
- 当进行播放或录音时,驱动会让整个codec处于上电状态,这对于PC没问题,但对于移动设备来说,这意味着浪费大量的电量。同时也不支持通过改变过取样频率和偏置电流来达到省电的目的。

ASoC正是为了解决上述种种问题而提出的,目前已经被整合至内核的代码树中: sound/soc。ASoC不能单独存在,他只是建立在标准ALSA驱动上的一个它必须和标准的ALSA驱动框架相结合才能工作。

## 2. 硬件架构

通常,就像软件领域里的抽象和重用一样,嵌入式设备的音频系统可以被划分为板载硬件(Machine)、Soc(Platform)、Codec三大部分,如下图所示:




图2.1 音频系统结构

• Machine 是指某一款机器,可以是某款设备,某款开发板,又或者是某款智能手机,由此可以看出 Machine几乎是不可重用的,每个Machine上的硬件实现可能都不一样,CPU不一样,Codec不一样,音频 Linux ALSA声卡驱动之三 (17112) Android中的sp和wp指针 (13786) Linux ALSA声卡驱动之七

(13061) Android SurfaceFlinger中

(12550)

#### 评论排行

Android Audio System 之 (49)Linux ALSA声卡驱动之八 (30)Android SurfaceFlinger+ (21) Linux ALSA声卡驱动之二 (18)Linux ALSA声卡驱动之三 (16)Android Audio System 之 (16)Linux中断 (interrupt) 子 (15)Android中的sp和wp指针 (13)Linux中断 (interrupt) 子 (12)Android SurfaceFlinger # (11)

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

#### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之 wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在 移植wm8962的驱动, 遇到了一 些问题,请教一下您。串口信息 显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五: 移动 slcsss: @DroidPhone:感谢您的 回复,我是新手,想问下这个配 置的具体位置在哪里?

Linux ALSA声卡驱动之五:移动i

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动i slcsss: 您好: 我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 盲频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之 elliepfsang: 大侠,你好! 这两 天把您的文章1-7 看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting... 的输入、输出设备也不一样,Machine为CPU、Codec、输入输出设备提供了一个载体。

- Platform 一般是指某一个SoC平台,比如pxaxxx,s3cxxxx,omapxxx等等,与音频相关的通常包含该SoC中的时钟、DMA、I2S、PCM等等,只要指定了SoC,那么我们可以认为它会有一个对应的Platform,它只与SoC相关,与Machine无关,这样我们就可以把Platform抽象出来,使得同一款SoC不用做任何的改动,就可以用在不同的Machine中。实际上,把Platform认为是某个SoC更好理解。
- Codec 字面上的意思就是编解码器,Codec里面包含了I2S接口、D/A、A/D、Mixer、PA(功放),通常包含多种输入(Mic、Line-in、I2S、PCM)和多个输出(耳机、喇叭、听筒,Line-out),Codec和Platform一样,是可重用的部件,同一个Codec可以被不同的Machine使用。嵌入式Codec通常通过I2C对内部的寄存器进行控制。

## 3. 软件架构

在软件层面,ASoC也把嵌入式设备的音频系统同样分为3大部分,Machine,Platform和Codec。

- Codec驱动 ASoC中的一个重要设计原则就是要求Codec驱动是平台无关的,它包含了一些音频的控件 (Controls),音频接口,DAMP(动态音频电源管理)的定义和某些Codec IO功能。为了保证硬件无关 性,任何特定于平台和机器的代码都要移到Platform和Machine驱动中。所有的Codec驱动都要提供以下特性。
  - o Codec DAI 和 PCM的配置信息;
  - Codec的IO控制方式(I2C, SPI等);
  - 。 Mixer和其他的音频控件;
  - 。 Codec的ALSA音频操作接口;

必要时,也可以提供以下功能:

- o DAPM描述信息;
- o DAPM事件处理程序:
- o DAC数字静音控制
- Platform驱动 它包含了该SoC平台的音频DMA和音频接口的配置和控制(I2S, PCM, AC97等等);它 也不能包含任何与板子或机器相关的代码。
- Machine驱动 Machine驱动负责处理机器特有的一些控件和音频事件(例如,当播放音频时,需要先行打 开一个放大器);单独的Platform和Codec驱动是不能工作的,它必须由Machine驱动把它们结合在一起才 能完成整个设备的音频处理工作。

## 4. 数据结构

整个ASoC是由一些列数据结构组成,要搞清楚ASoC的工作机理,必须要理解这一系列数据结构之间的关系和作用,下面的关系图展示了ASoC中重要的数据结构之间的关联方式:

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这种名字根据实际的意义自己定义就好了,只要符合常识即可。不过通常还是会和co...




图4.1 Kernel-2.6.35-ASoC中各个结构

## 的静态关系

ASoC把声卡实现为一个Platform Device,然后利用Platform\_device结构中的dev字段: dev.drvdata,它实际上指向一个snd\_soc\_device结构。可以认为snd\_soc\_device是整个ASoC数据结构的根本,由他开始,引出一系列的数据结构用于表述音频的各种特性和功能。snd\_soc\_device结构引出了snd\_soc\_card和soc\_codec\_device两个结构,然后snd\_soc\_card又引出了snd\_soc\_platform、snd\_soc\_dai\_link和snd\_soc\_codec结构。如上所述,ASoC被划分为Machine、Platform和Codec三大部分,如果从这些数据结构看来,snd\_codec\_device和snd\_soc\_card代表着Machine驱动,snd\_soc\_platform则代表着Platform驱动,snd\_soc\_codec和soc\_codec\_device则代表了Codec驱动,而snd\_soc\_dai\_link则负责连接Platform和Codec。

## 5. 3.0版内核对ASoC的改进

本来写这篇文章的时候参考的内核版本是2.6.35,不过有CSDN的朋友提出在内核版本3.0版本中,ASoC做了较大的变化。故特意下载了3.0的代码,发现确实有所变化,下面先贴出数据结构的静态关系图:




图5.1 Kernel 3.0中的ASoC数据结构

由上图我们可以看出,3.0中的数据结构更为合理和清晰,取消了snd\_soc\_device结构,直接用 snd\_soc\_card取代了它,并且强化了snd\_soc\_pcm\_runtime的作用,同时还增加了另外两个数据结构 snd\_soc\_codec\_driver和snd\_soc\_platform\_driver,用于明确代表Codec驱动和Platform驱动。

后续的章节中将会逐一介绍Machine和Platform以及Codec驱动的工作细节和关联。

更多 1

上一篇:翻译:Linux的电源管理架构

下一篇: Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC架构中的Machine

#### 查看评论

4楼 slcsss 4天前 10:09发表



您好:

我是一名在读研究生,最近在ALSA架构下摘嵌入式音频程序开发,遇到了一个棘手的问题,望您赐教开发环境是ubuntu11.04,内核是2.6.38,开发板是S3C2440+UDA1341。

程序很简单,实现的功能就是录音和播放,但是在只运行录音程序时,也就是只调用snd\_pcm\_readi()这个函数时,虽然能够录音(生成wav文件),但同时也能在耳机里听到所录的声音,但是我并没有调用snd\_pcm\_writei()这个函数。利用lsof-g命令查看,发现录音程序运行时只调用了pcmC0D0c这个设备,并没有pcmC0D0p这个设备,所以感觉是不是底层DMA通道配置出了问题,但是这个通道应该怎样修改我就不太清楚了。

望您给出一些建议,谢谢了!!!!

Re: DroidPhone 4天前 10:45发表

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com

办公大师系列经典丛书 诚聘译者

投票赢好礼,周周有惊喜!

"我的2013"年度征文活动火爆进行



 Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC架构中的Machine

 分类: Linux设备驱动 Linux音频子系统
 2012-02-03 19:09
 11924人阅读 评论(10) 收藏 举报

2014年4月微软MVP申请开始了!

linux codec playback list 数据结构 struct 目录(?) [-] 1. 注册Platform Device 2. 注册Platform Driver 3. 初始化入口soc\_probe

前面一节的内容我们提到,ASoC被分为Machine、Platform和Codec三大部分,其中的Machine驱动负责Platform和Codec之间的耦合以及部分和设备或板子特定的代码,再次引用上一节的内容:Machine驱动负责处理机器特有的一些控件和音频事件(例如,当播放音频时,需要先行打开一个放大器);单独的Platform和Codec驱动是不能工作的,它必须由Machine驱动把它们结合在一起才能完成整个设备的音频处理工作。

消灭0回答,赢下载分

ASoC的一切都从Machine驱动开始,包括声卡的注册,绑定Platform和Codec驱动等等,下面就让我们从 Machine驱动开始讨论吧。

Q

# 移动开发之Android (11)

Linux内核架构 (15)

文章分类

Linux设备驱动 (16)

Linux电源管理 (3)

Linux音频子系统 (15)

Linux中断子系统 (5)

Linux时间管理系统 (8)

Linux输入子系统 (4)

#### 文章存档

2013年11月 (4)

2013年10月 (3)

2013年07月 (3)

2012年12月 (4)

2012年10月 (4)

阅读排行

Android Audio System 之

(38982) Android Audio System  $\gtrsim$ 

展开

(25317) Linux ALSA声卡驱动之一

(24001)

Linux ALSA声卡驱动之二` (18421)

Android SurfaceFlinger

声明:本博内容均由http://blog.csdn.net/droidphone原创,转载请注明出处,谢谢!

## 1. 注册Platform Device

ASoC把声卡注册为Platform Device,我们以装配有WM8994的一款Samsung的开发板SMDK为例子做说明,WM8994是一颗Wolfson生产的多功能Codec芯片。

代码的位于:/sound/soc/samsung/smdk\_wm8994.c,我们关注模块的初始化函数:

```
[cpp]
01.
      static int __init smdk_audio_init(void)
02.
      {
03.
          int ret;
04.
05.
           smdk_snd_device = platform_device_alloc("soc-audio", -1);
06.
          if (!smdk snd device)
97.
              return - ENOMEM;
08.
          platform set drvdata(smdk snd device, &smdk);
09.
10.
11.
          ret = platform device add(smdk snd device);
12.
          if (ret)
13.
              platform_device_put(smdk_snd_device);
14.
15.
          return ret;
16. }
```

由此可见,模块初始化时,注册了一个名为soc-audio的Platform设备,同时把smdk设到platform\_device结构的dev.drvdata字段中,这里引出了第一个数据结构snd\_soc\_card的实例smdk,他的定义如下:

```
Linux ALSA声卡驱动之三

(17112)
Android中的sp和wp指针

(13786)
Linux ALSA声卡驱动之七

(13061)
Android SurfaceFlinger中

(12550)
```

#### 评论排行

```
Android Audio System 之
                         (49)
Linux ALSA声卡驱动之八
                         (30)
Android SurfaceFlinger+
                         (21)
Linux ALSA声卡驱动之二
                        (18)
Linux ALSA声卡驱动之三
                         (16)
Android Audio System 之
                         (16)
Linux中断 (interrupt) 子
                         (15)
Android中的sp和wp指针
                         (13)
                         (12)
Linux中断 (interrupt) 子
Android SurfaceFlinger #
                         (11)
```

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

#### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在移植wm8962的驱动, 遇到了一些问题,请教一下您。串口信息显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动:slcsss:@DroidPhone:感谢您的回复,我是新手,想问下这个配置的具体位置在哪里?

置的具体位置在哪里? Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动 slcsss:您好:我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 音频程序开发,遇到了一个棘手

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

的问...

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: 大侠,你好! 这两 天把您的文章1-7 看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting...

```
91.
      static struct snd_soc_dai_link smdk_dai[] = {
02.
          { /* Primary DAI i/f */
               .name = "WM8994 AIF1",
03.
04.
               .stream_name = "Pri_Dai",
               .cpu dai name = "samsung-i2s.0",
05.
06.
               .codec_dai_name = "wm8994-aif1";
               .platform_name = "samsung-audio",
07.
               .codec name = "wm8994-codec",
08.
09.
               .init = smdk_wm8994_init_paiftx,
               .ops = &smdk_ops,
10.
11.
          }, { /* Sec_Fifo Playback i/f */
12.
               .name = "Sec_FIFO TX",
               .stream name = "Sec Dai",
13.
               .cpu_dai_name = "samsung-i2s.4",
14.
15.
               .codec_dai_name = "wm8994-aif1",
               .platform_name = "samsung-audio",
16.
               .codec_name = "wm8994-codec",
17.
               .ops = &smdk_ops,
18.
19.
          },
20.
      }:
21.
22.
      static struct snd_soc_card smdk = {
          .name = "SMDK-I2S",
23.
24.
           .owner = THIS_MODULE,
           .dai_link = smdk_dai,
25.
26.
           .num_links = ARRAY_SIZE(smdk_dai),
27. };
```

通过snd\_soc\_card结构,又引出了Machine驱动的另外两个个数据结构:

- snd\_soc\_dai\_link (实例: smdk\_dai[])
- snd\_soc\_ops (实例: smdk\_ops)

其中,snd\_soc\_dai\_link中,指定了Platform、Codec、codec\_dai、cpu\_dai的名字,稍后Machine驱动将会利用这些名字去匹配已经在系统中注册的platform,codec,dai,这些注册的部件都是在另外相应的Platform驱动和Codec驱动的代码文件中定义的,这样看来,Machine驱动的设备初始化代码无非就是选择合适Platform和Codec以及dai,用他们填充以上几个数据结构,然后注册Platform设备即可。当然还要实现连接Platform和Codec的dai\_link对应的ops实现,本例就是smdk\_ops,它只实现了hw\_params函数: smdk\_hw\_params。

#### 2. 注册Platform Driver

按照Linux的设备模型,有platform\_device,就一定会有platform\_driver。ASoC的platform\_driver在以下文件中定义: sound/soc/soc-core.c。

还是先从模块的入口看起:

```
[cpp]

01. static int __init snd_soc_init(void)

02. {

03. .....

04. return platform_driver_register(&soc_driver);

05. }
```

soc\_driver的定义如下:

```
[qqo]
01.
       * ASoC platform driver */
02.
      static struct platform_driver soc_driver = {
03.
           .driver
                       = {
                           = "soc-audio",
04.
               .name
05.
               .owner
                           = THIS_MODULE,
06.
                       = &soc pm ops,
               .pm
97.
          },
08.
           .probe
                       = soc_probe,
09.
           .remove
                       = soc_remove,
10. };
```

我们看到platform\_driver的name字段为soc-audio,正好与platform\_device中的名字相同,按照Linux的设备模

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之 DroidPhone: @u012389631:这种名字根据实际的意义自己定义 就好了, 只要符合常识即可。不 过通常还是会和co... 型,platform总线会匹配这两个名字相同的device和driver,同时会触发soc\_probe的调用,它正是整个ASoC驱动初始化的入口。

## 3. 初始化入口soc\_probe()

soc\_probe函数本身很简单,它先从platform\_device参数中取出snd\_soc\_card,然后调用 snd\_soc\_register\_card,通过snd\_soc\_register\_card,为snd\_soc\_pcm\_runtime数组申请内存,每一个dai\_link 对应snd\_soc\_pcm\_runtime数组的一个单元,然后把snd\_soc\_card中的dai\_link配置复制到相应的 snd\_soc\_pcm\_runtime中,最后,大部分的工作都在snd\_soc\_instantiate\_card中实现,下面就看看 snd\_soc\_instantiate\_card做了些什么:

该函数首先利用card->instantiated来判断该卡是否已经实例化,如果已经实例化则直接返回,否则遍历每一对dai\_link,进行codec、platform、dai的绑定工作,下只是代码的部分选节,详细的代码请直接参考完整的代码树。

ASoC定义了三个全局的链表头变量: codec\_list、dai\_list、platform\_list,系统中所有的Codec、DAI、Platform 都在注册时连接到这三个全局链表上。soc\_bind\_dai\_link函数逐个扫描这三个链表,根据card->dai\_link[]中的名称进行匹配,匹配后把相应的codec,dai和platform实例赋值到card->rtd[]中(snd\_soc\_pcm\_runtime)。经过这个过程后,snd\_soc\_pcm\_runtime:(card->rtd)中保存了本Machine中使用的Codec,DAI和Platform驱动的信息

snd\_soc\_instantiate\_card接着初始化Codec的寄存器缓存,然后调用标准的alsa函数创建声卡实例:

```
/* card bind complete so register a sound card */
01.
02.
    ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
03.
             card->owner, 0, &card->snd card);
94.
    card->snd card->dev = card->dev;
05.
06.
     card->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
    card->dapm.dev = card->dev;
07.
08.
    card->dapm.card = card;
09. list_add(&card->dapm.list, &card->dapm_list);
```

然后,依次调用各个子结构的probe函数:

```
01.
      /* initialise the sound card only once */
02.
      if (card->probe) {
03.
          ret = card->probe(card);
04.
          if (ret < 0)
05.
              goto card_probe_error;
06.
      }
07.
98.
      /* early DAI link probe */
      for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;</pre>
09.
10.
             order++) {
11.
          for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
12.
              ret = soc_probe_dai_link(card, i, order);
13.
              if (ret < 0) {
14.
                  pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
                     card->name, ret);
15.
16.
                  goto probe_dai_err;
17.
              }
18.
          }
19.
      }
20.
21.
      for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
          ret = soc_probe_aux_dev(card, i);
22.
23.
          if (ret < 0) {
24.
             pr_err("asoc: failed to add auxiliary devices %s: %d\n",
25.
                     card->name, ret);
26.
              goto probe_aux_dev_err;
27.
          }
```

在上面的soc probe dai link()函数中做了比较多的事情,把他展开继续讨论:

```
[cpp]
01.
      static int soc_probe_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
02.
03.
          /* set default power off timeout */
04.
05.
          rtd->pmdown_time = pmdown_time;
06.
07.
          /* probe the cpu_dai */
08.
         if (!cpu_dai->probed &&
09.
                  cpu_dai->driver->probe_order == order) {
10.
             if (cpu dai->driver->probe) {
11.
12.
                  ret = cpu_dai->driver->probe(cpu_dai);
13.
14.
              cpu_dai->probed = 1;
15.
              /* mark cpu_dai as probed and add to card dai list */
             list_add(&cpu_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
16.
17.
18.
19.
          /* probe the CODEC */
20.
          if (!codec->probed &&
                 codec->driver->probe order == order) {
21.
22.
              ret = soc_probe_codec(card, codec);
         }
23.
24.
          /* probe the platform */
25.
         if (!platform->probed &&
26.
27.
                 platform->driver->probe_order == order) {
              ret = soc_probe_platform(card, platform);
28.
29.
         }
30.
          /* probe the CODEC DAI */
31.
32.
          if (!codec_dai->probed && codec_dai->driver->probe_order == order) {
33.
             if (codec_dai->driver->probe) {
34.
                  ret = codec_dai->driver->probe(codec_dai);
35.
36.
37.
              /* mark codec_dai as probed and add to card dai list */
             codec_dai->probed = 1;
38.
39.
             list_add(&codec_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
40.
         }
41.
42.
          /* complete DAI probe during last probe */
         if (order != SND SOC COMP ORDER LAST)
43.
44.
              return 0;
45.
46.
         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 0);
47.
          if (ret)
48.
             return ret;
49.
50.
          /* create the pcm */
51.
         ret = soc_new_pcm(rtd, num);
52.
          return 0;
53.
54. }
```

该函数出了挨个调用了codec,dai和platform驱动的probe函数外,在最后还调用了soc\_new\_pcm()函数用于创建标准alsa驱动的pcm逻辑设备。现在把该函数的部分代码也贴出来:

```
08.
          soc_pcm_ops->close = soc_pcm_close;
09.
          soc_pcm_ops->hw_params = soc_pcm_hw_params;
          soc_pcm_ops->hw_free = soc_pcm_hw_free;
10.
11.
          soc_pcm_ops->prepare = soc_pcm_prepare;
12.
          soc pcm ops->trigger = soc pcm trigger;
13.
          soc_pcm_ops->pointer = soc_pcm_pointer;
14.
15.
         ret = snd pcm new(rtd->card->snd card, new name,
16.
                  num, playback, capture, &pcm);
17.
          /* DAPM dai link stream work */
18.
19.
          INIT_DELAYED_WORK(&rtd->delayed_work, close_delayed_work);
20.
21.
          rtd->pcm = pcm;
22.
          pcm->private data = rtd;
23.
          if (platform->driver->ops) {
              soc_pcm_ops->mmap = platform->driver->ops->mmap;
24.
25.
              soc_pcm_ops->pointer = platform->driver->ops->pointer;
26.
              soc_pcm_ops->ioctl = platform->driver->ops->ioctl;
27.
             soc_pcm_ops->copy = platform->driver->ops->copy;
28.
             soc_pcm_ops->silence = platform->driver->ops->silence;
29.
              soc_pcm_ops->ack = platform->driver->ops->ack;
30.
              soc_pcm_ops->page = platform->driver->ops->page;
31.
          }
32.
33.
          if (playback)
34.
              snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK, soc_pcm_ops);
35.
36.
          if (capture)
37.
              snd pcm set ops(pcm, SNDRV PCM STREAM CAPTURE, soc pcm ops);
38.
39.
          if (platform->driver->pcm_new) {
              ret = platform->driver->pcm_new(rtd);
40.
41.
              if (ret < 0) {
42.
                 pr_err("asoc: platform pcm constructor failed\n");
43.
                  return ret;
44.
45.
         }
46.
47.
          pcm->private free = platform->driver->pcm free:
48.
          return ret;
49.
     }
```

该函数首先初始化snd\_soc\_runtime中的snd\_pcm\_ops字段,也就是rtd->ops中的部分成员,例如 open,close,hw\_params等,紧接着调用标准alsa驱动中的创建pcm的函数snd\_pcm\_new()创建声卡的pcm实例,pcm的private\_data字段设置为该runtime变量rtd,然后用platform驱动中的snd\_pcm\_ops替换部分pcm中的 snd\_pcm\_ops字段,最后,调用platform驱动的pcm\_new回调,该回调实现该platform下的dma内存申请和dma初始化等相关工作。到这里,声卡和他的pcm实例创建完成。

回到snd\_soc\_instantiate\_card函数,完成snd\_card和snd\_pcm的创建后,接着对dapm和dai支持的格式做出一些初始化合设置工作后,调用了 card->late\_probe(card)进行一些最后的初始化合设置工作,最后则是调用标准alsa 驱动的声卡注册函数对声卡进行注册:

```
if (card->late probe) {
01.
02.
          ret = card->late_probe(card);
03.
          if (ret < 0) {
94.
              dev_err(card->dev, "%s late_probe() failed: %d\n",
05.
                  card->name, ret);
06.
              goto probe_aux_dev_err;
07.
          }
08.
     }
09.
10.
      snd_soc_dapm_new_widgets(&card->dapm);
11.
12.
      if (card->fully_routed)
          list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list)
13.
14.
              snd_soc_dapm_auto_nc_codec_pins(codec);
15.
     ret = snd_card_register(card->snd_card);
16.
17.
     if (ret < 0) {
18.
          printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n", card->name);
19.
          goto probe_aux_dev_err;
```

至此,整个Machine驱动的初始化已经完成,通过各个子结构的probe调用,实际上,也完成了部分Platfrom驱动和Codec驱动的初始化工作,整个过程可以用一下的序列图表示:




图3.1 基于3.0内核 soc\_probe序列图

下面的序列图是本文章第一个版本,基于内核2.6.35,大家也可以参考一下两个版本的差异:





图3.2 基于2.6.35 soc\_probe序列图

更多 1

上一篇: Linux ALSA声卡驱动之五: 移动设备中的ALSA(ASoC)

下一篇: Linux ALSA声卡驱动之七: ASoC架构中的Codec



### 查看评论

7楼 jdwwhy 2013-11-11 16:33发表



楼主,首先膜拜下,请问楼主,如果只想把音频芯片如wm8904移植到ARM板上(s5pv210),这个Machine文件怎么写。能不能具体点讲下。

Re: DroidPhone 2013-11-11 18:23发表



回复jdwwhy: 参考本章第一节的内容即可,请参考sound/soc/samsung/smdk\_wm8994.c。主要是要在snd\_soc\_dai\_link结构中指定正确codec、platform和dai的名字。

Re: elliepfsang 2013-12-16 22:21发表



```
回复DroidPhone: 关于snd_soc_dai_link结构中的代码注释中
struct snd_soc_dai_link {
/\!^\star config - must be set by machine driver ^\star\!/
const char *name; /* Codec name */
const char *stream name; /* Stream name */
const char *codec_name; /* for multi-codec */
const char *platform_name; /* for multi-platform */
const char *cpu_dai_name;
const char *codec_dai_name;
};
其中的stream_name ;codec_name; codec_dai_name可以在wm8994.c中找到
platform_name; cpu_dai_name; ;也可以在soc的samsumg目录中找到相应的, 可是.name =
"WM8994 AIF1",却找不到
我在关于wm8962上也是没有看见相关的
static struct snd_soc_dai_link imx_dai[] = {
{
.name = "HiFi",
.stream_name = "HiFi",
.codec_dai_name = "wm8962",
.codec_name = "wm8962.0-001a",
```

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com

:■ 目录视图 ₩ 摘要视图 RSS 订阅



访问: 382342次 积分: 3434分

排名: 第2116名

原创: 46篇 转载: 0篇 译文: 4篇 评论: 356条

## 文章搜索

Q

## 文章分类

移动开发之Android (11)

Linux内核架构 (15)

Linux设备驱动 (16)

Linux电源管理 (3)

Linux音频子系统 (15)

Linux中断子系统 (5)

Linux时间管理系统 (8)

Linux输入子系统 (4)

### 文章存档

2013年11月 (4)

2013年10月 (3)

2013年07月 (3)

2012年12月 (4)

2012年10月 (4)

展开

# 阅读排行

Android Audio System 之

(38982) Android Audio System 之

(25553)Android Audio System 之

(25317) Linux ALSA声卡驱动之

(24001)Linux ALSA声卡驱动之二

Android SurfaceFlinger+

(18421)

2014年4月微软MVP申请开始了! 投票赢好礼,周周有惊喜! 消灭0回答,赢下载分 "我的2013"年度征文活动火爆进行 办公大师系列经典丛书 诚聘译者

# Linux ALSA声卡驱动之七: ASoC架构中的Codec

分类: Linux设备驱动 Linux音频子系统

2012-02-23 14:12

13073人阅读

评论(7) 收藏 举报

linux playback codec struct audio stream

[-]

目录(?)

- 1. Codec简介
- 2. ASoC中对Codec的数据抽象
- 3. Codec的注册
- 4. mfd设备
- 5. Codec初始化
- 6. regmap-io

## 1. Codec简介

在移动设备中,Codec的作用可以归结为4种,分别是:

- 对PCM等信号进行D/A转换,把数字的音频信号转换为模拟信号
- 对Mic、Linein或者其他输入源的模拟信号进行A/D转换,把模拟的声音信号转变CPU能够处理的数字信号
- 对音频通路进行控制,比如播放音乐,收听调频收音机,又或者接听电话时,音频信号在codec内的流通路 线是不一样的
- 对音频信号做出相应的处理,例如音量控制,功率放大,EQ控制等等

ASoC对Codec的这些功能都定义好了一些列相应的接口,以方便地对Codec进行控制。ASoC对Codec驱动的一 个基本要求是:驱动程序的代码必须要做到平台无关性,以方便同一个Codec的代码不经修改即可用在不同的平 台上。以下的讨论基于wolfson的Codec芯片WM8994,kernel的版本3.3.x。

声明:本博内容均由http://blog.csdn.net/droidphone原创,转载请注明出处,谢谢! /\*/

# 2. ASoC中对Codec的数据抽象

描述Codec的最主要的几个数据结构分别

是: snd\_soc\_codec, snd\_soc\_codec\_driver, snd\_soc\_dai, snd\_soc\_dai\_driver, 其中的snd\_soc\_dai和 snd\_soc\_dai\_driver在ASoC的Platform驱动中也会使用到,Platform和Codec的DAI通过snd\_soc\_dai\_link结构, 在Machine驱动中进行绑定连接。下面我们先看看这几个结构的定义,这里我只贴出我要关注的字段,详细的定 义请参照: /include/sound/soc.h。

snd\_soc\_codec:

```
[html]
```

```
01.
     /* SoC Audio Codec device */
02.
     struct snd_soc_codec {
03.
        const char *name; /* Codec的名字*/
        struct device *dev; /* 指向Codec设备的指针 */
04.
05.
        const struct snd_soc_codec_driver *driver; /* 指向该codec的驱动的指针 */
06.
        struct snd_soc_card *card; /* 指向Machine驱动的card实例 */
        int num_dai; /* 该Codec数字接口的个数,目前越来越多的Codec带有多个I2S或者是PCM接口 */
07.
08.
        int (*volatile_register)(...); /* 用于判定某一寄存器是否是volatile */
        int (*readable_register)(...); /* 用于判定某一寄存器是否可读 */
09.
```

```
Linux ALSA声卡驱动之三
(17112)
Android中的sp和wp指针
(13786)
Linux ALSA声卡驱动之七
(13061)
Android SurfaceFlinger中
(12550)
```

```
Android Audio System 之
                        (49)
Linux ALSA声卡驱动之八
                        (30)
Android SurfaceFlinger+
                        (21)
Linux ALSA声卡驱动之二
                        (18)
Linux ALSA声卡驱动之三
                        (16)
                        (16)
Android Audio System 之
Linux中断 (interrupt) 子
                        (15)
Android中的sp和wp指针
                        (13)
Linux中断 (interrupt) 子
                        (12)
Android SurfaceFlinger #
                        (11)
```

### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在 移植wm8962的驱动,遇到了一 些问题,请教一下您。串口信息 显示已经扫描...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动islcsss:@DroidPhone:感谢您的回复,我是新手,想问下这个配

置的具体位置在哪里? Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动

slcsss:您好:我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 音频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: 大侠,你好!这两 天把您的文章1-7看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting...

```
int (*writable register)(...); /* 用于判定某一寄存器是否可写 */
10.
11.
         /* runtime */
12.
13.
14.
         /* codec IO */
15.
         void *control_data; /* 该指针指向的结构用于对codec的控制,通常和read, write字段联合使用 */
         enum snd_soc_control_type control_type;/* 可以是SND_SOC_SPI, SND_SOC_I2C, SND_SOC_REGMAP中
16.
     的一种 */
17.
         unsigned int (*read)(struct snd_soc_codec *, unsigned int); /* 读取Codec寄存器的函数 */
18.
         int (*write)(struct snd_soc_codec *, unsigned int, unsigned int); /* 写入Codec寄存器的函
     数 */
19.
         /* dapm */
         struct snd_soc_dapm_context dapm; /* 用于DAPM控件 */
20.
21.
     };
```

snd\_soc\_codec\_driver:

```
[html]
01.
      /* codec driver */
02.
      struct snd soc codec driver {
03.
          /* driver ops */
          int (*probe)(struct snd_soc_codec *); /* codec驱动的probe函数, 由snd_soc_instantiate_card
04.
      回调 */
05.
          int (*remove)(struct snd_soc_codec *);
          int (*suspend)(struct snd_soc_codec *); /* 电源管理 */
06.
97.
          int (*resume)(struct snd_soc_codec *); /* 电源管理 */
08.
09.
          /* Default control and setup, added after probe() is run */
         const struct snd_kcontrol_new *controls; /* 音频控件指针 */
10.
          const struct snd_soc_dapm_widget *dapm_widgets; /* dapm部件指针 */
11.
12.
          const struct snd_soc_dapm_route *dapm_routes; /* dapm路由指针 */
13.
14.
          /* codec wide operations */
15.
          int (*set_sysclk)(...); /* 时钟配置函数 */
         int (*set_pl1)(...); /* 锁相环配置函数 */
16.
17.
18.
          /* codec IO */
          unsigned int (*read)(...); /* 读取codec寄存器函数 */
19.
          int (*write)(...); /* 写入codec寄存器函数 */
20.
          int (*volatile_register)(...); /* 用于判定某一寄存器是否是volatile */
21.
          int (*readable_register)(...); /* 用于判定某一寄存器是否可读 */
22.
          int (*writable_register)(...); /* 用于判定某一寄存器是否可写 */
23.
24.
25.
          /* codec bias level */
          int (*set_bias_level)(...); /* 偏置电压配置函数 */
26.
27.
28. };
```

snd\_soc\_dai:

```
[html]
01.
       * Digital Audio Interface runtime data.
02.
03.
04.
       ^{st} Holds runtime data for a DAI.
05.
96.
      struct snd_soc_dai {
07.
          const char *name; /* dai的名字 */
          struct device *dev; /* 设备指针 */
08.
09.
10.
          /* driver ops */
          struct snd_soc_dai_driver *driver; /* 指向dai驱动结构的指针 */
11.
12.
13.
          /* DAI runtime info */
14.
          unsigned int capture_active:1;
                                             /* stream is in use */
                                           /* stream is in use */
15.
          unsigned int playback active:1;
16.
17.
          /* DAI DMA data */
          void *playback_dma_data; /* 用于管理playback dma */
18.
19.
          void *capture_dma_data; /* 用于管理capture dma */
20.
21.
          /* parent platform/codec */
22.
          union {
              struct snd_soc_platform *platform; /* 如果是cpu dai, 指向所绑定的平台 */
23.
24.
              struct snd_soc_codec *codec; /* 如果是codec dai指向所绑定的codec */
25.
          };
```

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这种名字根据实际的意义自己定义就好了,只要符合常识即可。不过通常还是会和co...

```
26. struct snd_soc_card *card; /* 指向Machine驱动中的crad实例 */
27. };
snd_soc_dai_driver:
```

```
[html]
01.
       * Digital Audio Interface Driver.
02.
03.
       * Describes the Digital Audio Interface in terms of its ALSA, DAI and AC97
04.
05.
       \ ^{*} operations and capabilities. Codec and platform drivers will register this
       * structure for every DAI they have.
06.
07.
       \ensuremath{^{*}} This structure covers the clocking, formating and ALSA operations for each
08.
       \ast interface.
09.
10.
      struct snd soc dai driver {
11.
12.
         /* DAI description */
13.
          const char *name; /* dai驱动名字 */
14.
15.
          /* DAI driver callbacks */
16.
          int (*probe)(struct snd_soc_dai *dai); /* dai驱动的probe函数, 由snd_soc_instantiate_card回
      调 */
17.
          int (*remove)(struct snd_soc_dai *dai);
          int (*suspend)(struct snd_soc_dai *dai); /* 电源管理 */
18.
19.
          int (*resume)(struct snd_soc_dai *dai);
20.
21.
          /* ops */
22.
          const struct snd_soc_dai_ops *ops; /* 指向本dai的snd_soc_dai_ops结构 */
23.
          /* DAI capabilities */
24.
25.
          struct snd_soc_pcm_stream capture; /* 描述capture的能力 */
26.
          struct snd_soc_pcm_stream playback; /* 描述playback的能力 */
27. };
```

snd\_soc\_dai\_ops用于实现该dai的控制盒参数配置:

```
[html]
  01.
         struct snd_soc_dai_ops {
  02.
              * DAI clocking configuration, all optional.
  03.
  04.
              \ensuremath{^{*}} Called by soc_card drivers, normally in their hw_params.
  05.
             int (*set_sysclk)(...);
  06.
  07.
             int (*set_pl1)(...);
             int (*set_clkdiv)(...);
  08.
  09.
              ^{st} DAI format configuration
  10.
              \ensuremath{^{*}} Called by soc_card drivers, normally in their hw_params.
  11.
  12.
  13.
             int (*set_fmt)(...);
  14.
             int (*set_tdm_slot)(...);
  15.
             int (*set_channel_map)(...);
  16.
             int (*set_tristate)(...);
  17.
              * DAI digital mute - optional.
  18.
              \ensuremath{^{*}} Called by soc-core to minimise any pops.
  19.
  20.
  21.
             int (*digital_mute)(...);
  22.
              * ALSA PCM audio operations - all optional.
  23.
  24.
              ^{st} Called by soc-core during audio PCM operations.
  25.
             int (*startup)(...);
  26.
  27.
             void (*shutdown)(...);
  28.
             int (*hw params)(...);
  29.
             int (*hw_free)(...);
  30.
             int (*prepare)(...);
  31.
             int (*trigger)(...);
  32.
              st For hardware based FIFO caused delay reporting.
  33.
              * Optional.
  34.
  35.
  36.
             snd_pcm_sframes_t (*delay)(...);
  37. };
3. Codec的注册
```

因为Codec驱动的代码要做到平台无关性,要使得Machine驱动能够使用该Codec,Codec驱动的首要任务就是确定snd\_soc\_codec和snd\_soc\_dai的实例,并把它们注册到系统中,注册后的codec和dai才能为Machine驱动所用。以WM8994为例,对应的代码位置:/sound/soc/codecs/wm8994.c,模块的入口函数注册了一个platform driver:

```
91.
      static struct platform_driver wm8994_codec_driver = {
02.
         .driver = {
                .name = "wm8994-codec",
03.
04.
                 .owner = THIS_MODULE,
05.
                },
06.
          .probe = wm8994_probe,
07.
         .remove = __devexit_p(wm8994_remove),
    };
08.
09.
      module_platform_driver(wm8994_codec_driver);
10.
```

有platform driver,必定会有相应的platform device,这个platform device的来源后面再说,显然,platform driver 注册后,probe回调将会被调用,这里是wm8994\_probe函数:

其中,soc\_codec\_dev\_wm8994和wm8994\_dai的定义如下(代码中定义了3个dai,这里只列出第一个):

```
[html]
01.
      static struct snd_soc_codec_driver soc_codec_dev_wm8994 = {
02.
        .probe = wm8994_codec_probe,
         .remove = wm8994_codec_remove,
03.
         .suspend = wm8994_suspend,
04.
         .resume = wm8994_resume,
05.
         .set_bias_level = wm8994_set_bias_level,
06.
07.
         .reg_cache_size = WM8994_MAX_REGISTER,
          .volatile register = wm8994 soc volatile,
08.
09. };
01.
      static struct snd_soc_dai_driver wm8994_dai[] = {
02.
              .name = "wm8994-aif1".
03.
04.
              .id = 1,
05.
             .playback = {
06.
                .stream_name = "AIF1 Playback",
07.
                 .channels_min = 1,
08.
                 .channels max = 2,
                 .rates = WM8994_RATES,
09.
                 .formats = WM8994 FORMATS,
10.
11.
             },
             .capture = {
12.
                .stream_name = "AIF1 Capture",
13.
14.
                 .channels_min = 1,
15.
                 .channels max = 2,
16.
                 .rates = WM8994_RATES,
17.
                 .formats = WM8994_FORMATS,
18.
              }.
19.
              .ops = &wm8994_aif1_dai_ops,
20.
         },
21.
22. }
```

可见,Codec驱动的第一个步骤就是定义snd\_soc\_codec\_driver和snd\_soc\_dai\_driver的实例,然后调用snd\_soc\_register\_codec函数对Codec进行注册。进入snd\_soc\_register\_codec函数看看:

首先,它申请了一个snd\_soc\_codec结构的实例:

```
[html]
01. codec = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_codec), GFP_KERNEL);
```

确定codec的名字,这个名字很重要,Machine驱动定义的snd\_soc\_dai\_link中会指定每个link的codec和dai的名字,进行匹配绑定时就是通过和这里的名字比较,从而找到该Codec的!

```
[html]

01.  /* create CODEC component name */

02.  codec->name = fmt_single_name(dev, &codec->id);
```

然后初始化它的各个字段,多数字段的值来自上面定义的snd\_soc\_codec\_driver的实例 soc\_codec\_dev\_wm8994:

```
[html]
01.
     codec->write = codec_drv->write;
02.
    codec->read = codec_drv->read;
    codec->volatile_register = codec_drv->volatile_register;
03.
04.
     codec->readable_register = codec_drv->readable_register;
05. codec->writable_register = codec_drv->writable_register;
    codec->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
06.
07.
     codec->dapm.dev = dev;
    codec->dapm.codec = codec;
08.
09. codec->dapm.seq_notifier = codec_drv->seq_notifier;
10.
     codec->dapm.stream_event = codec_drv->stream_event;
    codec->dev = dev;
11.
12. codec->driver = codec_drv;
13. codec->num_dai = num_dai;
```

在做了一些寄存器缓存的初始化和配置工作后,通过snd\_soc\_register\_dais函数对本Codec的dai进行注册:

```
[html]

01.  /* register any DAIs */
02.  if (num_dai) {
03.    ret = snd_soc_register_dais(dev, dai_drv, num_dai);
04.    if (ret < 0)
05.        goto fail;
06.  }</pre>
```

最后,它把codec实例链接到全局链表codec\_list中,并且调用snd\_soc\_instantiate\_cards是函数触发Machine驱动进行一次匹配绑定操作:

```
[html]
01. list_add(&codec->list, &codec_list);
02. snd_soc_instantiate_cards();
```

上面的snd\_soc\_register\_dais函数其实也是和snd\_soc\_register\_codec类似,显示为每个snd\_soc\_dai实例分配内存,确定dai的名字,用snd\_soc\_dai\_driver实例的字段对它进行必要初始化,最后把该dai链接到全局链表dai\_list中,和Codec一样,最后也会调用snd\_soc\_instantiate\_cards函数触发一次匹配绑定的操作。




图3.1 dai的注册

关于snd\_soc\_instantiate\_cards函数,请参阅另一篇博文: Linux音频驱动之六: ASoC架构中的Machine。

## 4. mfd设备

前面已经提到,codec驱动把自己注册为一个platform driver,那对应的platform device在哪里定义? 答案是在以下代码文件中: /drivers/mfd/wm8994-core.c。

WM8994本身具备多种功能,除了codec外,它还有作为LDO和GPIO使用,这几种功能共享一些IO和中断资源,linux为这种设备提供了一套标准的实现方法: mfd设备。其基本思想是为这些功能的公共部分实现一个父设备,以便共享某些系统资源和功能,然后每个子功能实现为它的子设备,这样既共享了资源和代码,又能实现合理的设备层次结构,主要利用到的API就

是: mfd\_add\_devices(), mfd\_remove\_devices(), mfd\_cell\_enable(), mfd\_cell\_disable(), mfd\_clone\_cell()。

回到wm8994-core.c中,因为WM8994使用I2C进行内部寄存器的存取,它首先注册了一个I2C驱动:

```
[html]
01.
      static struct i2c_driver wm8994_i2c_driver = {
         .driver = {
02.
             .name = "wm8994",
03.
             .owner = THIS MODULE,
04.
95.
              .pm = &wm8994_pm_ops,
06.
             .of_match_table = wm8994_of_match,
07.
         },
08.
          .probe = wm8994_i2c_probe,
          .remove = wm8994 i2c remove,
09.
10.
          .id_table = wm8994_i2c_id,
11.
     };
12.
      static int __init wm8994_i2c_init(void)
13.
14.
15.
          int ret;
16.
17.
          ret = i2c_add_driver(&wm8994_i2c_driver);
18.
          if (ret != 0)
              pr_err("Failed to register wm8994 I2C driver: %d\n", ret);
19.
20.
21.
          return ret;
     }
22.
23. module_init(wm8994_i2c_init);
```

进入wm8994\_i2c\_probe()函数,它先申请了一个wm8994结构的变量,该变量被作为这个I2C设备的driver\_data 使用,上面已经讲过,codec作为它的子设备,将会取出并使用这个driver\_data。接下来,本函数利用 regmap\_init\_i2c()初始化并获得一个regmap结构,该结构主要用于后续基于regmap机制的寄存器I/O,关于 regmap我们留在后面再讲。最后,通过wm8994\_device\_init()来添加mfd子设备:

```
[html]
      static int wm8994_i2c_probe(struct i2c_client *i2c,
01.
02.
                     const struct i2c_device_id *id)
03.
          struct wm8994 *wm8994;
04.
05.
         int ret;
06.
          wm8994 = devm_kzalloc(&i2c->dev, sizeof(struct wm8994), GFP_KERNEL);
         i2c set clientdata(i2c, wm8994);
07.
08.
         wm8994->dev = &i2c->dev;
         wm8994->irq = i2c->irq;
09.
10.
         wm8994->type = id->driver data;
11.
          wm8994->regmap = regmap_init_i2c(i2c, &wm8994_base_regmap_config);
12.
13.
          return wm8994_device_init(wm8994, i2c->irq);
14. }
```

继续进入wm8994\_device\_init()函数,它首先为两个LDO添加mfd子设备:

因为WM1811,WM8994,WM8958三个芯片功能类似,因此这三个芯片都使用了WM8994的代码,所以wm8994\_device\_init()接下来根据不同的芯片型号做了一些初始化动作,这部分的代码就不贴了。接着,从platform\_data中获得部分配置信息:

```
[html]
01. if (pdata) {
02. wm8994->irq_base = pdata->irq_base;
```

```
03. wm8994->gpio_base = pdata->gpio_base;
04.
05.    /* GPIO configuration is only applied if it's non-zero */
06.    .....
07. }
```

最后,初始化irq,然后添加codec子设备和gpio子设备:

经过以上这些处理后,作为父设备的I2C设备已经准备就绪,它的下面挂着4个子设备: Ido-0,Ido-

1,codec,gpio。其中,codec子设备的加入,它将会和前面所讲codec的platform driver匹配,触发probe回调完成下面所说的codec驱动的初始化工作。

## 5. Codec初始化

Machine驱动的初始化,codec和dai的注册,都会调用snd\_soc\_instantiate\_cards()进行一次声卡和 codec,dai,platform的匹配绑定过程,这里所说的绑定,正如Machine驱动一文中所描述,就是通过3个全局链表,按名字进行匹配,把匹配的codec,dai和platform实例赋值给声卡每对dai的snd\_soc\_pcm\_runtime变量中。一旦绑定成功,将会使得codec和dai驱动的probe回调被调用,codec的初始化工作就在该回调中完成。对于 WM8994,该回调就是wm8994\_codec\_probe函数:




图5.1 wm8994\_codec\_probe

- 取出父设备的driver\_data, 其实就是上一节的wm8994结构变量, 取出其中的regmap字段, 复制到codec 的control\_data字段中;
- 申请一个wm8994\_priv私有数据结构,并把它设为codec设备的driver\_data;
- 通过snd\_soc\_codec\_set\_cache\_io初始化regmap io,完成这一步后,就可以使用
   API: snd\_soc\_read(),snd\_soc\_write()对codec的寄存器进行读写了;
- 把父设备的driver\_data(struct wm8994)和platform\_data保存到私有结构wm8994\_priv中;
- 因为要同时支持3个芯片型号,这里要根据芯片的型号做一些特定的初始化工作;
- 申请必要的几个中断;
- 设置合适的偏置电平;
- 通过snd\_soc\_update\_bits修改某些寄存器;

- 根据父设备的platform data, 完成特定于平台的初始化配置;
- 添加必要的control, dapm部件进而dapm路由信息;

至此,codec驱动的初始化完成。

## 5. regmap-io

我们知道,要想对codec进行控制,通常都是通过读写它的内部寄存器完成的,读写的接口通常是I2C或者是SPI接口,不过每个codec芯片寄存器的比特位组成都有所不同,寄存器地址的比特位也有所不同。例如WM8753的寄存器地址是7bits,数据是9bits,WM8993的寄存器地址是8bits,数据也是16bits,而WM8994的寄存器地址是16bits,数据也是16bits。在kernel3.1版本,内核引入了一套regmap机制和相关的API,这样就可以用统一的操作来实现对这些多样的寄存器的控制。regmap使用起来也相对简单:

- 为codec定义一个regmap\_config结构实例,指定codec寄存器的地址和数据位等信息;
- 根据codec的控制总线类型,调用以下其中一个函数,得到一个指向regmap结构的指针:
  - struct regmap \*regmap\_init\_i2c(struct i2c\_client \*i2c, const struct regmap\_config \*config);
  - struct regmap \*regmap\_init\_spi(struct spi\_device \*dev, const struct regmap\_config \*config);
- 把获得的regmap结构指针赋值给codec->control\_data;
- 调用soc-io的api: snd\_soc\_codec\_set\_cache\_io使得soc-io和regmap进行关联;

完成以上步骤后,codec驱动就可以使用诸如snd\_soc\_read、snd\_soc\_write、snd\_soc\_update\_bits等API对 codec的寄存器进行读写了。

更多 1

上一篇: Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC架构中的Machine

下一篇: Linux ALSA声卡驱动之八: ASoC架构中的Platform

传感器linux传感器游戏teamview传感器

### 查看评论

4楼 saltlight 2013-05-17 00:58发表



楼主你好!我在调试让我的片子wm8580支持24bits播放的时候,出现了underrun的现象,从网上找了些资料说是调整buffertime就可以。于是我aplay--buffer-time=9000,可执行一会还是会出现underrun。而且声音听到的都是带杂音的(每个一会就有,非常规律),但基本音轨可以听得到。不知楼主有什么建议么?期待回复谢谢软硬件环境(2.6.35.7+iis+wm8580+s5pv210)

3楼 天才2012 2012-06-25 16:25发表



在这里为何Codec和dai都要进行一次调用snd\_soc\_instantiate\_cards函数触发一次匹配绑定的操作,这个函数里面会做probe的调用,那这样是不是会重复呢?

2楼 帅得不敢出门 2012-04-07 17:47发表



kernel是如何进入wm8994\_i2c\_probe的,光有init是无法自动调用probe的

Re: geekguy 2012-07-01 14:27发表



回复zmlovelx:这个是linux驱动的平台设备的问题。目前大多数linux驱动都不直接在init中建立设备文件了,而是在probe中。这个函数需要将平台设备应编码到系统内核中,像rtc、lcd都是这么做的。系统检测到由响应的平台设备,就会调用probe函数了,然后就是一些列初始化动作。

Re: DroidPhone 2012-04-07 21:03发表



回复zmlovelx: 首先,你的板级代码中要先定义和注册一个wm8994的i2c设备,然后,wm8994\_i2c\_init(void)调用add\_i2c\_driver后触发i2c bus设备和驱动的匹配,匹配成功后wm8994\_i2c\_probe自然会被调用了。

1楼 hainei\_ 2012-02-24 09:57发表



你好,我最近做的东西要用到ALSA,看了你的文章很有启发,能否加个QQ:568865992

Re: DroidPhone 2012-02-25 21:59发表



回复hainei\_: QQ比较少用,博客的主页面上有我的联系方式,谢谢!

您还没有登录,请[登录]或[注册]

# DroidPhone的专栏 欢迎各位大虾交流,本人联系方式:droid.phx@gmail.com

₩ 摘要视图 :■ 目录视图 RSS 订阅



Linux输入子系统 (4) 文章存档 2013年11月 (4) 2013年10月 (3) 2013年07月 (3) 2012年12月 (4) 2012年10月 (4) 展开

Linux时间管理系统 (8)

阅读排行 Android Audio System 之 (38982) Android Audio System 之 (25553)Android Audio System 之 (25317) Linux ALSA声卡驱动之 (24001)Linux ALSA声卡驱动之二 (18421)Android SurfaceFlinger+



# 1. Platform驱动在ASoC中的作用

前面几章内容已经说过, ASoC被分为Machine, Platform和Codec三大部件, Platform驱动的主要作用是完成音频 数据的管理,最终通过CPU的数字音频接口(DAI)把音频数据传送给Codec进行处理,最终由Codec输出驱动耳 机或者是喇叭的音信信号。在具体实现上,ASoC有把Platform驱动分为两个部分: snd\_soc\_platform\_driver和 snd\_soc\_dai\_driver。其中,platform\_driver负责管理音频数据,把音频数据通过dma或其他操作传送至cpu dai 中,dai\_driver则主要完成cpu一侧的dai的参数配置,同时也会通过一定的途径把必要的dma等参数与 snd\_soc\_platform\_driver进行交互。

声明:本博内容均由http://blog.csdn.net/droidphone原创,转载请注明出处,谢谢!

# 2. snd\_soc\_platform driver的注册

通常,ASoC把snd\_soc\_platform\_driver注册为一个系统的platform\_driver,不要被这两个相像的术语所迷惑,前 者只是针对ASoC子系统的,后者是来自Linux的设备驱动模型。我们要做的就是:

- 定义一个snd\_soc\_platform\_driver结构的实例;
- 在platform\_driver的probe回调中利用ASoC的API: snd\_soc\_register\_platform()注册上面定义的实例;
- 实现snd\_soc\_platform\_driver中的各个回调函数;

以kernel3.3中的/sound/soc/samsung/dma.c为例:

```
[cpp]
01.
      static struct snd_soc_platform_driver samsung_asoc_platform = {
02.
                     = &dma ops.
          .ops
03.
          .pcm_new
                     = dma_new,
04.
          .pcm_free = dma_free_dma_buffers,
05.
     };
06.
07.
      static int __devinit samsung_asoc_platform_probe(struct platform_device *pdev)
98.
09.
          return snd_soc_register_platform(&pdev->dev, &samsung_asoc_platform);
     }
10.
11.
      static int __devexit samsung_asoc_platform_remove(struct platform_device *pdev)
12.
13.
      {
14.
          snd_soc_unregister_platform(&pdev->dev);
15.
          return 0;
```

```
Linux ALSA声卡驱动之三
(17112)
Android中的sp和wp指针
(13786)
Linux ALSA声卡驱动之七
(13061)
Android SurfaceFlinger中
```

(12550)

#### 评论排行

```
Android Audio System 之
                         (49)
Linux ALSA声卡驱动之八
                         (30)
Android SurfaceFlinger+
                         (21)
Linux ALSA声卡驱动之二
                         (18)
Linux ALSA声卡驱动之三
                         (16)
Android Audio System 之
                         (16)
Linux中断 (interrupt) 子
                         (15)
Android中的sp和wp指针
                         (13)
                         (12)
Linux中断 (interrupt) 子
Android SurfaceFlinger #
                         (11)
```

#### 推荐文章

- \* SharePoint 2010/2013 使用 Javascript来判断权限的三种 方法
- \* 坚持前进的方向: 总结 2013,规划2014
- \* 创业者那些鲜为人知的事情
- \* ListView具有多种item布局——实现微信对话列
- \* 实现自己的类加载时,重写 方法loadClass与findClass的 区别
- \* GDAL影像投影转换

### 最新评论

Linux输入子系统:多点触控协议 gocy123:很有用,多谢分享

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之 wsc\_168: 楼主,您好: 现在正在 移植wm8962的驱动,遇到了一

些问题,请教一下您。串口信息显示已经扫描... Linux ALSA声卡驱动之五:移动slcsss: @DroidPhone:感谢您的

slcsss: @DroidPhone:感谢您的 回复,我是新手,想问下这个配 置的具体位置在哪里?

Linux ALSA声卡驱动之五:移动

DroidPhone: @u013222557:这种情况通常是你的codec中的音频路径把Mic至HP的路径被打开了,请仔细...

Linux ALSA声卡驱动之五:移动 slcsss: 您好: 我是一名在读研究 生,最近在ALSA架构下摘嵌入式 言频程序开发,遇到了一个棘手 的问...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:和 电源管理和音频路径相关的 control需要定义为dapm control (...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: 大侠,你好! 这两 天把您的文章1-7 看了一遍,关 于control这个概念在您的文章中 有提到过多次...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

elliepfsang: @DroidPhone:因为 这个是wm8962的machine上的现 有代码,但如果我要porting...

```
16.
17.
18.
      static struct platform_driver asoc_dma_driver = {
19.
           .driver = {
20.
              .name = "samsung-audio";
21.
               .owner = THIS MODULE,
22.
23.
24.
           .probe = samsung_asoc_platform_probe,
25.
           .remove = devexit p(samsung asoc platform remove),
26.
      };
27.
28.
      module platform driver(asoc dma driver);
```

**snd\_soc\_register\_platform()** 该函数用于注册一个snd\_soc\_platform,只有注册以后,它才可以被Machine驱动使用。它的代码已经清晰地表达了它的实现过程:

- 为snd\_soc\_platform实例申请内存;
- 从platform\_device中获得它的名字,用于Machine驱动的匹配工作;
- 初始化snd soc platform的字段;
- 把snd\_soc\_platform实例连接到全局链表platform\_list中;
- 调用snd\_soc\_instantiate\_cards, 触发声卡的machine、platform、codec、dai等的匹配工作;

# 3. cpu的snd\_soc\_dai driver驱动的注册

dai驱动通常对应cpu的一个或几个I2S/PCM接口,与snd\_soc\_platform一样,dai驱动也是实现为一个platform driver,实现一个dai驱动大致可以分为以下几个步骤:

- 定义一个snd\_soc\_dai\_driver结构的实例;
- 在对应的platform\_driver中的probe回调中通过API: snd\_soc\_register\_dai或者snd\_soc\_register\_dais, 注 册snd\_soc\_dai实例;
- 实现snd\_soc\_dai\_driver结构中的probe、suspend等回调;
- 实现snd\_soc\_dai\_driver结构中的snd\_soc\_dai\_ops字段中的回调函数;

snd\_soc\_register\_dai 这个函数在上一篇介绍codec驱动的博文中已有介绍,请参考: Linux ALSA声卡驱动之七: ASoC架构中的Codec。

snd\_soc\_dai 该结构在snd\_soc\_register\_dai函数中通过动态内存申请获得,简要介绍一下几个重要字段:

- driver 指向关联的snd\_soc\_dai\_driver结构,由注册时通过参数传入;
- capture\_dma\_data 同上,用于录音stream;
- platform 指向关联的snd\_soc\_platform结构;

snd\_soc\_dai\_driver 该结构需要自己根据不同的soc芯片进行定义,关键字段介绍如下:

- probe、remove 回调函数,分别在声卡加载和卸载时被调用;
- suspend、resume 电源管理回调函数;
- ops 指向snd\_soc\_dai\_ops结构,用于配置和控制该dai;
- playback snd\_soc\_pcm\_stream结构,用于指出该dai支持的声道数,码率,数据格式等能力;
- capture snd\_soc\_pcm\_stream结构,用于指出该dai支持的声道数,码率,数据格式等能力;

# 4. snd soc dai driver中的ops字段

ops字段指向一个snd\_soc\_dai\_ops结构,该结构实际上是一组回调函数的集合,dai的配置和控制几乎都是通过这些回调函数来实现的,这些回调函数基本可以分为3大类,驱动程序可以根据实际情况实现其中的一部分:

工作时钟配置函数 通常由machine驱动调用:

- set\_sysclk 设置dai的主时钟;
- set\_pll 设置PLL参数;
- set\_clkdiv 设置分频系数;
- dai的格式配置函数 通常由machine驱动调用:
- set\_fmt 设置dai的格式;

Linux ALSA声卡驱动之六: ASoC elliepfsang: @DroidPhone:关于snd\_soc\_dai\_link结构中的代码注释中struct snd\_...

ALSA声卡驱动中的DAPM详解之

DroidPhone: @u012389631:这 种名字根据实际的意义自己定义 就好了,只要符合常识即可。不 过通常还是会和co...

- set tdm slot 如果dai支持时分复用,用于设置时分复用的slot;
- set\_channel\_map 声道的时分复用映射设置;
- set\_tristate 设置dai引脚的状态,当与其他dai并联使用同一引脚时需要使用该回调;

标准的snd\_soc\_ops回调 通常由soc-core在进行PCM操作时调用:

- startup
- shutdown
- hw\_params
- hw\_free
- prepare
- trigger

抗pop, pop声 由soc-core调用:

• digital\_mute

以下这些api通常被machine驱动使用,machine驱动在他的snd\_pcm\_ops字段中的hw\_params回调中使用这些api:

- snd\_soc\_dai\_set\_fmt() 实际上会调用snd\_soc\_dai\_ops或者codec driver中的set\_fmt回调;
- snd\_soc\_dai\_set\_pll() 实际上会调用snd\_soc\_dai\_ops或者codec driver中的set\_pll回调;
- snd\_soc\_dai\_set\_sysclk() 实际上会调用snd\_soc\_dai\_ops或者codec driver中的set\_sysclk回调;
- snd\_soc\_dai\_set\_clkdiv() 实际上会调用snd\_soc\_dai\_ops或者codec driver中的set\_clkdiv回调;

snd\_soc\_dai\_set\_fmt(struct snd\_soc\_dai \*dai, unsigned int fmt)的第二个参数fmt在这里特别说一下,ASoC目前只是用了它的低16位,并且为它专门定义了一些宏来方便我们使用:

bit 0-3 用于设置接口的格式:

bit 4-7 用于设置接口时钟的开关特性:

```
[cpp]

01. #define SND_SOC_DAIFMT_CONT (1 << 4) /* continuous clock */

02. #define SND_SOC_DAIFMT_GATED (2 << 4) /* clock is gated */
```

bit 8-11 用于设置接口时钟的相位:

bit 12-15 用于设置接口主从格式:

```
01. #define SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM (1 << 12) /* codec clk & FRM master */
02. #define SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM (2 << 12) /* codec clk slave & FRM master */
03. #define SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS (3 << 12) /* codec clk master & frame slave */
04. #define SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS (4 << 12) /* codec clk & FRM slave */
```

# 5. snd\_soc\_platform\_driver中的ops字段

该ops字段是一个snd\_pcm\_ops结构,实现该结构中的各个回调函数是soc platform驱动的主要工作,他们基本都涉及dma操作以及dma buffer的管理等工作。下面介绍几个重要的回调函数:

#### ops.open

当应用程序打开一个pcm设备时,该函数会被调用,通常,该函数会使用snd\_soc\_set\_runtime\_hwparams()设置 substream中的snd\_pcm\_runtime结构里面的hw\_params相关字段,然后为snd\_pcm\_runtime的private\_data字段 申请一个私有结构,用于保存该平台的dma参数。

#### ops.hw\_params

驱动的hw\_params阶段,该函数会被调用。通常,该函数会通过snd\_soc\_dai\_get\_dma\_data函数获得对应的dai 的dma参数,获得的参数一般都会保存在snd\_pcm\_runtime结构的private\_data字段。然后通过 snd\_pcm\_set\_runtime\_buffer函数设置snd\_pcm\_runtime结构中的dma buffer的地址和大小等参数。要注意的是,该回调可能会被多次调用,具体实现时要小心处理多次申请资源的问题。

#### ops.prepare

正式开始数据传送之前会调用该函数,该函数通常会完成dma操作的必要准备工作。

#### ops.trigger

数据传送的开始, 暂停, 恢复和停止时, 该函数会被调用。

#### ops.pointer

该函数返回传送数据的当前位置。

# 6. 音频数据的dma操作

soc-platform驱动的最主要功能就是要完成音频数据的传送,大多数情况下,音频数据都是通过dma来完成的。

# 6.1. 申请dma buffer

因为dma的特殊性,dma buffer是一块特殊的内存,比如有的平台规定只有某段地址范围的内存才可以进行dma操作,而多数嵌入式平台还要求dma内存的物理地址是连续的,以方便dma控制器对内存的访问。在ASoC架构中,dma buffer的信息保存在snd\_pcm\_substream结构的snd\_dma\_buffer \*buf字段中,它的定义如下

```
copp]

1. struct snd_dma_buffer {
2. struct snd_dma_device dev; /* device type */
3. unsigned char *area; /* virtual pointer */
4. dma_addr_t addr; /* physical address */
5. size_t bytes; /* buffer size in bytes */
6. void *private_data; /* private for allocator; don't touch */
7. };
```

那么,在哪里完成了snd\_dam\_buffer结构的初始化赋值操作呢?答案就在snd\_soc\_platform\_driver的pcm\_new回调函数中,还是以/sound/soc/samsung/dma.c为例:

```
[cpp]
01.
      static struct snd_soc_platform_driver samsung_asoc_platform = {
02.
                    = &dma ops,
         .ops
03.
          .pcm_new
                    = dma_new,
04.
          .pcm_free = dma_free_dma_buffers,
05.
06.
07.
      static int     devinit samsung asoc platform probe(struct platform device *pdev)
08.
          return snd_soc_register_platform(&pdev->dev, &samsung_asoc_platform);
10. }
```

pcm\_new字段指向了dma\_new函数,dma\_new函数进一步为playback和capture分别调用preallocate\_dma\_buffer函数,我们看看preallocate\_dma\_buffer函数的实现:

```
05.
          size t size = dma hardware.buffer bytes max;
06.
07.
          pr_debug("Entered %s\n", __func__);
08.
09.
          buf->dev.type = SNDRV_DMA_TYPE_DEV;
10.
          buf->dev.dev = pcm->card->dev;
11.
          buf->private_data = NULL;
          buf->area = dma_alloc_writecombine(pcm->card->dev, size,
12.
13.
                             &buf->addr, GFP_KERNEL);
14.
          if (!buf->area)
15.
              return - ENOMEM;
16.
          buf->bytes = size;
17.
          return 0;
18. }
```

该函数先是获得事先定义好的buffer大小,然后通过dma\_alloc\_weitecombine函数分配dma内存,然后完成substream->dma\_buffer的初始化赋值工作。上述的pcm\_new回调会在声卡的建立阶段被调用,调用的详细的过程请参考Linux ALSAs声卡驱动之六: ASoC架构中的Machine中的图3.1。

在声卡的hw\_params阶段,snd\_soc\_platform\_driver结构的ops->hw\_params会被调用,在该回调用,通常会使用api: snd\_pcm\_set\_runtime\_buffer()把substream->dma\_buffer的数值拷贝到substream->runtime的相关字段中(.dma\_area, .dma\_addr, .dma\_bytes),这样以后就可以通过substream->runtime获得这些地址和大小信息了。

dma buffer获得后,即是获得了dma操作的源地址,那么目的地址在哪里? 其实目的地址当然是在dai中,也就是前面介绍的snd\_soc\_dai结构的playback\_dma\_data和capture\_dma\_data字段中,而这两个字段的值也是在hw\_params阶段,由snd\_soc\_dai\_driver结构的ops->hw\_params回调,利用api: snd\_soc\_dai\_set\_dma\_data进行设置的。紧随其后,snd\_soc\_platform\_driver结构的ops->hw\_params回调利用api: snd\_soc\_dai\_get\_dma\_data获得这些dai的dma信息,其中就包括了dma的目的地址信息。这些dma信息通常还会被保存在substream->runtime->private\_data中,以便在substream的整个生命周期中可以随时获得这些信息,从而完成对dma的配置和操作。

# 6.2 dma buffer管理

播放时,应用程序把音频数据源源不断地写入dma buffer中,然后相应platform的dma操作则不停地从该buffer中取出数据,经dai送往codec中。录音时则正好相反,codec源源不断地把A/D转换好的音频数据经过dai送入dma buffer中,而应用程序则不断地从该buffer中读走音频数据。




图6.2.1 环形缓冲区

环形缓冲区正好适合用于这种情景的buffer管理,理想情况下,大小为Count的缓冲区具备一个读指针和写指针,我们期望他们都可以闭合地做环形移动,但是实际的情况确实:缓冲区通常都是一段连续的地址,他是有开始和结束两个边界,每次移动之前都必须进行一次判断,当指针移动到末尾时就必须人为地让他回到起始位置。在实际应用中,我们通常都会把这个大小为Count的缓冲区虚拟成一个大小为n\*Count的逻辑缓冲区,相当于理想状态下的圆形绕了n圈之后,然后把这段总的距离拉平为一段直线,每一圈对应直线中的一段,因为n比较大,所以大多数情况下不会出现读写指针的换位的情况(如果不对buffer进行扩展,指针到达末端后,回到起始端时,两个指针的前后相对位置会发生互换)。扩展后的逻辑缓冲区在计算剩余空间可条件判断是相对方便。alsa driver也使用了该方法对dma buffer进行管理:




图6.2.2 alsa driver缓冲区管理

snd\_pcm\_runtime结构中,使用了四个相关的字段来完成这个逻辑缓冲区的管理:

- snd\_pcm\_runtime.hw\_ptr\_base 环形缓冲区每一圈的基地址,当读写指针越过一圈后,它按buffer size进行移动:
- snd\_pcm\_runtime.status->hw\_ptr 硬件逻辑位置,播放时相当于读指针,录音时相当于写指针;
- snd\_pcm\_runtime.control->appl\_ptr 应用逻辑位置,播放时相当于写指针,录音时相当于读指针;
- snd\_pcm\_runtime.boundary 扩展后的逻辑缓冲区大小,通常是(2<sup>n</sup>)\*size;

通过这几个字段,我们可以很容易地获得缓冲区的有效数据,剩余空间等信息,也可以很容易地把当前逻辑位置映射回真实的dma buffer中。例如,获得播放缓冲区的空闲空间:

```
[csharp]
01.
      static inline snd_pcm_uframes_t snd_pcm_playback_avail(struct snd_pcm_runtime *runtime)
02.
03.
          snd pcm sframes t avail = runtime->status->hw ptr + runtime->buffer size - runtime->control
94.
          if (avail < 0)
05.
              avail += runtime->boundary;
          else if ((snd_pcm_uframes_t) avail >= runtime->boundary)
06.
97.
              avail -= runtime->boundary;
08.
          return avail;
09. }
```

要想映射到真正的缓冲区位置,只要减去runtime->hw\_ptr\_base即可。下面的api用于更新这几个指针的当前位置:

```
[cpp]
01. int snd_pcm_update_hw_ptr(struct snd_pcm_substream *substream)
```

所以要想通过snd\_pcm\_playback\_avail等函数获得正确的信息前,应该先要调用这个api更新指针位置。 以播放(playback)为例,我现在知道至少有3个途径可以完成对dma buffer的写入:

- 应用程序调用alsa-lib的snd\_pcm\_writei、snd\_pcm\_writen函数;
- 应用程序使用ioctl: SNDRV\_PCM\_IOCTL\_WRITEI\_FRAMES或 SNDRV\_PCM\_IOCTL\_WRITEN\_FRAMES;
- 应用程序使用alsa-lib的snd\_pcm\_mmap\_begin/snd\_pcm\_mmap\_commit;

以上几种方式最终把数据写入dma buffer中,然后修改runtime->control->appl\_ptr的值。 播放过程中,通常会配置成每一个period size生成一个dma中断,中断处理函数最重要的任务就是:

- 更新dma的硬件的当前位置,该数值通常保存在runtime->private\_data中;
- 调用snd\_pcm\_period\_elapsed函数,该函数会进一步调用snd\_pcm\_update\_hw\_ptr0函数更新上述所说的4个缓冲区管理字段,然后唤醒相应的等待进程:

```
</span>void snd_pcm_period_elapsed(struct snd_pcm_substream *subst
02.
     {
03.
         struct snd pcm runtime *runtime;
04.
         unsigned long flags;
05.
         if (PCM_RUNTIME_CHECK(substream))
96.
07.
            return;
08.
         runtime = substream->runtime:
99
10.
         if (runtime->transfer ack begin)
11.
             runtime->transfer_ack_begin(substream);
12.
13.
         snd pcm stream lock irqsave(substream, flags);
14.
         if (!snd_pcm_running(substream) ||
15.
             snd_pcm_update_hw_ptr0(substream, 1) < 0)</pre>
16.
             goto end;
17.
18.
         if (substream->timer running)
19.
             snd_timer_interrupt(substream->timer, 1);
20.
      _end:
21.
         snd_pcm_stream_unlock_irqrestore(substream, flags);
22.
         if (runtime->transfer_ack_end)
             runtime->transfer_ack_end(substream);
23.
24.
         kill_fasync(&runtime->fasync, SIGIO, POLL_IN);
25.
26.
      如果设置了transfer_ack_begin和transfer_ack_end回调,snd_pcm_period_elapsed还会调用这两个回
      调函数。<br>
27.
     <br>
28.
      29.
     30.
```

#### 7. 图说代码

最后,反正图也画了,好与不好都传上来供参考一下,以下这张图表达了 ASoC中Platform驱动的几个重要数据结构之间的关系:




图7.1 ASoC Platform驱动

一堆的private\_data,很重要但也很容易搞混,下面的图不知对大家有没有帮助:




图7.2 private\_data

更多 1

上一篇: Linux ALSA声卡驱动之七: ASoC架构中的Codec

下一篇: 自旋锁spin\_lock和raw\_spin\_lock

### 查看评论

22楼 ljf69 2013-11-21 09:10发表



楼主你好,

我在2416上面移植wm9713驱动,移植后内核都认到声卡了,但是没有声音,不知道怎么回事。http://bbs.csdn.net/topics/390647742

这是具体移植过程。

希望楼主能帮我看下问题出现在哪里?

非常感谢!

21楼 wo2581511 2013-11-11 22:28发表



楼主,你好!请问一下,alsa架构具体的音量控制怎么体现?

Re: DroidPhone 2013-11-12 10:03发表



回复wo2581511: 通常codec都会有音量控制器,把控制音量的寄存器定义成一个tlv形式的kcontrol,用户空间控制该kcontrol就可以实现音量控制了。

Re: wo2581511 2013-11-13 10:44发表



回复DroidPhone: 谢谢! 我定义了这样一个kcontrol:

SOC\_DOUBLE\_R\_SX\_TLV("LineOut Analog Playback Volume", CS42L73\_LOAAVOL,

CS42L73\_LOBAVOL, 0, 0x41, 0x4B, hpaloa\_tlv),

 $\texttt{\#define SOC\_DOUBLE\_R\_SX\_TLV} (\texttt{xname}, \texttt{xreg}, \texttt{xshift}, \texttt{xmin}, \texttt{xmax}, \texttt{tlv\_array}) \setminus \\$ 

{ .iface = SNDRV\_CTL\_ELEM\_IFACE\_MIXER, .name = (xname), \ .access = SNDRV\_CTL\_ELEM\_ACCESS\_TLV\_READ | \

SNDRV\_CTL\_ELEM\_ACCESS\_READWRITE, \

.tlv.p = (tlv\_array),  $\$ 

.info = snd\_soc\_info\_volsw, \

.get = snd\_soc\_get\_volsw\_sx, \

.put = snd\_soc\_put\_volsw\_sx, \

 $.private\_value = (unsigned \ long) \& (struct \ soc\_mixer\_control) \ \setminus \\$ 

 $\{.reg = xreg, .rreg = xrreg, \$ 

 $. shift = x shift, \ . r shift = x shift, \ \setminus$ 

.max = xmax, .min = xmin} }

调节音量大小,比如音量减-1应该进入info或者put函数一次?还是怎么弄的?

20楼 maosuyun2009 2013-09-05 18:19发表

楼主,请问cpu的snd\_soc\_dai是在哪里添加进了dai\_list链表了呢?