



属性批量编辑工具帮助文档



1. 添加文件的六种方式

- (1) 添加文件（可多选）
- (2) 添加文件夹
- (3) 当前 sw 会话文件
- (4) 当前 sw 打开的全部文件
- (5) 装配体选中项目
- (6) 直接拖放文件进入文件选择区

2. 移除文件

- (1) 移除选择项（可多选）
- (2) 移除全部零件
- (3) 移除全部装配体
- (4) 移除全部图纸
- (5) 移除全部模板文件
- (6) 清除全部

3. 属性编辑

- (1) 修改规则：
 - 1) 改值：原名 → 新值
 - 2) 改值：原值 → 新值
 - 3) 改值：（原名、原值）→ 新值
 - 4) 修改属性名称
 - 5) 添加属性
 - 6) 关键字替换：原关键字 → 新关键字 （新增功能）
 - 7) 关键字替换 2：原名、原关键字 → 新关键字 （新增功能）

(2) 操作步骤:

- 1) 选择修改规则，填入对应信息。
- 2) 点击“加入修改列表”添加到修改列表中（可添加多条）
- 3) 选择属性处理范围，点击执行。

(3) 操作异常处理:

- 1) 根据错误提示选择修改规则或者跳过处理
- 2) 通过直接编辑列表值可修改规则。（如下）

修改异常列表								
	全选	文件名称	配置名	错误信息	原名称	原值	新名称	新值
	☒	1型六角螺母C级M10[...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JK3.0x2.2半盖.SLDPR	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JK3.0x2.2闷盖.SLDPR	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JKMD2.8传动槽箱体...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JKMD2.8传动槽箱体...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JKMD2.8传动槽箱体...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
修改方案								
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值

修改异常列表								
	全选	文件名称	配置名	错误信息	原名称	原值	新名称	新值
	☒	1型六角螺母C级M10[...	默认	原属性名“设计”不存在	设计		设计	迈迪
	☒	JK3.0x2.2半盖.SLDPR	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JK3.0x2.2闷盖.SLDPR	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JKMD2.8传动槽箱体...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JKMD2.8传动槽箱体...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
	☒	JKMD2.8传动槽箱体...	默认	原属性名“设计”不存在	设计			迈迪
修改方案								
								添加属性
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值
								原名 → 新值

- 3) 点击“继续执行”进行继续修改。

4. 属性转移

(1) 操作步骤:

- 1) 选择处理范围，输入属性名称（选择所以属性不需要输入）
- 2) 选择转移方向：点击箭头可以调整转移方向。



- 3) 选择属性处理范围，点击执行。（图纸文件只有自定义属性，自动跳过）

(2) 操作异常处理:

- 1) 转移过程出现已经存在相同名称的属性会弹出窗口提示。
- 2) 根据提示窗口可以自行选择需要覆盖的属性，点击“覆盖”按钮

5. 属性移除——操作步骤:

- 1) 选择处理范围，输入属性名称（选择所以属性不需要输入）
- 2) 选择属性处理范围，点击执行。

6. 添加图幅——操作步骤:

- 1) 输入属性名称，选择写入属性位置（该操作仅针对图纸文件）
- 2) 选择属性处理范围，点击执行。

7. 添加图号——操作步骤：

- 1) 添加图纸，拖动图纸顺序。
- 2) 修改调整属性名称、编码规则、增量，直到图号预览显示满意位置。
- 3) 勾选需要写入属性的位置，点击“开始写入”按钮。



批量添加图号

加载图纸 开始写入 编码规则：如 Md-{000}，括号内表示编码位数3位

图号属性名：图号 起始编号：Md-{000} 编号增量：1 属性添加至：工程图自定义属性

文件类型	文件名称	图号	结果
------	------	----	----

提示：左键拖动行标头可以调整列表顺序