本章教程通过CH32V103开发板板载两个LED灯显示程序运行状态,具体情况如下:

- 串口调式助手大约每隔500ms打印一次" Enter interrupt ";
- 开发板上LED1与LED2不停闪烁,其中,LED1闪烁较快,大约为100ms—次; LED2闪烁较慢,大约为500ms闪烁—次。

1、TIM简介及相关函数介绍

CH32V103定时器包含1个高级16位定时器、3个通用16位定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统时基定时器。

高级控制定时器(TIM1)是一个 16 位的自动装载计数器,具有可编程的预分频器。除了完整的通用定时器功能外,可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器,具有带死区插入的互补 PWM 输出功能,允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期,刹车功能等。高级控制定时器的很多功能都与通用定时器相同,内部结构也相同,因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与 TIM 定时器协同操作,提供同步或事件链接功能。

通用定时器(TIM2、TIM3和TIM4),其可同步运行,每个定时器都有一个 16 位的自动装载递加/递减计数器、一个可编程的 16 位预分频器和 4 个独立的通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出。其能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式下,计数器可以被冻结,同时 PWM 输出被禁止,从而切断由这些输出所控制的开关。任意通用定时器都能用于产生 PWM 输出。每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。这些定时器还能够处理增量编码器的信号,也能处理 1 至 3 个霍尔传感器的数字输出。

系统时基定时器(SysTick),这是内核控制器自带的一个定时器,用于产生 SYSTICK 异常,可专用于实时操作系统,为系统提供"心跳"节律,也可当成一个标准的64位递增计数器。以AHB时钟的8分频为基准时钟源。当计数器递增到设置比较值时,产生一个可屏蔽系统中

断。关于2个看门狗定时器,在前面教程有过介绍,在此不做过多赘述。

关于CH32V103定时器具体信息及其相关功能和实现等,可参考 CH32V103数据手册和应用手册。本章教程主要通过CH32V103通用 定时器TIM3编写一个定时器中断程序,并下载到开发板进行验证,程 序编写所需相关函数在库函数中进行调用,库函数文件中函数介绍如 下:

- 1. void TIM DeInit(TIM TypeDef* TIMx);
- void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
- void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
- void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
- void TIM_OC3Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
- void TIM_OC4Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
- 7. void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM ICInitStruct);
- void TIM_PWMIConfig(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM ICInitStruct);
- void TIM_BDTRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_BDTRInitTypeDef *TIM BDTRInitStruct);
- 10. void TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM TimeBaseInitStruct);
- 11. void TIM OCStructInit(TIM OCInitTypeDef* TIM OCInitStruct);
- 12. void TIM ICStructInit(TIM ICInitTypeDef* TIM ICInitStruct);
- 13. void TIM_BDTRStructInit(TIM_BDTRInitTypeDef*
 TIM BDTRInitStruct);
- 14. void TIM Cmd(TIM TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- void TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
- 17. void TIM_GenerateEvent(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_EventSource);
- void TIM_DMAConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_DMABase, uint16_t TIM_DMABurstLength);
- void TIM_DMACmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_DMASource, FunctionalState NewState);
- 20. void TIM InternalClockConfig(TIM TypeDef* TIMx);
- 21. void TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM InputTriggerSource);
- 22. void TIM_TIxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TIxExternalCLKSource,uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t ICFilter);

- 23. void TIM_ETRClockMode1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,uint16_t ExtTRGFilter);
- 24. void TIM_ETRClockMode2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);
- 25. void TIM_ETRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,uint16_t ExtTRGFilter);
- 26. void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16 t TIM PSCReloadMode);
- 27. void TIM_CounterModeConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM CounterMode);
- 28. void TIM_SelectInputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM InputTriggerSource);
- 29. void TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_EncoderMode,uint16_t TIM_IC1Polarity, uint16_t TIM_IC2Polarity);
- void TIM_ForcedOC1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM ForcedAction);
- 31. void TIM_ForcedOC2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM ForcedAction);
- 32. void TIM_ForcedOC3Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM ForcedAction);
- 33. void TIM_ForcedOC4Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
- 34. void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- void TIM_SelectCOM(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- void TIM_SelectCCDMA(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- 37. void TIM_CCPreloadControl(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- void TIM_OC1PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
- void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
- void TIM_OC3PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
- 41. void TIM_OC4PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
- 42. void TIM_OC1FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
- 43. void TIM_OC2FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
- 44. void TIM_OC3FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);

- 45. void TIM_OC4FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);
- 46. void TIM ClearOC1Ref(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM OCClear);
- 47. void TIM_ClearOC2Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);
- 48. void TIM ClearOC3Ref(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM OCClear);
- 49. void TIM ClearOC4Ref(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM OCClear);
- 50. void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCPolarity);
- 51. void TIM_OC1NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCNPolarity);
- 52. void TIM_OC2PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCPolarity);
- 53. void TIM_OC2NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);
- 54. void TIM_OC3PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCPolarity);
- 55. void TIM_OC3NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCNPolarity);
- 56. void TIM_OC4PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCPolarity);
- 57. void TIM_CCxCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCx);
- 58. void TIM_CCxNCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCxN);
- 59. void TIM_SelectOCxM(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_OCMode);
- 60. void TIM_UpdateDisableConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- 61. void TIM_UpdateRequestConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_UpdateSource);
- 62. void TIM_SelectHallSensor(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
- 63. void TIM_SelectOnePulseMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OPMode);
- 64. void TIM_SelectOutputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TRGOSource);
- 65. void TIM_SelectSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_SlaveMode);
- 66. void TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_MasterSlaveMode);
- 67. void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter);
- 68. void TIM_SetAutoreload(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Autoreload);
- 69. void TIM SetCompare1(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t Compare1);
- 70. void TIM SetCompare2(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t Compare2);
- 71. void TIM SetCompare3(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t Compare3);
- 72. void TIM SetCompare4(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t Compare4);
- 73. void TIM SetIC1Prescaler(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM ICPSC);
- 74. void TIM SetIC2Prescaler(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM ICPSC);
- 75. void TIM SetIC3Prescaler(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM ICPSC);

- 76. void TIM SetIC4Prescaler(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM ICPSC);
- 77. void TIM SetClockDivision(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM CKD);
- 78. uint16 t TIM GetCapture1(TIM TypeDef* TIMx);
- 79. uint16 t TIM GetCapture2(TIM TypeDef* TIMx);
- 80. uint16 t TIM GetCapture3(TIM TypeDef* TIMx);
- 81. uint16_t TIM_GetCapture4(TIM_TypeDef* TIMx);
- 82. uint16_t TIM_GetCounter(TIM_TypeDef* TIMx);
- 83. uint16 t TIM GetPrescaler(TIM TypeDef* TIMx);
- 84. FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM FLAG);
- 85. void TIM ClearFlag(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM FLAG);
- 86. ITStatus TIM GetITStatus(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM IT);
- 87. void TIM ClearITPendingBit(TIM TypeDef* TIMx, uint16 t TIM IT);

复制代码

1.1 void TIM DeInit(TIM TypeDef* TIMx)

功能:将TIMx外围寄存器初始化为其默认重置值。

输入:无

1.2、void TIM TimeBaseInit(TIM TypeDef* TIMx,

TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)

功能:根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx时基单元外围设备。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TimeBaseInitStruct: 指向TIM_TimeBaseInitTypeDef结构的指针。

1.3、void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM OCInitStruct)

功能:根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIMx Channel1。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_OCInitStruct: 指向TIM_OCInitTypeDef结构的指针。

1.4、void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM ICInitStruct)

功能:根据TIM_ICInitStruct中指定的参数初始化TIM外围设备。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM ICInitStruct: 指向TIM ICInitTypeDef结构的指针。

1.5、void TIM_PWMIConfig(TIM_TypeDef* TIMx,

TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct)

功能:根据TIM结构中的指定参数配置TIM外围设备,以测量外部PWM信号。

输入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM ICInitStruct: 指向TIM ICInitTypeDef结构的指针。

1.6、void TIM_BDTRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, TIM BDTRInitTypeDef *TIM BDTRInitStruct)

功能:配置:中断特性、死区时间、锁定级别、OSSI、OSSR状态和AOE(自动输出启用)。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM BDTRInitStruct: 指向TIM BDTRInitTypeDef结构的指针。

1.7、void TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM TimeBaseInitStruct)

功能:用默认值填充每个TIM TimeBaseInitStruct成员。

输 入: TimeBaseInitStruct: 指向TIM_TimeBaseInitTypeDef结构的指针。

1.8、void TIM_OCStructInit(TIM_OCInitTypeDef* TIM OCInitStruct)

功能:用默认值填充每个TIM_OCInitStruct成员。

输入: TIM OCInitStruct: 指向TIM OCInitTypeDef结构的指针。

1.9 void TIM ICStructInit(TIM ICInitTypeDef* TIM ICInitStruct)

功能:用其默认值填充每个TIM_ICInitStruct成员。

输入: TIM_ICInitStruct: 指向TIM_ICInitTypeDef结构的指针。

1.10 void TIM_BDTRStructInit(TIM_BDTRInitTypeDef* TIM_BDTRInitStruct)

功能:用默认值填充每个TIM BDTRInitStruct成员。

输 入: TIM_BDTRInitStruct: 指向TIM_BDTRInitTypeDef结构的指针。

1.11、void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用指定的TIM外围设备。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.12、void TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用TIM外围设备主输出。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.13 void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用指定的TIM中断。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_IT: 指定要启用或禁用的TIM中断源; NewState:启用或禁用。

1.14、void TIM_GenerateEvent(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_EventSource)

功能:将TIMx外围寄存器初始化为其默认重置值。输入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM EventSource: 指定事件源。

1.15、void TIM_DMAConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_DMABase, uint16_t TIM_DMABurstLength)

功能:配置TIMx的DMA接口。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_DMABase: DMA基址; TIM_DMABurstLength: DMA突发长

度。

1.16、void TIM_DMACmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_DMASource, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用TIMx的DMA请求。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_DMASource: 指定DMA请求源; NewState:启用或禁用。

1.17、void TIM InternalClockConfig(TIM TypeDef* TIMx)

功能:配置TIMx内部时钟。

输 入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备。

1.18、void TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_InputTriggerSource)

功能:将TIMx内部触发器配置为外部时钟。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_InputTriggerSource: 触发源。

1.19 void TIM_TIxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TIxExternalCLKSource,uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t ICFilter)

功能:将TIMx触发器配置为外部时钟。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_TIxExternalCLKSource: 触发器源; ICFilter: 指定过滤器值。此参数的值必须介于0x0和0xF之间。

1.20 void TIM_ETRClockMode1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM ExtTRGPolarity,uint16 t ExtTRGFilter)

功能:配置外部时钟模式1。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM ExtTRGPrescaler: 外部触发预分频器; TIM ExtTRGPolarity:

外部触发极性; ExtTRGFilter: 外部触发器筛选器。

1.21 void TIM_ETRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,uint16_t ExtTRGFilter)

功能:配置TIMx外部触发器(ETR)。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM ExtTRGPrescaler:外部触发预分频器; TIM ExtTRGPolarity:

外部触发极性; ExtTRGFilter: 外部触发器筛选器。

1.22 void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16_t TIM_PSCReloadMode)

功能:配置TIMx预分频器。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; Prescaler: 指定预分频器寄存器值; TIM_PSCReloadMode: 指定TIM预分频器重新加载模式。

1.23 void TIM_CounterModeConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_CounterMode)

功能:指定要使用的TIMx计数器模式。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_CounterMode: 指定要使用的计数器模式。

1.24、void TIM_SelectInputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_InputTriggerSource)

功能:选择输入触发源。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM InputTriggerSource:输入触发源。

1.25 void TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_EncoderMode,uint16_t TIM_IC1Polarity, uint16_t TIM_IC2Polarity)

功能:配置TIMx编码器接口。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM EncoderMode: 指定TIMx编码器模式; TIM IC1Polarity: 指定

IC1极性; TIM IC2Polarity: 指定IC2极性。

1.26 void TIM_ForcedOC1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction)

功能:强制TIMx输出1波形为激活或非激活电平。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_ForcedAction: 指定要设置为输出波形的强制操作。

1.27 void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能:在ARR上启用或禁用TIMx外设预加载寄存器。

输入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;NewState:启用或禁用。

1.28 void TIM_SelectCOM(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能:选择TIM外围换向事件。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.29 void TIM_SelectCCDMA(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能:选择TIMx外围捕获比较DMA源。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.30 void TIM_CCPreloadControl(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能:设置或重置TIM外围捕获比较预加载控制位。

输 入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.31、void TIM_OC1PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCPreload)

功能: 启用或禁用CCR1上的TIMx外围预加载寄存器。输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM OCPreload: TIMx外围预加载寄存器的新状态。

1.32 void TIM_OC1FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM OCFast)

功能:配置TIMx输出比较1快速功能。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM OCFast:输出比较快速启用位的新状态。

1.33、void TIM_ClearOC1Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear)

功能:清除或保护外部事件上的OCREF1信号。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM OCClear: 输出比较清除启用位的新状态。

1.34、void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity)

功能:配置TIMx通道1极性。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM OCPolarity: 指定OC1极性。

1.35 void TIM_OC1NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16 t TIM OCNPolarity)

功能:配置TIMx通道1极性。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM OCNPolarity: 指定OC1N极性。

1.36、void TIM_CCxCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCx)

功能:启用或禁用TIM捕获比较通道x。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM Channel: 指定TIM通道; TIM CCx: 指定TIM信道CCxE位的新

状态。

1.37 void TIM_CCxNCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM Channel, uint16 t TIM CCxN)

功能: 启用或禁用TIM捕获比较通道xN。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_Channel: 指定TIM通道; TIM_CCxN: 指定TIM信道CCxNE位的新状态。

1.38、void TIM_SelectOCxM(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM Channel, uint16 t TIM OCMode)

功能:选择TIM输出比较模式。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_Channel: 指定TIM通道; TIM_OCMODE: 指定TIM输出比较模

式。

1.39 void TIM_UpdateDisableConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能:启用或禁用TIMx更新事件。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.40、void TIM_UpdateRequestConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_UpdateSource)

功能:配置TIMx更新请求中断源。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM UpdateSource: 指定更新源。

1.41 void TIM_SelectHallSensor(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用TIMx的霍尔传感器接口。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。

1.42、void TIM_SelectOnePulseMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OPMode)

功能:选择TIMx的单脉冲模式。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM OPMode: 指定要使用的OPM模式。

1.43 void TIM_SelectOutputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TRGOSource)

功能:选择TIMx触发器输出模式。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM TRGOSource: 指定触发器输出源。

1.44、void TIM_SelectSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM SlaveMode)

功能:选择TIMx从机模式。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM SlaveMode: 指定定时器从模式。

1.45 void TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_MasterSlaveMode)

功能:设置或重置TIMx主/从模式。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM MasterSlaveMode: 指定定时器主从模式。

1.46 void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)

功能:设置TIMx计数器寄存器值。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; Counter: 指定计数器寄存器的新值。

1.47 void TIM_SetAutoreload(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Autoreload)

功能:设置TIMx自动重新加载寄存器值。

输 入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; Autoreload: 指定Autoreload寄存器的新值。

1.48、void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1)

功能:设置TIMx捕获比较1寄存器值。

输 入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; Compare1: 指定捕获Compare1寄存器的新值。

1.49 void TIM_SetIC1Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM ICPSC)

功能:设置TIMx输入捕捉1预分频器。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_ICPSC: 指定输入Capture1预分频器的新值。

1.50 void TIM_SetClockDivision(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM CKD)

功能:设置TIMx时钟刻度值。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_CKD: 指定时钟分频值。

1.51 \ uint16 t TIM GetCapture1(TIM TypeDef* TIMx)

功能:获取TIMx输入捕获1的值。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备。

1.52 uint16 t TIM GetCounter(TIM TypeDef* TIMx)

功能:获取TIMx计数器值。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备。

1.53 uint16 t TIM GetPrescaler(TIM TypeDef* TIMx)

功能:获取TIMx预分频器值。

输 入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备。

1.54、FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16 t TIM FLAG)

功能:检查是否设置了指定的TIM标志。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_FLAG: 指定要检查的标志。

1.55 void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM FLAG)

功能:清除TIMx的挂起标志。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_FLAG: 指定要清除的标志位。

1.56、ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)

功能:检查TIM中断是否发生。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_IT: 指定要检查的TIM中断源。

1.57 void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t

TIM IT)

功能:清除TIMx的中断挂起的位。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_IT: 指定要清除的挂起位。

1.58、static void TI1_Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t TIM_ICSelection, uint16_t TIM_ICFilter)

功能:将TI1配置为输入。

输入: TIMx: 其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;

TIM_ICPolarity:输入极性; TIM_ICSelection: 指定要使用的输入;

TIM ICFilter: 指定输入捕获筛选器。

以上函数均为库函数内部函数,在进行使用时只需在程序中进行调用即可。

2、硬件设计

本章教程通过定时器中断控制LED灯闪烁,其中,定时器为CH32V103内部资源,无需进行硬件设计,只需进行LED连接即可,LED与GPIO引脚连接方式如下:

- LED1与PA0连接;
- LED2与PA1连接。

3、软件设计

本章教程主要通过定时器中断控制LED灯闪烁,其中,led.c文件与led.h文件前面GPIO教程中已讲解,在此不再介绍,本章主要介绍time.h文件、time.c文件以及main.c文件,具体程序如下:time.h文件

- 1. #ifndef __TIME_H
- 2. #define TIME H
- 3.
- 4. #include "ch32v10x_conf.h"
- 5.
- 6. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);

复制代码

time.h文件主要是定时器初始化配置函数的声明。 time.c文件

- 1. #include "time.h"
- 2. #include "led.h"
- 3.
- 4. void TIM3_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));

```
5.
 6. void TIM3 Int Init(u16 arr,u16 psc)
 7. {
8.
     TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
9.
     NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
10.
11.
     RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM3, ENABLE); //
  使能TIM3时钟
12.
     TIM TimeBaseStructure.TIM Period = arr; //指定下次更新事件时
13.
   要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
    TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时
   钟的预分频器值。
    TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = TIM CKD DIV1;
15.
    //时钟分频因子
   TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode =
   TIM CounterMode Up; //TIM计数模式,向上计数模式
    TIM TimeBaseInit(TIM3, &TIM TimeBaseStructure); //根据指定的
   参数初始化TIMx的时间基数单位
18.
     TIM ITConfig(TIM3,TIM IT Update,ENABLE); //使能TIM3中断, 允
  许更新中断
20.
21.
    //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
22.
     NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = TIM3 IRQn;
                                                       //TIM3
   中断
23.
     NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设
  置抢占优先级0
24. NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 3;
                                                      //设置
   响应优先级3
    NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
                                                        //使
   能通道1中断
26.
     NVIC Init(&NVIC InitStructure); //初始化NVIC
27.
28.
     TIM Cmd(TIM3, ENABLE); //TIM3使能
29. }
30.
31. void TIM3 IRQHandler(void)
32. {
33.
     static u8 i=0;
34.
     if(TIM GetITStatus(TIM3, TIM IT Update)!= RESET) //检查TIM3中
  断是否发生。
36.
      {
       TIM ClearITPendingBit(TIM3,TIM IT Update); //清除TIM3的
37.
   中断挂起位。
38.
       printf("Enter interrupt\n");
       GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 1, (i==0) ? (i=Bit SET):
39.
   (i=Bit RESET));
```

40. } 41. }

复制代码

time.c文件主要包含一个定时器3初始化函数和一个中断服务函数,程序具体执行步骤如下:

- 1、使能定时器时钟;
 - 1. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能TIM3时钟

复制代码

- 2、设置定时器初始化结构体参数,包括定时器周期、预分频器、时钟分频、计数模式等;
 - 1. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
 - 2. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时 钟的预分频器值。
 - 3. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分频因子
 - 4. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM CounterMode Up; //TIM计数模式,向上计数模式

复制代码

- 3、使能定时器中断;
 - 1. TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能TIM3中断,允许更新中断

复制代码

- 4、定时器中断优先级设置;
 - 1. //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
 - 2. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 中断
 - 3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0
 - 4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //设置 响应优先级3
 - 5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能通道1中断
 - 6. NVIC Init(&NVIC InitStructure); //初始化NVIC

复制代码

- 5、使能定时器;
 - 1. TIM Cmd(TIM3, ENABLE); //TIM3使能

复制代码

6、编写中断服务函数。

```
1. void TIM3 IRQHandler(void)
  2. {
  3.
       static u8 i=0;
  4.
       if(TIM GetITStatus(TIM3, TIM IT Update)!= RESET) //检查TIM3中
     断是否发生。
  6.
        {
  7.
          TIM ClearITPendingBit(TIM3,TIM IT Update); //清除TIM3的
     中断挂起位。
  8.
          printf("Enter interrupt\n");
          GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 1, (i==0) ? (i=Bit SET):
     (i=Bit RESET));
 10.
        }
 11. }
复制代码
main.c文件
  1. int main(void)
  2. {
  3.
          u8 j=0;
  4.
  5.
          NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);
  6.
          Delay Init();
  7.
          USART Printf Init(115200);
  8.
          LED Init():
  9.
         TIM3 Int Init(4999,7199);
 10.
          printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
 11.
 12.
         while(1)
 13.
            GPIO WriteBit(GPIOA, GPIO Pin 0, (j==0) ? (j=Bit SET):
 14.
     (j=Bit_RESET));
 15.
            Delay Ms(100);
 16.
         }
 17. }
```

复制代码

main.c文件主要包含相关函数初始化以及一个while循环,其中while循环中LED1闪烁用来和中断函数中LED2闪烁形成对比,LED1闪烁较快,LED2闪烁较慢。

4、下载验证

将编译好的程序下载到开发板并复位,可以看到开发板两个LED灯闪烁,其中,LED1闪烁较快,LED2闪烁较慢。同时,串口调试助手打印显示: Enter interrupt,表示程序进入中断,大约500ms打印一次。

串口调试助手打印显示如下:

