本章教程使用CH32V103开发板的ADC1通道1对开发板的VCC引脚和GND引脚进行采样,并将采样结果通过串口调试助手打印显示。

1、ADC简介及相关函数介绍

CH32V103的ADC模块包含一个 12 位的逐次逼近型的模拟数字转换器,最高14MHz的输入时钟。支持16个外部通道和2个内部信号源采样源。可完成通道的单次转换、连续转换,通道间自动扫描模式、间断模式、外部触发模式等功能。可以通过模拟看门狗功能监测通道电压是否在阈值范围内。

关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。ADC标准库函数具体内容如下:

- void ADC_DeInit(ADC_TypeDef* ADCx);
- void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);
- void ADC StructInit(ADC InitTypeDef* ADC InitStruct);
- 4. void ADC Cmd(ADC TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- void ADC_DMACmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState):
- void ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT, FunctionalState NewState);
- 7. void ADC ResetCalibration(ADC TypeDef* ADCx);
- 8. FlagStatus ADC GetResetCalibrationStatus(ADC TypeDef* ADCx);
- 9. void ADC_StartCalibration(ADC_TypeDef* ADCx);
- 10. FlagStatus ADC GetCalibrationStatus(ADC TypeDef* ADCx);
- void ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 12. FlagStatus ADC GetSoftwareStartConvStatus(ADC TypeDef* ADCx);
- void ADC_DiscModeChannelCountConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t Number);
- 14. void ADC_DiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 15. void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC Channel, uint8 t Rank, uint8 t ADC SampleTime);

- 16. void ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 17. uint16 t ADC GetConversionValue(ADC TypeDef* ADCx);
- 18. uint32 t ADC GetDualModeConversionValue(void);
- void ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 20. void ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 21. void ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_ExternalTrigInjecConv);
- 22. void ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 23. void ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
- 24. FlagStatus
 ADC_GetSoftwareStartInjectedConvCmdStatus(ADC_TypeDef*
 ADCx);
- 25. void ADC_InjectedChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);
- 26. void ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t Length);
- 27. void ADC_SetInjectedOffset(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel, uint16_t Offset);
- 28. uint16_t ADC_GetInjectedConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel);
- 29. void ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC AnalogWatchdog);
- 30. void ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16 t HighThreshold, uint16 t LowThreshold);
- 31. void ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t ADC Channel);
- 32. void ADC_TempSensorVrefintCmd(FunctionalState NewState);
- 33. FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG);
- 34. void ADC_ClearFlag(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG);
- 35. ITStatus ADC GetITStatus(ADC TypeDef* ADCx, uint16 t ADC IT);
- 36. void ADC_ClearITPendingBit(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT);
- 37. s32 TempSensor_Volt_To_Temper(s32 Value);

1.1、void ADC DeInit(ADC TypeDef* ADCx)

功能:将ADCx外围寄存器初始化为其默认重置值。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.2、void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct)

功能:根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化ADCx外围设备。

输入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;

ADC_InitStruct: 指向包含指定ADC外围设备的配置信息的 ADC InitTypeDef结构的指针。

1.3 void ADC StructInit(ADC InitTypeDef* ADC InitStruct)

功能:用默认值填充每个ADC InitStruct成员。

输入: ADC_InitStruct: 指向包含指定ADC外围设备的配置信息的ADC_InitTypeDef结构的指针。

1.4、void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用指定的ADC外围设备。

输入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;NewState:启用或禁用。

1.5、void ADC_DMACmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用指定的ADC DMA请求。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.6、void ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用指定的ADC中断。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; ADC_IT:指定要启用或禁用的ADC中断源。NewState:启用或禁用。

1.7、void ADC_ResetCalibration(ADC_TypeDef* ADCx)

功能: 重置所选ADC校准寄存器。

输入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.8、FlagStatus ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC_TypeDef* ADCx)

功能:获取所选ADC重置校准寄存器状态。

输入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.9 void ADC StartCalibration(ADC TypeDef* ADCx)

功能:启动所选ADC校准过程。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.10、FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_TypeDef* ADCx)

功能:获取所选ADC校准状态。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.11 void ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用所选ADC软件启动转换。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.12、FlagStatus

ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC_TypeDef* ADCx)

功能:获取所选ADC软件开始转换状态。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.13 void ADC_DiscModeChannelCountConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t Number)

功能:为所选ADC常规组通道配置不连续模式。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; Number: 指定不连续模式常规通道计数值。

1.14、void ADC_DiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能:为指定的ADC启用或禁用常规组通道上的不连续模式。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.15、void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime) 功 能:为所选ADC常规通道配置其在序列器中的相应列组及其采样时间。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备;

ADC Channel: 要配置的ADC信道; Rank: 常规组序列器中的等

级; ADC SampleTime: 要为所选通道设置的采样时间值。

1.16 void ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能:通过外部触发器启用或禁用ADCx转换。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.17、uint16_t ADC_GetConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx)

功能:返回常规通道的最后一个ADCx转换结果数据。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.18、uint32_t ADC_GetDualModeConversionValue(void)

功能:以双模式返回最后一个ADC1和ADC2转换结果数据。

输入:无。

1.19 void ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用所选ADC在常规转换后自动注入组转换。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.20 void ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能:为指定的ADC启用或禁用注入组通道的不连续模式。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.21 void ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_ExternalTrigInjecConv)

功能:为注入通道转换配置ADCx外部触发器。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备;

ADC_ExternalTrigInjecConv: 指定开始注入转换的ADC触发器。

1.22 void ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能:通过外部触发器启用或禁用ADCx注入通道转换。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.23 void ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用注入通道转换的所选ADC启动。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。

1.24、FlagStatus

ADC_GetSoftwareStartInjectedConvCmdStatus(ADC_TypeDef* ADCx)

功能:获取所选ADC软件开始注入转换状态。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备。

1.25、void ADC_InjectedChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime) 功 能: 为所选ADC注入通道配置其在序列器中的相应秩及其采样时间。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备;

ADC Channel:要配置的ADC信道; Rank: 注入组序列器中的秩;

ADC SampleTime: 要为所选通道设置的采样时间值。

1.26 void ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t Length)

功能:配置注入通道的序列器长度。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; Length: 序列器的长度。

1.27、void ADC_SetInjectedOffset(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel, uint16_t Offset)

功能:设置注入通道转换值偏移。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; Offset: 所选ADC注入通道的偏移值。

1.28 uint16_t ADC_GetInjectedConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel)

功能: ADC返回注入通道的结果。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; ADC InjectedChannel: 转换后的ADC注入通道。

1.29 void ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_AnalogWatchdog)

功能: 启用或禁用单个/所有常规或注入通道上的模拟看门狗。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备;

ADC AnalogWatchdog: ADC模拟看门狗配置。

1.30, void

ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t HighThreshold,uint16_t LowThreshold)

功能:配置模拟看门狗的高阈值和低阈值。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备;

HighThreshold: ADC模拟看门狗高阈值;LowThreshold: ADC模拟看门狗低阈值。

1.31, void

ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t ADC Channel)

功能:配置模拟看门狗保护的单通道。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备;

ADC Channel: 为模拟看门狗配置的ADC信道。

1.32 void ADC_TempSensorVrefintCmd(FunctionalState NewState)

功能: 启用或禁用温度传感器和Vrefint通道。

输入: NewState:启用或禁用。

1.33 FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint8 t ADC FLAG)

功能:检查是否设置了指定的ADC标志。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; ADC_FLAG: 指定要检查的标志。

1.34、void ADC_ClearFlag(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC FLAG)

功能:清除ADCx的挂起标志。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; ADC_FLAG: 指定要清除的标志。

1.35、ITStatus ADC_GetITStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT)

功能: 检查指定的ADC中断是否已发生。

输入: ADCx: 其中x可以是1以选择ADC外围设备; ADC_IT: 指定要检查的ADC中断源。

1.36、void ADC_ClearITPendingBit(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT)

功能:清除ADCx的中断挂起位。

输入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_IT:指定要清除的ADC中断挂起位。

1.37 s32 TempSensor_Volt_To_Temper(s32 Value)

功能:内部温度传感器电压与温度之间的关系。

输 入: Value: 电压值。

以上函数均为库函数内部函数,在进行使用时只需在程序中进行调用即可。

2、硬件设计

本章教程通过ADC1通道1读取开发板VCC引脚和GND引脚ADC值,并通过串口调试助手打印显示出来。

3、软件设计

CH32V103C8T6的ADC_IN1在PC1和PA1引脚,本文使用PA1,通过PA1读取开发板VCC引脚ADC值和GND引脚ADC值,具体程序如下:adc.h文件

- 1. #ifndef ADC H
- 2. #define ADC H

3.

```
4. #include "ch32v10x conf.h"
  5.
  void adc Init(void);
  7. u16 get adc(u8 ch);
  8.
  9. #endif
复制代码
adc.h文件主要是函数的声明.
adc.c文件
  1. #include "adc.h"
  3. void adc Init(void)
  4. {
      ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
  5.
      GPIO_InitTypeDef GPIO InitStructure;
  6.
  7.
  8.
      RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA
    |RCC APB2Periph ADC1 , ENABLE ); //使能GPIOA时钟和ADC
  9.
 10.
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
 11.
 12.
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
 13.
 14.
      RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div6); //设置ADC时钟分频为6分
 15.
      ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent; //配
    置ADC为独立模式
 16. ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE;
    单通道模式下执行转换
 17. ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE; //设
    置在单次模式下执行转换
 18. ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv =
    ADC ExternalTrigConv None; //设置转换不是由外部触发启动
 19. ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right; //设置
    ADC数据右对齐
     ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1;
 20.
                                                  //顺序进行规
    则转换的ADC通道的数目
      ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
                                               //根据
 21.
    ADC InitStructure中指定的参数初始化ADC1寄存器
 22.
 23.
      ADC Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
 24.
 25.
      ADC ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器。
 26.
 27.
      while(ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
 28.
 29.
      ADC StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
 30.
```

- 31. while(ADC GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
- 32. }
- 33.
- 34. u16 get adc(u8 ch)
- 35. {
- 36. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//为所选ADC常规通道配置其在序列器中的相应列组及其采样时间。
- 37.
- 38. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件启动转换
- 39.
- 40. while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)); //等待转换结束
- 41.
- 42. return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回常规通道的最后一个ADC1转换结果数据
- 43.}

adc.c文件主要是对ADC的相关配置以及获取ADC_IN1的值,具体配置流程如下:

- 1、使能ADC及GPIOA
 - 1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE); //使能GPIOA时钟和ADC

复制代码

- 2、初始化PA1引脚,设置GPIO模式为模拟输入模式
 - 1. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1;
 - GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
 - 3. GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);

复制代码

- 3、设置ADC分频及工作模式配置
 - 1. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC时钟分频为6分频
 - 2. ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //配置ADC为独立模式
 - 3. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //设置在单通道模式下执行转换
 - 4. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //设置在单次模式下执行转换
 - 5. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None; //设置转换不是由外部触发启动
 - 6. ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //设置 ADC数据右对齐

- 7. ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
- 8. ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据 ADC InitStructure中指定的参数初始化ADC1寄存器

- 4、使能ADC及进行ADC校准
 - 1. ADC Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1

2.

3. ADC ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器。

4.

5. while(ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束

6.

7. ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准

8.

9. while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束

复制代码

- 5、编写ADC值获取函数
 - 1. u16 get adc(u8 ch)

2. {

3. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//为所选ADC常规通道配置其在序列器中的相应列组及其采样时间。

4.

5. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件启动转换

6.

7. while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)); //等待转换结 束

8.

- 9. return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回常规通道的最后一 个ADC1转换结果数据
- 10.}

复制代码

通过以上配置,即可对VCC引脚及GND引脚ADC值进行读取。 main.c文件

- 1. int main(void)
- 2. {
- 3. u16 adc;
- 4.
- 5. Delay Init();
- 6. USART Printf Init(115200);
- 7. adc Init();

8.


printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);

main.c文件主要进行相关函数的初始化以及打印输出通过ADC_IN1读取到的ADC值。

4、下载验证

将编译好的程序下载到开发板并复位,用杜邦线将PA1引脚分别与VCC引脚和GND引脚连接,读取ADC值。注意,此处VCC引脚连接3.3V。串口打印情况具体如下:

当连接GND引脚时:



当连接VCC (3.3V) 引脚时:

