# Xiaomi Gar Seson

J

Honeywell

#### 产品概述


独立式光电感频火灾探测报警器(以下简称: 报警器") 用一款通过感知揭雾来探测火灾的报警器。 当有蝴雾产生并达到一定浓度时,报警器将发出声 开始增低号,提示您果取相应措施。有效保护您和 家人的生命及财产安全。

#### 包装清单

报警器X1 安装板X1 电 泡X1 设明书X1 膨胀管X2 自25様以2

XX (ft) EQ. X 2

# 产品说明



# 产品中有事物质的名称及食品

854				有害物		
名称	iii Pb	東 (Hg)				多没二苯醚 I PHOE I
型料件		0	0	0	0	
电路板	Х				0	
双面胶					()	
自攻 世紀					0	

- 丰表格依据51月11364的投資資制。
- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的 含量均在GB/T 26577规定的限量要求以下。
- X 表示逐有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/126572规定的限量要求。



# 安装说明

- 1.螺钉安装方式
- a 将电池装入电池仓、按住调音/自检按钮约1秒、确 认指示灯红、黄交替闪烁一次、颤鸣器调叫一次。
  - 6 在天花板上用冲击钻打开
- 在天花板上安装器旅管:
- d 用自攻螺钉固定安装板:
- e 将报警器和安装板的标线对齐后合上去,顺时针旋 转直到听到"咔嚓"一声即表明安装到位。





用自攻螺钉固定安装板

标线对齐目合上



临时针旋转直到听到"焊螺"一声

#### 2 格腊安然方式

- a 将电池装入电池仓、按住消音/自检按钮约1秒。研 认指示灯钉、黄交替闪烁一次、轻调振鸣叫一次。
- b 攤下双面較一個的保护器、将双面股站贴在安装 板的背面。
- ( 斯下双面数另一侧的保护膜 将安装板固定在天 存板上



# 主要技术参数

产品名称	独立式光电磁烟火灾探测报警器
产品型列	JTYJ-GD-01LM/BW
放式	电池式、附带自动检测功能
电池型号	CR123A、标准电压3V
报餐方式	声光报警
电池寿命	5年(根据实际使用状况、电池寿命 也可能缩短)
报额分类	火灾报警、故障报警、低电量报警
火製声音音量	3米80分页以上
产品尺寸	Φ90mm × 36mm (包含安装板)
产品重加	100g
工作温度	-10 - +55°C
安装位置	夫花板
执行标准	GB 20517-2006
认证标志	(金) (仅限中国大陆使用)

- 1. 体类注音事项
- n 仅限金四平益板安装停用
- b 报警器应和照明设备保持50厘米以上距离
- 工不要安果在沿室内。居沾水或附有水清的地方
  - d 不要安装在易产生非火火则或着蒸汽的地方
- e 不要安装在温度处于-10℃以下或55℃以上的地方。
- 当前柜靠近天花板町、报警器应与模柜保持60厘米 以上距离。
- g 报警器应与换气焰、空调和通风口保持150厘米以上
- 6 推荐使用螺钉安装方式。如果用贴贴安装方式导致的最外和安全事故、须用户自行派担责任。
  - 使用粘贴安装方式时。顺确保与双面胶接触的表面 光谱。平整、子绿、洁净;
- 使用結結安裝方式时 原定期检查报警器单查标帖 申靠 防止发生掉落。
- 1. 超被电池时、报警器无法按各人安务数
- 結局安装且安装介质为漆面时,因为时间长了蛋白 动起皮导致产品脱落。由此引起的问题需要用户承 拍。

#### 更换电池

- 1 拆下报警器(参照"安装设部")。
- 2 取下电池、按住调音/自检按钮约5秒后检开(移 放报警器残销电量、以免误产生低电量报告)。
- 3 装入新的电池
- 4 按任消音/自检按钮约1秒、报警器影够自检、并 发出声光报警提示、则报警器正常运作。

## 免责声明

- 7 本學冊尽可能详尽的描述产品的使用方法和技术 参数等。但本公司保留本手册的修改权利。不再 另行通知:
- 2 手册内成品外观由于印刷等原因。与实物略有差 算、请以实物为准。
- ] 本资料仅供参考,不构成任何形式的承集
- 4 版权所有,本公司保留一切权利。未经本公司书 查许可。任何机构成个人不得施抄。复制本手册 部分或全部内容,并不得以任何形式进行传播。

## 火灾报警功能

- 1 检测到地套 报警遇检测新提票后会立即发出声光报警信号。
- 2 如发生火灾 及时采取适当的处理措施。如拨打119电话。使用 下水均条號
- 3. 如果排除火灾。可以按一下消音/自检按钻使报警 器消息。
- 火灾报警消音约70秒,在此期间无声光指示。约 70秒后报警器恢复正常监控状态。
- a 注意 不列格交也可提会触发火灾报警
- a 政實式承虫剂。化妆品等喷出的雾状物直裰接触
- 到接触器。
- · 使用侧ૂ度式、新热蒸发式杀虫剂接触到报警器
- d 在EE的創業或及汽等捐號到报警器。
- e 报赞高信贷。

# 故障报警功能

- 1 投資混合自动检测功能是否正常 如果不能正常检测组等时(故障时)请与经销商或 客户服务部联系、尽快检测该组维报警器。故障
- 財报警器不能採測如業,也不会发出火灾报警。
- a 当报警器检测等故障时,指示好能隔45秒会以简 色连续闪烁三次。同时转鸣器会连续鸣叫三次。 请尽快跃系相倾人员进行检测和维修。
- b 故障报餐时,按一下消音/自检按钮将会使故障报 餐消音约12小时:
- c.故障报警被消音时,如果按任消音/自检按钮3秒以上,综合恢复效度报警。

## 低电量报警功能

- 1 电池电量不足时,指示灯每隔48秒会以黄灯闪烁一次。同时蜂鸣圈会鸣叫一次,请尽快更换电池。
- 2. 低电量报警时,按一下消音/自检按钮将会使低电 量报警消音约12小时。
- 3 低电量报警消音时,如果接往消音/自检按钮3秒以

## ELEXALIE

採測器状态	指示灯状态	蜂鸣器状态
正常工作状态	以红. 黄色 交替闪烁一次	跨到一次
低电量报警 消音状态	以黄色 闪烁一次	四叫一次
故障报警 当合状态	以黄色 四新三次	any mara in sign
大災服警	以紅色	10,04三次

★ 建设每月对报警器进行一次自检测试、若发现故 题 法其实证明的证据

#### 模拟报警功能

- 1 按付前台/自給按钮的3秒前 指示好会以紅色榜 核内也、韓迪恩以至进台方式响起报警会、报警 送进入模址报酬状态。
- 2 机开油器/自检接钮局、指示灯停止问题、蜂鸣器 停止询叫 板管器退出模拟报管状态。
- 停止端叫 报警器退出模拟报警状态。 \* 电池电量低时、接警器模拟报警功能被禁止:

測试模拟报聲时,请勿周报警器太近

# 使用产品前请仔细阅读使用说明书 售后网址: www.mi.com/service

服务施线 400-100-5678 制 造 岛: 西安德赛尔电子有限公司