# ООО «Группа индустриальных технологий»

	УTI	ВЕРЖДАЮ
	Генерал	іьный директор
		К.Н. Мигун
<b>‹</b> ‹	<b>»</b>	2023 г.

## УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ВСЕПОГОДНОЕ ЦИФРОВОЕ СЕРИИ R DA M

Встроенное программное обеспечение

Руководство по программированию

ГРЛМ.465311.075И2

Инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата

2023

Перв. примен.	FPJIM.465311.075		1 2 3 4	Необходим Загрузка во	иый ком строенн	ипле	СОДЕРЖАНИЕ  кт оборудования и ПОПО в программатор E-LABПО в микроконтроллер			3
Справ. N <u>e</u>										
Подп. и дата										
Инв. № дубл.										
Взам. инв. №										
Подп. и дата		Файл Конт		ГРЛМ.465311.07 ая сумма	75И2.pdf					
Подп		0 Изм	Нов. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГРЛМ.465311.			
П.		Раз					Устройство переговорное	Лит.	Лист	Листов
тод		Про	в.				всепогодное цифровое серии R DA M.	O <sub>t</sub>	2	15
Инв. Nº подл.		Н.ко Утв	нтр.				Встроенное программное обеспечение. Руководство по программированию	000 «F	руппа инду технолог	стриальных ий»

В настоящем руководстве приведен состав комплекта необходимого оборудования и программного обеспечения для программирования устройства переговорного всепогодного цифрового серии R DA M (далее – переговорное устройство), даны указания и описан процесс загрузки программного обеспечения в микроконтроллер устройства переговорного всепогодного цифрового серии R DA M.

#### 2 Необходимый комплект оборудования и ПО

- 2.1 Для программирования микроконтроллера переговорного устройства требуется следующий комплект оборудования и программного обеспечения:
- персональный компьютер (ПК) с операционной системой Windows не ниже Windows 7;
  - программатор E-LAB UPP-1;
- кабель для подключения программатора к порту USB персонального компьютера;
  - программное обеспечение «E-LAB ICP-ISP Programmer»;
  - источник питания с рабочим напряжением от 42 до 68 В постоянного тока;
  - актуальные файлы прошивки.
- 2.2 Перед проведением работ по программированию микроконтроллера переговорного устройства программное обеспечение «E-LAB ICP-ISP Programmer» должно быть установлено на персональный компьютер.
- 2.3 Работы по программированию переговорного устройства проводятся в два этапа:
  - 1) загрузка встроенного программного обеспечения в программатор E-LAB;
- 2) загрузка встроенного программного обеспечения из программатора в микроконтроллер переговорного устройства.

### **3** Загрузка встроенного ПО в программатор E-LAB

3.1 Переместите все файлы обновлений (файлы с расширениями \*.ispe и \*.hex) в одну папку. Для примера на рисунке 1 используется папка: C:\Firmware\12DDL02\.

0 Нов. Изм. Лист № докум. Подп. Дата

№ дубл.

ИHв.

инв.

Взам.

ГРЛМ.465311.075И2

Лист




Рисунок 1

Project loaded	none		
Project Name  Directory  HexFile Name  EEpFile Name  UserFile Name	F G H I J K GroupA	join Files	Project  New  Delete  Edit  Search
			<u>Exit</u>

Рисунок 2

0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

3.3 Нажмите на «**Search**», чтобы найти необходимый файл встроенного ПО (рисунок 3).




Рисунок 3

3.4 Выберите путь к папке с файлами прошивки, например, **C:\Firmware\12DDL02\** (рисунок 4).




Рисунок 4

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

₽

UH8.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

3.5 Выберите файл и нажмите «ОК» (рисунок 5).




Рисунок 5

3.6 Файл встроенного ПО теперь загружен в программное обеспечение программатора E-LAB (рисунок 6).




Рисунок 6

0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

3.7 Назначьте файл прошивки и нажмите на кнопку «Load» (рисунок 7).




Рисунок 7

Файлы встроенного ПО (\*.ispe и \*.hex) теперь проверены.

Примечание. Время проверки может составлять от 10 секунд до 2 минут.

3.8 После проверки появляется сообщение об ошибке по умолчанию «**Target power down!**». Нажмите на кнопку «**Abort**» (рисунок 8).




Рисунок 8

0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп.

Ne ∂y6π

Инв.

инв.

3.9 Чтобы загрузить файлы встроенного ПО в программатор E-LAB, нажмите на красный символ телефона на панели значков вверху (рисунок 9).




Рисунок 9

Примечание. Через некоторое время, в зависимости от размера файла прошивки, появится всплывающее окно «**UPP-USB File administration**», в котором вам необходимо сохранить файл прошивки для программатора. Появление окна сопровождается звуковым сигналом.

Примечание. В зависимости от используемой версии программатора E-LAB, программатор может управлять до 10 каналами для файлов встроенного ПО.

Изменять каналы можно на задней панели программатора E-LAB.

Выбранный в данный момент канал будет обозначен символом «=>» в левой части окна «**UPP-USB File administration»** (рисунок 10).

0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Ne ∂y6π

Инв.

инв.




Рисунок 10

3.10 Выберите опцию «**pack file**», нажав на соответствующую кнопку (рисунок 11).




Рисунок 11

					ſ
0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

Инв. Nº дубл.

инв. №

Взам. 1

Подп. и дата

3.11 Подтвердите появившееся сообщение об ошибке, нажав на « $\mathbf{OK}$ » (рисунок 12).



Рисунок 12

3.12 Согласитесь с именем файла, нажав на «**ОК**» (рисунок 13).



Рисунок 13

3.13 Во всплывающем окне «**ISP3+UPP Packfile Extension**», вы можете выбрать предпочитаемый канал, активировав переключатель рядом с ним (рисунок 14).

Инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

0 Нов. Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГРЛМ.465311.075И2

Лист




Рисунок 14

Примечание. Если выбрано «**none**», прошивка копируется на следующий свободный канал.

3.14 Подтвердите, нажав кнопку «**store file**» (рисунок 15).




Рисунок 15

3.15 Программатор E-LAB приступает к процедуре загрузки. Ход выполнения отображается на индикаторе выполнения в верхней части окна «**UPP-USB File administration**» (рисунок 16).

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

UH8.




Рисунок 16

3.16 После успешной загрузки можно увидеть, какой файл встроенного ПО сохранен в программаторе E-LAB. Завершите процесс, нажав кнопку «close» (рисунок 17).




Рисунок 17

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

UHB.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.




Рисунок 18

3.18 Отсоедините программатор E-LAB от USB-кабеля.

### 4 Загрузка встроенного ПО в микроконтроллер

4.1 Для загрузки встроенного ПО в микроконтроллер, переговорное устройство должно быть подключено к источнику питания (центральному коммутатору GIT-comm). Напряжение питания должно составлять от 42 до 68 В постоянного тока.

Встроенное ПО микроконтроллера переговорного устройства должно быть загружено в программатор в соответствии с указаниями раздела 3 настоящего Руководства по программированию.

- 4.2 Загрузка встроенного ПО в микроконтроллер переговорного устройства производится в следующем порядке.
- 4.2.1 Подключите программатор к синему разъему внутри переговорного устройства (рисунок 19).

Как только программатор E-LAB будет подключен к переговорному устройству, будет слышен короткий звуковой сигнал. Кроме того, светодиод в верхней части программатора E-LAB будет гореть постоянно.

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп.

№ дубл

Инв.

UHB.




Рисунок 19

- 4.2.2 Чтобы записать новую прошивку в микроконтроллер переговорного устройства, нажмите кнопку «**prog**» на программаторе.
- 4.2.3 Когда процесс программирования завершится, будет слышен короткий звуковой сигнал. Программирование занимает около 10 секунд. В течение этого времени светодиод в верхней части программатора мигает.
- 4.2.4 После завершения процесса загрузки отключите программатор E-LAB от переговорного устройства. При наличии подключения к центральному коммутатору GIT-comm, переговорное устройство автоматически войдет в систему.
- 4.2.5 Проверьте работоспособность переговорного устройства в составе системы многофункциональной промышленной связи GIT-соmm в соответствии с его Руководством по эксплуатации.

0	Нов.							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Инв. Nº дубл.

инв.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм.	изменен ных	Номера лист заменен ных	гов (страниі новых	ц) аннулиро ванных	Всего листов (страниц) в документе	№ докум.	Входящий № сопроводи тельного докум. и дата	Подпись	Дата
						A series				
Г										
ma										
Подп. и дата										
ΩOΩ										
-										
Инв. № дубл.										
Инв. Л										
ō										
Взам. инв. №										
Взам										
дата										
Подп. и дата										
л.										
Инв. № подл.	0 1/-					ГРПМ	165311 075			Лист
Инв.	0 Ho Изм. Лис	_	кум. По	дп. Дата	ГРЛМ.465311.075И2				15	