指令描述	样机返回(有些返回是要换行显示)	样机是否实现	样机可以的测试指令	样机存在的场景	我是否实现
测试指令	“OK”	存在	AT\r\n	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
模块复位	“OK”	存在	AT+RESET；at+reset；AT+RESET\r\n；AT+RESET+空格	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
获取软件版本号	“+VERSION:hc05V2.3_le OK”	存在	AT+VERSION?；AT+VERSION?\r\n；AT+VERSION?+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令	是
恢复默认状态	“OK”	存在	AT+ORGL；at+orgl；AT+ORGL\r\n;AT+ORGL+空格；	1.模块复位，需要重置的参数有：名字、角色、波特率、绑定蓝牙地址(BIND)无需重置的参数有：； 2.主机；3.从机；4.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
获取模块蓝牙地址	“+ADDR=ED:CC:0C:2E:3B:73 OK”	存在	AT+ADDR?；at+addr?；AT+ADDR?\r\n；AT+ADDR?+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令； 注意：是本机自己的ble地址	是
设置设备名称	“OK”	存在	AT+NAME=HC-03；at+name=hc-03；AT+NAME=HC-03\r\n；AT+NAME=HC-03+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令； 注意：样机发送at+name=hc-03这条指令，设备名称会是HC-03	是
查询设备名称	“+NAME:HC-01 OK”	存在	AT+NAME?；at+name?；AT+NAME?\r\n；AT+NAME?+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
获取远程蓝牙设备名称	“FAIL”	存在	存在	样机有返回，但功能没有实现(这个命令需要连接后才有数据，但无线串口在连接后，不向远程设备发送具体请求)	和样机一样的返回
设置模块角色	“OK”	存在	AT+ROLE=1；at+role=1；AT+ROLE=1\r\n；AT+ROLE=1+空格	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
查询角色	“+ROLE:1 OK”	存在	AT+ROLE?；at+role?；AT+ROLE?\r\n；AT+ROLE?+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
设置设备类	/	不存在	AT+CLASS=0；	样机未测到这个功能	否
查询设备类	/	不存在	AT+CLASS?；	样机未测到这个功能	否
设置查询访问码	/	不存在	AT+IAC=9e8b33；	样机未测到这个功能	否
查询 查询访问码	/	不存在	AT+IAC?；	样机未测到这个功能	否
设置查询访问模式	/	不存在	AT+INQM=1,1,48；	样机未测到这个功能	否
查询查询访问模式	/	不存在	AT+INQM?；	样机未测到这个功能	否
设置配对码	“FAIL”	存在	AT+PSWD=1234；	样机有返回，但我感觉这个功能是没有实现，只是写了返回值	和样机一样的返回
查询配对码	无配对码返回：“+PSWD:NO KEY OK”	存在	AT+PSWD?；at+pswd?；AT+PSWD?\r\n；AT+PSWD?+空格	样机有返回，但我感觉这个功能是没有实现，只是写了返回值	和样机一样的返回
设置串口参数	成功返回：“OK” 失败返回：“FAIL”	存在	AT+UART=4800,1,2,；at+uart=4800,1,2,；AT+UART=4800,1,2,\r\n；AT+UART=4800,1,2,+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令； 注意：1.样机的串口参数，只能设置波特率，停止位和校验位不能设置；2.波特率只能设置2400、4800、9600、19200、38400、5760、115200、230400、460800、921600、1382400	是
查询串口参数	“+UART=38400,0,0, OK”	存在	AT+UART?；at+uart?；AT+UART?\r\n；AT+UART?+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
设置连接模式	“FAIL”	存在	AT+CMODE=1；	注意： 1.设备是主机时，发送AT+CMODE=0/1，返回OK 2.设备是主机时，发送AT+CMODE=2，返回FAIL(设置大于等于2时，都返回FAIL) 3.设备是从机时，发送AT+CMODE=0，返回FAIL 4.设备是回环时，发送AT+CMODE=0，返回FAIL	是
查询连接模式	“FAIL”	存在	AT+CMODE?；	注意： 1.设备是主机时，发送此命令，返回OK 2.设备是从机时，发送此命令返回FAIL 3.设备是回环时，发送此命令返回FAIL	是
设置绑定蓝牙地址	“OK”	存在	AT+BIND=1235,56,abcdef；at+bind=1234,56,abcdef；AT+BIND=1235,56,abcdef\r\n；AT+BIND=1235,56,abcdef+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
设置绑定蓝牙地址	“OK”	存在	AT+BIND=1235,56,abcdef；at+bind=1234,56,abcdef；AT+BIND=1235,56,abcdef\r\n；AT+BIND=1235,56,abcdef+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令；	是
查询绑定蓝牙地址	“+BIND=00:00:00:00:00:00 OK”	存在	AT+BIND?；at+bind?；AT+BIND?\r\n；AT+BIND?+空格；	1.主机；2.从机；3.主从连接后，指令接收方显示发送的指令，指令发送方不显示发送的指令； 注意：默认绑定蓝牙地址：00:00:00:00:00:00	是
设置LED指示驱动及连接状态输出极性	/	不存在	AT+POLAR=1,1；	注意：需求文档中PIO8(状态指示灯)，在样机里是IO_PORTC_04，它被接到指示灯上；需求文档中PIO9(连接指示灯)，在样机里是IO_PORTC_05，它没有被接到指示灯上，但接到模块STATE针脚上。 - - - - - - - - - - - - - - - - - 样机不存在这个功能 -	是
查询LED指示驱动及连接状态输出极性	/	不存在	AT+POLAR?；	注意：需求文档中PIO8(状态指示灯)，在样机里是IO_PORTC_04，它被接到指示灯上；需求文档中PIO9(连接指示灯)，在样机里是IO_PORTC_05，它没有被接到指示灯上，但接到模块STATE针脚上。 - - - - - - - - - - - - - - - - - 样机不存在这个功能 -	是
设置PIO单端口输出	/	不存在	AT+PIO=05, 1；	注意：需要文档需要可以设置PIO2~PIO7、PIO10端口，但样机没有将这些口接入到芯片，故这个指令无法使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - 样机不存在这个功能 -	否
设置PIO多端口输出	/	不存在	AT+MPIO=404；	注意：需要文档需要可以设置PIO2~PIO7、PIO10端口，但样机没有将这些口接入到芯片，故这个指令无法使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - 样机不存在这个功能 -	否
设置寻呼扫描、查询扫描参数		不存在	AT+IPSCAN =1234,500,1200,250；	样机未测到这个功能	否
查询寻呼扫描、查询扫描参数	/	不存在	AT+IPSCAN?；	样机未测到这个功能	否
设置SNIFF节能参数	/	不存在	AT+SNIFF=0,0,0,0；	样机未测到这个功能	否
查询SNIFF节能参数	/	不存在	AT+SNIFF?；	样机未测到这个功能	否
设置安全、加密模式	/	不存在	AT+SENM=0,0；	样机未测到这个功能	否
查询安全、加密模式	/	不存在	AT+SENM?；	样机未测到这个功能	否
从蓝牙配对列表中删除指定认证设备	/	不存在	AT+RMSAD=1234,56,abcdef；	样机未测到这个功能	否
从蓝牙配对列表中删除所有认证设备	“OK”	存在	AT+RMAAD；at+rmaad；AT+RMAAD\r\n；AT+RMAAD+空格；	样机有返回，但我感觉这个功能是没有实现，只是写了返回值	和样机一样的返回
从蓝牙配对列表中查找指定认证设备	/	不存在	AT+FSAD=0000,00,000000；	样机未测到这个功能	否
获取蓝牙配对列表中认证设备数	/	不存在	AT+ADCN?；	样机未测到这个功能	否
获取最近使用过的蓝牙认证设备地址	/	不存在	AT+MRAD?；	样机未测到这个功能	否
获取蓝牙模块工作状态	“+STATE:PAIRABLE OK”	存在	AT+STATE?；at+state?；AT+STATE?\r\n；AT+STATE?+空格；	注意：返回状态值有： “INITIALIZED”——初始化状态 “READY” ——准备状态 “PAIRABLE”——可配对状态 “PAIRED”——配对状态 “INQUIRING”——查询状态 “CONNECTING”——正在连接状态 “CONNECTED”——连接状态 “DISCONNECTED”——断开状态 “UNKNOWN”——未知状态 注意：样机有返回，但功能没有实现(这个命令需要连接后才有数据，但无线串口在连接后，不向远程设备发送具体请求)	和样机一样的返回
初始化SPP规范库	/	不存在	AT+INIT；	样机未测到这个功能	否
查询蓝牙设备	/	不存在	AT+INQ；	样机未测到这个功能	否
取消查询蓝牙设备	/	不存在	AT+INQC；	样机未测到这个功能	否
设备配对	/	不存在	AT+PAIR=1234,56,abcdef,20；	样机未测到这个功能	否
连接设备	/	不存在	AT+LINK=1234,56,abcdef；	样机未测到这个功能	否
断开连接			AT+DISC	注意：指令返回结果： 1、+DISC:SUCCESS OK一断开连接成功 2、+DISC:LINK_LOSS OK一连接丢失 3、+DISC:NO_SLC OK一没有 SLC 连接 4、+DISC:TIMEOUT OK一断开超时 5、+DISC:ERROR OK一断开错误 样机未测到这个功能	和样机一样无返回
进入节能模式	/	不存在	AT+ENSNIFF=1234,56,abcdef；	样机未测到这个功能	否
退出节能模式	/	不存在	AT+EXSNIFF=1234,56,abcdef	样机未测到这个功能	否