

Melis RTOS 系统调试 使用说明

版本号: 1.0

发布日期: 2020.08.22





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.08.22	AWA1379	初始化添加 Melis RTOS 的系统常用
			调试方法







目 录

1	概述	1
	1.1 编写目的	1
	1.2 使用范围	1
	1.3 相关人员	1
_		_
2	LOG 输出	2
	2.1 用途	2
	2.2 LOG 输出方法	2
	2.2.1 printf	2
	2.2.2 printk	2
	2.2.3 log/err/wrn/inf/msg	2
	2.3 LOG 等级	3
	2.3.1 静态确定输出等级	3
	2.3.2 运行时指定输出等级	3
	2.3.2.1 获取当前等级	4
	2.3.2.2 设定等级	4
_		
3	桟回溯	5
	3.1 用途	5
	3.2 配置	5
	3.3 接口介绍	5
	3.4 终端命令	5
	3.5 回溯信息解析	6
	3.6 注意事项	6
1	addr2line 分析	-
4	4.1 用途	7
		-
		(
	4.3 分析	8
5	slab debug	9
	5.1 用途	Ö
	5.2 配置	ç
	5.3 slab debug 错误信息分析	ç
6	KASAN	11
		11
	6.2 配置	
	6.3 KASAN 错误结果分析	11
	6.4 注意事项	12
7	系统崩溃异常分析	1 3
/	系筑朋次并吊力 析 7.1 崩溃 log 分析	13 13
	/ L 88 /ULIVA /1/01	1 .





8	内存泄露分析	16
	8.1 用途	16
	8.2 接口介绍	16
	8.3 终端命令	16
	8.4 内存泄露 log 分析	16
9	系统状态分析	18
	9.1 用途	18
	9.2 终端命令	18
	9.3 系统状态 log 分析	18
10) kgdb 调试	20
	10.1 用途	20
	10.2 配置	20
		20
11	L 断点调试 ②	21
	11.1 用途	21
	11.2 配置	21
	11.3 终端命令	21
	11.4 断点异常分析	21
12	11.1 用途 11.2 配置 11.3 终端命令 11.4 断点异常分析 2 观察点调试 12.1 用途 12.2 配置	22
	2 观察点调试 12.1 用途	22
	12.2 配置	22
	12.3 终端命令	22
		23



概述

1.1 编写目的

此文档介绍从 Melis 4.0 开始,Melis RTOS 系统支持的常用软件调试方法,方便相关的开发人 员快速高效地进行软件调试,提高解决软件问题的效率。

1.2 使用范围

一へ人员 使用 Melis 4.0 以上系统的广大客户以及软件开发人员。





LOG 输出

2.1 用途

输出程序运行日志、信息。

2.2 LOG 输出方法

2.2.1 printf

输出程序运行日志,可在任务中使用。

```
E R
int printf(const char *fmt, ...);
# 举例: printf("%s\n", __func__);
```

2.2.2 printk

输出程序运行日志,可在任务、中断上下文中使用。printk 可指定输出等级,如不指定,则默认 为 1。

```
#include <log.h>
int printk(const char *fmt, ...);
# 举例 : printk("%s\n", __func__); 默认等级为1。如运行时等级设为0,则会关闭printk接口输出。
# 举例 : printk(KERN_INFO"%s\n", __func__); 设定等级为4。如运行时等级数值高于4,则会关闭该句输出。
```

2.2.3 log/err/wrn/inf/msg

输出程序运行日志,可在任务、中断上下文中使用。

```
#include <log.h>
 _log("%s\n", __func__);
 _err("%s\n", __func__);
 _wrn("%s\n", ___func___);
```



```
_inf("%s\n", ___func___);
_msg("%s\n", __func__);
```

2.3 LOG 等级

LOG 等级是指通过静态编译确定或者运行时指定 LOG 是否输出。在 Melis RTOS 系统中, printf 接口输出无等级设置,printk 和 log 等接口可以通过指定 LOG 等级来设置是否输出。

表 2-1: LOG 等级表

接口	等级
_log	1
err	2
wrn	3
inf	4
msg	5

2.3.1 静态确定输出等级

配置项如下:

```
make menuconfig
  Environment Setup --
     (4) Default log level # 静态LOG等级。数值高于该等级的log输出不会被编译,用于减小固件大小。如
  若设成0,则 log等接口无任何输出。
```

2.3.2 运行时指定输出等级

配置项如下:

```
make menuconfig
   Environment Setup --->
      [*] dynamic log level support # 使能运行时指定输出等级。
          Log Level Save (NONE) --->
             (X) NONE # 使用全局变量保存运行时LOG输出等级,重启后失效。
             ( ) RTC # 使用RTC数据寄存器保存运行时LOG输出等级,完全断电后失效。
      (5) dynamic log level # 默认运行时LOG输出等级。如果设置成 O ,则printk,__log等接口无LOG输
   出。
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





2.3.2.1 获取当前等级

函数调用:

int get_log_level(void);

返回值: 获取当前输出等级

同时还提供终端命令,

作用: 获取当前LOG输出等级 用法: get_log_level

2.3.2.2 设定等级

函数调用:

void set_log_level(int level);

level : 待设定的输出等级

同时还提供终端命令,

作用:设置LOG输出等级

用法: set_log_level level



栈回溯

栈回溯是指获取程序的调用链信息,通过栈回溯信息,能帮助开发者快速理清程序执行流程,提 高分析问题的效率。

3.1 用途

获取程序调用关系,理清程序执行流程。

3.2 配置

配置项如下

```
ER
make menuconfig
   Kernel Setup
     Subsystem support
        [*] Enable Backtrace Support
```

3.3 接口介绍

```
int backtrace(char *taskname, void *output[], int size, int offset, print_function
   print_func);
参数
   taskname : 任务名字; 可为NULL,表示回溯当前任务
   output : 栈回溯结果保存数组,可以为NULL
         : output数组大小,可为 0
· 母同类尔克···
   size
            : 栈回溯保存结果的偏移,可为0
   offset
   print_func : 打印函数,在任务上下文可用printf,中断上下文可用printk
返回值
   level : 回溯层次
```

3.4 终端命令

终端支持使用 backtrace 命令对指定的任务进行回溯。



作用: 查看指定任务堆栈回溯信息 用法: backtrace [taskname]

3.5 回溯信息解析

- 1. 将回溯信息从终端中拷贝出来,在 Melis SDK 的 source 目录下创建 backtrace.txt 文件,并保存到 backtrace.txt 文件中。
- 2. 执行python utility/python/backtrace_parser.py backtrace.txt ekernel/melis30.elf 获取以下回溯信息。

```
mhd start scan at /xxx/mhd apps scan.c:334 #mhd start scan表示函数名,/xxx/mhd apps scan.c表
   示函数所在的文件路径,334表示函数调用处的行号。
mhd_softap_start at /xxx/mhd_apps_softap.c:263
                                                INER
wifi_recv_cb at /xxx/mhd_api_test.c:624
mhd get host sleep at /xxx/mhd apps wifi.c:81
bswap 16 at /xxx/aw-alsa-lib/bswap.h:39
(inlined by) convert from s16 at ??:?
linear_init at /xxx/pcm_rate_linear.c:378
resampler_basic_interpolate_single at /xxx/resample_speexdsp.c:395
__fill_vb2_buffer at /xxx/videobuf2-v4l2.c:392
cci_read at /xxx/cci_helper.c:728
ecdsa_signature_to_asn1 at /xxx/ecdsa.c:294
cmd_wifi_fwlog at /xxx/mhd_api_test.c:449
# 函数调用顺序为从下到上,即cmd_wifi_fwlog -> ecdsa_signature_to_asn1 -> cci_read ... ->
   mhd start scan
```

3.6 注意事项

请确保执行解析命令时所指定的 melis30.elf 为系统固件所对应的 melis30.elf 文件,否则解析后的栈回溯信息无法确保是正确的结果。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



addr2line 分析

发生异常时,如果栈回溯失败,可以通过 addr2line 工具,对打印出来的栈上数据进行分析,从 而确定栈回溯信息。

4.1 用途

在栈回溯失败时,使用 addr2line 从栈上数据中分析栈回溯信息。

4.2 用法

发生异常时当前栈内容打印如下:

```
INER
dump stack memory:
0xc29c2f18: 0xc2639028 0xc299ba68 0x00000000 0x00000000
0xc29c2f98: 0x00000000 0xc24f3680 0x00000001 0xc299ba68
0xc29c2fa8: 0xc299ba68 0x00000001 0xc299b628 0x00000542
0xc29c2fb8: 0xc299bb68 0xc2141388 0xc299ba68 0xc24f3680
0xc29c2fc8: 0xc299a628 0xc299ba68 0xc299bb6a 0xc2142214
0xc29c2fd8: 0xc2141e2c 0x00000000 0xc2141e2c 0xdeadbeef
0xc29c2fe8: 0xdeadbeef 0xdeadbeef 0xdeadbeef
0xc29c2ff8: 0xdeadbeef 0xc20d88b4 0x00000000 0x0001b63d
```

对所有的内存数据使用下列命令进行分析。

```
$(SDK ROOT)/toolchain/bin/arm-melis-eabi-addr2line -a address -e source/ekernel/melis30.elf
     - f
# SDK ROOT 表示SDK根目录
# -f: 显示函数名
# -a: address为打印出来的地址
 -e: 程序文件
```





4.3 分析

对于无法解析的内存数据予以丢弃后,可得到以下有效的分析信息。

0xc2141388

msh exec

/home1/zhijinzeng/workPlace/temp/melis-v3.0/source/ekernel/subsys/finsh_cli/msh.c:415

0xc2142214

finsh_thread_entry

/home1/zhijinzeng/workPlace/temp/melis-v3.0/source/ekernel/subsys/finsh_cli/shell_entry.c :746

0xc20d88b4

rt_thread_exit

/home1/zhijinzeng/workPlace/temp/melis-v3.0/source/ekernel/core/rt-thread/thread.c:93

函数调用关系 rt_thread_exit -> finsh_thread_entry -> msh_exec





slab debug

slab debug 是轻量级的堆内存越界检测工具,使能 slab debug 时,会在每块堆内存前后添加 8 字节的 redzone, 在进行任务调度或者释放该内存块时, 检查对应的 redzone 是否被篡改。如果 被篡改,则进行报错。

5.1 用途

可用于分析 Melis RTOS 系统常见的堆内存越界行为。

5.2 配置

slab debug 配置如下

```
MER
make menuconfig
   Kernel Setup
      RTOS Kernel Setup
         RT-Thread Kernel Setup
                          # 使能slab debug
             [*] slab debug
             (16) slab debug backtrace level (NEW) # 设置分配内存时的栈回溯层级
```

5.3 slab debug 错误信息分析

slab debug 检测到内存越界行为之后,打印的错误信息如下:

```
page chunk check corrupted!, thread(tshell), chunk = 0xc3272ff8, size = 8192
backtrace : 0xc20dd98c
backtrace : 0xc20ddd20
backtrace: 0xc21a3b94
backtrace: 0xc20ecc84
backtrace: 0xc2197178
backtrace: 0xc21999a4
backtrace: 0xc2199a68
backtrace : 0xc219b810
backtrace: 0xc20d9534
total corrupted zone chunks = 0, total corrupted page chunk = 1
# page chunk check corrupted! 表示该内存块从page pool中分配
# zone chunk check corrupted! 表示该内存块从zone中分配
```





- # thread(tshell) 表示分配该越界内存块时的任务名
- # chunk =0xc3272ff8 表示该越界内存块的地址
- # size = 8192 表示该越界内存块的大小
- # backtrace 表示分配该越界内存块时的栈回溯信息,可根据[栈回溯]章节内容进行解析





KASAN

KASAN 是一个动态检测内存错误的工具,可以检测全局变量、栈、堆的越界访问等问题,功能比 slab debug 齐全并且支持实时检测。

6.1 用途

可用于分析 Melis RTOS 系统堆内存越界、堆内存释放后使用、堆内存重复释放、局部变量越 界、全局变量越界等内存问题。

6.2 配置

```
MER
KASAN依赖slab debug,使能KASAN之前,必须打开slab debug
make menuconfig
   Kernel Setup
       RTOS Kernel Setup
          RT-Thread Kernel Setup
              [*] slab debug # 使能slab debug
              (16) slab debug backtrace level (NEW) # 设置分配内存时的栈回溯层级
# 使能KASAN
make menuconfig
   Kernel Setup --->
       Subsystem support --->
           [*] Enable Kasan Support # 使能KASAN
           (0x54000000) kasan shadow offset (NEW) # 设置KASAN SHADOW偏移地址,不可更改
                kasan inline (NEW)
                kasan repeat report error (NEW) # 设置KASAN支持重复检测
```

6.3 KASAN 错误结果分析

```
out-of-bounds on rt_page_alloc
BUG: KASAN: slab-out-of-bounds in c21dbfec
Read of size 1 at addr c7924001 by task tshell/0
page chunk check corrupted!, thread(tshell), chunk = 0xc7920ff8, size = 8192
Allocator Backtrace:
backtrace : 0xc20e074c
backtrace : 0xc20e0b90
```



backtrace : 0xc21f1bf0 backtrace : 0xc20f57a0 backtrace : 0xc21dbfb4 backtrace : 0xc21dc8fc backtrace : 0xc21e33dc backtrace : 0xc21e3528 backtrace : 0xc21e5a58 backtrace : 0xc20daf68 Caller Backtrace: backtrace : 0XC20E074C backtrace : 0XC20E0B90 backtrace : 0XC21F1BF0 backtrace : 0XC2671EC4 backtrace: 0XC2672014 backtrace: 0XC266EE64 backtrace : 0XC21DBFE8 backtrace : 0XC21DC8FC backtrace : 0XC21E33DC backtrace : 0XC21E3528 backtrace : 0XC21E5A58 backtrace : 0XC20DAF68 backtrace: 0XC20EFA64 # BUG: KASAN: slab-out-of-bounds: 表示为内存越界错误 # Read of size 1 at addr c7924001 : 表示0xc7924001地址处越界 # Allocator Backtrace : 分配内存的栈回溯信息,可根据[栈回溯]章节内容进行解析 # Caller Backtrace : 错误发生时的栈回溯信息,可根据[栈回溯]章节内容进行解析

6.4 注意事项

使能 KASAN 之后,任务的栈空间、系统固件将会增大,程序运行卡顿,并且 KASAN 模块会占用全系统约 1/7 内存,使用时需要做好 DRAM 和 FLASH 空间的评估。使用 KASAN 时,至少预留约 1/7 的 DRAM 空间,同时需要适当增大系统固件分区的空间。如需使用,请联系全志工程师予以协助。



系统崩溃异常分析

系统崩溃异常主要是指 CPU 因非法地址访问、指令译码错误等原因,进入了异常模式,表现形式 为系统打印异常栈信息和寄存器信息。在 ARM 架构中,该类问题的分析方法如下:

- 1. 确认异常类型。
- 2. 栈回溯分析。栈回溯是指在系统崩溃之后,会打印发生异常时的栈回溯信息,供开发者进行分 析,可参考栈回溯章节进行分析
- 3. 查看 DFAR 或者 IFAR 寄存器。当系统发生 data abort 或者 prefetch abort 异常时,发生 异常时待访问的地址会被保存到 DFAR 寄存器中;发生 undefined instruction abort 时, IINER 发生异常时待访问的地址会被保存到 IFAR 寄存器中。

7.1 崩溃 log 分析

Melis 系统根据 CPU 异常的原因,有以下几种打印。

- memory access abort(IF)。CPU 异常为 prefetch abort,本意为取指错误,常见于软件运 行到非法地址后,从该非法地址取指的场景。
- memory access abort(MA)。CPU 异常为 data abort,本意为数据访问错误,常见于访问 非法地址的场景。
- undefined instructions trap。CPU 异常为 undefined instruction abort,本意为未定义 指令异常,常见于内存越界导致代码被修改的场景。

以下是对崩溃 log 的分析。与体系结构紧密相关的部分,仅针对 ARM 架构平台。

```
_____
                   memory access abort(MA)
thread: tshell, entry: 0xc21e4fd8, stack_base: 0xd7c99000,stack_size: 0x00014000.
cpsr: 0x80030053.
gprs:
r00:0x10000000 r01:0xd7cace40 r02:0xc21e62e8 r03:0x00000000
r04:0x10000000 r05:0x1af959c4 r06:0xd7c7b159 r07:0xdeadbeef
r08:0xdeadbeef r09:0xdeadbeef r10:0xdeadbeef r11:0xd7cacddc
r12:0xffa92814 sp:0xd7cacdc8 lr:0xc2le62e8 pc:0xc2le62ec
cp15:
fst fsid:0x00000000
```



```
abt dfar:0x10000000
abt ifsr:0x0000123f
abt dfsr:0x00000805
abt lr :0xc21e62ec
abt sp :0xffff3fac
cause:
DFSR signs section translation fault.
pgdbase = 0xc2000000
[0x10000000] *pgd=0x400000000
backtrace : 0XC21E62EC
backtrace : 0XC21E33DC
backtrace: 0XC21E3528
backtrace: 0XC21E5A58
backtrace: 0XC20DAF68
backtrace: 0XC20EFA64
   -----TSK Usage Report------
     name errno entry stat prio tcb slice stacksize
                                                            stkfree
   lt pc si so
      tshell
             0 0xc21e4fd8
                           running 20 0xc79090f8
                                               10
                                                    81920
                                                            79348
   06 0×00000000 0000 0000
       tidle 0 0xc20e7cb4
                                      0xc6d00320
                                                             2820
                           running
                                  31
                                                    4096
   22 0xc20e15dc 0000 0000
                                      0xc6d01f00 10
       timer 0 0xc20flecc
                                   8
                                                    16384
                                                            15656
                           suspend
   10 0xc20e15dc 0000 0000
   memory info:
     Total 0x1a6db000
     Used 0x1030fcc8
          0x1031adb8
    -----memory information-
dump stack memory:
0xd7cacdc8: 0xd7cace40 0x00000001 0x00000000 0xd7cacf00
0xd7cacdd8: 0xd7cacf14 0xc21e33e0 0x6ef959d4 0xd7cacf60
0xd7cacde8: 0x00000001 0xd7c7b158 0xd7cacea0 0x00000001
0xd7cacdf8: 0xc21e62c4 0x00000001 0xd7cace0c 0x00000000
0xd7cace08: 0x00000000 0xc27915a0 0x00000001 0x6ef959d4
0xd7cace18: 0x00000004 0xd7cacea0 0x41b58ab3 0xc2790a40
0xd7cace28: 0xc21e3214 0xc6d01c43 0x00000004 0xc79091cb
0xd7cace38: 0xd7cacea0 0xd7caceb4 0xd7c7b158 0x00000000
0xd7caceb8: 0x00000000 0x00000000 0xd7cacee4 0xc20ef6f8
# memory access abort(MA): 内存访问错误, CPU异常类型为data abort
# thread : 表示异常发生时所在任务的信息
# gprs : 通用寄存器的值
# cp15 : cp15协处理器的寄存器的值
# abt_dfar : DFAR寄存器的值
```





abt_ifsr : IFSR寄存器的值
abt_dfsr : DFSR寄存器的值
cause : 异常直接原因分析

backtrace : 异常发生时栈回溯信息

dump stack memory : 异常发生时栈的数据内容







内存泄露分析

Melis RTOS 系统提供轻量级的内存泄露分析功能,启动内存泄露分析后,每当申请内存时,将该内存块挂入链表中,释放时将其从链表中摘除。最终还存在于链表之中的,便是可疑的内存泄露点。

MER

8.1 用途

可用于分析、定位 Melis RTOS 系统的内存泄露问题。

8.2 接口介绍

void esKRNL_MemLeakChk(uint32_t en);

参数

en: 0,关闭内存泄露检测; 1,打开内存泄露检测

注意:关闭内存泄露检测时,会打印可疑的内存泄露点,并清空链表

8.3 终端命令

终端提供 mmlk 命令来进行内存泄露检测。

作用: 查看可疑内存泄露信息

用法:第一次执行mmlk表示开启内存泄露检查,第二次执行mmlk表示关闭内存泄露信息检查

8.4 内存泄露 log 分析

关闭内存泄露检测时,会打印可疑的内存泄露点及其回溯信息,用户可根据回溯信息,参考<mark>栈回</mark> 溯章节进行分析。

000: ptr = 0xd2c3f000, size = 0x00001000, entry = 0xc2199d0c, thread = tshell, tick = 1190.

backtrace : 0xc20efd44 backtrace : 0xc2195388 backtrace : 0xc2195c78





backtrace: 0xc2198640 backtrace: 0xc2198704 backtrace: 0xc219a4ac backtrace: 0xc20d95b8

ptr : 存留在链表中的内存块地址
size : 存留在链表中的内存块大小
entry : 分配该内存块时任务的入口
thread : 分配该内存块时任务的名称
backtrace : 申请该内存块时的栈回溯信息





系统状态分析

Melis RTOS 系统在终端提供 top 命令来查看系统状态信息。

9.1 用途

可用于分析 Melis RTOS 系统的堆栈越界、系统卡死等问题,也可用于分析系统性能瓶颈。

9.2 终端命令

作用: 查看系统性能信息

```
9.3 系统状态 log 分析
   errno
                  entry
                        cputime
                                                   slice stacksize
      name
                                 stat
                                      prio
                                             tcb
    stkusg lt
                        so born
             рс
                  si
                                fpu
      perf
            0 0xc20f1064 000.05%
                                                    30
                                                         8192
                                running
                                        1 0xc28b41e8
    21.83% 24 0xc20f1104 0001 0001 60877
                                1
            0 0xc2199d0c 000.00%
                                suspend
                                       20
                                          0xc28b4108
                                                    10
                                                         40960
    02.67% 09 0xc20de6c0 0000 0000 0069
                                 1
      tidle
            0
               0xc20e24e8 099.95%
                                running
                                       31 0xc2761010
                                                    32
                                                         2048
    47.27% 07 0xc20de6c0 0001 0001 0000
                                 1
      timer
            0 0xc20ea1b0 000.00%
                                suspend
                                        8
                                          0xc2761e54
                                                    10
                                                        16384
    02.86% 10 0xc20de6c0 0000 0000 0000
                                 1
```

memory info:

Total 0x1ec88000 Used 0x100bf0c8 0x100c00c8 Max

name : 任务名 : 任务入口地址 # entry # cputime : cpu占用率 # stat : 任务状态 : 任务优先级 # prio # stacksize : 任务栈大小 # stkusg : 任务栈使用率

si : 任务得到调度机会的次数 # SO : 任务被调度出去的次数





memory info 内存信息 # Total : 系统堆内存大小

Used : 当前使用的系统堆内存大小 # Max : 当前使用的系统堆内存峰值





kgdb 调试

Kgdb 是一个 gdb 调试桩,需要结合开发主机端的 gdb 一起使用,通过 kgdb,可以对 Melis 系 统进行单步调试,设置断点,观察变量,修改寄存器的值,查看任务栈回溯等。kqdb 通过串口线 与目标板进行连接调试。

10.1 用途

可用于单步调试,理清代码运行流程,提升软件调试的效率等。 MER

10.2 配置

make menuconfig Kernel Setup --->guanbi Subsystem support Allwinner Components Support [*] kgdb sutb

10.3 使用方法

- 1. 在串口终端执行kgdb,并退出串口终端。切记,此处一定要退出串口终端,否则主机端gdb无法与设备端kgdb进行连
- 2. 执行命令, /home/xxx/workPlace/melis-v3.0/toolchain/bin/arm-melis-eabi-qdb ekernel/melis30. elf,使用绝对路径来运行gdb,并加载符号表。
- 3. 在gdb界面执行set serial baud 115200,设置串口波特率。
- 4. 在gdb界面执行target remote /dev/ttyUSB0,此处ttyUSB0需要根据串口号进行设置。
- 5. 如此便可连接成功,可使用gdb进行断点调试、修改内存、寄存器的值,查看堆栈等。



断点调试

断点调试是指利用 CPU 的硬件断点或者软件断点来进行调试,通过对指定的地址设置断点,当程 序执行到该地址时,触发 prefetch abort 异常,再根据异常信息进行分析。通过使用该方法,可 以迅速判断程序是否执行到指定的地址。

11.1 用途

可用于分析软件执行流程,以及快速分析函数调用参数、返回值等。

11.2 配置

与 kgdb 相同,依赖 kgdb。

11.3 终端命令

作用: 设置程序断点,当前仅使用硬件断点 用法 : breakpoint [set | remove] addr

: 设置断点 set remove : 取消断点 addr : 在该地址设置断点

11.4 断点异常分析

断点异常分析,可参考系统崩溃异常分析章节进行分析。



观察点调试

观察点调试是指利用 CPU 的硬件观察点来进行调试,通过对指定的地址设置指定属性的观察点, 当 CPU 对该地址进行指定属性的操作时,会触发 data abort 异常,然后再根据异常信息进行分 析。通过使用该方法,可以迅速判断某块内存是否被修改、读取或者访问。

表 12-1: 观察点属性表

	 属性		
	write		
	read	监视读操作	
	access	监视访问操作,包括读和写	
12.1 用途 可用于分析某块内存处是否被篡改等问题。 12.2 配置			

与 kgdb 相同,依赖 kgdb。

12.3 终端命令

作用 : 设置硬件观察点,当前仅使用硬件断点

用法 : watchpoint [write | read | access | remove] addr

write : 监视写操作 read : 监视读操作 access : 监视访问操作 remove : 取消观察点

addr : 在该地址设置/取消观察点





12.4 观察点异常分析

观察点异常分析,可参考系统崩溃异常分析章节进行分析。





著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。