

Linux IR-RX 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.4.07





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.4.07	AW1637	1. 创建该文档







目 录


_	***	_
1	前言	1
	1.1 文档简介	1
	1.2 目标读者	1
	1.3 适用范围	1
2	模块介绍	2
	2.1 模块功能介绍	2
	2.2 结构框图	3
	2.3 相关术语介绍	3
	2.4 模块配置介绍	4
	2.4.1 设备树配置说明	4
	2.4.1.1 linux-4.9 的设备树配置	4
	2.4.1.2 linux-5.4 的设备树配置	5
	2.4.1.3 board.dts 的配置	5
	2.4.2 menuconfig 配置说明	6
	2.5 源码结构介绍	15
2	接口设计	16
.		16
	3.1 外部按口按口	10
4	3.1 外部接口接口	18
_	TIO.	20
5	FAQ	20





插图

2-1	IR-RX 模块	2
2-2	IR-RX 模块结构框图	3
2-3	Device Drivers	6
2-4	Multimedia support	7
2-5	Remote Controller support	8
2-6	Sunxi IR remote control	9
2-7	NEC protocol and RC-5 protocol	10
2-8	Device Drivers	11
2-9	Remote support	12
2-10	Remote decoders support	13
2-11	NEC protocol and RC-5 protocol	14
2-12	Remote Controller devices	14
2-13	SUNXI IR RX remote control	15





前言

1.1 文档简介

介绍 IR-RX 模块的使用方法,方便开发人员使用。

1.2 目标读者

IR-RX 模块的驱动开发/维护人员。

1.3 适用范围

块的驱动开发/维护人员。	
适用范围 _表	1-1: 适用产品列表
内核版本	驱动文件
Linux-4.9 Linux-5.4	drivers/media/rc/sunxi-ir-dev.c drivers/media/rc/sunxi-ir-dev.c



2 模块介绍

2.1 模块功能介绍




图 2-1: IR-RX 模块

AVCC-AP 为 1.8V 供电,IR-RX 接到主控的 IR-RX 模块的接收管脚。当 IR 接收到数据后,会产生中断,软件收到中断会进行数据读取。



2.2 结构框图




图 2-2: IR-RX 模块结构框图

IR-RX 红外接收模块通过读取红外接收模块接收到的红外遥控器发过来的信息,并进行解码,最后通过内核的 input 子系统将解码的按键信息上报给上层用户空间。

2.3 相关术语介绍

表 2-1: 术语介绍

术语	解释说明
sunxi	指 Allwinner 的一系列 soc 硬件平台
IR	红外模块
RX	接收
NEC 协议	红外协议由脉冲调制和脉宽调制两种,NEC 协议是由 NEC 公司开发的,属于脉冲调制



2.4 模块配置介绍

2.4.1 设备树配置说明

IR-RX 模块的设备树配置位于 longan 的内核目录,如 arch/arm/boot/dts/xxx.dtsi, 64 位为: arch/arm64/boot/dts/sunxi/xxx.dtsi,下面为一个配置:

2.4.1.1 linux-4.9 的设备树配置

linux-4.9 中 IR RX 的配置如下所示:

```
s cir0:s cir@07040000{
   compatible = "allwinner,s cir";
                                    //具体设备,用于和设备树绑定
   reg = <0x0 0x07040000 0x0 0x400>; //设备使用的地址
   interrupts = <GIC_SPI 106 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; //设备使用的中断
   pinctrl-names = "default";
   pinctrl-0 = <&s_cir0_pins_a>;
                                    //设备使用的引脚
   clocks = <&clk_hosc>,<&clk_cpurcir>;
                                        //设备使用的时钟
   supply = "vcc-pl";
                             //设备使用的电源
   supply_vol = "3300000";
   status = "disabled";
   wakeup-source;
                      //作为唤醒源使用
};
```

其中 s_cir0_pins_a 的配置位于内核目录下的 arch/arm64(32 位地址为 arm)/boot/dts/sunxi/XXX-pinctrl.dtsi。具体配置如下所示:

```
s_cir0_pins_a: s_cir0@0{
    allwinner,pins = "PH10";
    allwinner,function = "ir";
    allwinner,muxsel = <3>;
    allwinner,drive = <2>;
    allwinner,pull = <1>;
};
```

clk_cpurcir, clk_hosc 的配置位于内核目录下的 arch/arm64(32 位地址为 arm)/boot/dts/sunxi/XXX-clk.dtsi。具体配置如下所示:

```
clk_cpurcir: cpurcir {
    #clock-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,periph-cpus-clock";
    clock-output-names = "cpurcir";
};

clk_hosc: hosc {
    #clock-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,fixed-clock";
    clock-frequency = <24000000>;
    clock-output-names = "hosc";
};
```



2.4.1.2 linux-5.4 的设备树配置

linux-5.4 中 IR RX 的配置如下所示:

```
s_cir0: s_cir@7040000 {
    compatible = "allwinner,s_cir";
    reg = <0x0 0x07040000 0x0 0x400>;
    interrupts = <GIC_SPI 151 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&r_ccu CLK_R_APB0_BUS_IRRX>, <&dcxo24M>, <&r_ccu CLK_R_APB0_IRRX>;
    clock-names = "bus", "pclk", "mclk";
    resets = <&r_ccu RST_R_APB0_BUS_IRRX>;
    supply = "";
    supply_vol = "";
    status = "disabled";
};
```

2.4.1.3 board.dts 的配置

8

若要使用 IR-RX 功能,需要在 longan/device/config/chips/{IC}/config/{BOARD}/linux-5.4/board.dts 里配置相关参数:

```
LWIN
&pio {
    s_cir0_pins_a: s_cir0@0 {
       pins = "PB1";
       function = "ir";
       drive-strength = <10>;
       bias-pull-up;
   };
    s_cir0_pins_b: s_cir0@1 {
       pins = "PB1";
       function = "gpio in";
   };
};
&s_cir0 {
       pinctrl-names = "default", "sleep";
       pinctrl-0 = <&s_cir0_pins_a>;
       pinctrl-1 = <&s_cir0_pins_b>;
       status = "disabeld";
};
```

也可以使用 sys config.fex, 如果采用该文件作为设备树,

在 longan/device/config/chips/{IC}/config/{BOARD}/sys_config.fex 里面配置相关参数:

```
[s_cir0]
s_cir0_used = 1 //使能红外接收
......
```

以上三个配置文件优先级依次为 sys config.fex 最高, board.dts 次之, 最后为内核下面的 dtsi



配置。

IR-RX 驱动模块中的模块参数 debug mask 变量用来控制打印信息的开关。

2.4.2 menuconfig 配置说明

linux-4.9 在命令行中进入内核根目录,执行 make ARCH=arm menuconfig (64 位平台执行 make ARCH=arm64 menuconfig)进入配置主界面,并按以下步骤操作:

• 首先,选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如下图所示:




图 2-3: Device Drivers

• 在 Device Drivers 配置项下选择 Multimedia support, 如下图所示:






图 2-4: Multimedia support

• 在 Multimedia support 配置项下选择 Remote Controller support, 如下图所示:






图 2-5: Remote Controller support

• 在 Remote Controller devices 中配置项下选择 Sunxi IR remote control, 如下图所示:






图 2-6: Sunxi IR remote control

• 在 Remote Controller decoders 中配置项下选择 Enable IR raw devoder for the NEC protocol (NEW) 与 Enable IR raw devoder for the RC-5 protocol (NEW). 如下图所示






图 2-7: NEC protocol and RC-5 protocol

linux-5.4 在 longan 根目录中执行./build.sh menuconfig

• 首先,选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如下图所示:






图 2-8: Device Drivers

• 在 Device Drivers 配置项下选择 Remote Controller support, 如下图所示:






图 2-9: Remote support

• 在 Remote Controller support 配置项下选择 Remote Controller decoders, 如下图所示:






图 2-10: Remote decoders support

 在 Remote Controller decoders 中配置项下选择 NEC protocol 和 RC-5 protocol, 如下 图所示:



```
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).
\label{thm:highlighted} \mbox{Highlighted letters are hotkeys.} \mbox{ Pressing $<$Y>$ includes, $<$N>$ excludes, $<$M>$ modularizes $<$A$ includes, $<$A$ i
features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ]
excluded <M> module < > module capable
                                   --- Remote controller decoders
Enable IR revo
                                                            nable IR raw decoder for the RC-5 protocol
                                                          Enable IR raw decoder for the RC6 protocol
                                                          Enable IR raw decoder for the JVC protocol
                                                          Enable IR raw decoder for the Sony protocol
                                                         Enable IR raw decoder for the Sanyo protocol
                                                         Enable IR raw decoder for the Sharp protocol
                                                         Enable IR raw decoder for the MCE keyboard/mouse protocol
                                                         Enable IR raw decoder for the XMP protocol
                                                         Enable IR raw decoder for the iMON protocol
                                                        Enable IR raw decoder for the RC-MM protocol
                                                                                                     < Exit > < Help > < Save >
                                                                                                                                                                                                                              < Load >
```

图 2-11: NEC protocol and RC-5 protocol

• 在 Remote Controller support 中配置项下选择 Remote controller devices 如下图所示:




图 2-12: Remote Controller devices



• 在 Remote Controller device 中配置项下选择 SUNXI IR RX remote control 如下图所示:

```
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for
Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
       --- Remote Controller devices
<> ATI / X10 based USB RF remote controls
       < >
                Hisilicon hix5hd2 IR remote control
                SoundGraph iMON Receiver and Display
SoundGraph iMON Receiver (early raw IR models)
Windows Media Center Ed. eHome Infrared Transceiver
                 RedRat3 IR Transceiver
                 SPI connected IR LED
                Streamzap PC Remote IR Receiver
IgorPlug-USB IR Receiver
                 IguanaWorks USB IR Transceiver
                 TechnoTrend USB IR Receiver
                 Remote Control Loopback Driver
                GPIO IR remote control
GPIO IR Bit Banging Transmitter
                PWM IR transmitter
                 SUNXI IR remote control
                  UNXI IR TX remote control
                Homebrew Serial Port Receiver
                                                       < Help >
                                    < Exit >
```

图 2-13: SUNXI IR RX remote control

2.5 源码结构介绍

```
drivers/media/ rc/
                    //获取设备节点,设置并注册rc dev结构,申请中断并在中断处理函数进行事件的上报。
  sunxi-ir-dev.c
  sunxi-ir-rx.h
                    //IR-RX模块头文件
  rc-sunxi-keymaps.c
                       //SUNXI平台按键匹配函数,linux3.10的平台后匹配的过程都放在安卓。
  - ir-core.h
                    //定义了rc_dev等结构体
  - ir-main.c
                    //定义了rc_register_device, rc_keydown等核心函数
  - ir_nec_decoder.c
                       //NEC协议解码文件
  - ir raw.c
                    //定义了ir raw init等函数来加载解码模块
   rc-sunxi-keymaps.c // 按键匹配函数
```



3 接口设计

IR-RX 模块采用通用的 RC 框架进行读写,所以可以使用通用的接口。

3.1 外部接口接口

在内核中,查看 /proc/bus/input/devices,确认 IR-RX 模块的数据上报节点,看下面的 Handlers 属性。

I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
N: Name="sunxi-ir"
P: Phys=sunxi-ir/input0
S: Sysfs=/devices/platform/soc/7040000.s_cir/rc/rc0/input2
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event2
B: PROP=0
B: EV=100013
B: KEY=2
B: MSC=10

然后直接在内核中 hexdump 相应的 event 节点,当 IR-RX 模块采集到数据的时候,可以看到 IR-RX 模块上报的数据。

```
/ # hexdump /dev/input/event2
0000000 bcc6 0000 3dbd 000f 0004 0004 081f 00f7
0000010 bcc6 0000 3dbd 000f 0000 0000 0000
0000020 bcc6 0000 0eld 0009 0004 0004 0801 00f7
0000030 bcc6 0000 0eld 0009 0000 0000 0000
```

其中,在读取到 event 节点的数据后,我们可以进行分析这些数据:每行的开头 4 个字节是 hexdump 打印的长度信息,后面跟着的是 16 字节的数据,struct timeval 占了 8 个字节,后面是 2 个字节的 type,2 个字节的 code,4 个字节的 value。具体实现也可以在内核代码中查看 input event 结构体查看。

android 提供了 getevent 来获取输入设备的信息,作用跟上面 hexdump /dev/input/event2 类似。具体用法如下:

```
Usage: getevent [-t] [-n] [-s switchmask] [-S] [-v [mask]] [-d] [-p] [-i] [-l] [-q] [-c count] [-r] [device]
-t: show time stamps //前部打印时间
-n: don't print newlines
-s: print switch states for given bits
-S: print all switch states
-v: verbosity mask //打印设备的简易信息,同时也获取上报信息
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





- -d: show HID descriptor, if available
- -p: show possible events (errs, dev, name, pos. events)
 - -i: show all device info and possible events //打印出各个设备的具体信息
 - -l: label event types and names in plain text //打印出上报事件类型
 - -q: quiet (clear verbosity mask) //不打印设备信息,只捕获事件
 - -c: print given number of events then exit
- -r: print rate events are received

可以通过 cmd 进入 adb shell 直接输入 getevent -l /dev/input/event2 查看





4 模块使用范例

下面是一个用来读取 IR-RX 模块的按键输入的一个 Demo。代码如下:

```
#include <stdio.h>
#include <linux/input.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/time.h>
#include <limits.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
unsigned int test_keyboard(const char * event_file)
{
  int code = 0, i;
  struct input_event data;
  kevs_fd.
#define DEV_PATH "/dev/input/event0" //difference is possible
    keys_fd=open(DEV_PATH, 0_RDONLY)
    if(keys_fd \ll 0)
         printf("open %s error!\n", DEV_PATH);
         return -1;
    for(i = 0; i < 10; i++)
         read(keys_fd, &data, sizeof(data));
         if(data.type == EV_KEY && data.value == 1)
             printf("key %d pressed\n", data.code);
         else if(data.type == EV_KEY && data.value == 0)
             printf("key %d releaseed\n", data.code);
        }
    }
    close(keys_fd);
    return 0;
}
int main(int argc,const char *argv[])
{
```





```
int rang_low = 0, rang_high = 0;
return test_keyboard(DEV_PATH);
}
```

该 Demo 用来读取 IR-RX 模块用于 KEY 的按键上报事件(其他类似)。其循环 10 次读取按键上报事件输入,并且显示出相应按键的值。







5 FAQ

无





著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。