

Linux Display 开发指南

版本号: 2.2

发布日期: 2021.01.20





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.8	AWA0723	1. 创建初始版本
2.0	2020.11.10	AWA01639	1. 更新至 linux5.4 版本
2.1	2020.12.17	AWA1693	1. 完善了接口说明 2. 增加了模块的约
		AWA1727	束条件说明
2.2	2021.01.20	KPA0527	1. 增加硬件通道相关描述 2. 增加 T 系
			列平台特定场景描述







目 录

1	前言	1
	1.1	文档简介
	1.2	目标读者
	1.3	适用范围
_		A /m
2	模块	
	2.1	模块功能介绍
	2.2	相关术语介绍
		2.2.1 硬件术语
		2.2.2 软件术语
	2.3	模块配置介绍
		2.3.1 Device Tree 配置说明 4
		2.3.2 board.dts 配置说明
		2.3.3 kernel menuconfig 配置说明
	2.4	源码结构介绍
	2.5	驱动框架介绍
	2.6	硬件结构介绍
3	抽井	接口说明
3		模块接口概述
		约束条件
	٥.∠	3.2.1 叠加
		3.2.2 视频通道叠加
		3.2.3 SNR
		3.2.4 回写
		3.2.5 对齐方式
	2.2	模块使用接口说明
		Global Interface
	3.4	
		3.4.1 DISP_SHADOW_PROTECT
		3.4.2 DISP_SET_BKCOLOR
		3.4.3 DISP_GET_SCN_WIDTH
		3.4.4 DISP_GET_SCN_HEIGHT
		3.4.5 DISP_GET_OUTPUT_TYPE
		3.4.6 DISP_GET_OUTPUT
		3.4.7 DISP_VSYNC_EVENT_EN
		3.4.8 DISP_DEVICE_SWITCH
		3.4.9 DISP_DEVICE_SET_CONFIG
		3.4.10 DISP_DEVICE_GET_CONFIG
	3.5	Layer Interface
		3.5.1 DISP_LAYER_SET_CONFIG
		3.5.2 DISP_LAYER_GET_CONFIG
		3.5.3 DISP_LAYER_SET_CONFIG2





3.5.4 DISP_LAYER_GET_CONFIG2	22
3.6 capture interface	23
3.6.1 DISP_CAPTURE_START	23
3.6.2 DISP_CAPTURE_COMMIT	23
3.6.3 DISP_CAPTURE_STOP	24
3.6.4 DISP_CAPTURE_QUERY	
3.7 LCD Interface	
3.7.2 DISP LCD GET BRIGHTNESS	
3.7.3 DISP_LCD_SET_GAMMA_TABLE	
3.7.4 DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE	
3.7.5 DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_DISABLE	
3.8 smart backlight	
3.8.2 DISP SMBL DISABLE	
	29
	30
3.10.1 enhance mode	30
3.10.2 enhance_bright/contrast/saturation/edge/detail/denoise	31
3.11 Data Structure	32
3.11.2 disp layer info	33
3.11.3 disp_layer_config	33
3.11.5 disp color info	
	37
3.11.8 disp_position	
	37
	38
	38
	40
	40
	41
	41
	42
	43
	43
	43
	44
	44
	45





4	调试	方法	46
	4.1	查看显示模块的状态	46
	4.2	截屏	47
	4.3	colorbar	47
	4.4	显示模块 debugfs 接口	48
		4.4.1 总述	48
		4.4.2 切换显示输出设备	48
		4.4.3 开关显示输出设备	48
		4.4.4 电源管理 (suspend/resume) 接口	49
		4.4.5 调节 lcd 屏幕背光	49
		4.4.6 vsync 消息开关	49
		4.4.7 查看 enhance 的状态	49
		4.4.8 查看智能背光的状态	50
		4.4.9 T5 平台如何调节色温, 亮度, 对比度, 饱和度的值	50
5	常见	问题	51
•		黑屏(无背光)	51
		黑屏(有背光)	51
		绿屏	_
	5.3	界面卡住	52
		P 初用子花园	
	5.6	一点 の が 回 化 併 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	5.7	显示偏色	54
	5.8	调节亮度对比度饱和度、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	54
	0.0		
		则 I 冗良对 L I 及 L I L I L I L I L I L I L I L I L	0.





插图

2-1	模块框图	2
2-2	devicetree DE 配置	4
2-3	devicetree TCON 配置	5
2-4	board.dts 配置	6
2-5	menuconfig 配置	7
2-6	disp2 配置	7
2-7	驱动框图	9
3-1	size 和 crop 示意图	l 1
3-2	crop 和 screen win 示意图 1	l 1
5-1	显示调试节点、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	54





前言

1.1 文档简介

介绍 Sunxi 平台上 Display 驱动模块的一般使用方法及调试接口,为开发与调试提供参考。

1.2 目标读者

- Display 驱动开发人员/维护人员
- Display 模块的应用层使用者

1.3 适用范围

16R
表 1-1: 适用产品
驱动文件
drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/* drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/*



2 模块介绍

2.1 模块功能介绍




图 2-1: 模块框图

本模块框图如上,由显示引擎(DE)和各类型控制器(tcon)组成。输入图层(layers)在 DE 中进行显示相关处理后,通过一种或多种接口输出到显示设备上显示,以达到将众多应用渲染的图层合成后在显示器呈现给用户观看的作用。DE 有 2 个独立单元(可以简称 de0、de1),可以分别接受用户输入的图层进行合成,输出到不同的显示器,以实现双显。DE 的每个独立的单元有1-4 个通道(典型地,de0 有 4 个,de1 有 2 个),每个通道可以同时处理接受 4 个格式相同的图层。sunxi 平台有视频通道和 UI 通道之分。视频通道功能强大,可以支持 YUV 格式和 RGB图层。UI 通道只支持 RGB图层。简单来说,显示模块的主要功能如下:

- 支持 lcd(hv/lvds/cpu/dsi) 输出
- 支持双显输出
- 支持多图层叠加混合处理
- 支持多种显示效果处理

VI通道支持的处理效果有:

- 1)叠加;
- 2) 缩放;
- 3) 鲜艳度和对比度增强/黑白电平拉伸/瞬态亮度改善/亮度峰化/饱和度增强/丽色曲率改善;
- 4) alpha blending/color key;
- 5) 颜色空间转换;



UI通道支持的处理效果有:

- 1) 叠加;
- 2) 缩放;
- alpha blending/color key;
- 4) 颜色空间转换;
- 支持智能背光调节
- 支持多种图像数据格式输入 (argb, yuv)
- 支持图像缩放处理
- 支持截屏
- 支持图像转换

2.2 相关术语介绍

2.2.1 硬件术语



2.2.1 硬件术语	
	表 2-1: 硬件术语
术语	解释
de	display engine,显示引擎,负责将输入的多图层进行叠加、混合、缩放等处理的硬件模块
channel	一个硬件通道,包含若干图层处理单元,可以同时处理若干(典型 4 个)格式相同的图层
layer	一个图层处理单元,可以处理一张输入图像,按支持的图像格式分 video 和 ui 类型
capture	截屏,将 de 的输出保存到本地文件
alpha	透明度,在混合时决定对应图像的透明度
transform	图像变换,如平移、旋转等
overlay	图像叠加,按顺序将图像叠加一起的效果。z 序大的靠近观察者,会把 z 序小的挡住
blending	图像混合,按 alpha 比例将图像合成一起的效果
enhance	图像增强,有目的地处理图像数据以达到改善图像效果的过程或方法

2.2.2 软件术语

表 2-2: 软件术语

术语	解释
fb	帧缓冲(framebuffer),Linux 为显示设备提供的一个接口,把显存抽象成的一种设备
al	抽象层,驱动中将底层硬件抽象成固定业务逻辑的软件层
lowlevel	底层,直接操作硬件寄存器的软件层



2.3 模块配置介绍

2.3.1 Device Tree 配置说明

设备树文件的路径为: kernel/linux-4.9(5.4 内核则 linux-5.4)/arch/arm64 (32 位平台为 arm) /boot/dts/sunxi/CHIP.dtsi(CHIP 为研发代号,如 sun50iw10p1 等)。

• DE

图 2-2: devicetree DE 配置

• tcon



```
lcd0: lcd0@01c0c0000 {
    compatible = "allwinner, sunxi-lcd0";
    pinctrl-names = "active", "sleep";

    status = "okay";
};

lcd1: lcd1@01c0c001 {
    compatible = "allwinner, sunxi-lcd1";
    pinctrl-names = "active", "sleep";

    status = "okay";
};
```

图 2-3: devicetree TCON 配置

2.3.2 board.dts 配置说明

board.dts 用于配置一些板级相关的显示参数,路径是device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts, 其中 {IC} 是 IC型号,如 A133,{BOARD} 是板型名称,如 b3。





```
init enable
       mode
screen0_output_type
screen0_output_mode
screen1_output_type
screen1_output_mode
screen1_output_format
screen1_output_bits
screen1_output_eotf
screen1_output_cs
screen1_output_dvi_hdmi
screen1_output_range = <22
screen1_output_scan = <03
screen1_output_aspect_ratio =
dev0_output_type
dev0_output_mode
dev0_screen_id
dev0_do_hpd
dev1_output_type
dev1_output_mode
dev1_screen_id
dev1_do_hpd
def_output_dev
hdmi_mode_check
fb0_format
fb0_width
fb0_height
fb1_format
fb1_width
fb1 height
chn_cfg_mode
      p_para_zone
dc1sw-supply
```

图 2-4: board.dts 配置

两个 DE 的输出类型需要根据具体产品来配置,如公版的配置如上,参数的意义,请仔细阅读此节点上面的注释。

2.3.3 kernel menuconfig 配置说明

在命令行中进入 longan 根目录,执行./build.sh menuconfig 进入配置主界面。



图 2-5: menuconfig 配置

进行操作界面后可以按上下切换菜单,按 enter 选中。界面下方也有操作提示。按如下步骤找到 disp2 的驱动菜单: Device Drivers -> Graphics support-> Frame buffer Devices-> Video support for sunxi->

图 2-6: disp2 配置

其中:

• DISP Driver Support(sunxi-disp2)

DE 驱动请选上

• debugfs support for disp driver(sunxi-disp2)





调试节点,建议选上,方便调试

• composer support for disp driver(sunxi-disp2)

disp2 的 fence 处理。安卓必须选上。纯 linux 不需要也行。

2.4 源码结构介绍

源码结构如下:

```
-drivers
    -video
      ⊢fbdev
        ⊢sunxi
                                       --display driver for sunxi
          ├disp2/
                                       --disp2 的目录
            |-disp
                                       --display driver 层
              ├dev_disp.c
                                       --framebuffer driver 层
               -dev_fb.c
                                       --bsp层
               -de
                ├disp_lcd.c
                                       --disp_manager.c
                 -disp_al.c
                                       --al层
                 └lowlevel_sun*i/
                                       --lowlevel 层
                 ⊢de_lcd.c ...
                                       --OSAL 层,与操作系统相关层
                 -disp_sys_int.c
               -lcd/ lcd driver
                -lcd_src_interface.c
                                      --与display 驱动的接口
               |-default_panel.c...
                                       -平台已经支持的屏驱动
include
├video video header dir
 ├─sunxi_display2.h display header file
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



2.5 驱动框架介绍




图 2-7: 驱动框图

显示驱动可划分为三个层面,驱动层,框架层及底层。底层与图形硬件相接,主要负责将上层配置的功能参数转换成硬件所需要的参数,并配置到相应寄存器中。显示框架层对底层进行抽象封装成一个个的功能模块。驱动层对外封装功能接口,通过内核向用户空间提供相应的设备结点及统一的接口。在驱动层,分为四个驱动,分别是 framebuffer 驱动,disp 驱动,lcd 驱动。Framebuffer 驱动与 framebuffer core 对接,实现 linux 标准的 framebuffre 接口。Disp 驱动是是整个显示驱动中的核心驱动模块,所有的接口都由 disp 驱动来提供,包括 lcd 的接口。

2.6 硬件结构介绍



模块接口说明

3.1 模块接口概述

模块使用主要通过 ioctl 实现,对应的驱动节点是/dev/disp2。具体定义请仔细阅读头文件上面的注释: kernel/linux-4.9(5.4 内核则 linux-5.4)/include/video/sunxi_display2.h。对于显示模块来说,把图层参数设置到驱动,让显示器显示为最重要。sunxi 平台的 DE 接受用户设置的图层以 disp,channel,layer_id 三个索引唯一确定(disp:0/1, channel: 0/1/2/3,layer_id:0/1/2/3),其中 disp 表示显示器索引,channel 表示通道索引,layer_id 表示通道内的图层索引。下面着重地把图层的参数从头文件中拿出来介绍:

```
INIER
    struct disp_fb_info2 {
2
                                      fd;
            int
3
            struct disp_rectsz
                                      size[3];
 4
            unsigned int
                                      align[3];
 5
            enum disp_pixel_format
                                      format;
 6
            enum disp_color_space
                                      color_space;
 7
            int
                                      trd right fd;
 8
                                      pre multiply;
9
            struct disp rect64
                                      crop;
10
            enum disp buffer flags
                                      flags;
11
            enum disp_scan_flags
                                      scan;
12
                                      eotf;
            enum disp_eotf
13
            int
                                      depth;
14
                                      fbd_en;
            unsigned int
15
                                      metadata_fd;
            int
16
            unsigned int
                                      metadata_size;
17
            unsigned int
                                      metadata_flag;
18
    };
```

• fd

显存的文件句柄

• size 与 crop

Size 表示 buffer 的完整尺寸, crop 则表示 buffer 中需要显示裁减区。如下图所示,完整的图像以 size 标识,而矩形框住的部分为裁减区,以 crop 标识,在屏幕上只能看到 crop 标识的部分,其余部分是隐藏的,不能在屏幕上显示出来的。






图 3-1: size 和 crop 示意图

• crop 和 screen_win

crop 上面已经介绍过,Screen_win 为 crop 部分 buffer 在屏幕上显示的位置。如果不需要进行缩放的话,crop 和 screen_win 的 width,height 是相等的,如果需要缩放,crop 和 screen_win 的 width,height 可以不相等。




图 3-2: crop 和 screen win 示意图

align

显存的对齐字节数





format

输入图层的格式。Ui 通道支持的格式:

```
DISP_FORMAT_ARGB_8888
DISP_FORMAT_ABGR_8888
DISP_FORMAT_RGBA_8888
DISP_FORMAT_BGRA_8888
DISP FORMAT XRGB 8888
DISP FORMAT XBGR 8888
DISP FORMAT RGBX 8888
DISP_FORMAT_BGRX 8888
DISP FORMAT RGB 888
DISP_FORMAT_BGR_888
DISP_FORMAT_RGB_565
DISP_FORMAT_BGR_565
DISP_FORMAT_ARGB_4444
DISP_FORMAT_ABGR_4444
DISP_FORMAT_RGBA_4444
DISP_FORMAT_BGRA_4444
                                     ER
DISP FORMAT ARGB 1555
DISP FORMAT ABGR 1555
DISP_FORMAT_RGBA_5551
DISP_FORMAT_BGRA_5551
DISP_FORMAT_A2R10G10B10
DISP_FORMAT_A2B10G10R10
DISP_FORMAT_R10G10B10A2
DISP FORMAT B10G10R10A2
```

Video 通道支持的格式:

```
DISP FORMAT ARGB 8888
DISP_FORMAT_ABGR_8888
DISP_FORMAT_RGBA_8888
DISP_FORMAT_BGRA_8888
DISP_FORMAT_XRGB_8888
DISP_FORMAT_XBGR_8888
DISP_FORMAT_RGBX_8888
DISP FORMAT BGRX 8888
DISP FORMAT RGB 888
DISP_FORMAT_BGR_888
DISP_FORMAT_RGB_565
DISP_FORMAT_BGR_565
DISP_FORMAT_ARGB_4444
DISP FORMAT ABGR 4444
DISP_FORMAT_RGBA_4444
DISP_FORMAT_BGRA_4444
DISP_FORMAT_ARGB_1555
DISP FORMAT ABGR 1555
DISP FORMAT RGBA 5551
DISP FORMAT BGRA 5551
DISP FORMAT YUV444 I AYUV
DISP FORMAT YUV444 I VUYA
DISP_FORMAT_YUV422_I_YVYU
DISP_FORMAT_YUV422_I_YUYV
DISP_FORMAT_YUV422_I_UYVY
DISP_FORMAT_YUV422_I_VYUY
DISP_FORMAT_YUV444_P
```



```
DISP_FORMAT_YUV422_P
DISP_FORMAT_YUV411_P
DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV411_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV411_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV441_SP_UVUV
DISP_FORMAT_YUV444_I_AYUV_10BIT
DISP_FORMAT_YUV4444_I_VUYA_10BIT
```

3.2 约束条件

3.2.1 叠加

- 1. RGB 格式没有透明度 A 分量的 layer 可以放在一个 channel, 优先从 channel0 开始分配
- 2. 不交叠的 layer 可以放在一个 channel
- 3. 每个 layer 分配到同一 channel 必须是同一缩放比例的
- 4. 分配 layer 优先从 channel0 开始, video 优先分配 video channel
- 5. 缩放都需要满足 scaler 缩放性能要求

缩放比例从1/16x 到32x;

- UI channel的缩放要求输入/输出大小为 4x2 到 8192x8192;
- VI channel的缩放要求输入/输出的大小为 8x4 到 8192x8192;
- 6. 3D layer 需占 2 个 layer
- 7. 格式说明:
- 1. UI channel格式请对照Ui通道支持格式,同一channel可以有不同的RGB格式;
- 2. VI channel格式请对照Video通道支持格式,同一channel,图层输入格式要么是RGB,要么是YUV,当输入为RGB时,4个layer可以是不同的RGB分量格式;当输入为YUV时,4个layer只能是同一YUV分量格式;

3.2.2 视频通道叠加

- 1. 若为 video format 则 4 个 layer 必须同一 format
- 2. 若为 ui format 则 4 个 layer 都必须为 ui format
- 3. 后处理 smart color 只在 video channel0 有且是 display0 存在

3.2.3 SNR

1. 只支持 yuv420/yuv422 格式



2. 不支持 interleave 格式

3.2.4 回写

- 1. 可选择从 display0 或 display1 输出
- 2. 输出支持缩小,不支持放大

3.2.5 对齐方式

- 1. yuv 数据要符合 2/4 pixel 对齐
- 2. atw 宽高需要能被块 NxN 的 N 值整除,如 40x40,需要被 40 整除

3.3 模块使用接口说明

sunxi 平台下显示驱动给用户提供了众多功能接口,可对图层、LCD 等显示资源进行操作。

3.4 Global Interface

3.4.1 DISP SHADOW PROTECT

- 作用: DISP_SHADOW_PROTECT (1) 与 DISP_SHADOW_PROTECT (0) 配对使用,在两个接口调用之间的接口调用将不马上执行,而等到调用 DISP_SHADOW_PROTECT (0) 后才一并执行。
- 参数:

handle:显示驱动句柄;

cmd: DISP SHADOW PROTECT;

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为 protect 参数, 1 表示 protect, 0: 表示 not protect

● 返回:

DIS_SUCCESS: 成功

其他: 失败号

● 示例



```
ioctl(dispfd, DISP SHADOW PROTECT, (void*)arg);
6
       //do somthing other
7
       arg[1] = 0;
       ioctl(dispfd, DISP_SHADOW_PROTECT, (void*)arg);
```

3.4.2 DISP_SET_BKCOLOR

• 作用: 该函数用于设置显示背景色

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP SET BKCOLOR

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为 backcolor 信息,指向 disp color 数据结构指针

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//设置显示背景色, dispfd 为显示驱动句柄, sel 为屏0/1
disp_color bk;
unsigned long arg[3];
bk.red = 0xff;
bk.green = 0x00;
bk.blue = 0x00;
arg[0] = 0;
arg[1] = f
2
3
4
5
6
7
8
          arg[1] = (unsigned long)&bk;
          ioctl(dispfd, DISP_SET_BKCOLOR, (void*)arg);
```

3.4.3 DISP_GET_SCN_WIDTH

• 作用: 该函数用于获取当前屏幕水平分辨率。

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP_GET_SCN_WIDTH arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

正值:成功并返回当前屏幕水平分辨率

其他: 失败号

示例



```
//获取屏幕水平分辨率
2
       unsigned int screen width;
3
       unsigned long arg[3];
4
       arg[0] = 0;
       screen_width = ioctl(dispfd, DISP_GET_SCN_WIDTH, (void*)arg);
```

3.4.4 DISP_GET_SCN_HEIGHT

● 作用: 该函数用于获取当前屏幕垂直分辨率

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP GET SCN HEIGHT

arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

正值:成功并返回当前屏幕垂直分辨率

其他: 失败号

示例

```
ER
      //获取屏幕垂直分辨率
     unsigned int screen_height;
2
3
      unsigned long arg[3];
4
      arg[0] = 0;
      screen_height = ioctl(dispfd, DISP_GET_SCN_HEIGHT, (void*)arg);
```

3.4.5 DISP_GET_OUTPUT TYPE

● 作用:该函数用于获取当前显示输出类型 (LCD,TV,HDMI,VGA,NONE)

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP GET OUTPUT TYPE

arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

正值:成功,返回当前显示输出类型

其他: 失败号

示例



```
//获取当前显示输出类型
2
       disp_output_type output_type;
3
       unsigned long arg[3];
4
       arg[0] = 0;
       output_type = (disp_output_type)ioctl(dispfd, DISP_GET_OUTPUT_TYPE, (void*)arg);
```

3.4.6 DISP GET OUTPUT

● 作用:该函数用于获取当前显示输出类型及模式(LCD,TV,HDMI,VGA,NONE)

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP GET OUTPUT

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为指向 disp output 结构体的指针,用于保存返回值

● 返回: 0: 成功 其他: 失败号

示例

```
//获取当前显示输出类型
2
      unsigned long arg[3];
3
      struct disp_output output;
4
      enum disp_output_type type;
5
      enum disp_tv_mode mode;
6
      arg[0] = 0;
7
      arg[1] = (unsigned long)&output;
      ioctl(dispfd, DISP_GET_OUTPUT, (void*)arg);
      type = (enum disp output type)output.type;
      mode = (enum disp_tv_mode)output.mode;
```

3.4.7 DISP_VSYNC_EVENT_EN

● 作用:该函数开启/关闭 vsync 消息发送功能

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP_VSYNC_EVENT_EN

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为 enable 参数, 0: disable, 1:enable

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号





示例

```
//开启/关闭vsync 消息发送功能,dispfd 为显示驱动句柄,sel 为屏0/1
2
      unsigned long arg[3];
3
      arg[0] = 0;
4
      arg[1] = 1;
      ioctl(dispfd, DISP_VSYNC_EVENT_EN, (void*)arg);
```

3.4.8 DISP DEVICE SWITCH

• 作用: 该函数用于切换输出类型

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP DEVICE SWITCH

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为输出类型; arg[2] 为输出模式, 在输出类型不为

LCD 时有效

● 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

• 示例

```
//切换
2
     unsigned long arg[3];
3
     arg[0] = 0;
     arg[1] = (unsigned long)DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI;
4
5
     arg[2] = (unsigned long)DISP_TV_MOD_1080P_60HZ;
6
     ioctl(dispfd, DISP_DEVICE_SWITCH, (void*)arg);
     说明:如果传递的type 是DISP_OUTPUT_TYPE_NONE,将会关闭当前显示通道的输出。
```

3.4.9 DISP DEVICE SET CONFIG

• 作用: 该函数用于切换输出类型并设置输出设备的属性参数

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP DEVICE SET CONFIG

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为指向 disp device config 的指针

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败



示例

```
//切换输出类型并设置输出设备的属性参数
 2
        unsigned long arg[3];
 3
        struct disp_device_config config;
        config.type = DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI;
 4
 5
        config.mode = DISP_TV_MOD_1080P_60HZ;
        config.format = DISP_CSC_TYPE_YUV420;
        config.bits = DISP DATA 10BITS;
        config.eotf = DISP EOTF SMPTE2084;
        config.cs = DISP_BT2020NC;
        arg[0] = 0;
        arg[1] = (unsigned long)&config;
11
       ioctl(dispfd, DISP_DEVICE_SET_CONFIG, (void*)arg);
12
        说明:如果传递的type 是DISP_OUTPUT_TYPE_NONE,将会关闭当前显示通道的输出。
13
```

NER

3.4.10 DISP DEVICE GET CONFIG

• 作用: 该函数用于获取当前输出类型及相关的属性参数

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP DEVICE GET CONFIG

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为指向 disp device config 的指针

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//获取当前输出类型及相关的属性参数
unsigned long arg[3];
struct disp_device_config config;
arg[0] = 0;
arg[1] = (unsigned long)&config;
ioctl(dispfd, DISP_DEVICE_GET_CONFIG, (void*)arg);
说明: 如果返回的type 是DISP_OUTPUT_TYPE_NONE,表示当前输出显示通道为关闭状态。
```

3.5 Layer Interface

3.5.1 DISP_LAYER_SET_CONFIG

• 作用: 该函数用于设置多个图层信息



• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP SET LAYER CONFIG

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为图层配置参数指针; arg[2] 为需要配置的图层数目

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

● 示例

```
struct
 2
        {
 3
            disp_layer_info info,
 4
            bool enable;
 5
            unsigned int channel,
 6
            unsigned int layer_id,
 7
        }disp_layer_config;
                                                           MER
 8
        //设置图层参数, dispfd 为显示驱动句柄
 9
        unsigned long arg[3];
10
        struct disp layer config config;
11
        unsigned int width = 1280;
12
        unsigned int height = 800;
13
        unsigned int ret = 0;
        memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config));
14
        config.channnel = 0;//blending channel
15
        config.layer_id = 0;//layer index in the blending channel
16
17
        config.info.enable = 1;
        config.info.mode = LAYER_MODE_BUFFER;
18
19
        config.info.fb.addr[0] = (unsigned long long)mem_in; //FB 地址
20
        config.info.fb.size[0].width = width;
21
        config.info.fb.align[0] = 4;//bytes
22
        config.info.fb.format = DISP_FORMAT_ARGB_8888; //DISP_FORMAT_YUV420_P
23
        config.info.fb.crop.x = 0;
2.4
        config.info.fb.crop.y = 0;
25
        config.info.fb.crop.width = ((unsigned long)width) << 32;//定点小数。高32bit 为整数,低
        32bit 为小数
        config.info.fb.crop.height= ((uunsigned long)height)<<32;//定点小数。高32bit 为整数,低
26
        32bit 为小数
27
        config.info.fb.flags = DISP BF NORMAL;
28
        config.info.fb.scan = DISP SCAN PROGRESSIVE;
29
        config.info.alpha mode = 2; //global pixel alpha
        config.info.alpha value = 0xff;//global alpha value
30
31
        config.info.screen win.x = 0;
32
        config.info.screen_win.y = 0;
33
        config.info.screen_win.width = width;
34
        config.info.screen_win.height= height;
35
        config.info.id = 0;
36
        arg[0] = 0;//screen 0
37
        arg[1] = (unsigned long)&config;
38
        arg[2 = 1; //one layer]
39
        ret = ioctl(dispfd, DISP LAYER SET CONFIG, (void*)arg);
```



3.5.2 DISP_LAYER_GET_CONFIG

• 作用: 该函数用于获取图层参数

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP LAYER GET CONFIG

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为图层配置参数指针; arg[2] 为需要获取配置的图层数

目

● 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//设置图层参数, dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
struct disp_layer_config config;
memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config));
arg[0] = 0; //disp
arg[1] = (unsigned long)&config;
arg[2] = 1; //layer number
ret = ioctl(dispfd, DISP_GET_LAYER_CONFIG, (void*)arg);
```

3.5.3 DISP LAYER SET CONFIG2

• 作用: 该函数用于设置多个图层信息,注意该接口只接受 disp layer config2 的信息

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP SET LAYER CONFIG2

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为图层配置参数 (disp layer config2) 的指针;

arg[2] 为需要配置的图层数目

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
struct
disp_layer_info info,
bool enable;
unsigned int channel,
```



```
unsigned int layer id,
 7
        }disp_layer_config2;
 8
        //设置图层参数, dispfd 为显示驱动句柄
9
        unsigned long arg[3];
10
        struct disp_layer_config2 config;
11
        unsigned int width = 1280;
12
        unsigned int height = 800;
13
        unsigned int ret = 0;
        memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config2));
14
15
        config.channnel = 0;//blending channel
16
        config.layer id = 0;//layer index in the blending channel
17
        config.info.enable = 1;
        config.info.mode = LAYER_MODE_BUFFER;
18
        config.info.fb.addr[0] = (unsigned long long)mem_in; //FB 地址
19
20
        config.info.fb.size[0].width = width;
21
        config.info.fb.align[0] = 4;//bytes
        config.info.fb.format = DISP_FORMAT_ARGB_8888; //DISP_FORMAT_YUV420_P
22
23
        config.info.fb.crop.x = 0;
24
        config.info.fb.crop.y = 0;
25
        config.info.fb.crop.width = ((unsigned long)width) << 32;//定点小数。高32bit 为整数,低
26
        config.info.fb.crop.height= ((uunsigned long)height)<<32;//定点小数。高32bit 为整数,低
        32bit 为小数
27
        config.info.fb.flags = DISP BF NORMAL;
        config.info.fb.scan = DISP SCAN PROGRESSIVE;
28
29
        config.info.fb.eotf = DISP_EOTF_SMPTE2084; //HDR
30
        config.info.fb.metadata_buf = (unsigned long long)mem_in2;
31
        config.info.alpha_mode = 2; //global pixel alpha
32
        config.info.alpha_value = 0xff;//global alpha_value
        config.info.screen_win.x = 0;
33
        config.info.screen_win.y = 0;
34
35
        config.info.screen_win.width = width;
36
        config.info.screen win.height= height;
37
        config.info.id = 0;
38
        arg[0] = 0;//screen 0
39
        arg[1] = (unsigned long)&config;
40
        arg[2 = 1; //one layer]
        ret = ioctl(dispfd, DISP_LAYER_SET_CONFIG2, (void*)arg);
41
```

3.5.4 DISP LAYER GET CONFIG2

作用:该函数用于获取图层参数

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP LAYER GET CONFIG2

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为图层配置参数 (disp layer config2) 的指针;

arg[2] 为需要获取配置的图层数目

返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号



示例

```
//设置图层参数, dispfd 为显示驱动句柄
2
       unsigned long arg[3];
3
       struct disp_layer_config2 config;
4
       memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config2));
5
       arg[0] = 0; //disp
6
       arg[1] = (unsigned long)&config;
       arg[2] = 1; //layer number
       ret = ioctl(dispfd, DISP GET LAYER CONFIG2, (void*)arg);
```

3.6 capture interface

3.6.1 DISP CAPTURE START

• 作用: 该函数启动截屏功能

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP_CAPTURE_START arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

• 示例

```
//启动截屏功能, dispfd 为显示驱动句柄
arg[0] = 0; //显示通道0
ioctl(dispfd, DISP_CAPTURE_START, (void*)arg);
```

3.6.2 DISP_CAPTURE_COMMIT

• 作用: 该函数提交截屏信息,提交后才走在启动截屏功能

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP CAPTURE COMMIT

arg: arg[0] 为显示通道 0/1,arg[1] 为 struct disp_capture_info 参数,用以设置截取的

窗口信息和保存图片的信息;





• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//提交截屏功能, dispfd 为显示驱动句柄
 2
        unsigned long arg[3];
 3
        struct disp_capture_info info;
 4
        arg[0] = 0;
 5
        screen_width = ioctl(dispfd, DISP_GET_SCN_WIDTH, (void*)arg);
 6
        screen_height = ioctl(dispfd, DISP_GET_SCN_HEIGHT, (void*)arg);
 7
        info.window.x = 0;
 8
        info.window.y = 0;
 9
        info.window.width = screen_width;
10
        info.window.y = screen_height;
11
        info.out_frame.format = DISP_FORMAT_ARGB_8888;
12
        info.out_frame.size[0].width = screen_width;
13
        info.out_frame.size[0].height = screen_height;
14
        info.out\_frame.crop.x = 0;
                                                            NER
15
        info.out_frame.crop.y = 0;
16
        info.out_frame.crop.width = screen_width;
17
        info.out frame.crop.height = screen height;
18
        info.out frame.addr[0] = fb address; //buffer address
19
        arg[0] = 0; //显示通道0
20
        arg[1] = (unsigned long)&info;
        ioctl(dispfd, DISP_CAPTURE_COMMIT, (void*)arg);
21
```

3.6.3 DISP CAPTURE STOP

• 作用: 该函数停止截屏功能

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP_CAPTURE_STOP arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//停止截屏功能, dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;//显示通道0
ioctl(dispfd, DISP_CAPTURE_STOP, (void*)arg);
```



3.6.4 DISP_CAPTURE_QUERY

• 作用: 该函数查询刚结束的图像帧是否截屏成功

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP CAPTURE QUERY arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//查询截屏是否成功, dispfd 为显示驱动句柄
                                     WINTER
2
     unsigned long arg[3];
3
     arg[0] = 0; //显示通道0
     ioctl(dispfd, DISP CAPTURE QUERY, (void*)arg);
```

3.7 LCD Interface

3.7.1 DISP LCD SET BRIGHTNESS

● 作用: 该函数用于设置 LCD 的亮度

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP LCD SET BRIGHTNESS

arg: arg[0] 为 DE0/1 对应的显示通道; arg[1] 为背光亮度值, (0~255)

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//设置LCD 的背光亮度, dispfd 为显示驱动句柄
       unsigned long arg[3];
3
      unsigned int bl = 197;
4
       arg[0] = 0; //DE0输出的屏
5
      arg[1] = bl;
       ioctl(dispfd, DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS, (void*)arg);
```



3.7.2 DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS

● 作用: 该函数用于获取 LCD 的亮度

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS arg: arg[0] 为 DE0/1 对应的显示通道

● 返回:

DIS_SUCCESS: 成功

其他: 失败

示例

```
//获取LCD 的背光亮度,dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
unsigned int bl;
arg[0] = 0;//显示通道0
bl = ioctl(dispfd, DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS, (void*)arg);
```

3.7.3 DISP LCD SET GAMMA TABLE

• 作用:该函数用于获取显示背景色。

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP LCD SET GAMMA TABLE

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为 gamma table 的首地址; arg[2] 为 gamma table

的 size,字节为单位,建议为 1024,不能超过这个值

返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

• 示例

```
//设置lcd 的gamma table, dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
unsigned int gamma_tbl[1024];
unsigned int size = 1024;
/* init gamma table */
/* gamma_tbl[nn] = xx; */
arg[0] = 0;//显示通道0
arg[1] = gamma_tbl;
arg[2] = size;
```



```
10
        if (ioctl(dispfd, DISP LCD SET GAMMA TABLE, (void*)arg))
11
            printf( "set gamma table fail!\n" );
12
            printf( "set gamma table success\n" );
13
```

3.7.4 DISP LCD GAMMA CORRECTION ENABLE

• 作用: 该函数用于使能 lcd 的 gamma 校正功能

• 参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE

arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
MER
      //使能lcd 的gamma 校正功能, dispfd 为显示驱动句柄
2
      unsigned long arg[3];
3
      arg[0] = 0;//显示通道0
      if (ioctl(dispfd, DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE, (void*)arg))
4
5
          printf( "enable gamma correction fail!\n" );
6
          printf( "enable gamma correction success\n" );
```

3.7.5 DISP LCD GAMMA CORRECTION DISABLE

• 作用: 该函数用于关闭 lcd 的 gamma 校正功能。

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP LCD GAMMA CORRECTION DISABLE

arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例



```
//关闭lcd 的gamma 校正功能, dispfd 为显示驱动句柄
2
       unsigned long arg[3];
3
       arg[0] = 0;//显示通道0
4
       if (ioctl(dispfd, DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_DISABLE, (void*)arg))
5
          printf( "disable gamma correction fail!\n" );
6
          printf( "disable gamma correction success\n" );
```

3.8 smart backlight

3.8.1 DISP_SMBL_ENABLE

• 作用: 该函数用于使能智能背光功能

参数:

handle:显示驱动句柄

cmd: DISP SMBL ENABLE arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS_SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//开启智能背光功能,dispfd 为显示驱动句柄
2
    unsigned long arg[3];
3
    arg[0] = 0;//显示通道0
    ioctl(dispfd, DISP SMBL ENABLE, (void*)arg);
```

3.8.2 DISP_SMBL_DISABLE

• 作用: 该函数用于关闭智能背光功能

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP SMBL DISABLE arg: arg[0] 为显示通道 0/1

• 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号





示例

```
//关闭智能背光功能, dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0; //显示通道0
ioctl(dispfd, DISP_SMBL_DISABLE, (void*)arg);
```

3.8.3 DISP SMBL SET WINDOW

• 作用: 该函数用于设置智能背光开启效果的窗口,智能背光在设置的窗口中有效

• 参数:

handle: 显示驱动句柄

cmd: DISP SMBL SET WINDOW

arg: arg[0] 为显示通道 0/1; arg[1] 为指向 struct disp_rect 的指针

● 返回:

DIS SUCCESS: 成功

其他: 失败号

示例

```
//设置智能背光窗口, dispfd 为显示驱动句柄
       unsigned long arg[3];
       unsigned int screen_width, screen_height;
 3
       struct disp_rect window;
       screen_width = ioctl(dispfd, DISP_GET_SCN_WIDTH, (void*)arg);
       screen_height = ioctl(dispfd, DISP_GET_SCN_HEIGHT, (void*)arg);
       window.x = 0;
 8
       window.y = 0;
       window.width = screen_width / 2;
9
       widnow.height = screen_height;
10
11
       arg[0] = 0;//显示通道@
12
       arg[1] = (unsigned long)&window;
13
       ioctl(dispfd, DISP_SMBL_SET_WINDOW, (void*)arg);
```

3.9 sysfs 接口描述

以下两个函数在下面接口的 demo 中会使用到。

```
const int MAX LENGTH = 128;
2
       const int MAX_DATA = 128;
3
       static ssize_t read_data(const char *sysfs_path, char *data)
4
5
           ssize_t = 0;
           FILE *fp = NULL;
```



```
7
            fp = fopen(sysfs_path, "r");
 8
            if (fp) {
                err = fread(data, sizeof(char), MAX_DATA ,fp);
 9
10
                fclose(fp);
11
            }
12
            return err;
        }
13
14
15
        static ssize_t write_data(const char *sysfs_path, const char *data, size_t len)
16
17
            ssize t err = 0;
18
            int fd = -1;
19
            fd = open(sysfs_path, 0_WRONLY);
20
            if (fp) {
21
                errno = 0;
22
                err = write(fd, data, len);
23
                if (err < 0) {
24
                    err = -errno;
25
                }
26
                close(fd);
27
            } else {
28
                ALOGE("%s: Failed to open file: %s error: %s", __FUNCTION__, sysfs_path,
                                      LLWINER
        strerror(errno));
29
                err = -errno;
30
            }
31
            return err;
32
        }
```

3.10 enhance

3.10.1 enhance mode

在 video channel& 显示 YUV 数据的时候才有效,一般是 DEO 才支持。

```
- SYSFS NODE
/sys/class/disp/disp/attr/disp
/sys/class/disp/disp/attr/enhance_mode
- ARGUMENTS
disp display channel, 比如0: disp0, 1: disp1
enhance_mode: enhance mode, 0: standard, 1: enhance, 2: soft, 3: enahnce + demo
- RETURNS
none
- DESCRIPTION
该接口用于设置色彩增强的模式
- DEMO
```



```
//设置disp0 的色彩增强的模式为增强模式
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance_mode;
//设置disp1 的色彩增强的模式为柔和模式
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;
echo 2 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance_mode;
//设置disp0 的色彩增强的模式为增加模式,并且开启演示模式
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;
echo 3 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance_mode;
```

c/c++ 代码示例:

```
char sysfs_path[MAX_LENGTH];
 2
        char sysfs_data[MAX_DATA];
3
        unisgned int disp = 0
4
        unsigned int enhance_mode = 1;
5
        snprintf(sysfs path,sizeof(sysfs full path), "sys/class/disp/disp/attr/disp");
6
        snprintf(sysfs data, sizeof(sysfs data), "%d", disp);
        write_data(sysfs_path, sys_data, strlen(sysfs_data));
8
        snprintf(sysfs_path,sizeof(sysfs_full_path),
9
        "/sys/class/disp/disp/attr/enhance_mode");
10
        snprintf(sysfs_data, sizeof(sysfs_data), "%d",enhance_mode);
11
        write_data(sysfs_path, sys_data, strlen(sysfs_data));
```

3.10.2 enhance bright/contrast/saturation/edge/detail/denoise

```
- SYSFS NODE
/sys/class/disp/disp/attr/disp
/sys/class/disp/disp/attr/enhance bright /* 亮度*/
/sys/class/disp/disp/attr/enhance contrast /* 对比度*/
/sys/class/disp/disp/attr/enhance_saturation /* 饱和*/
/sys/class/disp/disp/attr/enhance_edge /* 边缘锐度*/
/sys/class/disp/disp/attr/enhance_detail /* 细节增强*/
/sys/class/disp/disp/attr/enhance_denoise /* 降噪*/
- ARGUMENTS
disp display channel, 比如0: disp0, 1: disp1
enhance_xxx: 范围:0~10,数据越大,调节幅度越大。
- RETURNS
none
- DESCRIPTION
该接口用于设置图像的亮度/对比度/饱和度/边缘锐度/细节增强/降噪的调节幅度。
在设置之前请确保enhance_mode 的值为1,否则设置不会生效。
- DEMO
//设置disp0 的图像亮度为8
echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;
echo 8 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance bright;
//设置disp1 的饱和度为5
```



```
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;
echo 5 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance_saturation;
```

c/c++ 代码示例:

```
char sysfs_path[MAX_LENGTH];
 2
        char sysfs_data[MAX_DATA];
 3
        unisgned int disp = 0
 4
        unsigned int enhance bright = 80;
 5
        snprintf(sysfs_path,sizeof(sysfs_full_path),"sys/class/disp/disp/attr/disp");
 6
        snprintf(sysfs_data, sizeof(sysfs_data),"%d",disp);
 7
        write data(sysfs path, sys data, strlen(sysfs data));
        snprintf(sysfs_path,sizeof(sysfs_full_path),
9
        "/sys/class/disp/disp/attr/enhance_bright");
10
        snprintf(sysfs_data, sizeof(sysfs_data), "%d",enhance_bright);
11
        write_data(sysfs_path, sys_data, strlen(sysfs_data));
```

3.11 Data Structure

3.11.1 disp fb info

- 作用: 用于描述一个 display frambuffer 的属性信息
- NER • 成员: addr: frame buffer 的内容地址,对于 interleaved 类型,只有 addr[0] 有效; planar 类型,三个都有效; UV combined 的类型 addr[0],addr[1] 有效

size :size of framebuffer, 单位为 pixel

align:对齐位宽,为2的指数

format :pixel format, 详见 disp pixel format

color space :color space mode, 详见 disp cs mode

pre multiply:是否进行预乘操作标记

trd right addr: used when in frame packing 3d mode

crop:用于显示的 buffer 裁减区 flags:标识 2D 或 3D 的 buffer

scan:标识描述类型, progress, interleaved

```
typedef struct
2
3
           unsigned long long addr[3]; /* address of frame buffer, single addr for interleaved
        fomart, double addr for semi-planar fomart triple addr for planar format */
4
           disp rectsz size[3]; //size for 3 component,unit: pixels
5
           unsigned int align[3]; //align for 3 comonent,unit: bytes(align=2^n,i.e.
       1/2/4/8/16/32..)
6
           disp_pixel_format format;
7
           disp_color_space color_space; //color space
8
           unsigned int trd_right_addr[3];/* right address of 3d fb, used when in frame
       packing 3d mode */
```



```
bool pre_multiply; //true: pre-multiply fb
disp_rect64 crop; //crop rectangle boundaries
disp_buffer_flags flags; //indicate stereo or non-stereo buffer
disp_scan_flags scan; //scan type & scan order
}disp_fb_info;
```

3.11.2 disp layer info

- 作用:用于描述一个图层的属性信息
- 成员: mode: 图层的模式,详见 disp_layer_mode zorder:layer zorder, 优先级高的图层可能会覆盖优先级低的图层; alpha_mode:0:pixel alpha, 1:global alpha, 2:global pixel alpha alpha_value:layer global alpha value, valid while alpha_mode(1/2) screenn_win:screen window, 图层在屏幕上显示的矩形窗口 fb:framebuffer 的属性,详见 disp_fb_info,valid when BUFFER_MODE color:display color, valid when COLOR_MODE b_trd_out:if output in 3d mode,used for scaler layer out_trd_mode:output 3d mode, 详见 disp_3d_out_mode id:frame id, 设置给驱动的图像帧号,可以通过 DISP_LAYER_GET_FRAME_ID 获取当前显示的帧号,以做一下特定的处理,比如释放掉已经显示完成的图像帧 buffer

• 结构定义:

```
- PROTOTYPE
 2
 3
        typedef struct
 4
 5
            disp_layer_mode mode;
            unsigned char zorder; /*specifies the front-to-back ordering of the layers on the
 6
        screen, the top layer having the highest Z value can't set zorder, but can get */
 7
            unsigned char alpha_mode; //0: pixel alpha; 1: global alpha; 2: global pixel alpha
            unsigned char alpha_value; //global alpha value
 9
            disp_rect screen_win; //display window on the screen
            bool b trd out; //3d display
10
11
            disp 3d out mode out trd mode; //3d display mode
12
            union {
                unsigned int color; //valid when LAYER_MODE_COLOR
13
                disp_fb_info fb; //framebuffer, valid when LAYER_MODE_BUFFER
14
15
16
            unsigned int id; /* frame id, can get the id of frame
17
            display currently by DISP_LAYER_GET_FRAME_ID */
18
        }disp_layer_info;
```

3.11.3 disp_layer_config

● 作用:用于描述一个图层配置的属性信息



• 成员: info: 图像的信息属性

enable:使能标志

channel: 图层所在的通道 id (0/1/2/3)


layer id: 图层的 id,此 id 是在通道内的图层 id。即 (channel,layer id)=(0,0) 表示通道 0

中的图层 0 之意。

• 结构定义:

```
typedef struct
{
    disp_layer_info info;
    bool enable;
    unsigned int channel;
    unsigned int layer_id;
}disp_layer_config;
```

3.11.4 disp layer config2



• 成员: format: 数据宽度会在 format 中体现出来

atw: 异步时移信息,详细见 struct disp atw info

eotf:: 光电转换特性信息,HDR 图像时需要,定义见 disp eotf

metadata buf: 指向携带 metadata 的 buffer 的地址

metadata size:metadata buffer 的大小

metadata flag: 标识 metadata buffer 中携带的信息类型

其他: 参考前述

```
- PROTOTYPE
 2
 3
       /\* disp_fb_info2 - image buffer info v2
 4
 5
       \* @addr: buffer address for each plane
 6
       \* @size: size<width,height> for each buffer, unit:pixels
 7
       \* @align: align for each buffer, unit:bytes
       \* @format: pixel format
       \* @color space: color space
10
       \* @trd right addr: the right-eye buffer address for each plane,
11
       \* valid when frame-packing 3d buffer input
       12
13
       \* @crop: crop rectangle for buffer to be display
14
       \* @flag: indicate stereo/non-stereo buffer
15
       \* @scan: indicate interleave/progressive scan type, and the scan order
       \* @metadata_buf: the phy_address to the buffer contained metadata for
```



```
17
18
        \* @metadata_size: the size of metadata buffer, unit:bytes
19
        \ @metadata_flag: the flag to indicate the type of metadata buffer
20
        \* 0 : no metadata
21
        \* 1 << 0: hdr static metadata</pre>
2.2
        \* 1 << 1: hdr dynamic metadata</pre>
23
        \* 1 << 4: frame buffer compress(fbc) metadata</pre>
        24
25
26
        struct disp fb info2 {
27
            unsigned long long addr[3];
28
            struct disp_rectsz size[3];
29
            unsigned int align[3];
            enum disp_pixel_format format;
30
31
            enum disp_color_space color_space;
32
            unsigned int trd_right_addr[3];
33
            bool pre_multiply;
34
            struct disp_rect64 crop;
35
            enum disp_buffer_flags flags;
36
            enum disp_scan_flags scan;
37
            enum disp_eotf eotf;
38
            unsigned long long metadata_buf;
39
            unsigned int metadata size;
40
            unsigned int metadata_flag;
41
        };
42
        /\* disp_layer_info2 - layer info v2
43
        \*
        \ @mode: buffer/clolor mode, when in color mode, the layer is widthout buffer
44
45
        \* @zorder: the zorder of layer, 0~max-layer-number
46
        \* @alpha_mode:
47
        \* 0: pixel alpha;
48
        \* 1: global alpha
49
        \* 2: mixed alpha, compositing width pixel alpha before global alpha
50
        \* @alpha_value: global alpha value, valid when alpha_mode is not pixel alpha
51
        \* @screen_win: the rectangle on the screen for fb to be display
52
        \* @b_trd_out: indicate if 3d display output
53
        \* @out_trd_mode: 3d output mode, valid when b_trd_out is true
54
        ackslash* @color: the color value to be display, valid when layer is in color mode
55
        ackslash* @fb: the framebuffer info related width the layer, valid when in buffer mode
56
        \ @id: frame id, the user could get the frame-id display currently by
        \* DISP_LAYER_GET_FRAME_ID ioctl
57
        \ @atw: asynchronous time wrap information
58
59
        struct disp_layer_info2 {
61
            enum disp layer mode mode;
62
            unsigned char zorder;
63
            unsigned char alpha mode;
            unsigned char alpha_value;
64
65
            struct disp_rect screen_win;
66
            bool b_trd_out;
            enum disp_3d_out_mode out_trd_mode;
67
68
            union {
69
                unsigned int color;
70
                struct disp_fb_info2 fb;
71
            };
72
            unsigned int id;
73
            struct disp_atw_info atw;
74
        };
75
        /\* disp_layer_config2 - layer config v2
76
```



```
\* @info: layer info
78
      \* @enable: indicate to enable/disable the layer
79
      \* @layer id: the layer index of the layer widthin it's channel
80
81
82
83
       struct disp_layer_config2 {
          struct disp_layer_info2 info;
84
85
          bool enable;
86
          unsigned int channel;
87
          unsigned int layer_id;
      };
```

3.11.5 disp_color_info

• 作用:用于描述一个颜色的信息 • 成员: alpha: 颜色的透明度

red:红 green:绿 blue:蓝

• 结构定义:

```
ER
     - PROTOTYPE
2
3
     typedef struct
4
5
        u8 alpha;
6
        u8 red;
7
        u8 green;
8
        u8 blue;
     }disp_color_info;
```

3.11.6 disp_rect

• 作用:用于描述一个矩形窗口的信息

● 成员: x:起点 x 值

y:起点 y 值 width: 宽 height:高



```
typedef struct
2
3
           s32 x;
4
           s32 y;
5
           u32 width;
6
           u32 height;
       }disp_rect;
```

3.11.7 disp_rect64

• 作用:用于描述一个矩形窗口的信息

• 成员: x:起点 x 值, 定点小数, 高 32bit 为整数, 低 32bit 为小数 y: 起点 y 值, 定点小数, 高 32bit 为整数, 低 32bit 为小数 width:宽,定点小数,高32bit 为整数,低32bit 为小数 height:高,定点小数,高 32bit 为整数,低 32bit 为小数

• 结构定义:

```
LMINGR
     typedef struct
2
3
         long long x;
         long long y;
4
5
         long long width;
6
         long long height;
     }disp_rect64;
```

3.11.8 disp position

- 作用:用于描述一个坐标的信息
- 结构定义:

```
typedef struct
2
3
           s32 x;
4
           s32 y;
       }disp posistion;
```

3.11.9 disp_rectsz

- 作用:用于描述一个矩形尺寸的信息
- 结构定义:



3.11.10 disp atw info

• 作用:用于描述图层的 asynchronous time wrap(异步时移)信息

• 成员: used: 是否开启

mode: ATW 的模式,左右或上下模式

b_row: 宏块的行数 b col: 宏块的列数

cof addr: ATW 系数 buffer 的地址

• 结构定义:

```
/\* disp_atw_mode - mode for asynchronous time warp
 2
 3
        \* @NORMAL_MODE: dual buffer, left eye and right eye buffer is individual
 4
        \* @LEFT_RIGHT_MODE: single buffer, the left half of each line buffer
 5
        \ is for left eye, the right half is for the right eye
 6
        \* @UP_DOWN_MODE: single buffer, the first half of the total buffer
 7
        \ is for the left eye, the second half is for the right eye
 8
        \*/
 9
        enum disp_atw_mode {
            NORMAL_MODE,
10
            LEFT_RIGHT_MODE,
11
12
            UP_DOWN_MODE,
13
14
        /\* disp_atw_info - asynchronous time wrap infomation
        \*
15
        \ @used: indicate if the atw funtion is used
16
17
        \* @mode: atw mode
        \* @b_row: the row number of the micro block
18
19
        \* @b_col: the column number of the micro block
        \* @cof_addr: the address of buffer contailed coefficient for atw
20
21
        \*/
22
        struct disp_atw_info {
23
            bool used;
24
            enum disp_atw_mode mode;
25
            unsigned int b row;
            unsigned int b_col;
26
27
            unsigned long cof_addr;
28
        };
```

3.11.11 disp_pixel_format

• 作用:用于描述像素格式





成员: DISP_FORMAT_ARGB_8888: 32bpp, A 在最高位, B 在最低位
DISP_FORMAT_YUV420_P: planar yuv 格式,分三块存放,需三个地址,P3 在最高位。
DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV: semi-planar yuv 格式,分两块存放,需两个地址,UV的顺序为U在低位,DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV类似DISP_FORMAT_YUV422_SP_V semi-planar yuv 格式,分两块存放,需两个地址,UV的顺序为V在低位,DISP_FORMAT_YUV420_SP_类似

```
typedef enum
 2
         {
 3
             DISP FORMAT ARGB 8888 = 0x00,//MSB A-R-G-B LSB
 4
             DISP FORMAT ABGR 8888 = 0 \times 01,
 5
             DISP_FORMAT_RGBA_8888 = 0 \times 02,
 6
             DISP_FORMAT_BGRA_8888 = 0 \times 03,
 7
             DISP_FORMAT_XRGB_8888 = 0 \times 04,
 8
             DISP_FORMAT_XBGR_8888 = 0x05,
                                                9
             DISP_FORMAT_RGBX_8888 = 0 \times 06,
10
             DISP_FORMAT_BGRX_8888 = 0x07,
             DISP FORMAT RGB 888 = 0 \times 08,
11
12
             DISP_FORMAT_BGR_888 = 0 \times 09,
13
             DISP_FORMAT_RGB_565 = 0x0a,
             DISP_FORMAT_BGR_565 = 0 \times 0 b,
14
             DISP_FORMAT_ARGB_4444 = 0 \times 0 c,
15
16
             DISP_FORMAT_ABGR_4444 = 0 \times 0 d,
             DISP FORMAT RGBA 4444 = 0 \times 0 e,
17
18
             DISP FORMAT BGRA 4444 = 0 \times 0 f,
19
             DISP FORMAT ARGB 1555 = 0 \times 10,
20
             DISP FORMAT ABGR 1555 = 0 \times 11,
21
             DISP FORMAT RGBA 5551 = 0 \times 12,
22
             DISP FORMAT BGRA 5551 = 0 \times 13,
23
             /\* SP: semi-planar, P:planar, I:interleaved
24
25
             \* UVUV: U in the LSBs; VUVU: V in the LSBs \*/
26
             DISP_FORMAT_YUV444_I_AYUV = 0x40,//MSB A-Y-U-V LSB
             DISP_FORMAT_YUV444_I_VUYA = 0x41,//MSB V-U-Y-A LSB
27
             DISP_FORMAT_YUV422_I_YVYU = 0x42,//MSB Y-V-Y-U LSB
28
             DISP_FORMAT_YUV422_I_YUYV = 0x43,//MSB Y-U-Y-V LSB
29
             DISP_FORMAT_YUV422_I_UYVY = 0x44,//MSB U-Y-V-Y LSB
30
31
             DISP_FORMAT_YUV422_I_VYUY = 0x45,//MSB V-Y-U-Y LSB
32
             DISP_FORMAT_YUV444_P = 0x46,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY UUUU VVVV
             DISP_FORMAT_YUV422_P = 0x47,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY UU VV
33
34
             DISP_FORMAT_YUV420_P = 0x48,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY U V
35
             DISP_FORMAT_YUV411_P = 0x49,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY U V
36
             DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV = 0x4a,//MSB V-U-V-U LSB
37
             DISP_FORMAT_YUV422_SP_VUVU = 0x4b,//MSB U-V-U-V LSB
             DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV = 0x4c,
38
             DISP_FORMAT_YUV420_SP_VUVU = 0x4d,
39
             DISP_FORMAT_YUV411_SP_UVUV = 0x4e,
40
41
             DISP FORMAT YUV411 SP VUVU = 0x4f,
42
             DISP_FORMAT_8BIT_GRAY = 0x50,
43
             DISP FORMAT YUV444 I AYUV 10BIT = 0x51,
             DISP FORMAT YUV444 I VUYA 10BIT = 0x52,
45
             DISP FORMAT YUV422 I YVYU 10BIT = 0x53,
46
             DISP FORMAT YUV422 I YUYV 10BIT = 0x54,
47
             DISP_FORMAT_YUV422_I_UYVY_10BIT = 0x55,
```



```
DISP FORMAT YUV422 I VYUY 10BIT = 0x56,
48
            DISP FORMAT YUV444 P 10BIT = 0 \times 57,
49
            DISP_FORMAT_YUV422_P_10BIT = 0x58,
50
51
            DISP FORMAT YUV420 P 10BIT = 0x59,
52
            DISP FORMAT YUV411 P 10BIT = 0x5a,
53
            DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV_10BIT = 0x5b,
            DISP FORMAT YUV422 SP VUVU 10BIT = 0x5c,
54
55
            DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV_10BIT = 0x5d,
56
            DISP_FORMAT_YUV420_SP_VUVU_10BIT = 0x5e,
57
            DISP FORMAT YUV411 SP UVUV 10BIT = 0x5f,
58
            DISP_FORMAT_YUV411_SP_VUVU_10BIT = 0 \times 60,
        }disp_pixel_format;;
```

3.11.12 disp data bits

• 作用:用于描述图像的数据宽度

• 结构定义:

```
enum disp_data_bits {
    DISP_DATA_8BITS = 0,
    DISP_DATA_10BITS = 1,
    DISP_DATA_12BITS = 2,
    DISP_DATA_16BITS = 3,
};
```

3.11.13 disp_eotf

- 作用:用于描述图像的光电转换特性
- 结构定义:

```
enum disp eotf {
               DISP_EOTF_RESERVED = 0 \times 000,
 2
 3
               DISP\_EOTF\_BT709 = 0 \times 001,
               DISP\_EOTF\_UNDEF = 0 \times 002,
 4
 5
               DISP_EOTF_GAMMA22 = 0 \times 004, /* SDR */
 6
               DISP EOTF GAMMA28 = 0 \times 005,
 7
               DISP EOTF BT601 = 0 \times 006,
 8
               DISP_EOTF_SMPTE240M = 0 \times 007,
 9
               DISP_EOTF_LINEAR = 0 \times 008,
10
               DISP EOTF LOG100 = 0 \times 009,
11
               DISP EOTF LOG100S10 = 0 \times 00a,
12
               DISP_EOTF_IEC61966_2_4 = 0 \times 00 b,
               DISP EOTF BT1361 = 0 \times 00c,
13
14
               DISP\_EOTF\_IEC61966\_2\_1 = 0X00d,
15
               DISP\_EOTF\_BT2020\_0 = 0x00e,
               DISP\_EOTF\_BT2020\_1 = 0x00f,
16
               DISP_EOTF_SMPTE2084 = 0 \times 010, /* HDR10 */
17
18
               DISP_EOTF_SMPTE428_1 = 0 \times 011,
               DISP_EOTF_ARIB_STD_B67 = 0 \times 012, /* HLG */
19
```



0 };

3.11.14 disp_buffer_flags

• 作用:用于描述 3D 源模式

• 成员: DISP_BF_NORMAL: 2d

DISP_BF_STEREO_TB: top bottom 模式 DISP_BF_STEREO_FP: framepacking

DISP_BF_STEREO_SSF: side by side full, 左右全景 DISP_BF_STEREO_SSH: side by side half, 左右半景 DISP_BF_STEREO_LI: line interleaved, 行交错模式

• 结构定义:

```
JER
       typedef enum
2
          DISP_BF_NORMAL = 0,//non-stereo
3
4
          DISP BF STEREO TB = 1 << 0,//stereo top-bottom
5
          DISP_BF_STEREO_FP = 1 << 1,//stereo frame packing
6
          DISP_BF_STEREO_SSH = 1 << 2,//stereo side by side half
          DISP_BF_STEREO_SSF = 1 << 3,//stereo side by side full
7
          DISP_BF_STEREO_LI = 1 << 4,//stereo line intenlace
8
       }disp_buffer_flags;
```

3.11.15 disp 3d out mode

• 作用:用于描述 3D 输出模式

• 成员: DISP 3D OUT MODE CI 1: 列交织

DISP_3D_OUT_MODE_CI_2:列交织

DISP 3D OUT MODE CI 3:列交织

DISP 3D OUT MODE CI 4:列交织

DISP 3D OUT MODE LIRGB: 行交织

DISP 3D OUT MODE TB: top bottom 上下模式

DISP_3D_OUT_MODE_FP: framepacking

DISP_3D_OUT_MODE_SSF: side by side full, 左右全景

DISP 3D OUT MODE SSH: side by side half, 左右半景

DISP 3D OUT MODE LI: line interleaved, 行交织

DISP_3D_OUT_MODE_FA: field alternate 场交错



```
typedef enum
 2
         {
 3
             //for lcd
 4
             \label{eq:disp_3D_0UT_MODE_CI_1 = 0x5,//column interlaved 1} \end{substitute}
 5
             DISP_3D_0UT_MODE_CI_2 = 0x6,//column interlaved 2
 6
             DISP\_3D\_0UT\_MODE\_CI\_3 = 0x7,//column interlaved 3
 7
             DISP_3D_0UT_MODE_CI_4 = 0x8,//column interlaved 4
 8
             DISP_3D_0UT_MODE_LIRGB = 0x9,//line interleaved rgb
 9
             //for hdmi
10
             DISP 3D OUT MODE TB = 0x0,//top bottom
11
             DISP 3D OUT MODE FP = 0x1, //frame packing
             DISP_3D_0UT_MODE_SSF = 0x2,//side by side full
12
13
             DISP_3D_0UT_MODE_SSH = 0x3,//side by side half
14
             DISP_3D_OUT_MODE_LI = 0x4,//line interleaved
15
             DISP_3D_0UT_MODE_FA = 0xa,//field alternative
16
         }disp_3d_out_mode;
```

3.11.16 disp color space

• 作用:用于描述颜色空间类型

● 成员: DISP BT601: 用于标清视频, SDR 模式

DISP BT709: 用于高清视频, SDR 模式

DISP BT2020NC: 用于 HDR 模式

```
ER
         enum disp_color_space
 2
         {
 3
             DISP UNDEF = 0 \times 00,
 4
             DISP UNDEF F = 0 \times 01,
 5
             DISP\_GBR = 0x100,
 6
             DISP\_BT709 = 0 \times 101,
 7
             DISP FCC = 0x102,
 8
             DISP_BT470BG = 0 \times 103,
 9
             DISP\_BT601 = 0 \times 104,
10
             DISP\_SMPTE240M = 0x105,
             DISP\_YCGCO = 0x106,
11
12
             DISP_BT2020NC = 0x107,
13
             DISP BT2020C = 0 \times 108,
14
             DISP GBR F = 0x200,
             DISP\_BT709\_F = 0 \times 201,
15
16
             DISP_FCC_F = 0 \times 202,
17
             DISP_BT470BG_F = 0x203,
18
             DISP_BT601_F = 0x204,
19
             DISP_SMPTE240M_F = 0 \times 205,
20
             DISP_YCGCO_F = 0 \times 206,
21
             DISP_BT2020NC_F = 0x207,
22
             DISP_BT2020C_F = 0x208,
23
             DISP_RESERVED = 0 \times 300,
24
             DISP_RESERVED_F = 0x301,
         };
```



3.11.17 disp_csc_type

- 作用:用于描述图像颜色格式
- 结构定义:

```
enum disp_csc_type
2
3
            DISP\_CSC\_TYPE\_RGB = 0,
4
            DISP_CSC_TYPE_YUV444 = 1,
5
            DISP\_CSC\_TYPE\_YUV422 = 2,
6
            DISP\_CSC\_TYPE\_YUV420 = 3,
        };
```

3.11.18 disp output type

• 作用:用于描述显示输出类型

● 成员: DISP OUTPUT TYPE NONE: 无显示输出

DISP OUTPUT TYPE LCD: LCD 输出 DISP OUTPUT TYPE TV: TV 输出

DISP OUTPUT TYPE HDMI: HDMI 输出

DISP_OUTPUT_TYPE_VGA: VGA 输出

• 结构定义:

```
typedef enum
2
3
           DISP_OUTPUT_TYPE_NONE = 0,
4
           DISP_OUTPUT_TYPE_LCD = 1,
5
           DISP_OUTPUT_TYPE_TV = 2,
6
           DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI = 4,
           DISP_OUTPUT_TYPE_VGA = 8,
       }disp_output_type;
```

3.11.19 disp tv mode

- 作用:用于描述 TV 输出模式
- 结构定义:

```
typedef enum
2
3
            DISP_TV_MOD_480I = 0,
4
            DISP\_TV\_MOD\_576I = 1,
            DISP_TV_MOD_480P = 2,
```



```
DISP TV MOD 576P = 3,
 7
            DISP TV MOD 720P 50HZ = 4,
8
            DISP_TV_MOD_720P_60HZ = 5,
9
            DISP TV MOD 1080I 50HZ = 6,
10
            DISP TV MOD 1080I 60HZ = 7,
11
            DISP_TV_MOD_1080P_24HZ = 8,
            DISP TV MOD 1080P 50HZ = 9,
12
            DISP_TV_MOD_1080P_60HZ = 0xa,
13
            DISP_TV_MOD_1080P_24HZ_3D_FP = 0x17,
14
15
            DISP TV MOD 720P 50HZ 3D FP = 0x18,
16
            DISP TV MOD 720P 60HZ 3D FP = 0 \times 19,
17
            DISP_TV_MOD_1080P_25HZ = 0x1a,
            DISP\_TV\_MOD\_1080P\_30HZ = 0x1b,
18
19
            DISP_TV_MOD_PAL = 0xb,
20
            DISP_TV_MOD_PAL_SVIDE0 = 0xc,
21
            DISP_TV_MOD_NTSC = 0xe,
22
            DISP_TV_MOD_NTSC_SVIDE0 = 0xf,
23
            DISP_TV_MOD_PAL_M = 0x11,
24
            DISP_TV_MOD_PAL_M_SVIDE0 = 0x12,
25
            DISP_TV_MOD_PAL_NC = 0 \times 14,
26
            DISP_TV_MOD_PAL_NC_SVIDE0 = 0x15,
27
            DISP_TV_MOD_3840_2160P_30HZ = 0x1c,
                                         RER
28
            DISP TV MOD 3840 2160P 25HZ = 0x1d,
29
            DISP_TV_MOD_3840_2160P_24HZ = 0x1e,
30
            DISP TV MODE NUM = 0x1f,
31
        }disp_tv_mode;
```

3.11.20 disp output

• 作用:用于描述显示输出类型,模式

• 成员: Type: 输出类型

Mode: 输出模式, 480P/576P, etc.

• 结构定义:

```
struct disp_output
2
       {
3
            unsigned int type;
4
            unsigned int mode;
       };
```

3.11.21 disp layer mode

• 作用:用于描述图层模式

- 枚举值: LAYER MODE BUFFER: buffer 模式, 带 buffer 的图层 LAYER_MODE_COLOR: 单色模式,无 buffer 的图层,只需要一个颜色值表示图像内容
- 结构定义:



```
enum disp_layer_mode
2
       {
3
           LAYER MODE BUFFER = 0,
4
           LAYER_MODE_COLOR = 1,
       };
```

3.11.22 disp device config

• 作用:用于描述输出设备的属性信息

• 成员: type: 设备类型,如 HDMI/TV/LCD 等

mode: 分辨率

format: 输出的数据格式, 比如 RGB/YUV444/422/420

bits: 输出的数据位宽, 8/10/12/16bits

eotf: 光电特性信息 cs: 输出的颜色空间类型

```
nfig
        /\* disp_device_config - display deivce config
 2
        \*
 3
        \* @type: output type
 4
        \* @mode: output mode
 5
        \* @format: data format
 6
        \* @bits: data bits
 7
        \* @eotf: electro-optical transfer function
        \* SDR : DISP_EOTF_GAMMA22
 8
 9
        \* HDR10: DISP EOTF SMPTE2084
10
        \* HLG : DISP_EOTF_ARIB_STD_B67
11
        \* @cs: color space type
        \* DISP_BT601: SDR for SD resolution(< 720P)</pre>
12
13
        \* DISP_BT709: SDR for HD resolution(>= 720P)
        \* DISP_BT2020NC: HDR10 or HLG or wide-color-gamut
14
15
        \*/
16
        struct disp_device_config {
17
            enum disp_output_type type;
18
            enum disp_tv_mode mode;
19
            enum disp csc type format;
20
            enum disp data bits bits;
21
            enum disp_eotf eotf;
22
            enum disp_color_space cs;
23
            unsigned int reservel;
24
            unsigned int reserve2;
25
            unsigned int reserve3;
26
            unsigned int reserve4;
27
            unsigned int reserve5;
28
            unsigned int reserve6;
29
        };
```



4 调试方法

4.1 查看显示模块的状态

cat /sys/class/disp/disp/attr/sys

示例如下:

```
# cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
screen 0:
de rate 432000000 Hz /* de 的时钟频率*/, ref_fps=50 /* 输出设备的参考刷新率*/
lcd output mode(0) fps:50.5 1280x 720
err:0 skip:54 irq:21494 vsync:0
BUF enable ch[0] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[ 1] fb
[1920,1080;1920,1080;1920,1080] crop[ 0, 0,1920,1080] frame[ 32, 18,1216, 684]
addr[716da000, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0]
screen 1:
de rate 432000000 Hz /* de 的时钟频率*/, ref fps=50 /* 输出设备的参考刷新率*/
lcd output mode(0) fps:50.5 1280x 720
err:0 skip:54 irg:8372 vsync:0
BUF enable ch[0] lyr[0] z[0] prem[Y] a[globl 255] fmt[ 0] fb[ 720, 576; 720, 576; 720,
576] crop[ 0, 0, 1280, 720] frame[ 18, 15, 684, 546]
addr[739a8000, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0]
acquire: 225, 2.6 fps
release: 224, 2.6 fps
display: 201, 2.5 fps
```

图层各信息描述如下:

```
BUF: 图层类型,BUF/COLOR,一般为BUF,即图层是带BUFFER的。COLOR意思是显示一个纯色的画面,不带
enable: 显示处于enable 状态
ch[0]: 该图层处于blending 通道0
lyr[0]: 该图层处于当前blending 通道中的图层0
z[0]: 图层z 序,越小越在底部,可能会被z 序大的图层覆盖住
prem[Y]: 是否预乘格式, Y 是, N 否
a: alpha 参数, globl/pixel/; alpha 值
fmt: 图层格式,值64 以下为RGB 格式;以上为YUV 格式,常见的72 为YV12,76 为NV12
fb: 图层buffer 的size, width, height, 三个分量
crop: 图像buffer 中的裁减区域, [x,y,w,h]
frame: 图层在屏幕上的显示区域, [x,y,w,h]
addr: 三个分量的地址
flags: 一般为0, 3D SS 时0x4, 3D TB 时为0x1, 3D FP 时为0x2;
trd: 是否3D 输出,3D 输出的类型 (HDMI FP 输出时为1) 各counter 描述如下:
err: de 缺数的次数,de 缺数可能会出现屏幕抖动,花屏的问题。de 缺数一般为带宽不足引起。
skip:表示de 跳帧的次数,跳帧会出现卡顿问题。跳帧是指本次中断响应较慢,de 模块判断在本次中断已经接近或
者超过了消隐区,将放弃本次更新图像的机会,选择继续显示原有的图像。
irq: 表示该通路上垂直消隐区中断执行的次数,一直增长表示该通道上的timing
controller 正在运行当中。
```





vsync:表示显示模块往用户空间中发送的vsync 消息的数目,一直增长表示正在不断地发送中。

acquire/release/display 含义如下,只在android 方案中有效:

acquire: 是hw composer 传递给disp driver 的图像帧数以及帧率,帧率只要有在有图像更新时才有效,静止时的值是不准确的

release: 是disp driver 显示完成之后,返还给android 的图像帧数以及帧率,帧率只要有在有图像更新时才有效,静止时的值是不准确的

display: 是disp 显示到输出设备上的帧数以及帧率,帧率只要有在有图像更新时才有效,静止时的值是不准确的如果acquire 与release 不一致,说明disp 有部分图像帧仍在使用,未返还,差值在1~2 之间为正常值。二者不能相等,如果相等,说明图像帧全部返还,显示将会出

现撕裂现象。如果display 与release 不一致,说明在disp 中存在丢帧情况,原因为在一个active 区内 hwcomposer 传递多于一帧的图像帧下来

调试说明:

- 1. 对于android 系统,可以dumpsys SurfaceFlinger 打印surface 的信息,如果信息与disp 中sys 中的信息不一致,很大可能是hwc 的转换存在问题。
- 2. 如果发现图像刷新比较慢,存在卡顿问题,可以看一下输出设备的刷新率,对比一下ref_fps 与fps 是否一致,如果不一致,说明tcon 的时钟频率或timing 没配置正确。如果ref_fps 与屏的spec 不一致,则需要检查 sys_config 中的时钟频率和timing配置是否正确。屏一般为60Hz,而如果是TV 或HDMI,则跟模式有关,比较常见的为60/50/30/24Hz。

如果是android 方案,还可以看一下display 与release 的counter 是否一致,如果相差太大,说明android 送帧不均匀,造成丢帧。

- 3. 如果发现图像刷新比较慢,存在卡顿问题,也需要看一下skip counter,如果skip counter 有增长,说明现在的系统负荷较重,对vblank 中断的响应较慢,出现跳帧,导致了图像卡顿问题。
- 4. 如果屏不亮,怀疑背光时,可以看一下屏的背光值是否为0。

如果为0,说明上层传递下来的背光值不合理;如果不为0,背光还是不亮,则为驱动或硬件问题了。硬件上可以通过测量bl en 以及pwm 的电压值来排查问题。

5. 如果花屏或图像抖动,可以查看err counter,如果err counter 有增长,则说明de缺数,有可能是带宽不足,或者瞬时带宽不足问题。

4.2 截屏

echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
echo /data/filename.bmp > /sys/class/disp/disp/attr/capture_dump

该调试方法用于截取 DE 输出到 TCON 前的图像,用于显示通路上分段排查。如果截屏没有问题而界面异常,可以确定 TCON 到显示器间出错。第一个路径接受显示器索引 0 或 1; 第二个路径接受文件路径。

4.3 colorbar

echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
echo > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar

第一个路径接受显示器索引 0 或 1。第二个路径表示 TCON 选择的输入源。1,DE 输出; 2-7,TCON 自检用的 colorbar; 8,DE 自检用的 colorbar。



4.4 显示模块 debugfs 接口

4.4.1 总述

```
目录:
# /sys/kernel/debug/dispdbg;
/* mount debugfs */
# mount -t debugfs none /sys/kernel/debug;
/* 结点*/
# ls
# name command param start info
/* name: 表示操作的对象名字
command: 表示执行的命令
param: 表示该命令接收的参数
start: 输入1 开始执行命令
info: 保存命令执行的结果
只读,大小是1024 bytes。
```

4.4.2 切换显示输出设备

```
MER
name: disp0/1/2 //表示显示通道0/1/2
command: switch
param: type mode
参数说明: type:0(none),1(lcd),2(tv),4(hdmi),8(vga)
mode 详见disp_tv_mode 定义
例子:
/* 显示通道0 输出LCD */
echo disp0 > name; echo switch > command; echo 1 0 > param; echo 1 > start;
/* 关闭显示通道0 的输出*/
echo disp0 > name;echo switch > command;echo 0 0 > param;echo 1 > start;
```

4.4.3 开关显示输出设备

```
name: disp0/1/2 //表示显示通道0/1/2
command: blank
param: 0/1
参数说明: 1 表示blank,即关闭显示输出; 0 表示unblank,即开启显示输出
/* 关闭显示通道0 的显示输出*/
echo disp0 > name;echo blank > command;echo 1 > param;echo 1 > start;
/* 开启显示通道1 的显示输出*/
echo disp1 > name;echo blank > command;echo 0 > param;echo 1 > start;
```



4.4.4 电源管理 (suspend/resume) 接口

```
name: disp0/1/2 //表示显示通道0/1/2
command: suspend/resume //休眠,唤醒命令
param: 无
sunxi 平台显示模块 (disp2) 使用文档密级: 1
Tyle sunxi display2 模块使用文档(第60 页) 2013-9-12
CopyRight©2013 All Winner Technology, Right Reserved
例子:
/* 让显示模块进入休眠状态*/
echo disp0 > name;echo suspend > command;echo 1 > start;
/* 让显示模块退出休眠状态*/
echo disp1 > name;echo resume > command;echo 1 > start;
```

4.4.5 调节 lcd 屏幕背光

```
name: lcd0/1/2 //表示lcd0/1/2
command: setbl //设置背光亮度
param: xx
参数说明: 背光亮度值, 范围是0~255。
例子:
/* 设置背光亮度为100 */
echo lcd0 > name;echo setbl > command;echo 100 > param;echo 1 > start;
/* 设置背光亮度为0 */
echo lcd0 > name;echo setbl > command;echo 0 > param;echo 1 > start;
```

4.4.6 vsync 消息开关

```
name: disp0/1/2 //表示显示通道0/1/2 command: vsync_enable //开启/关闭vsync 消息 param: 0/1 参数说明: 0: 表示关闭; 1: 表示开启 例子: /* 关闭显示通道0 的vsync 消息*/ echo disp0 > name;echo vsync_enable > command;echo 0 > param;echo 1 > start; /* 开启显示通道1 的vsync 消息*/ echo disp1 > name;echo vsync_enable > command;echo 1 > param;echo 1 > start;
```

4.4.7 查看 enhance 的状态





name: enhance0/1/2 //表示enhance0/1/2 command: getinfo //获取enhance 的状态

param: 无 例子:

/* 获取显示通道0 的enhance 状态信息*/

echo enhance0 > name;echo getinfo > command;echo 1 > start;cat info;

enhance 0: enable, normal

4.4.8 查看智能背光的状态

name: smbl0/1/2 //表示显示通道0/1/2

command: getinfo //获取smart backlight 的状态

param: 无 例子:

/* 获取显示通道0 的smbl 状态信息*/

echo smbl0 > name;echo getinfo > command;echo 1 > start;cat info;
smbl 0: disable, window<0,0,0,0>, backlight=0, save_power=0 percent

显示的是智能背光是否开启,有效窗口大小,当前背光值,省电比例

4.4.9 T5 平台如何调节色温, 亮度, 对比度, 饱和度的值

▲ 警告

T5 平台仅在 ch0 通道上支持调节,请确保需要调节的显示内容在该通道上显示。

//设置disp0 的图像亮度为80

echo 0 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;

echo 80 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance_bright;

//设置displ 的饱和度为50

echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/disp;

echo 50 > /sys/class/disp/disp/attr/enhance_saturation;



5 常见问题

5.1 黑屏 (无背光)

问题现象: 机器接 LCD 输出,发现 LCD 没有任何显示,仔细查看背光也不亮

问题分析:此现象说明 LCD 背光供电不正常,不排除还有其他问题,但没背光的问题必须先解

决。

问题排查步骤:

● 步骤一

使用电压表量 LCD 屏的各路电压,如果背光管脚电压不正常,请对照原理图确定背光电压对应 GPIO、电源或者 PWM 有没使能。否则,尝试换个屏再试。

• 步骤二

如果怀疑是 GPIO、电源没有使能,那需要对照原理图,在 board.dts 配置上

• 步骤三

如果怀疑是 PWM 没有使能,先看看随 sdk 有没发布 PWM 模块使用指南,如果有按照里面步骤进行排查。如果 sdk 没有发布 PWM 模块使用指南。可以 cat /sys/kernel/debug/pwm 看看有没输出。如果没有就是 PWM 驱动没有加载,请检查一下 menuconfig 有没打开。

• 步骤四

如果步骤三未解决问题,请排查 dts 或 board.dts 配置。如果还没有解决,可以寻求技术支持。

5.2 黑屏 (有背光)

问题现象: 机器接 LCD, 发现有背光, 界面输出黑屏。

问题分析:此现象说明没有内容输出,可能是 DE、TCON 出错或应用没有送帧。

问题排查步骤:



步骤一

根据"查看显示模块的状态"章节排查应用输入的图层信息是否正确。其中,宽高、显存的文件句 柄出错问题最多。

● 步骤二

根据"截屏"章节截屏,看看 DE 输出是否正常。如果不正常,排查 DE 驱动配置是否正确;如果 正常,接着下面步骤。

步骤三

根据 "colorbar" 章节输出 colorbar, 如果 TCON 自身的 colorbar 也没有显示, 排查硬件通 路;如果有显示,排查 TCON 输入源选择的寄存器。后者概率很低,此时可寻求技术支持。

5.3 绿屏

问题现象:显示器出现绿屏,切换界面可能有其他变化。

NER 问题分析: 此现象说明处理图层时 DE 出错。可能是应用送显的 buffer 内容或者格式有问题; 也 可能 DE 配置出错。

问题排查步骤:

步骤一

根据"查看显示模块的状态"章节排查应用输入的图层信息是否正确。其中,图层格式填错的问题 最多。

● 步骤二

导出 DE 寄存器,排查异常。此步骤比较复杂,需要寻求技术支持。

5.4 界面卡住

问题现象:界面定在一个画面,不再改变;

问题分析: 此现象说明显示通路一般是正常的, 只是应用没有继续送帧。

问题排查步骤:





步骤一

根据"查看显示模块的状态"章节排查应用输入的图层信息有没改变,特别关注图层的地址。

• 步骤二

排查应用送帧逻辑,特别关注死锁,线程、进行异常退出,fence 处理异常。

5.5 局部界面花屏

问题现象: 画面切到特定场景时候, 出现局部花屏, 并不断抖动;

问题分析: 此现象是典型的 DE scaler 出错现象。

问题排查步骤:

根据"查看显示模块的状态"章节查看问题出现时带缩放图层的参数。如果屏幕输出的宽 x 高除以 crop 的宽 x 高小于 1/16 或者大于 32,那么该图层不能走 DE 缩放,改用 GPU,或应用修改图层宽高。

5.6 快速切换界面花屏

问题现象: 快速切换界面花屏, 变化不大的界面显示正常;

问题分析: 此现象是典型的性能问题, 与显示驱动关系不大。

问题排查步骤:

● 步骤一

排查 DRAM 带宽是否满足场景需求。

• 步骤二

若是安卓系统,排查 fence 处理流程;若是纯 linux 系统,排查送帧流程、swap buffer、pandisplay 流程。



5.7 显示偏色

问题现象:图像显示颜色异常偏色,其他显示现象正常。问题分析:此现象是显示设备偏色问题,可能与颜色空间的配置不对相关。

问题排查步骤:

● 步骤一

查看显示节点颜色空间值是否异常

```
cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
```

图 5-1: 显示调试节点

● 步骤二

一般的颜色空间配置原则是

```
DISP_BT601 = 0x104 (<720P)
DISP_BT709 = 0x101 (>=720p)
DISP_BT2020NC_F = 0x207 (4k )
```

如果颜色空间设置不对,排查应用层对颜色空间的改动。

5.8 调节亮度对比度饱和度

问题描述: T5 平台如何调节色温, 亮度, 对比度, 饱和度的值?

问题解决:



著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。