

Tina Linux Gstreamer 使用指南

版本号: 1.0

发布日期: 2020-09-04





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.07.23	AWA1020	创建







目 录

1	概述 1.1 编写目的	1 1 1 1
2	Gstreamer Element	2
3	Gstreamer Configuration	3
4	Gstreamer Utils 4.1 gst-inspect-1.0	6
5	Allwinner 支持的编解码及显示框架	9
6	调试方法 图 6.1 设置全局调试优先级	10 10 10 10 10





插图

3-1	menuconfig 配置显示界面															3
3-2	multimedia 配置显示界面															3
3-3	gstreamer 配置显示界面 .															4
3-4	硬件编解码配置显示界面 1															4
3-5	硬件编解码配置显示界面 2															5
4-1	gst-inspect 显示界面 1															6
4-2	gst-inspect 显示界面 2															7
4-3	ast-inspect 显示界面 3															R





概述

1.1 编写目的

本文档主要介绍全志科技 Tina Linux SDK 的 Gstreamer 使用方法。

1.2 适用范围

Tina Linux SDK V3.0 之后的版本。

1.3 相关人员

Tina Linux 的开发人员、客户。




2 Gstreamer Element

Elements 是 gstreamer 的功能模块,每一个功能模块有创建 pipeline 的标准 API 和各不相同的 property; 由于 elements 多达 400 多个并且还不断在增加,所以 gstreamer 官方对 elements 进行了分类,分类标准如下:

表 2-1: gstreamer elements 分类标准

包名	作用								
Gstreamer	Gstreamer 核心库,提供创建管道的统一接口								
Gst-plugins-base	Gstreamer 能够使用的基本 elements								
Gst-plugins-good	基于 LGPL 的经过良好测试的高质量 elements								
Gst-plugins-ugly	经过良好测试的 elements,但可能有版权问题								
Gst-plugins-bad	未经过充分测试的库 elements								
Gst-plugins-libav	基于 libav 的多媒体相关的 elements								
Gst-omx	基于 openmax 用来支持硬解码的 elements								
Gst-plugins-aw	基于全志私有接口用于多媒体的 elements								





Gstreamer Configuration

不同的 elements 需要不同的配置,可以在功能开发完成后裁剪不需要的 elemnts 配置。打开 gstreamer elements 的方法如下:

(1) 在命令行中进入根目录,执行 make menuconfig

```
Target Profile (tina)
    Target Images --->
   Global build settings
   System init (procd-init) --->
[*] Advanced configuration options (for developers)
                       LMINIER
[*] Image configuration --->
   Package features
   Base system
   Administration
   Allwinner --->
    avs --->
   Cortana ---
   Development
   Firmware
    Kernel modules
   Languages
   Libraries
   Miniqui
  Multimedia
   Network
```

图 3-1: menuconfig 配置显示界面

(2) 选择 Multimedia 进入配置界面

图 3-2: multimedia 配置显示界面



(3) 勾选 gstreamer 相关包

```
FFmpeg --->
   PulseAudio --->
< > bluez-alsa..... Bluetooth Audio ALSA backend
< > fdk-aac..... Fraunhofer FDK AAC Codec Library
<*> gst1-libav..... GStreamer Libav plugin
    Select GStreamer libav configuration options --->
-*- gstreamer1-libs...... GStreamer core libraries
    Select GStreamer libraries --->
<*> gstreamer1-plugins-aw...... GStreamer plugins collection (aw)
    Select GStreamer aw modules --->
<*> gstreamer1-plugins-bad..... GStreamer plugins collection (bad)
    Select GStreamer bad modules and libraries ---
-*- gstreamer1-plugins-base...... GStreamer plugins collection (base)
    Select GStreamer base modules and libraries --->
<*> gstreamer1-plugins-good...... GStreamer plugins collection (good)
    Select GStreamer good modules --->
<*> gstreamer1-plugins-ugly...... GStreamer plugins collection (ugly)
    Select GStreamer ugly modules --->
<*> gstreamer1-utils..... GStreamer utilities
  · live..... LIVE555 Streaming Media
```

图 3-3: gstreamer 配置显示界面

(4) 配置硬件编解码




图 3-4: 硬件编解码配置显示界面 1






图 3-5: 硬件编解码配置显示界面 2

通过以上方式选中 openmax 即可使用全志的硬件进行视频编解码,如若不选中,则使用软件编解码。

(5) 保存配置后退出

开始编译相应方案并生成 gstreamer 相关文件



4 Gstreamer Utils

Gstreamer 自带的常用工具有 gst-launch-1.0 和 gst-inspect-1.0。

4.1 gst-inspect-1.0

- (1) 通过 gst-inspect-1.0 可以查询系统中有哪些 plugin 可以使用
- (2) gst-inspect-1.0 [element-name] 可以查看对应 element 的属性

```
@a-All-Series:~/workspace/tina_new$ gst-inspect-1.0 filesro
actory Details:
 Rank
                            primary (256)
                             File Source
 Long-name
                            Source/File
Read from arbitrary point in a file
 Klass
 Description
                            Erik Walthinsen <omega@cse.ogi.edu>
 Author
Plugin Details:
                            coreelements
 Name
 Description
                            GStreamer core elements
                             /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstcoreelements.so
 Filename
 Version
                            1.8.0
 License
                            LGPL
 Source module
                            gstreamer
 Source release date
                            2016-03-24
 Binary package
Origin URL
                             GStreamer (Ubuntu)
                            https://launchpad.net/distros/ubuntu/+source/gstreamer1.0
```

图 4-1: gst-inspect 显示界面 1

表 4-1: element 部分属性解析

Rank	具有同样功能 element 时选择 Rank 值更大的 element
Filename	elemnt 对应的库所在的位置
Source module	element 对应的分类

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

文档密级: 秘密



```
G0bject
 +----GInitiallyUnowned
       +----GstObject
             +----GstElement
                   +----GstBaseSrc
                         +----GstFileSrc
实现的接口:
  GstURIHandler
Pad Templates:
  SRC template: 'src'
    Availability: Always
    Capabilities:
      ANY
Element Flags:
  no flags set
Element Implementation:
  Has change_state() function: gst_base_src_change_state
Element has no clocking capabilities.
URI handling capabilities:
  Element can act as source.
  Supported URI protocols:
    file
Pads:
  SRC: 'src'
    Pad Template: 'src'
```

图 4-2: gst-inspect 显示界面 2

GObject 部分为继承图,Pad Template 表示数据管道可以支持的输入输出数据格式;实现的接口表明他实现了基类哪些相关的功能; Element has no clocking capabilities. 表示此 element 不提供时钟源。



```
lement Properties:
                            : The name of the object
flags: 可读, 可写
String. Default: "filesrc0"
 name
                               The parent of the object flags: 可读,可写
 parent
                               Object of type "GstObject"
                              Size in bytes to read per buffer (-1 = default) flags: 可读,可写
 blocksize
                               Unsigned Integer. Range: 0 - 4294967295 Default: 4096
                            : Number of buffers to output before sending EOS (-1 = unlimited) flags: 可读,可写
 num-buffers
                               Integer. Range: -1 - 2147483647 Default: -1
                            : Run typefind before negotiating
 typefind
                               flags: 可读, 可写
Boolean. Default: false
                            : Apply current stream time to buffers flags: 可读,可写 Boolean. Default: false : Location of the file to read flags: 可读,可写,只能在NULL、或READY状态下改变
 do-timestamp
 location
                               String. Default: null
```

图 4-3: gst-inspect 显示界面 3

...后流向 上述为 element 的 property, 可以改写 element 的属性来指定数据流向时的操作。

4.2 gst-launch-1.0

通过 gst-launch-1.0 命令来创建数据通路:

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/tmp/test.avi ! fakesink
```

使用! 来链接各个 element, 使用空格来指定前面 element 对应的 property。

```
gst-launch-1.0 videotestsrc ! video/x-raw,format=YV12 ! videoconvert ! Xvimagesink
```

使用 capsfilter 来指定穿过两个 element 数据的格式。



Allwinner 支持的编解码及显示框架

(1) 播放视频可直接使用 playbin

gst-launch-1.0 playbin uri=file:///tmp/test.mkv

(2) 全志支持硬解码方式为通过 gst-omx 来硬解码和硬编码

通过在小机端 gst-inspect-1.0 | grep omx 命令来查看支持的硬解码格式。

(3) 全志支持通过私有的 display 接口和 wayland 显示数据

私有显示接口对应的 plugin 为 sunxifbsink。

gst-launch-1.0 playbin uri=file:///tmp/test.mkv video-sink=sunxifbsink

wayland 对应的 plugin 为 waylandsink。

gst-launch-1.0 playbin uri=file:///tmp/test.mkv video-sink=waylandsink

Wayland 基于 DRM 显示框架,sunxifbsink 基于 fbdev,所以在编译阶段只能选择一个(可通过 gstreamer 配置显示界面进行选择)。

(4) 其他常用的 demo

从摄像头采集视频,同时硬编码为 h264, 封装为 mkv 文件并保存于 tmp 目录下。

gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw,format=YV12,framerate=30/1,width=640,height=480 !
 autovideoconvert ! omxh264videoenc ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=avc,width
 =640,height=480 ! matroskamux !filesink location=/tmp/test.mkv

预览摄像头采集数据,同时硬编码为 h264, 封装为 mkv 文件并保存于 tmp 目录下。

gst-launch-1.0 v4l2src ! omxmjpegvideodec ! tee name=srctee ! queue ! sunxifbsink srctee. !
 autovideoconvert ! omxh264videoenc ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=avc,width
 =1280,height=720 ! matroskamux ! filesink location=/tmp/test.mkv



6 调试方法

6.1 设置全局调试优先级

gst-launch-1.0 videotestsrc ! fakesink --gst-debug-level=[number]

6.2 设置局部调试优先级

 $\verb|gst-launch-1.0| videotestsrc ! fakesink -- gst-debug=[category_name]:[number]| \\$

6.3 列举调试优先级的种类

gst-launch-1.0 videotestsrc ! fakesink --gst-debug-help

6.4 查看图形化的 pipeline 通路:

(1) 导入 DOT 环境变量

export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=./

- (2) 执行命令建立管道, 停止管道后查看当前目录下的.dot 文件
- (3) 将 dot 转成 png





dot -Tpng ./xxx.dot >test.png

(4) 查看 png

eog test.png





著作权声明

版权所有 © 2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。