

RTOS CSI 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2020-10-22





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
0.1	2019.09.06	SWC	1. 初版
1.0	2020.08.27	AWA0916	1. 适配 RTOS 2. 支持 sysconfig







目 录

1	前言	1
	1.1 文档简介	1
	1.2 目标读者	1
	1.3 适用范围	1
_	## A / A	_
2		2
	2.1 模块功能介绍	2
	2.2 相关术语介绍	2
	2.3 模块配置介绍	2
	2.3.1 menuconfig 选项配置	2
	2.3.2 VIN 模块配置	3
	2.3.2.1 模块寄存器、中断号、个数以及 GPIO 配置	3
	2.3.2.2 csic top clk 与 isp clk	6
	2.3.2.3 csic master clk 与 pin	
	2.3.2.4 sunxi_vinc 配置	7
		10
	2.4 源码结构介绍	13
3	Sensor 驱动开发	14
		 14
	3.2 Register list 墳充	14
	3.3 sensor win sizes 填充	15
	3.4 sensor formats 填充	15
		16
		16
	3.0 3cH301 (A) 4.0	10
4	接口描述	18
	4.1 VIDIOC_QUERYCAP	19
	4.2 VIDIOC_ENUM_INPUT	19
	4.3 VIDIOC_S_INPUT	20
	4.4 VIDIOC_G_INPUT	20
	4.5 VIDIOC_S_PARM	20
	4.6 VIDIOC_G_PARM	21
	4.7 VIDIOC_ENUM_FMT	22
	4.8 VIDIOC_TRY_FMT	22
	4.9 VIDIOC_S_FMT	23
		24
	4.11 VIDIOC_OVERLAY	24
		24
	_	25
	_	26
	4.15 VIDIOC_QBUF	





4.16 VIDIOC_STREAMON	2	27
4.17 VIDIOC_STREAMOFF	2	27
4.18 VIDIOC_QUERYCTRL	2	27
4.19 VIDIOC_S_CTRL	2	35
4.20 VIDIOC_G_CTRL	2	35
4.21 VIDIOC_ENUM_FRAMESIZES	2	36
4.22 VIDIOC ENUM FRAMEINTERVALS	3	30





前言

1.1 文档简介

CSI 模块在 RTOS 平台上的驱动为 SUNXI-VIN,本文将介绍 VIN(Video Input)驱动的设计 结构、流程、API接口。主要包含接口部分(CSI/MIPI)和算法处理部分(ISP/VIPP)部分。

1.2 目标读者

INER 硬件底层设计人员,驱动编写、维护人员,应用开发人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
V833	Melis	ekernel/subsys//sunxi-vin/*



2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

Video Input 主要由接口部分(CSI/MIPI)和图像处理单元(ISP/VIPP)组成。

CSI/MIPI 部分主要实现视频数据的捕捉。

ISP 实现 sensor raw data 数据的处理,包括 lens 补偿、去坏点、gain、gamma、demosic、de-noise、color matrix 等以及一些 3A 的统计。

VIPP 能对将图进行缩小、和打水印处理。VIPP 支持 bayer raw data 经过 ISP 处理后再缩小,也支持对一般的 YUV 格式的 sensor 图像直接缩小。

🛄 说明

对于 V833 来说,其 CSIC IP 包括 2 个 Input Parser,1 个 ISP,4 个 VIPP,4 个 DMA。

2.2 相关术语介绍

- ISP: Image Signal Processor
- VIPP: Video Input Post Processor
- MIPI: Mobile Industry Processor Interface
- CCI: camera control interface
- MCLK: Master clock (From AP to camera)
- PCLK: Pixel clock (From camera to AP, Sampling clock for data-bus)
- YUV: Color presentation (Y for luminance, U&V for chrominance)
- CSIC: CMOS Sensor Interface Controller(sunxi image/video input control module)

2.3 模块配置介绍

2.3.1 menuconfig 选项配置

VIN 驱动会使用到了 ccmu、gpio、twi、regulator 驱动,以及 media controller 框架等,其 menuconfig 的配置如下:



```
Kernel Setup --->
 Subsystem support --->
   avframework --->
     [*] Multimedia support --->
       [*] Cameras/video grabbers support
       [*] Media Controller API
        [*] Video4Linux support
        [*]
              V4L2 sub-device userspace API
        [*]
               Enable the V4L2 core and API
        [*]
               V4L platform devices --->
         [*]
               sunxi video input (camera csi/mipi isp vipp)driver
                 v4l2 new driver for SUNXI
         [*]
                 select sensor (use sensor imx386) --->
                 ISP WDR module
         [*]
```

其中 select sensor 选项请配置为对应的 sensor。

2.3.2 VIN 模块配置

VIN 中各个子模块以及 sensor 在sun8iw19p1_vin_cfg.h以及vin_config_sun8iw19p1_real.h文件中进行配置。



如果开启了 CONFIG_FEXCONFIG, 需要在 sys_config.fex 文件对 VIN 模块进行配置。sys_config 路径如下:

source/projects/defconfig/{PLATFORM}/aw_{PLATFORM}/sys_config.fex

下面以 V833 为例对主要配置进行说明。

2.3.2.1 模块寄存器、中断号、个数以及 GPIO 配置

V833 CSIC 模块寄存器、中断号与个数如下,需要根据 datasheet 来进行配置。

#define CSI_CCU_REGS_BASE	0×06600000	
#define CSI_TOP_REGS_BASE	0×06600800	
#define CSI0 REGS BASE	0×06601000	
	0×06602000	
#define CSI1_REGS_BASE	0x00002000	
#define MIPI_REGS_BASE	0×0660C000	
#define ISP_REGS_BASE	0x02100000	
#define VIPPO_REGS_BASE	0×02104000	



```
#define VIPP1 REGS BASE
                                                0x02104400
#define VIPP2_REGS_BASE
                                                0x02104800
#define VIPP3_REGS_BASE
                                                0x02104c00
#define CSI DMA0 REG BASE
                                                0x06609000
#define CSI_DMA1_REG_BASE
                                                0x06609200
#define CSI_DMA2_REG_BASE
                                                0x06609400
#define CSI_DMA3_REG_BASE
                                                0x06609600
#define GPIO REGS VBASE
                                                0x0300b000
#define SUNXI GIC START 32
#define SUNXI_IRQ_CSIC_DMA0
                                (SUNXI GIC START + 74)
#define SUNXI_IRQ_CSIC_DMA1
                                (SUNXI_GIC_START + 75)
#define SUNXI_IRQ_CSIC_DMA2
                                (SUNXI_GIC_START + 76)
#define SUNXI_IRQ_CSIC_DMA3
                                (SUNXI_GIC_START + 77)
#define SUNXI_IRQ_ISP0
                                (SUNXI_GIC_START + 33)
#define SUNXI_IRQ_CSI_TOP_PKT
                               (SUNXI_GIC_START + 92)
#define VIN_MAX_DEV
                                        4
#define VIN_MAX_CSI
                                        2
#define VIN_MAX_CCI
                                        2
#define VIN MAX TDM
                                                        NER
#define VIN MAX MIPI
                                        1
#define VIN MAX ISP
                                        1
#define VIN_MAX_SCALER
#define MAX_CH_NUM
```

V833 CSIC 支持一路 serial interface (即 MIPI, csi0) 与一路 parallel interface (csi1)。MIPI 接口 pin 一般是独享不需要配置,parallel interface 的 pin 通常是 gpio,需要进行配置才能使用,V833 CSIC 模块 parallel interface 的 pin 配置如下。

```
"csi1_pck", "csi1_hsync", "csi1_vsync",
     "csi1_d0", "csi1_d1", "csi1_d2", "csi1_d3", "csi1_d4", "csi1_d5", "csi1_d6", "csi1_d7", "csi1_d8", "csi1_d9", "csi1_d10", "csi1_d11",
     "csi1_d12", "csi1_d13", "csi1_d14", "csi1_d15";
*/
int vind_csi_parallel_pins[VIN_MAX_CSI][19] = {
#ifdef CONFIG FEXCONFIG
     GPI0_INDEX_INVALID
#else
     {
          GPIO_INDEX_INVALID
     },
     {
          GPIOE(0),
          GPI0E(2),
          GPI0E(3),
          GPI0E(4),
          GPIOE(5),
          GPI0E(6),
          GPIOE(7),
          GPI0E(8),
```

文档密级: 秘密



```
GPIOE(9),
    GPIOE(10),
    GPIOE(11),
    GPIOE(12),
    GPIOE(13),
    GPIOE(14),
    GPIOE(15),
    GPIOE(18),
    GPIOE(19),
    GPIOE(20),
    GPIOE(21)
    }
#endif
};
```

▲ 警告

如果使用 sys_config.fex,需要加入如下配置。

在定义 CONFIG_FEXCONFIG 的情况下,需要在 sys_config.fex 中配置 parallel interface 相关的 gpio。

```
[vind0/csi1]
csi1_used
                     = port:PE00<2><default><default><</pre>
csi1_pck
csi1_hsync
                     = port:PE02<2><default><default><</pre>
                      port:PE03<2><default><default>
csil vsync
csi1_d0
                      port:PE04<2><default><default>
csil_d1
                      port:PE05<2><default><default>
csi1_d2
                      port:PE06<2><default><default>
csi1_d3
                     = port:PE07<2><default><default>
                     = port:PE08<2><default><default><</pre>
csil_d4
                     = port:PE09<2><default><default><</pre>
csi1_d5
                     = port:PE10<2><default><default>
csi1_d6
                     = port:PE11<2><default><default>
csi1_d7
csi1_d8
                      port:PE12<2><default><default>
csil d9
                     = port:PE13<2><default><default>
csil d10
                      port:PE14<2><default><default>
                      port:PE15<2><default><default>
csil_d11
csil_d12
                     = port:PE18<2><default><default><</pre>
csil_d13
                     = port:PE19<2><default><default>
                     = port:PE20<2><default><default>
csi1_d14
csi1_d15
                     = port:PE21<2><default><default>
```

sys config 配置说明:

- csi(x)_used: 使能开关,0-disable,1-enable。该字段暂未生效。
- 其他 gpio 需要基于 datasheet 来进行配置。



2.3.2.2 csic top clk 与 isp clk

这部分涉及 vin top clk 与 isp clk 的相关配置。需要改动的主要是这两个时钟的频率,其他配置通常不需要修改。

```
struct vin_clk_info vind_default_clk[VIN_MAX_CLK] = {
       [VIN TOP CLK] = {
              .clock = HAL_CLK_PERIPH_CSI_TOP,
#ifndef CONFIG_FEXCONFIG
#if defined CONFIG_VIN_SENSOR_imx386
              .frequency = 336000000,
#elif defined CONFIG_VIN_SENSOR_C2398
              .frequency = 3000000000,
#endif
#endif
       },
       [VIN_TOP_CLK_SRC] = {
              .clock = HAL_CLK_PLL_CSI,
       },
};
[VIN ISP CLK SRC] = {
              .clock = HAL_CLK_PLL_PERI1
       },
};
```

结构体成员说明:

- csic top clk frequency: vin 模块时钟,实际使用可根据 sensor 的帧率和分辨率设置。
- isp clk frequency: isp 时钟频率。

▲ 警告

如果使用 sys_config.fex,需要加入如下配置。

在定义 CONFIG_FEXCONFIG 的情况下,需要在 sys_config.fex 中配置 top clk 与 isp clk 的频率。

```
[vind0]
vind0_used = 1
vind0_clk = 336000000
vind0_isp = 300000000
```



2.3.2.3 csic master clk 与 pin

这部分涉及到 master clk 与 pin 的配置,通常不需要改动。

```
struct vin_mclk_info vind_default_mclk[VIN_MAX_CCI] = {
        .mclk = HAL_CLK_PERIPH_CSI_MASTER0,
#if defined CONFIG_CSI_PLL_CLK_SPREAD_SPECTRUM
        .clk_24m = HAL_CLK_PLL_CSI,
#else
        .clk_24m = HAL_CLK_SRC_HOSC24M,
#endif
        .clk_pll = HAL_CLK_PLL_CSI,
        .pin = {
            [0] = \{0, GPIOI(0), 2, 0, 2\},\
            [1] = \{0, GPIOI(0), 7, 0, 2\},\
        },
    },
                                             .mclk = HAL_CLK_PERIPH_CSI_MASTER1,
#if defined CONFIG_CSI_PLL_CLK_SPREAD_SPECTRUM
        .clk_24m = HAL_CLK_PLL_CSI,
#else
        .clk_24m = HAL_CLK_SRC_HOSC24M,
#endif
        .clk_pll = HAL_CLK_PLL_CSI,
        .pin = {
            [0] = \{0, GPIOE(1), 2, 0, 2\},\ [1] = \{0, GPIOE(1), 7, 0, 2\},\
        },
    },
};
```

2.3.2.4 sunxi_vinc 配置

用于 video 节点的注册和配置各个子模块的使用情况。需要填充如下结构体。



```
.rear sensor = 0,
                .front_sensor = 0,
                .csi_sel = 0,
                .mipi sel = 0,
                .isp\_sel = 0,
        },
        [2] = {
                .id = 2,
                .rear_sensor = 0,
                .front sensor = 0,
                .csi sel = 0,
                .mipi_sel = 0,
                .isp\_sel = 0,
        },
        [3] = \{
                .id = 3,
                .rear_sensor = 0,
                .front\_sensor = 0,
                .csi_sel = 0,
                .mipi_sel = 0,
                .isp_sel = 0,
#endif /*CONFIG_FEXCONFIG*/
                                                    INTER
};
```

相关结构体成员说明:

- id: index 号。
- rear sensor: 表示该 pipeline 上使用的后置 sensor 的 id。
- front_sensor: 表示该 pipeline 上使用的前置 sensor 的 id。
- csi sel: 表示该 pipeline 上 parser 的 id, 必须配置, 且为有效 id。
- mipi sel: 表示该 pipeline 上 mipi(sublvds/hispi) 的 id, 不使用时配置为 0xff。
- isp sel: 表示该 pipeline 上 isp 的 id,必须配置,当 isp 为空时,这个 isp 只是表示路由不 做 isp 的效果处理。

🔔 警告

如果使用 sys_config.fex,需要加入如下配置。

在定义 CONFIG FEXCONFIG 的情况下,上述结构体的内容为空,全部需要在 sys config.fex 中进行配置。

```
[vind0/vinc0]
vinc0 used
vinc0 csi sel
vinc0_mipi_sel
vinc0_isp_sel
vinc0_isp_tx_ch
vinc0_rear_sensor_sel = 0
vinc0_front_sensor_sel = 0
vinc0_sensor_list
```



```
[vind0/vinc1]
vincl_used
               = 0
vinc1_csi_sel
                 = 0
                  = 0xff
vinc1_mipi_sel
vinc1_isp_sel
                  = 0
vincl_isp_tx_ch
vinc1_rear_sensor_sel = 0
vinc1_front_sensor_sel = 0
vinc1 sensor list
[vind0/vinc2]
vinc2_used
              = 0
vinc2_csi_sel
                  = 0
vinc2_mipi_sel
                  = 0
vinc2_isp_sel
                  = 0
vinc2_isp_tx_ch
                  = 0
vinc2_rear_sensor_sel = 0
vinc2_front_sensor_sel = 0
vinc2_sensor_list
[vind0/vinc3]
                                         MINER
vinc3 used
vinc3_csi_sel
vinc3_mipi_sel
                  = 0
                  = 0
vinc3_isp_sel
vinc3_isp_tx_ch
                  = 0
vinc3_rear_sensor_sel
vinc3_front_sensor_sel = 0
vinc3_sensor_list
```

sys config 配置说明如下:

- vinc(x) used: vipp 的使能开关,0-disable,1-enable。该字段暂未生效。
- vinc(x) csi sel: 表示该 pipeline 上 parser 的 id, 必须配置, 且为有效 id。同上述 vin core 结构体中的 csi sel 成员。
- vinc(x)_mipi_sel: 表示该 pipeline 上 mipi(sublvds/hispi) 的 id,不使用时配置为 0xff。同上 述 vin core 结构体中的 mipi sel 成员。
- vinc(x) isp sel: 表示该 pipeline 上 isp 的 id, 必须配置, 当 isp 为空时, 这个 isp 只是表示 路由不做 isp 的效果处理。同上述 vin core 结构体中的 isp sel 成员。
- vinc(x) isp tx ch: 表示该 pipeline 上 isp 的 ch, 必须配置, 默认为 0。当 sensor 是 bt656 多通道或者 WDR 出 RAW 时,该 ch 可以配置 0~3 的值。同上述 vin core 结构体中的 isp tx ch 成员。
- vinc(x)_rear_sensor_sel: 表示该 pipeline 上使用的后置 sensor 的 id。同上述 vin core 结构 体中的 rear sensor 成员。
- vinc(x)_front_sensor_sel: 表示该 pipeline 上使用的前置 sensor 的 id。同上述 vin core 结构 体中的 front sensor 成员。
- vinc(x)_sensor_list: 表示是否使用 sensor list 来时适配不同的模组,1 表示使用,0 表示不使 用。同 sensor list 结构体中的 use sensor list 成员。



2.3.2.5 sensor 配置

对 sensor 进行配置。这些节点的配置一般需要参考对应方案的原理图和 sensor 的 data sheet 来完成。需要填充如下结构体。

```
struct sensor_list sensors_default[VIN_MAX_DEV] = {
#ifdef CONFIG FEXCONFIG
        .power =
        {
            [IOVDD] = {NULL, AXP2101 ID ALD02, 0, "iovdd"},
            [AVDD] = {NULL, AXP2101_ID_BLD02, 0, "avdd"},
            [DVDD] = {NULL, AXP2101_ID_DLD02, 0, "dvdd"},
            [AFVDD] = {NULL, AXP2101_ID_MAX, 0, ""},
            [FLVDD] = {NULL, AXP2101_ID_MAX, 0, ""},
            [CAMERAVDD] = {NULL, AXP2101_ID_MAX, 0, ""},
       },
   },
                                   #else
    .use_sensor_list = 0,
    .used = 0,
    .csi sel = 0,
    .device sel = 0,
    .mclk id = 0,
    .sensor bus sel = 1
    .sensor_bus_type = 0,
    .act_bus_sel = 0,
    .act_bus_type = 0,
    .act_separate = 0,
    .power_set = 0,
    .detect_num = 1,
    .sensor_pos = "rear",
    .valid idx = 0,
    .power = {
            [IOVDD] = {NULL, AXP2101_ID_ALD02, 1800000, "iovdd"},
            [AVDD] = {NULL, AXP2101_ID_BLD02, 2800000, "avdd"},
            [DVDD] = {NULL, AXP2101_ID_DLD02, 1200000, "dvdd"},
            [AFVDD] = {NULL, AXP2101_ID_MAX, 0, ""},
            [FLVDD] = {NULL, AXP2101_ID_MAX, 0, ""},
            [CAMERAVDD] = {NULL, AXP2101_ID_MAX, 0, ""},
            },
    .gpio = {
            [POWER EN] = \{0, \text{ GPIO INDEX INVALID}, 0, 0, 0\},
            [PWDN] = \{0, GPIOI(4), 1, 0, 1\},
            [RESET] = \{0, GPIOI(3), 1, 0, 1\},
            [SM_HS] = \{0, GPIO_INDEX_INVALID, 0, 0, 0\},
            [SM_VS] = \{0, GPIO_INDEX_INVALID, 0, 0, 0\},
            [AF_PWDN] = \{0, GPIO_INDEX_INVALID, 0, 0, 0\},
            [FLASH_EN] = {0, GPIO_INDEX_INVALID, 0, 0, 0},
            [FLASH_MODE] = {0, GPIO_INDEX_INVALID, 0, 0, 0},
            },
    .inst = {
#if defined CONFIG_VIN_SENSOR_imx386
            [0] = \{
                    .cam name = "imx386 mipi",
```



```
.cam addr = 0x20,
                   .cam_type = 1,
                   .is_isp_used = 1,
                   .is bayer raw = 1,
                   .vflip = 0,
                   .hflip = 0,
                   .act addr = 0x0,
                   .act name = "",
                   .isp_cfg_name = "",
           },
#elif defined CONFIG_VIN_SENSOR_C2398
           [0] = \{
                   .cam name = "C2398 mipi",
                   .cam_addr = 0x6c,
                   .cam\_type = 1,
                   .is_isp_used = 1,
                   .is\_bayer\_raw = 1,
                   .vflip = 0,
                   .hflip = 0,
                   .act_addr = 0x0,
                   .act_name = "",
                                     R
                   .isp_cfg_name = "",
                   },
           },
#endif
#endif /*CONFIG_FEXCONFIG*/
```

相关结构体成员说明:

- use sensor list: 表示是否使用 sensor_list 来时适配不同的模组,1 表示使用,0 表示不使用。
- used: 该字段暂未使用。
- csi sel: 表示该 pipeline 上 parser 的 id,必须配置,且为有效 id。
- device sel: 该字段暂未使用。
- mclk id: sensor 所使用的 mclk 的 id。
- sensor bus sel: sensor 所使用的 bus 的 id。
- sensor bus type: 表示 sensor 所使用的 bus 类型(0 twi/i2c, 1 cci, 2 spi, 3 gpio) 。
- act bus sel: actuator 所使用的 bus 的 id。
- act bus type: actuator 所使用的 bus 类型(twi, cci, spi 或 gpio)。
- act separate: 该字段暂未使用。
- power set: 该字段暂未使用。
- detect num: sensor 的个数。
- sensor_pos: sensor 的位置, 前置还是后置。
- valid idx: 可用的 sensor id, 与 inst 数组配合。
- power: 电源配置。需要参考对应方案的原理图和外设的 data sheet 来完成。
- gpio: gpio 配置。需要参考对应方案的原理图和外设的 data sheet 来完成。
- inst: 具体的 sensor 实例。



- cam name: sensor 的名字。
- cam addr: sensor的 twi 地址。
- cam type: sensor 的类型。0 YUV; 1 RAW。
- is_isp_used: 是否使用 ISP。0 不使用; 1 使用。
- is_bayer_raw: 是否是 bayer raw。 0 不是; 1 是。
- vflip: flip in vertical direction. 0 disable; 1 enable.
- hflip: flip in horizontal direction. 0 disable; 1 enable.
- act addr: actuator 的 twi 地址。
- act name: actuator 的名字。
- isp_cfg_name: 该字段暂未使用。

▲ 警告

如果使用 sys_config.fex,需要加入如下配置。

在定义 CONFIG_FEXCONFIG 的情况下,上述配置内容全部为空,需要在 sys_config.fex 中进行配置。

```
LWINTE
[vind0/sensor0]
sensor0_used
                     = 1
                     = "imx386_mipi"
sensor0_mname
                     = 0
sensor0_twi_cci_spi
sensor0_twi_cci_id
                     = 1
                     = 0x20
sensor0_twi_addr
sensor0_cam_type
                     = 1
sensor0 mclk id
                     = 0
                     = "rear"
sensor0 pos
sensor0_isp_used
                     = 1
sensor0_fmt
                     = 1
sensor0_vflip
                     = 0
sensor0_hflip
                     = 0
sensor0_iovdd_vol
                     = 1800000
sensor0_avdd_vol
                     = 2800000
sensor0_dvdd_vol
                     = 1200000
sensor0_power_en
sensor0 pwdn
                     = port:PI04<1><0><1><0>
sensor0 reset
                     = port:PI03<1><0><1><0>
```

sys config 配置说明如下:

- sensor(x)_used: 0 disable, 1 enable。该字段暂未生效。
- sensor(x)_mname:表示 sensor的名字。同上述 sensor list 结构体下的 cam name 成员。
- sensor(x)_twi_cci_spi: 表示 sensor 所使用的 bus 类型(0 twi/i2c, 1 cci, 2 spi, 3 gpio)。同上述 sensor list 结构体中的 sensor bus type 成员。
- sensor(x)_twi_cci_id: sensor 所使用的 bus 的 id。同上述 sensor_list 结构体中的 sensor bus sel 成员。
- sensor(x)_twi_addr: sensor 的 twi 地址。同上述 sensor_list 结构体下的 cam_addr 成员。



- sensor(x)_cam_type: sensor 的类型。0 YUV; 1 RAW。同上述 sensor list 结构体下的 cam type 成员。
- sensor(x) mclk id: sensor 所使用的 mclk 的 id。同上述 sensor list 结构体中的 mclk id 成 员。
- sensor(x)_pos: sensor 的位置,前置还是后置。同上述 sensor list 结构体中的 sensor pos
- sensor(x)_isp_used: 是否使用 ISP。0 不使用; 1 使用。同上述 sensor list 结构体下的 is isp used 成员。
- sensor(x) fmt: 是否是 bayer raw。0 不是; 1 是。同上述 sensor list 结构体下的 is bayer raw 成员。
- sensor(x) vflip: flip in vertical direction. 0 disable; 1 enable。同上述 sensor list 结 构体下的 vflip 成员。
- sensor(x) hflip: flip in horizontal direction. 0 disable; 1 enable。同上述 sensor list 结构体下的 hflip 成员。
- sensor(x) iovdd vol: camera 模组的 io power voltage。
- sensor(x)_avdd_vol: camera 模组的 analog power voltage。
- sensor(x) dvdd vol: camera 模组的 core power voltage。



驱动位于 source/ekernel/subsys/avframework/v4l2/drivers/media/platform/sunxi-vin。

```
sunxi-vin/
  - modules
      - sensor
          C2398 mipi.c
                                     ; 具体的sensor驱动
           camera_cfg.h
                                     ;camera ioctl扩展命令头文件
           camera.h
                                     ; camera公用结构体头文件
          imx386 mipi.c
                                     ;具体的sensor驱动
          - Makefile
          sensor_helper.c
                                     ; sensor公用操作接口函数文件
          - sensor_helper.h
                                     ;sensor公用操作接口函数头文件
   platform
                                     ;平台相关的配置接口
     - platform_cfg.h
      - sun8iw19p1_vin_cfg.h
                                     ;具体的平台配置头文件
   utility
     – vin_config_sun8iw19p1.h
                                     ;csi以及sensor配置结构体
     - vin_config_sun8iw19p1_real.h
                                     ;真实csi以及sensor的配置信息
```



Sensor 驱动开发

可以在 Melis/source/ekernel/subsys/avframework/v4l2/drivers/media/platform/sunxivin/modules/sensor 目录下拷贝一份 sensor 驱动,通过修改内容来进行新 sensor 驱动开 发。

⚠ 警告

当前 Melis V833 支持 MIPI 接口的 sensor、并口 YUV/RAW sensor 以及 BT656/BT1120 接口的

由于 V833 CSIC 无 CCI, 当前 Melis CSI 驱动不支持 CCI 方式的 bus 来与 sensor 通信。

3.1 SENSOR NAME

首先,将驱动中的 SENSOR NAME 宏修改为对应的 sensor 名称,不要与现有驱动重名。如:

```
#define SENSOR NAME "imx386 mipi"
```

其次,修改 sensor 的地址宽度和数据宽度,如地址宽度为 16bit,数据宽度为 8bit 则:

```
static struct cci_driver cci_drv =
    .name = SENSOR_NAME,
    .addr_width = CCI_BITS_16,
    .data_width = CCI_BITS_8,
};
```

3.2 Register list 填充

每一个寄存器表配置 sensor 一种帧率和分辨率的输出。如:

```
static struct regval_list sensor_4k30_regs[] = {
        \{0x0100, 0x00\},\
        {0xFFFF, 0x01},
        \{0x0112, 0x0A\},\
```



```
}
```

3.3 sensor win sizes 填充

每一个窗口对应一种帧率和分辨率,对应一组 register list。

```
static struct sensor_win_size sensor_win_sizes[] = {
    {
    .width
                    = 4032,
                    = 2256,
    .height
    .hoffset
                    = 0,
                    = 0,
    .voffset
                    = 4296,
    .hts
    .vts
                    = 2326,
                    ...zd<<4),
= sensor_4k30_regs,
= ARRAY_SIZE(sensor_4k30_regs),
= NULL,
= 336*1000*1000,
= 326*1000*1000)
:NSOR_CROP
VIDE</pre>
    .pclk
                   = 300*1000*1000,
    .mipi_bps
                   = 800*1000*1000,
    .fps_fixed
                   = 30,
    .bin_factor = 1,
                   = 16,
    .intg min
                   = (2326-4) << 4
    .intg max
    .gain min
                   = 16,
                   = (128 << 4),
    .gain_max
    .regs
    .regs_size
                    = NULL,
    .set_size
                   = 336*1000*1000,
    .top_clk
    .isp_clk
    #ifdef CONFIG_SENSOR_CROP
    .vipp_hoff
                   = VIDEO_OFFSET_H,
    .vipp_voff
                    = VIDEO OFFSET V,
    #endif
    },
```

3.4 sensor_formats 填充

主要是配置 mbus code,如 RG10 应该配置成:



```
},
};
```

3.5 sensor 接口实现

主要需要实现如下接口:

```
static int sensor_s_exp(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int exp_val);
static int sensor_s_gain(struct v4l2_subdev *sd, int gain_val);
static int sensor_s_exp_gain(struct v4l2_subdev *sd, struct sensor_exp_gain *exp_gain);
static int sensor_power(struct v4l2_subdev *sd, int on);
static int sensor_detect(struct v4l2_subdev *sd);
static int sensor_init(struct v4l2_subdev *sd, u32 val)
static long sensor_ioctl(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int cmd, void *arg)
static int sensor_g_mbus_config(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_mbus_config *cfg);
```

其中

- IER • sensor_power 要根据 sensor datasheet 中的上电时序来配置
- sensor detect 用于检测 IIC 是否正常读写。
- sensor init 初始化 sensor。
- sensor ioctl 设置以及获取 sensor 的信息。
- sensor s exp、sensor s gain、sensor s exp gain 用于 sensor 的曝光和增益控制, isp 的 AE 会调用这些接口。
- sensor g mbus config 用于告知 paser/mipi 该 sensor 的接口属性。如 mipi 4lane 单通 道的 mbus config 如下:

```
static int sensor_g_mbus_config(struct v4l2_subdev *sd,
                                struct v4l2 mbus config *cfg)
        cfg->type = V4L2 MBUS CSI2;
        cfg->flags = 0 | V4L2_MBUS_CSI2_4_LANE | V4L2_MBUS_CSI2_CHANNEL_0;
        return 0;
```

3.6 sensor 测试

Melis 上提供一些测试程序,为 camera sensor 的测试提供参考。





测试程序位于 source/ekernel/subsys/avframework/v4l2/drivers/media/platform/sunxivin/vin_test/mplane_image 目录下,它调用 V4L2 ioctl API,主要实现 camera 视频格式、大小等的设置,以及怎样获取 frame buffer 和释放。





4 接口描述

VIN 驱动基于 V4L2 框架实现,对应用层提供/dev/videoX 与/dev/mediaX 节点。通过/dev/videoX 节点进行相应视频流和控制操作;通过/dev/mediaX 节点应用可以获取媒体设备拓扑结构,并能够通过 API 控制子设备间数据流向。应用层使用标准 V4L2 API 接口即可,主要调用流程如下图所示。




图 4-1: 应用调用流程



4.1 VIDIOC_QUERYCAP

Parameters

Capability of csi driver (struct v4l2_capability *capability)

```
struct v4l2_capability {
    __u8     driver[16]; /* i.e. "bttv" */
    __u8     card[32]; /* i.e. "Hauppauge WinTV" */
    __u8     bus_info[32]; /* "PCI:" + pci_name(pci_dev) */
    __u32     version; /* should use KERNEL_VERSION() */
    __u32     capabilities; /* Device capabilities */
    __u32     device_caps;
    __u32     reserved[3];
};
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

获取驱动的名称、版本、支持的 capabilities 等,如 V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE_MPLANE、 V4L2_CAP_STREAMING 等。

4.2 VIDIOC ENUM INPUT

Parameters

input (struct v4l2_input *inp)

```
struct v4l2 input {
               index; /* Which input */
   u32
               name[32];
                            /* Label */
    u8
               type; /* Type of input */
    u32
                            /* Associated audios (bitfield) */
    u32
               audioset;
                                /* Associated tuner */
    u32
               tuner;
   v4l2_std_id std;
    u32
               status;
   __u32
               capabilities;
   __u32
               reserved[3];
};
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

文档密级: 秘密



Description

获取驱动支持的 input index。目前驱动只支持 input index = 0 或 index = 1。其中 Index = 0 表示 primary csi device; Index = 1 表示 secondary csi device。

应用输入 index,驱动返回 type。对于 VIN 设备来说,type 为 V4L2 INPUT TYPE CAMERA。

4.3 VIDIOC S INPUT

Parameters

input (struct v4l2_input *inp)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

通过 inp.index 设置当前要访问的 csi device 为 primary device 还是 secondary device。其中 Index = 0(双摄像头配置中,一般对应后置双摄像头。若只有一个摄像头设备,则 Index 固定为 Index = 1(双摄像头配置中,一般对应前置摄像头)。

调用该接口后,实际上会对 csi device 进行初始化工作。

4.4 VIDIOC G INPUT

Parameters

input (struct v4l2_input *inp)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

获取 inp.index,判断当前设置的 csi device 为 primary device 还是 secondary device。其中 Index=0(双摄像头配置中,一般对应后置双摄像头。若只有一个摄像头设备,则 Index 固定为 Index=1(双摄像头配置中,一般对应前置摄像头)。

4.5 VIDIOC S PARM

Parameters



Parameter (struct v4l2 streamparm *parms)

```
struct v4l2 streamparm {
   enum v4l2 buf type type;
   union {
       struct v4l2 captureparm capture;
       struct v4l2_outputparm output;
             raw_data[200]; /* user-defined */
   } parm;
};
struct v4l2_captureparm {
            capability; /* Supported modes */
   __u32
                capturemode; /* Current mode */
   struct v4l2_fract timeperframe; /* Time per frame in .1us units */
    _u32 extendedmode; /* Driver-specific extensions */
                     readbuffers; /* # of buffers for read */
     u32
     _u32
                 reserved[4];
};
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

INER CSI 作为输入设备,只关注 parms.type 和 parms.capture。

应用使用时, parms.type = V4L2 BUF TYPE VIDEO CAPTURE MPLANE;

通过设定 parms->capture.capturemode(V4L2_MODE_VIDEO或 V4L2_MODE_IMAGE), 实现视频或图片的采集。

通过设定 parms->capture.timeperframe,可以设置帧率。

4.6 VIDIOC G PARM

Parameters

Parameter (struct v4l2 streamparm *parms)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

应用使用时, parms.type = V4L2 BUF TYPE VIDEO CAPTURE MPLANE;

通过 parms->capture.capturemode,返回当前采集模式 V4L2 MODE VIDEO



V4L2 MODE IMAGE;

通过 parms->capture.timeperframe,返回当前设置的帧率。

4.7 VIDIOC_ENUM_FMT

Parameters

V4L2 format (struct v4l2_fmtdesc *fmtdesc)

```
struct v4l2_fmtdesc {
                            /* Format number
/* buffer type
   __u32
              index;
                               /* buffer type
   enum v4l2_buf_type type;
   __u32 flags;
              description[32]; /* Description string */
   __u8
   __u32
              pixelformat; /* Format fourcc
               reserved[4];
   __u32
                                WINTER
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

获取驱动支持的 V4L2 格式。输入 type、index 参数,返回 pixelformat。

对于 VIN 设备, type 为 V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE。

4.8 VIDIOC TRY FMT

Parameters

Video type, format and size (struct v4l2 format *fmt)

```
struct v4l2_format {
    enum v4l2_buf_type type;
       struct v4l2_pix_format
       struct v4l2_pix_format_mplane pix_mp;
       struct v4l2_window win;
       struct v4l2_vbi_format vbi;
       struct v4l2_sliced_vbi_format sliced;
             raw_data[200];
        __u8
    } fmt;
};
```



```
struct v4l2_pix_format {
   __u32
                       width;
    _u32
                   height;
                   pixelformat;
     u32
   enum v4l2_field
                       field;
                                      /* for padding, zero if unused */
    u32
                       bytesperline;
    u32
                       sizeimage;
    enum v4l2_colorspace
                           colorspace;
    u32
                               /* private data, depends on pixelformat */
                   priv;
   u32
               flags;
                              /* format flags (V4L2 PIX FMT FLAG *) */
               ycbcr_enc;
                              /* enum v4l2_ycbcr_encoding */
   u32
               quantization; /* enum v4l2_quantization */
   u32
   _u32
               xfer_func;
                              /* enum v4l2 xfer func */
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

根据捕捉视频的类型、格式和大小,判断模式、格式等是否被驱动支持。不会改变任何硬件设置。

对于 VIN 设备, type 为 V4L2 BUF TYPE VIDEO CAPTURE MPLANE。

使用 struct v4l2 pix format mplane 进行参数传递。

应用程序输入 struct v4l2_pix_format_mplane 结构体里面的 width、height、pixelformat、field 等参数,驱动返回最接近的 width、height;若 pixelformat、field 不支持,则默认选择驱动支持的第一种格式。

4.9 VIDIOC S FMT

Parameters

Video type, format and size (struct v4l2_format *fmt)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

设置捕捉视频的类型、格式和大小,设置之前会调用 VIDIOC TRY FMT。

对于 VIN 设备,type 为 V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE。

使用 struct v4l2 pix format mplane 进行参数传递。



应用程序输入 width、height、pixelformat、field 等,驱动返回最接近的 width、height; 若 pixelformat、field 不支持,则默认选择驱动支持的第一种格式。

应用程序应该以驱动返回的 width、height、pixelformat、field 等作为后续使用传递的参数。

对于 OSD 设备,type 为 V4L2 BUF TYPE VIDEO OVERLAY。使用 struct v4l2 window 进行参数传递。

应用程序输入水印的个数、窗口位置和大小、bitmap 地址、bitmap 格式以及 global alpha 等。驱动保存这些参数,并在 VIDIOC OVERLAY 命令传递使能命令时生效。

4.10 VIDIOC G FMT

Parameters

Video type, format and size (struct v4l2 format *fmt)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

INER 获取捕捉视频的 width、height、pixelformat、field、bytesperline、sizeimage 等参数。

4.11 VIDIOC OVERLAY

Parameters

Overlay on/off (unsigned int

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

传递 1 表示使能, 0 表示关闭。设置使能时会更新 osd 参数, 使之生效。

4.12 VIDIOC REQBUFS

Parameters

Buffer type, count and memory map type (struct v412_requestbuffers * req)

文档密级: 秘密



Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

v4l2_requestbuffers 结构中定义了缓存的数量,驱动会据此申请对应数量的视频缓存。多个缓存可以用于建立 FIFO,来提高视频采集的效率。这些 buffer 通过内核申请,申请后需要通过 mmap 方法,映射到 User 空间。

```
Count: 定义需要申请的video buffer数量
Type: 对于VIN设备,为V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE
Memory: 目前支持V4L2_MEMORY_MMAP、V4L2_MEMORY_USERPTR、V4L2_MEMORY_DMABUF方式
```

应用程序传递上述三个参数,驱动会根据 VIDIOC_S_FMT 设置的格式计算供需要 buffer 的大小,并返回 count 数量。

4.13 VIDIOC_QUERYBUF

Parameters

Buffer type ,index and memory map type (struct v4l2_buffer *buf)

```
struct v4l2_buffer {
   __u32
                index;
   enum v4l2_buf_type
                        type;
   __u32 bytesused;
   __u32
                flags;
   enum v4l2_field field;
   struct timeval
                   timestamp;
   struct v4l2_timecode timecode;
   __u32
                sequence;
   /* memory location */
   enum v4l2_memory
                    memory;
   union {
       __u32
                    offset;
      unsigned long userptr;
      struct v4l2_plane *planes;
```





```
fd;
    } m;
      u32
                      length;
      u32
                      input;
      _u32
                      reserved;
};
```

Returns

Success:0: Fail: Failure Number

Description

通过 struct v4l2 buffer 结构体的 index,访问对应序号的 buffer,获取到对应 buffer 的缓存 信息。主要利用 length 信息及 m.offset 信息来完成 mmap 操作。

4.14 VIDIOC_DQBUF

Buffer type ,index and memory map type (struct v4l2_buffer *buf)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

将 driver 已经填充好数据的 buffer 出列,供应用使用。

应用程序根据 index 来识别 buffer, 此时 m.offset 表示 buffer 对应的物理地址。

4.15 VIDIOC QBUF

Parameters

Buffer type ,index and memory map type (struct v412_buffer *buf)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

将 User 空间已经处理过的 buffer, 重新入队,移交给 driver,等待填充数据。

应用程序根据 index 来识别 buffer。



4.16 VIDIOC STREAMON

Parameters

Buffer type (enum v4l2 buf type *type)

Returns

Success:0: Fail: Failure Number

Description

此处的 buffer type 为 V4L2 BUF TYPE VIDEO CAPTURE MPLANE。运行此 IOCTL, 将 buffer 队列中所有 buffer 入队,并开启 CSIC DMA 硬件中断,每次中断便表示完成一帧 buffer 数据的填入。

ER 4.17 VIDIOC STREAMOFF

Parameters

Buffer type (enum v4l2_buf_type *type)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

此处的 buffer type 为 V4L2 BUF TYPE VIDEO CAPTURE MPLANE。运行此 IOCTL, 停止捕捉视频,将 frame buffer 队列清空,以及 video buffer 释放。

4.18 VIDIOC QUERYCTRL

Parameters

Control id and value (struct v4l2 queryctrl *qc)

```
struct v4l2_queryctrl {
     u32
    enum v4l2_ctrl_type type;
                   name[32]; /* Whatever */
                    minimum; /* Note signedness */
     _s32
     _s32
                    maximum;
    __s32
                    step;
    __s32
                    default_value;
```



```
u32
                            flags;
      _u32
                       reserved[2];
};
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

应用程序通过 id 参数,驱动返回需要调节参数的 name, minmum, maximum, default value 以及步进 step。(由 v4l2 conctrols framework 完成)

目前可能支持的 id 请参考 VIDIOC S CTRL。

4.19 VIDIOC_S_CTRL

Parameters

Control id and value (struct v4l2_queryctrl *qc)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

应用程序通过 id, value 等参数,对 camera 驱动对应的参数进行设置。

驱动内部会先调用 vidioc queryctrl, 判断 id 是否支持, value 是否在 minimum 和 maximum 之间。(由 v4l2 conctrols framework 完成)

目前可能支持的 id 和 value 参考附件。

4.20 VIDIOC G CTRL

Parameters

Control id and value (struct v4l2_queryctrl *qc)

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description



应用程序通过 id, 驱动返回对应 id 当前设置的 value。

4.21 VIDIOC ENUM FRAMESIZES

Parameters

index, type, format (struct v4l2_frmsizeenum)

```
enum v4l2_frmsizetypes {
   V4L2_FRMSIZE_TYPE_DISCRETE = 1,
    V4L2_FRMSIZE_TYPE_CONTINUOUS
    V4L2_FRMSIZE_TYPE_STEPWISE = 3,
};
struct v4l2 frmsize discrete {
    __u32
                   width;
                               /* Frame width [pixel] */
    __u32
                   height;
                               /* Frame height [pixel] */
};
struct v4l2_frmsize_stepwise {
                   min_width; /* Minimum frame width [pixel] */
   __u32
    __u32
                   max_width; /* Maximum frame width [pixel] */
                   step_width; /* Frame width step size [pixel] */
    __u32
                   min_height; /* Minimum frame height [pixel] */
    __u32
                   max_height; /* Maximum frame height [pixel] */
    __u32
    __u32
                   step_height;
                                    /* Frame height step size [pixel] */
};
struct v4l2_frmsizeenum {
   __u32
                              /* Frame/size number */
                   index;
    __u32
                   pixel_format; /* Pixel format */
                               /* Frame size type the device supports. */
    __u32
                           /* Frame size */
    union {
       struct v4l2 frmsize discrete
                                     discrete;
        struct v4l2_frmsize_stepwise
                                       stepwise;
    };
    __u32
            reserved[2];
                                   /* Reserved space for future use */
};
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

根据应用传进来的 index,pixel_format,驱动返回 type,并根据 type 填写 discrete 或 stepwise 的值。Discrete 表示分辨率固定的值;stepwise 表示分辨率有最小值和最大值,并根据 step 递增。上层根据返回的 type,做对应不同的操作。



4.22 VIDIOC_ENUM_FRAMEINTERVALS

Parameters

Index, format, size, type (struct v4l2_frmivalenum)

```
enum v4l2_frmivaltypes {
   V4L2_FRMIVAL_TYPE_DISCRETE = 1,
    V4L2_FRMIVAL_TYPE_CONTINUOUS = 2,
    V4L2_FRMIVAL_TYPE_STEPWISE = 3,
};
struct v4l2_frmival_stepwise {
    struct v4l2_fract min;
                                   /* Minimum frame interval [s] */
                                  /* Maximum frame interval [s] */
    struct v4l2_fract max;
    struct v4l2_fract step;
                                  /* Frame interval step size [s] */
};
struct v4l2_frmivalenum {
    __u32
                               /* Frame format index */
                   index;
    __u32
                   pixel_format;
                                  /* Pixel format */
    __u32
                               /* Frame width */
                   width;
    __u32
                   height;
                               /* Frame height */
    __u32
                   type;
                               /* Frame interval type the device supports. */
    union {
                              Frame interval
       struct v4l2_fract
                               discrete;
       struct v4l2_frmival_stepwise
                                       stepwise:
   };
                                    * Reserved space for future use */
            reserved[2];
    __u32
};
```

Returns

Success:0; Fail: Failure Number

Description

应用程序通过 pixel_format、width、height、驱动返回 v4l2_frmivalenum.type,并根据 v4l2_frmivalenum.type 填写 V4L2_FRMIVAL_TYPE_DISCRETE、CONTINUOUS 或 STEPWISE。Discrete 表示支持单一的帧率;stepwise 表示支持步进的帧率。



著作权声明

版权所有 © 2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。