

RTOS Audio 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2020.7.9





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.9	AWA1636	1. 初版







目 录

1	概述		1
	1.1	文档简介	1
	1.2	目标读者	1
	1.3	适用范围	1
2	模块	介绍	2
_		グレーム 模块功能介绍	2
	2.1	2.1.1 AudioCodec 模块功能	2
		2.1.2 Daudio 模块功能	2
		2.1.3 DMIC 模块功能	3
		2.1.4 S/PDIF 模块功能	3
	2 2	相关术语	3
	2.2	2.2.1 硬件术语	3
		2.2.2 软件术语	3
	2.3	模块配置介绍	4
	2.0	2.3.1 menuconfig 配置	4
	2.4	源码模块结构	9
	2.5	驱动框架介绍	9
	2.0	2.5.1 音频驱动硬件框架图	9
		2.5.1 音频驱动硬件框架图	9
			J
3	模块	接口说明	11
	3.1	T	11
		3.1.1 snd_pcm_open	11
		3.1.2 snd_pcm_close	11
	3.2	hw_params 设置相关接口:	12
		3.2.1 snd_pcm_hw_params_alloca	12
		3.2.2 snd_pcm_hw_params_any	12
		3.2.3 snd_pcm_hw_params_set_format	12
		3.2.4 snd_pcm_hw_params_set_channels	13
		3.2.5 snd_pcm_hw_params_set_rate	13
		3.2.6 snd_pcm_hw_params_set_period_size	13
		3.2.7 snd_pcm_hw_params_set_buffer_size	14
		3.2.8 snd_pcm_hw_params	14
	3.3	sw_params 设置相关接口:	14
		3.3.1 snd_pcm_sw_params_alloca	14
		3.3.2 snd_pcm_sw_params_current	15
		3.3.3 snd_pcm_sw_params_set_start_threshold	15
		3.3.4 snd_pcm_sw_params_set_stop_threshold	16
		3.3.5 snd_pcm_sw_params_set_avail_min	16
		3.3.6 snd_pcm_sw_params	16
	3.4	pcm 数据读写接口:	17





		3.4.1 snd_pcm_writei	17
		3.4.2 snd_pcm_readi	17
	3.5	pcm 设备控制接口:	18
		3.5.1 snd_pcm_prepare	18
		3.5.2 snd_pcm_drop	18
		3.5.3 snd_pcm_drain	18
		3.5.4 snd_pcm_pause	19
		3.5.5 snd_pcm_recover	19
		3.5.6 snd_pcm_state	19
		3.5.7 snd_pcm_delay	20
	3.6	control 控件操作接口	20
		3.6.1 snd_ctl_num	20
		3.6.2 snd_ctl_get	20
		3.6.3 snd_ctl_get_bynum	21
		3.6.4 snd_ctl_set	21
		3.6.5 snd_ctl_set_bynum	21
	+ - / -	57 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
4	秋竹	配置说明	22
	4.1	AudioCodec 配直	22 22
	4.2	12S 配直	22 22
	4.3	AudioCodec 配置	23 24
	4.4	aw-alsa-iiD 抽件配直	24 24
		4.4.1 IIW 抽什	24 24
		4.4.2 dmix 抽件	24 25
			25 25
			26
			26
			27 27
			27 20
			28
		4.4.10 plug 插件	28
5	常用	工具及调试方法	29
	5.1	aw-alsa-utils	29
		5.1.1 amixer	29
		5.1.2 aplay	29
		5.1.3 arecord	30
		5.1.4 soundcard	31
	5.2	dump 寄存器	32
		5.2.1 通过 reg_read/reg_write 命令	32
		5.2.2 通过 audiocodec 驱动接口	33





插图

2-1	Kernel Setup	5
2-2	Drivers Setup	5
2-3	SoC HAL Drivers	6
2-4	Sound card support	6
2-5	AllWinner CODEC drivers	7
2-6	module	7
2-7	module	8
2-8	module	8
2-9	hardware	9
2-10) RTOS 音频驱动	10
5-1	R329 audiocodec 寄存器	33





概述

1.1 文档简介

本文档是让开发者了解 Sunxi 平台音频系统框架,能够在 Sunxi 平台上开发新的音频方案。

1.2 目标读者

音频系统开发人员。

1.3 适用范围

	®
	INER
表 1-1: 适	5用产品列表
内核版本	驱动文件
Melis Melis	hal/source/sound/* hal/source/sound/*
	内核版本 Melis




2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

在 SUNXI 中,从软件上可以存在多个音频设备。分别为 audiocodec, daudio0, daudio1, daudio2, daudio3, dmic, spdif。

2.1.1 AudioCodec 模块功能

Audio Codec 驱动所具有的功能:



- 支持同时 playback 和 record(全双工模式);
- 支持 mixer 接口;
- 支持 dapm 接口;
- 支持 16bit/24bit 数据精度;
- 支持 DAC, 采样率为 8kHz~192kHz, 支持差分输出;
- 支持 ADC, 采样率为 8kHz~48kHz;
- DAC 及 ADC 均支持 DRC 功能;
- DAC FIFO 长度 128*24bits, ADC FIFO 长度 128*24bits;

2.1.2 Daudio 模块功能

驱动所具有的功能:

- 支持多种采样率格式 (8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz);
- 支持主从模式
- 支持 Left-justified, Right-justified, Standar mode I2S, PCM mode
- 支持 1~8 通道;
- 支持同时 playback 和 record(全双工模式);
- 支持 i2s、pcm 协议格式配置;
- 支持 16bit/24bit/32bit 数据精度;



2.1.3 DMIC 模块功能

驱动所具有的功能:

- 支持多种采样率格式 (8kGz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz);
- 最多支持 8 通道;
- 只支持 record;
- 支持 64 OSR 以及 128 OSR;
- 支持 16bit/24bit 数据精度;

2.1.4 S/PDIF 模块功能

驱动所具有的功能:

- 支持多种采样率格式 (44.1kGz, 48kHz, 96kHz, 192kHz);
 支持单声道和立体声输出;
 支持 16bit/20bit/24bit 数据精度;
 支持同时 playback 和 record(全双工模式);

 2.2 相关术语

2.2.1 硬件术语

表 2-1: 硬件术语

相关术语	解释说明
audiocodec	芯片内置音频接口
DMIC	外置数字 MIC 接口
SPDIF	外置音响音频设备接口,一般使用同轴电缆或光纤接口
I2S	外置音频通道接口
Daudio	数字音频接口,可配置成 i2s/pcm 格式标准音频接口

2.2.2 软件术语



表 2-2: 软件术语

相关术语	解释说明
Sunxi	全志科技使用的 linux 开发平台
ASOC	ALSA System on Chip
ALSA	Advanced Linux Sound Architecture
DMA	直接内存存取,指数据不经 cpu, 直接在设备和内存, 内存和内存, 设备
	和设备之间传输
样本长度 (sample)	样本是记录音频数据最基本的单位,常见的有 16 位
通道数 (channel)	该参数为 1 表示单声道,2 则是立体声
帧 (frame)	帧记录了一个声音单元,其长度为样本长度与通道数的乘积
采样率 (rate)	每秒钟采样次数,该次数是针对帧而言
周期 (period)	音频设备一次处理所需要的帧数,对于音频设备的数据访问以及音频数
	据的存储,都是以此为单位
DRC	音频输出动态范围控制
HPF	高通滤波
XRUN	音频流异常状态,分为 underrun 和 overrun 两种状态
DAPM	动态音频电源管理
hp	headphone 缩写,耳机/耳麦
交错模式 (interleave)	是一种音频数据的记录模式,在交错模式下,数据以连续帧的
	形式存放,即首先记录完帧 1 的左声道样本和右声道样本(假设
	为立体声格式),再开始帧 2 的记录,而在非交错模式下,首先
	记录的是一个周期内所有帧的左声道样本,再记录右声道样本,
	数据是以连续通道的方式存储。多数情况下,只需要使用交错
	模式

2.3 模块配置介绍

2.3.1 menuconfig 配置

在命令行进入 source 目录,执行 make menuconfig 进入配置主界面,并按以下步骤操作:

• 1. 选择 Kernel Setup 选项进入下一级配置,如下图所示:






图 2-1: Kernel Setup

• 2. 选择 Drivers Setup 选项,进入下一级配置,如下图所示:



图 2-2: Drivers Setup

• 3. 选择 SoC HAL Drivers 选项,如下图所示:






图 2-3: SoC HAL Drivers

• 4. 选择 Sound card support 选项,进入下一级配置,如下图所示:



图 2-4: Sound card support

• 5. 选择 AllWinner CODEC drivers 选项,如下图所示:





图 2-5: AllWinner CODEC drivers

• 6. 选择需要的模块,可选择直接编译进内核,如下图所示:



图 2-6: module

● 7. 返回上级目录,选择 Platform(Audio Interface) drivers 选项,配置对应的接口,如下图 所示:





图 2-7: module

• 8. 选择需要的接口,可选择直接编译进内核,如下图所示:




图 2-8: module



2.4 源码模块结构

```
// 每个方案都要有该文件,用于配置加载哪些声卡
hal/source/sound/card default.c
hal/source/sound/
 - core/
                                // 音频驱动核心层代码
                                // codec驱动代码
  - codecs/
     — dummy_codec.c
                                // dummy codec,用于加载没有实际硬件codec的声卡
                               // V459 audiocodec驱动
      - sun8iw19-codec.c
     - sun8iw20-codec.c
                                // F133 audiocodec驱动
                                // ac107 codec
     — ac107.c
     - ac108.c
                                // ac108 codec
     - sunxi_rw_func.c
                           // 操作audiocodec寄存器的通用接口
   platform/
                                // platform驱动代码
      sunxi-dummy-cpudai.c
                                // Allwinner cpu-dai驱动
      - sunxi-pcm.c
                                // Allwinner platform驱动的通用接口
      - sunxi-dmic.c
                                // Allwinner DMIC驱动
      sunxi-daudio.c
                                // Allwinner i2s驱动
```

2.5 驱动框架介绍

2.5.1 音频驱动硬件框架图





图 2-9: hardware

2.5.2 音频驱动软件框架图

RTOS 上面的音频驱动框架与 Linux 上 ASOC 框架的思想比较类似,分为 codec, platform 模 型, core 核心层实现具体的 codec 驱动加载、platform 驱动的选择、数据的搬运、dma 指针 的更新等,能够将 codec 驱动与 SoC CPU 解耦合,方便添加外挂 codec,加快适配新的 SoC

音频驱动的大致框架如下:







模块接口说明

RTOS 提供了 aw-alsa-lib 音频接口去操作声卡,接口定义及使用与 alsa-lib 比较类似,除了常用的 pcm 操作接口,control 接口外,还支持 alsa plugin,具体插件的配置方法请查看 4.5 章节

接口头文件在 include/hal/aw-alsa-lib/目录中:

├── control.h // 控件操作相关的接口 └── pcm.h // pcm设备操作相关的接口

下面分别简单介绍下这两类接口。

3.1 pcm 设备操作接口

3.1.1 snd pcm open

- 作用: 打开声卡得到 pcm 设备。
- 函数原型: int snd_pcm_open(snd_pcm_t **pcm, const char *name, snd_pcm_stream_t stream, int mode)
- 参数:
 - pcm: 返回 pcm 操作句柄
 - name: pcm 名称,即 alsa plugin 配置文件中定义的名称
 - stream: 数据流, playback 或者 capture
 - mode: (unused)
- 返回值:
 - 成功打开则返回 0, 否则返回 error code

3.1.2 snd pcm close

- 作用: 关闭 pcm 设备
- 函数原型: int snd pcm close(snd pcm t*pcm)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
- 返回值:
 - 成功打开则返回 0, 否则返回 error code





3.2 hw_params 设置相关接口:

3.2.1 snd pcm hw params alloca

- 作用: 创建 hw params 的宏
- 函数原型: void snd pcm hw params alloca(void)
- 参数:
 - null
- 返回值:
 - null

3.2.2 snd pcm hw params any

- 作用: 填充 hw param 配置
- .._t *p • 函数原型: int snd_pcm_hw_params_any(snd_pcm_t *pcm, snd_pcm_hw_params_t *params)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: hw param 配置
- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code

3.2.3 snd pcm hw params set format

- 作用: 设置采样格式
- 函数原型: int snd_pcm_hw_params_set_format(snd_pcm_t*pcm, snd_pcm_hw_params_t *params, snd pcm format t format)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: hw_param 配置
 - format: 采样格式
- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code



3.2.4 snd pcm hw params set channels

• 作用:设置通道数

• 函数原型: int snd pcm hw params set channels(snd pcm t*pcm, snd pcm hw params t *params, unsigned int val)

• 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• params: hw_param 配置

● val: 通道数

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.2.5 snd_pcm_hw_params set rate

• 作用:设置采样率

- 函数原型: int snd_pcm_hw_params_set_rate(snd_pcm_t*pcm, snd_pcm_hw_params_t LLW *params, unsigned int val, int *dir)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: hw param 配置
 - val: 采样率
 - dir: (unused)
- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code

3.2.6 snd pcm hw params set period size

• 作用: 设置 period size

- 函数原型: int snd pcm hw params set period size(snd pcm t*pcm, snd pcm hw params t *params, snd pcm uframes t val, int *dir)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: hw param 配置
 - val: period size



• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.2.7 snd pcm hw params set buffer size

• 作用: 设置 buffer size

• 函数原型: int snd pcm hw params set buffer size(snd pcm t*pcm, snd pcm hw params t *params, snd pcm uframes t val)

• 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• params: hw param 配置

• val: buffer size • dir: (unused)

3.2.8 snd_pcm_hw_params

• 作用: 安装 hw_params 到声卡中

• 函数原型: int_en'
*parame' • 函数原型: int snd_pcm_hw_params(snd_pcm_t *pcm, snd_pcm_hw_params_t *params)

● 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• params: hw_param 配置

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.3 sw params 设置相关接口:

3.3.1 snd_pcm_sw_params_alloca

• 作用: 创建 sw params 的宏



- 函数原型: snd pcm sw params alloca()
- 参数:
 - null
- 返回值:
 - null

3.3.2 snd pcm sw params current

- 作用: 填充 sw param 配置
- 函数原型: int snd pcm sw params current(snd pcm t*pcm, snd pcm sw params t *params)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: sw param 配置
- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code

ie^t 3.3.3 snd_pcm_sw_params_set_start_threshold

- 作用: 设置 start threshold 对于 playback, 决定写入多少帧数据后开始播放 (建议 start_threshold 设定为 buffer size) 对于 capture, 要采集的帧数大于 start_threshold 后才开始录音 (建议 start_threshold 设 定为 1)
- 函数原型: int snd_pcm_sw_params_set_start_threshold(snd_pcm_t*pcm, snd_pcm_sw_params_t *params, snd pcm uframes t val)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: sw param 配置
 - val: start threshold, 单位为帧
- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code



3.3.4 snd pcm sw params set stop threshold

- 作用:设置 stop_threshold 对于 playback,可写入 pcm 数据的空间大于等于 stop_threshold 时,触发 underrun(建议 stop_threshold 设定为 buffer size)对于 capture,可读出来的 pcm 数据量大于等于 stop_threshold 时,触发 overrun(建议 stop_threshold 设定为 buffer size)
- 函数原型: intsnd_pcm_sw_params_set_stop_threshold(snd_pcm_t*pcm, snd_pcm_sw_params_t *params, snd_pcm_uframes_t val)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: sw_param 配置
 - val: stop threshold, 单位为帧
- 返回值: 成功打开则返回 0, 否则返回 error code

$3.3.5 \ snd_pcm_sw_params_set_avail_min$

- 作用:设置 avail_min(建议 avail_min 设置为 period size)对于 playback,可写入 pcm 数据的空间大于 avail_min 时,唤醒应用 write 任务将 pcm 数据写入对于 capture,可读出来的 pcm 数据量大于 avail_min 时,唤醒应用 read 任务将 pcm 数据读到应用 buffer 中
- 函数原型: int snd_pcm_sw_params_set_avail_min(snd_pcm_t*pcm, snd_pcm_sw_params_t *params, snd pcm uframes t val)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: sw param 配置
 - val: avail min, 单位为帧
- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code

3.3.6 snd_pcm_sw_params

- 作用:安装 sw_params 到声卡中
- 函数原型: int snd_pcm_sw_params(snd_pcm_t *pcm, snd_pcm_sw_params_t *params)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - params: sw param 配置



• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.4 pcm 数据读写接口:

3.4.1 snd pcm writei

- 作用: 写入 size 帧 pcm 数据
- 函数原型: snd_pcm_sframes_t snd_pcm_writei(snd_pcm_t *pcm, const void *buffer, snd pcm uframes t size)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - buffer: pcm 数据 buffer 地址
 - size: 要写入的帧数
- 返回值:
 - >0: 已写入的帧数
 - -EBADFD:表示 pcm 设备目前的 state 不允许当前操作
 - -EPIPE: 表示出现 underrun

3.4.2 snd pcm readi

- 作用: 读出 size 帧 pcm 数据
- 函数原型: snd_pcm_sframes_t snd_pcm_readi(snd_pcm_t *pcm, void *buffer, snd_pcm_uframes_t size)
- 参数:
 - pcm: pcm 操作句柄
 - buffer: pcm 数据 buffer 地址
 - size: 要读出来的帧数
- 返回值:
 - >0: 已读出来的帧数
 - -EBADFD 表示 pcm 设备目前的 state 不允许当前操作
 - EPIPE 表示出现 overrun





3.5 pcm 设备控制接口:

3.5.1 snd_pcm_prepare

• 作用:将 pcm 设备设置为 prepare 状态

• 函数原型: int snd pcm prepare(snd pcm t*pcm)

• 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.5.2 snd_pcm_drop

• 作用: 停止 pcm 设备, 并丢掉 pending frames

• 函数原型: int snd pcm drop(snd pcm t*pcm)

• 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.5.3 snd pcm drain

• 作用: 停止 pcm 设备, 并会把 pending frames 耗尽

• 函数原型: int snd pcm drain(snd pcm t*pcm)

● 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code





3.5.4 snd pcm pause

• 作用: 暂停/恢复 pcm 设备

• 函数原型: int snd pcm pause(snd pcm t*pcm, int enable)

• 参数:

pcm: pcm 操作句柄 • enable: 0-恢复,1-暂停

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.5.5 snd pcm recover

• 作用: 从异常状态 (xrun) 恢复

...t Sile • 函数原型: int snd_pcm_recover(snd_pcm_t *pcm, int err, int silent)

• 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• err: error code

• silent: 0-输出 xrun 等打印, 1-不打印任何信息

• enable: -恢复,1-暂停

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.5.6 snd pcm state

• 作用:得到当前 pcm 状态

函数原型: snd_pcm_state_t snd_pcm_state(snd_pcm_t *pcm)

● 参数:

• pcm: pcm 操作句柄

• 返回值:

• 返回当前 pcm 状态, 如 SND_PCM_STATE_OPEN SND PCM STATE SETUP SND_PCM_STATE_PREPARED SND PCM STATE RUNNING



3.5.7 snd pcm delay

• 作用:

对于播放,可以得到当前剩余播放数据量,单位为帧 对于录音,可以得到当前剩余可录制数据量,单位为帧

- 函数原型: int snd pcm delay(snd pcm t*pcm, snd pcm sframes t*delayp)
- 参数:

• pcm: pcm 操作句柄 • delayp: 返回 delay 值

- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code

3.6 control 控件操作接口

- - 0: 成功
 - <0: error code


3.6.2 snd_ctl_get

- 作用: 获取指定声卡、指定控件名称的信息
- 函数原型: int snd_ctl_get(const char *name, const char *elem, snd_ctl_info_t *info)
- 参数:

• name: 声卡名称 • elem: 控件名称

• info: 返回的控件信息

- 返回值:
 - 0: 成功
 - <0: error code





3.6.3 snd ctl get bynum

● 作用: 获取指定声卡、指定控件 id 的信息

• 函数原型: int snd ctl get bynum(const char *name, const unsigned int elem num, snd ctl info t*info)

• 参数:

• name: 声卡名称 • elem num: 控件 id • info: 返回的控件信息

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.6.4 snd ctl set

• 作用:设定指定声卡、指定控件名称的值

Just ch • 函数原型: int snd_ctl_set(const char *name, const char *elem, unsigned int val)

• 参数:

• name: 声卡名称

• elem: 控件名称

• val: 设定的值

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code

3.6.5 snd ctl set bynum

• 作用:设定指定声卡、指定控件 id 的值

• 函数原型: int snd ctl set bynum(const char *name, const unsigned int elem num, unsigned int val)

● 参数:

• name: 声卡名称

• elem num: 控件 id

• val: 设定的值

• 返回值:

• 0: 成功

• <0: error code



4

软件配置说明

4.1 AudioCodec 配置

AudioCodec 配置位于代码中, 路径如下:

hal/source/sound/codecs/xxx-codec.c 在该结构中定义struct sunxi_codec_param default_param

4.2 i2s 配置

i2s 配置位于代码中, 路径如下:

hal/source/sound/platform/sunxi-daudio.c 在该结构中定义struct sunxi_daudio_param daudio_param[]



snddaudio 配置	snddaudio 配置说明
tdm_num	表示第几组 i2s
daudio_master	1: SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM(codec clk & FRM
	master), 即 daudio 接口作为 slave, codec 作为 master 2:
	SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM(codec clk slave & FRM
	master), 一般不用 3:
	SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS(codec clk master &
	frame slave), 一般不用 4:
	SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS(codec clk & FRM
	slave), 即 daudio 接口作为 master, codec 作为 slave
audio_format	1: SND_SOC_DAIFMT_I2S(standard i2s format) 2:
	SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J(right justfied format) 3:
	SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J(left justfied format) 4:
	SND_SOC_DAIFMT_DSP_A(pcm. MSB is available on
	2nd BCLK rising edge after LRC rising edge) 5:
	SND_SOC_DAIFMT_DSP_B(pcm. MSB is available on
	1nd BCLK rising edge after LRC rising edge)
signal_inversion	1: SND_SOC_DAIFMT_NB_NF(normal bit clock +
	frame) 2: SND_SOC_DAIFMT_NB_IF(normal BCLK +
	inv FRM) 3: SND_SOC_DAIFMT_IB_NF(invert BCLK +
	nor FRM) 4: SND_SOC_DAIFMT_IB_IF(invert BCLK +
	FRM)
pcm_lrck_period	一般可配置 16/32/64/128/256 个 bclk
slot_width_select	支持 8bit, 16bit, 32bit 宽度
msb_lsb_first	0: msb first; 1: lsb first
frametype	0: short frame = 1 clock width; 1: long frame = 2
	clock width
tx_data_mode	0: 16bit linear PCM;1: reserved;2: 8bit u-law;3: 8bit
	a-law
rx_data_mode	0: 16bit linear PCM;1: reserved;2: 8bit u-law;3: 8bit
. 1	a-law
tdm_config	0: pcm mode; 1: i2s mode
mclk_div	0: not output(normal setting this);
	1/2/4/6/8/12/16/24/32/48/64/96/128/176/192: 给外部
	codec 提供时钟,频率是 pll_audio/mclk_div

4.3 声卡加载配置

声卡配置位于代码中,路径如下:



```
hal/source/sound/card_default.c
使用snd_card_register函数进行声卡的注册
int snd_card_register(const char *name, struct snd_codec *codec, int platform_type)

name: 表示声卡的名字, aw-alsa-lib中都需要通过该名字找到对应的声卡
codec: codec结构体,根据实际使用的codec进行配置,如R328的audiocodec,使用sun8iw18_codec;如
ac108,使用ac108_codec
platform_type: 与linux中ASOC框架类似,也需要指定使用哪种类型的platform,如CPUDAI,DAUDIO等

举例:
注册V459 audiocodec声卡
snd_card_register("audiocodec", &sun8iw19_codec, SND_PLATFORM_TYPE_CPUDAI);

注册AC108声卡
snd_card_register("ac108", &ac108_codec, SND_PLATFORM_TYPE_DAUDIO0);
```

4.4 aw-alsa-lib 插件配置

aw-alsa-lib 与 linux 上 alsa-lib 一样支持多种插件, 插件的选择、使用, 需要在代码中进行配置, 路径如下:

```
在每个方案目录下面:
hal/source/sound/component/aw-alsa-lib/alsa_config.c
```

下面根据插件类型进行简单说明。

4.4.1 hw 插件

```
static const snd_pcm_hw_config_t snd_pcm_hw_config = {
    .card_name = "audiocodec",
    .device_num = 0,
};

card_name: 声卡名称,需要与card_default.c中注册声卡时指定的名称一致
device_num: pcm设备序号,目前仅支持一个pcm设备,所以只能为0
```

4.4.2 dmix 插件



```
.period size
                    = 1024,
       .periods = 4,
   },
};
            插件类型dmix
type:
            需要进行混音的均要指定同一ipc_key
ipc_key:
            pcm从设备的信息
slave:
 pcm:
            pcm设备的名称,必须为hw类型
 format:
            采样格式
 rate:
            采样率
 channels:
            通道数
 period_size: period_size大小,决定中断触发频率
           periods大小,决定buffer size大小
 periods:
```

4.4.3 dsnoop 插件

```
static const snd_pcm_dsnoop_config_t snd_pcm_dsnoop_ref_config = {
                               .type
            = "dsnoop",
   .ipc key
             = 1114,
   .slave = {
      .pcm
                = "hw:ac107",
      .format
                = SND PCM FORMAT S16 LE,
                = 16000,
      .rate
      .channels
               = 1,
                    = 1024,
      .period_size
      .periods
};
type:
            插件类型dsnoop
            需要进行同时录音的均要指定同一ipc_key
ipc_key:
            pcm从设备的信息
slave:
            pcm设备的名称,必须为hw类型
 pcm:
            采样格式
 format:
            采样率
 rate:
            通道数
 channels:
 period_size: period_size大小,决定中断触发频率
 periods:
            periods大小,决定buffer size大小
```

4.4.4 softvol 插件



```
.max dB
                 = 0.0,
   .resolution
                 = 256,
};
type:
              插件类型softvol
              pcm从设备的信息
slave:
              pcm设备的名称,必须为hw类型
 pcm:
              控件信息
control:
 control_name: 控件名称
              声卡名称,指定控件位于哪个声卡中
 card name:
min dB:
              最小衰减
max dB:
              最大衰减
resolution:
              精度
```

🛄 说明

在第一次使用 softvol 插件进行播放时才会生成该控件;如果想要在声卡驱动加载的时候就添加该控件,请修改对应的 codec 文件,例如 sun8iw18-codec.c 中添加了下面的代码:

SND_CTL_KCONTROL_USER("Soft Volume Master", 255, 0, 255)

4.4.5 asym 插件

```
static const snd_pcm_asym_config_t snd_pcm_asym_config = {
    .type = "asym",
    .playback_pcm = "PlaybackSoftVol",
    .capture_pcm = "CaptureDsnoop",
};

type: 插件类型softvol
playback_pcm: 指定播放设备的名称
capture_pcm: 指定录音设备的名称
```

4.4.6 route 插件

```
static const snd_pcm_route_config_t snd_pcm_route_config = {
   .type = "route",
   .slave = {
       .pcm = "PlaybackRate",
       .channels = 1,
   },
   .ttable = {
       {0, 0, 0.5},
       {1, 0, 0.5},
       TTABLE_CONFIG_END
   },
};
             插件类型route
type:
slave:
             pcm从设备的信息
             pcm设备的名称
 pcm:
 channels:
             通道数
             各通道配置,上面的配置表示将输入的两声道数据分别作0.5倍衰减,然后合成单声道数据
ttable:
             第一个值表示输入的通道序号
```





第二个值表示输出的通道序号 第三个值表示衰减值 ttable配置最后请务必添加TTABLE_CONFIG_END,表示配置结束

4.4.7 rate 插件

```
static const snd_pcm_rate_config_t snd_pcm_rate_config = {
                 = "rate",
   .slave = {
                 = "PlaybackDmix",
       .pcm
                = SND_PCM_FORMAT_S16_LE,
       .format
       .rate
                 = 48000,
   },
   .converter = "speexrate",
};
             插件类型rate
type:
             pcm从设备的信息
slave:
                                      NGR
 pcm:
             pcm设备的名称
 format
             采样精度
  rate
             采样率
converter
             指定使用的重采样算法,建议使用speexrate
```

4.4.8 file 插件

```
static const snd_pcm_file_config_t snd_pcm_file_cap_config = {
               = "file",
    .type
    .slave
                {
                  = "CaptureDsnoop",
       .pcm
    .format
                "raw",
    .mode
                 "adb",
               = 20191,
    .port
};
              插件类型file
type:
              pcm从设备的信息
slave:
 pcm:
              pcm设备的名称
format:
              音频格式,目前仅支持raw
mode:
              file插件保存数据的模式,目前支持adb, network
port:
              服务器端ip,当mode为network时才有效
server:
```



4.4.9 multi 插件

```
static const snd_pcm_multi_config_t snd_pcm_3mic_1ref_config = {
            = "multi",
   .type
   .slaves
             = {
       { "a", "CaptureDsnoop3Mic", 3 },
       { "b", "CaptureDsnoopRef", 1 },
       { NULL, NULL, -1 },
   .bindings = {
       { 0, "a", 0 },
       { 1, "a", 1 },
       { 2, "a", 2 },
       { 3, "b", 0 },
       { -1, NULL, -1 },
};
type:
            插件类型multi
slaves:
            pcm从设备的信息,上述配置表示同时对a,b两个pcm设备进行录音
            第一个参数表示pcm设备的别名,方便后续bingdings域指定不同的pcm设备
            第二个参数表示pcm设备的名称
            第三个参数表示通道总数
            注意请在配置最后添加{ NULL, NULL, -1 },表示结束
bindings:
            指定多个声卡的通道数排列,上述配置表示a声卡的3通道分别作为通道0,1,2输出,b声卡的通道0作为通
   道3输出
            第一个参数表示录音输出的通道序号
            第二个参数表示指定声卡的通道序号
            注意请在配置最后添加{ -1, NULL,
                                     -1 },表示结束
```

4.4.10 plug 插件

```
static const snd_pcm_plug_config_t snd_pcm_plug_config = {
    .type
                   = "plug",
    .slave
        .pcm
                       = "PlaybackDmix",
        .format
                       = SND PCM FORMAT S16 LE,
        .channels
                       = 1,
        .rate
                       = 48000,
    .rate_converter = "speexrate",
    .route_policy = "default",
                   = {
       TTABLE_CONFIG_END
    },
};
                  插件类型plug
type:
slave:
                  pcm从设备的信息
                  pcm设备的名称
  pcm:
                  采样格式
  format:
                  通道数
  channels:
  rate:
                  采样率
                  指定使用的重采样算法名称
rate_converter:
route_policy:
                  使用route插件时的策略,可选average,copy,duplicate,default即为copy
```



5 常用工具及调试方法

5.1 aw-alsa-utils

aw-alsa-utils 是基于 aw-alsa-lib 实现的一些常用工具,例如 amixer,aplay,arecord

5.1.1 amixer

amixer 可以操作控制音频驱动中创建的控件 (kcontrol), 例如设置 mixer, mux 音量等使用方法:

命令	功能	
-C	指定要操作的声卡,默认为声卡(), 可以指定声卡名称, 如 audiocodec
controls	列出指定声卡的所有控件	
cget	获取指定控件的信息	
cset	设定指定控件的值	

举例:

获取audiocodec声卡的所有控件名: amixer -c audiocodec controls

根据控件numid,可以进行获取、设置操作 lineout音量控件的numid=5

获取当前硬件音量:

amixer -c audiocodec cget numid=5

设置当前硬件音量:

amixer -c audiocodec cset numid=5 25

5.1.2 aplay

aplay 是播歌测试工具, 支持播放 wav 音乐文件

代码路径:

hal/source/sound/component/aw-alsa-utils/aplay.c



 选项	功能
-D	指定 pcm 设备名称
-p	指定 period size
-b	指定 buffer size
-l	循环播放测试
-S	停止循环播放测试
-V	播放时列出各个插件的详细信息
-h	列出使用说明

如果配置了 CONFIG_BUILTIN_WAV_FILE, 默认会把两个 wav 文件编译到固件包中, 通过 aplay -h 会打印出当前 builtin 的 wav 文件:

```
cpu1>aplay -h
Usage: aplay [option] wav_file
-D,
           pcm device name
                                          MER
-p,
           period size
-b,
           buffer size
-l,
           loop playback test
-s,
           stop loop playback test
-v,
           show pcm setup
builtin wav file:
16K_16bit_1ch
8K_16bit_2ch
```

通过 aplay 指定内置 wav 名字即可播放 (不指定的话默认为第一首), 如:

- aplay 16K_16bit_1ch
- aplay 8K 16bit 2ch

另外可以指定文件系统上的音频文件 (请参考文件系统相关使用说明文档,将 wav 文件放入文件系统中),如:

• aplay /data/test.wav

如果定义了不同的插件,可通过-D 指定进行测试:

• aplay -DPlaybackDmix /data/test.wav

5.1.3 arecord

arecord 是录音测试工具。



代码路径:

hal/source/sound/component/aw-alsa-utils/arecord.c

 选项	功能
-D	
-r	指定采样率
-f	指定采样精度
-C	指定通道数
-p	指定 period size
-b	指定 buffer size
-d	指定录音时间
-l	循环录音测试, 录音数据不会保存
-k	停止循环录音测试
-h	列出使用说明
-t	录音结束后紧跟着播放 (注意仅用于测试,录音太长会申请大内存)

使用举例:

执行命令:arecord -r 16000 -f 16 -c 3 -d 5 /data/test.wav 他会录制得到5s的16K,16bit,3通道的音频数据,保存在/data/test.wav

循环录制老化:

执行命令:arecord -l

它会一直执行录音操作,并且录音内容不会保存,再输入arecord -k可以停止录音

注意,因为当前文件系统写入速度较慢,如果边录边保存,会导致overrun,所以程序会在一开始申请足够大的内存,并把录制数据均保存在内存中,等录制时间到了后,再一起写入文件系统中。

5.1.4 soundcard

soundcard 查询声卡信息的工具。

代码路径:

hal/source/sound/component/aw-alsa-utils/card.c

选项	功能
-C	指定声卡序号
-l	列出当前已经注册的声卡
-i	列出指定声卡的详细信息
-S	列出指定声卡的详细播放/录音信息, 0-playback; 1-capture

使用举例:



soundcard -l 列出当前已加载的声卡: Sound Card list: card num card name audiocodec soundcard -c 0 -i 列出声卡0的详细信息 Sound Card: 0 audiocodec PCM device: Playback stream: PCM AC-codecdai Playback Capture stream: PCM AC-codecdai Capture soundcard -c 0 -s 0 列出声卡0的播放流信息 Sound Card: 0 audiocodec PCM device: Playback stream: Open rate: 48000 channels: 1 period size: 1024 periods: buffer_size: 4096 0x96c0 hw_ptr: appl_ptr: 0×0 soundcard -c 0 -s 1

5.2 dump 寄存器

列出声卡0的录音流信息

Capture stream: Closed

Sound Card:

PCM device:

5.2.1 通过 reg_read/reg_write 命令

audiocodec

reg read/reg write 命令可以读写 SoC 上的寄存器,可以通过查看 SoC 的 user manual, 得 到具体模块的寄存器地址

举例:

audiocodec模块寄存器基地址为0x5096000 将0x5096000开始后面4个寄存器打印出来: reg read 0x5096000 0x10 将0x5096010的值设置为0x60004000 reg_write 0x5096010 0x80004000





5.2.2 通过 audiocodec 驱动接口

需要修改下面源文件, 打开宏 SUNXI_AUDIOCODEC_REG_DEBUG

```
hal/source/sound/codecs/sun8iw19-codec.c
```

然后在想要打印 audiocodec 寄存器的地方,加入函数 sunxi_audiocodec_reg_dump 打印的结果如下:

```
[0x000]: 0x80000000
SUNXI DAC DPC
                     [0x010]: 0x63004000
     DAC FIFO CTL
     DAC FIFO STA
                     [0x014]: 0x3e04
     DAC CNT
                     [0x024]: 0x3e800
     DAC DG
                     [0x028]: 0x0
     ADC FIFO CTL
                     [0x030]: 0xe000400
     ADC FIFO STA
                     [0x038]: 0x0
     ADC CNT
                     [0x044]:
                              0x0
     ADC DG
                     [0x04c]:
                              0x0
     DAC DAP CTL
                     [0x0f0]: 0x0
     ADC DAP CTL
                     [0x0f8]: 0x0
     HP CTL
                     [0x3001:
                              0x0
                     [0x303]: 0x40
      MIX DAC CTL
      LINEOUT CTLO
                     [0x305]: 0xd0
                     [0x306]: 0x13
                     [0x307]: 0x34
                     [0x308]: 0x4
          MIC3 CTL
      LADCMIX SRC
                     [0x309]: 0x4
     RADCMIX SRC
                     [0x30a]: 0x8
      XADCMIX SRC
                     [0x30b]: 0x10
                     [0x30d]: 0x3
     ADC CTL
     MBIAS CTL
                     [0x30e]: 0x21
                     [0x30f]: 0xd6
     APT REG
                     [0x310]: 0x55
     OP BIAS CTLO
     OP BIAS CTL1
                     [0x311]: 0x55
                     [0x312]: 0x2
SUNXI ZC VOL CTL
SUNXI BIAS CAL CTRL [0x315]:
                              0x0
```

图 5-1: R329 audiocodec 寄存器

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。