

# D1-H Tina Linux PWM 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.04.09





### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.09	AWA1611	新建初始版本







### 目 录

1		1
	1.1 编写目的	1
	1.2 适用范围	1
	1.3 相关人员	1
2	模块介绍	2
	2.1 源码结构说明	2
	2.2 模块配置说明	2
	2.2.1 内核配置	2
	2.2.1.1 pwm-sunxi-group.c	2
	2.2.2 dts 配置	2
3	接口描述	6
	3.1 驱动层使用说明	6
	3.2 应田屋使田说旧	7







### 表格

1-1	适用产品列表....................................	1
3-1	pwm_request 接口说明表	6
3-2	pwm_free 接口说明表	6
3-3	pwm_config 接口说明表	7
3-4	pwm_set_polarity 接口说明表	7
3-5	pwm_enable 接口说明表	7
3-6	pwm 节点列表	8





# 概述

### 1.1 编写目的

介绍全志 PWM 的使用方法。

### 1.2 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
D1-H	Linux-5.4	pwm-sunxi-group.c
1.3 相关人员 PWM 驱动和应用开发		

### 1.3 相关人员



# 2 模块介绍

### 2.1 源码结构说明

本模块借助于标准 Linux PWM 子系统。其代码路径为:

tina/lichee/linux-5.4/drivers/pwm/pwm-sunxi-group.c

### 2.2 模块配置说明

### 2.2.1 内核配置

在 tina 根目录下,执行 make kernel\_menuconfig,进行内核驱动的配置。

### 2.2.1.1 pwm-sunxi-group.c

```
Device Drivers

└─>Pulse-Width Modulation (PWM) Support

└─>SUNXI PWM SELECT.

└─>Sunxi PWM group support
```

### 2.2.2 dts 配置

通过命令 cdts 可以跳转到方案 dts 的路径。

方案 dts 路径:

tina/lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi

#### pwm 配置如下:

```
pwm: pwm@2000c00 {
    #pwm-cells = <0x3>;
    compatible = "allwinner,sunxi-pwm";
    reg = <0x0 0x02000c00 0x0 0x3ff>;
    clocks = <&ccu CLK_BUS_PWM>;
```



```
resets = <&ccu RST BUS PWM>;
        pwm-number = <8>;
       pwm-base = <0x0>;
        sunxi-pwms = <&pwm0>, <&pwm1>, <&pwm2>, <&pwm3>, <&pwm4>,
               <&pwm5>, <&pwm6>, <&pwm7>;
pwm0: pwm0@2000c10 {
        compatible = "allwinner,sunxi-pwm0";
        reg = <0x0 0x02000c10 0x0 0x4>;
        reg base = <0x02000c00>;
};
pwm1: pwm1@2000c11 {
       compatible = "allwinner,sunxi-pwm1";
        reg = <0x0 0x02000c11 0x0 0x4>;
        reg_base = <0x02000c00>;
};
pwm2: pwm2@2000c12 {
       compatible = "allwinner,sunxi-pwm2";
        reg = <0x0 0x02000c12 0x0 0x4>;
                                           MINER
        reg base = <0x02000c00>;
};
pwm3: pwm3@2000c13 {
       compatible = "allwinner,sunxi-pwm3";
        reg = <0x0 0x02000c13 0x0 0x4>;
        reg_base = <0x02000c00>;
};
pwm4: pwm4@2000c14 {
       compatible = "allwinner,sunxi-pwm4";
        reg = <0x0 0x02000c14 0x0 0x4>;
        reg_base = <0x02000c00>;
};
pwm5: pwm5@2000c15 {
       compatible = "allwinner,sunxi-pwm5";
        reg = <0x0 0x02000c15 0x0 0x4>;
        reg_base = <0x02000c00>;
};
pwm6: pwm6@2000c16 {
       compatible = "allwinner,sunxi-pwm6";
        reg = <0x0 0x02000c16 0x0 0x4>;
        reg base = <0x02000c00>;
};
pwm7: pwm7@2000c17 {
        compatible = "allwinner,sunxi-pwm7";
        reg = <0x0 0x02000c17 0x0 0x4>;
        reg_base = <0x02000c00>;
```

板级 dts 主要是配置 pwm 的引脚设置,通过 cconfigs 可以跳转到板级 dts 的路径下:

```
tina/device/config/chips/dl-h/configs/nezha/linux/board.dts
```

board.dts 配置如下所示:



```
&pio {
         .....//省略其他模块的引脚设置
       pwm0_pin_a: pwm0@0 {
               pins = "PD16";
               function = "pwm0";
               drive-strength = <10>;
               bias-pull-up;
       };
       pwm0 pin b: pwm0@1 {
               pins = "PD16";
               function = "gpio_in";
               bias-disable;
       };
       pwm2_pin_a: pwm2@0 {
               pins = "PD18";
               function = "pwm2";
               drive-strength = <10>;
               bias-pull-up;
       };
                                      pwm2_pin_b: pwm2@1 {
               pins = "PD18";
               function = "gpio_in";
       };
       pwm7_pin_a: pwm7@0 {
               pins = "PD22";
               function = "pwm7";
               drive-strength = <10>;
               bias-pull-up;
       };
       pwm7_pin_b: pwm7@1 {
               pins = "PD22";
               function = "gpio_in";
       };
                ...//省略其他模块的引脚设置
};
&pwm0 {
       pinctrl-names = "active", "sleep";
       pinctrl-0 = <&pwm0_pin_a>;
       pinctrl-1 = <&pwm0 pin b>;
       status = "okay";
};
&pwm2 {
       pinctrl-names = "active", "sleep";
       pinctrl-0 = <&pwm2_pin_a>;
       pinctrl-1 = <&pwm2_pin_b>;
       status = "okay";
};
&pwm7 {
       pinctrl-names = "active", "sleep";
       pinctrl-0 = <&pwm7_pin_a>;
       pinctrl-1 = <&pwm7_pin_b>;
       status = "okay";
```





一般方案的 dts 已经是配置完成的,想要使用 pwm 的时候只需在 board.dts 配置好 pwm 通路以及对应的引脚,即可使用。





# 3 接口描述

### 3.1 驱动层使用说明

#### 1、按照以下接口使用:

1. pwm\_request: 申请pwm句柄

2. pwm\_config: 配置pwm period & duty, 注意单位是ns

3. pwm\_set\_polarity: 设置pwm的极性

4. pwm\_enable: 使能pwm

### 2、不使用时:

1. pwm\_disable: 关闭pwm 2. pwm\_free: 释放pwm句柄

#### 3、接口具体说明如下:

(1)pwm request

表 3-1: pwm\_request 接口说明表

类别	介绍
函数原型	struct pwm_device *pwm_request(int pwm_id, const char
	*label);
参数	pwm_id: pwm 的索引号,从 0 开始; label: 标签名
返回	成功返回 pwm 句柄,如果失败,则返回 NULL
功能描述	申请 pwm

### (2)pwm\_free

表 3-2: pwm\_free 接口说明表

 类别	介绍
函数原型	void pwm_free(struct pwm_device *pwm);
参数	pwm: pwm 句柄
返回	无返回值
功能描述	释放 pwm

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





### (3)pwm\_config

表 3-3: pwm\_config 接口说明表

 类别	介绍
函数原型	int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns, int
	period_ns)
参数	pwm: pwm 句柄。duty_ns: 有效区域时间, duty_ns / period_ns =
	占空比。period_ns: pwm 的周期时间,单位为 ns
返回	成功则返回 0,失败则返回错误码
功能描述	配置 pwm 的周期以及占空比

### (4)pwm\_set\_polarity

表 3-4: pwm\_set\_polarity 接口说明表

类别	介绍	
	int pwm_set_polarity(struct pwm_device *pwm, enum	
	<pre>pwm_polarity polarity);</pre>	
参数	pwm: pwm 句柄。polarity: pwm 极性,	
	PWM_POLARITY_NORMAL 为正常,高电平有效,	
	PWM_POLARITY_INVERSED 为反转,即低电平有效	
返回	成功则返回 0,失败则返回错误码	
功能描述	配置 pwm 的周期以及占空比	
(5)pwm_enable		
	表 3-5: pwm_enable 接口说明表	
 类别	介绍	
函数原型	<pre>void pwm_enable(struct pwm_device *pwm);</pre>	
参数	pwm: pwm 句柄	
返回	成功则返回 0,失败则返回错误码	
功能描述	使能 pwm	

### 3.2 应用层使用说明

相关调试节点一般在/sys/class/pwm 目录下,它创建了一个 pwmchip, 对应 CPUX 上面的 pwm 功能:



```
root@TinaLinux:/sys/class/pwm# ls
pwmchip0
```

1、要使用 pwm,例如使用 CPUX 的 pwm0,则按如下操作,生成 pwm0 目录:

```
root@TinaLinux:/# echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
root@TinaLinux:/# ls /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/
capture enable polarity uevent
duty_cycle period power
```

如果要使用 CPUX 的 pwm1,则写 1 进去节点。

#### 🛄 说明

如果在驱动 (例如 Icd 背光驱动) 中已经申请过该 pwm,则这里再次申请 (export) 会提示"Resource busy"。

2、通过新增的 pwm0 目录下的节点来设置 pwm:

表 3-6: pwm 节点列表

节点	介绍
period	表示 pwm 的周期,单位 ns
duty_cycle	表示占空比,单位 ns
enable	表示是否使能 pwm
polarity	表示 pwm 极性 (normal/inversed)

使能 pwm 操作节点顺序可如下所示:

- period 可通过 "echo N > period" 写入数据, 修改频率;
- duty cycle 可以通过 "echo N > duty cycle 写入数据,修改占空比";
- 最后,"echo 1 > enable" 来使能该通道的 pwm。
- 3、通过 cat 以下节点,可查看 pwm 使用情况:

```
root@TinaLinux:/# cat sys/kernel/debug/pwm
platform/7020c00.s_pwm, 1 PWM device
pwm-0 ((null) ): period: 0 ns duty: 0 ns polarity: normal

platform/300a000.pwm, 2 PWM devices
pwm-0 (sysfs ): requested period: 0 ns duty: 0 ns polarity: normal
pwm-1 ((null) ): period: 0 ns duty: 0 ns polarity: normal
```

#### □ 说明

#### 括号里的名称有以下几种方式:

- 在驱动层通过 API 接口 pwm\_request 申请时传入参数标签名 label 来确定的,比如说 lcd 背光驱动的 pwm 节点 "lcd":
- 在应用层通过 export 节点使能的,显示为 "sysfs";
- 没有使能的 pwm 通道,显示为 "(null)"。



4、通过编写代码来操作 pwm:操作 pwm 的节点与上述三小节的节点一样,不过操作的方式变成了:编写代码 open/fopen 打开 pwm 节点,write/fwrite 来向 pwm 节点写入数据等等。

简单的示例如下所示:

```
int pwm_setup()
 2
 3
        int ret, fd;
 4
        fd = open("/sys/class/pwm/pwmchip0/export", 0_WRONLY);
 5
        if (fd < 0) {</pre>
 6
            dbmsg("open export failed\n");
 7
             return -1;
 8
        }
 9
10
        ret = write(fd, "0", strlen("0"));
11
        if(ret < 0) {
12
            dbmsg ("creat pwm0 error\n");
13
             return -1;
14
        }
15
16
        return 0;
17
```





#### 著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。