

RTOS PMIC 开发指南

版本号: 0.1

发布日期: 2020-10-22





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
0.1	2020.8.21	Allwinner	1. 初版







目 录

1	前言	1
	1.1 文档简介	1
	1.2 目标读者	1
	1.3 适用范围	1
2	模块介绍	2
	2.1 模块功能介绍	2
	2.2 相关术语介绍	2
	2.3 模块配置介绍	2
	2.4 模块源码结构	2
3	模块接口说明	3
	3.1 接口列表	3
	3.2 接口使用说明	3
	3.2.1 电源初始化接口	3
	3.2.2 电源使能接口	3
	3.2.3 电源关闭接口	4
	3.2.4 电源获取电压接口	4
	3.2.5 电源设置电压接口	4
4	模块使用范例	5
5	3.2.5 电源设置电压接口	7



1 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 中 PMIC 驱动的接口及使用方法,为 PMIC 使用者提供参考。

1.2 目标读者

PMIC 驱动层/应用层开发/使用/维护人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

<u>产品名称</u>
内核版本
V459
Melis



模块介绍

2.1 模块功能介绍

该模块主要提供供电使能关闭、电压调节功能。

2.2 相关术语介绍

术语	解释说明			
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台			
PMIC	Power Management IC,电源管理芯片			
模块配置介绍				
ers Setup				

2.3 模块配置介绍

Drivers Setup Melis Source Support -> [*] Support REGULATOR

2.4 模块源码结构

PMIC 模块源码结构如下所示:

rtos-hal/

- |--hal/source/regulator/axp2101.c
- |--hal/source/regulator/axp.c
- |--hal/source/regulator/axp_twi.c
- |--hal/source/regulator/ffs.h
- |--hal/source/regulator/type.h
- |--hal/source/regulator/sun8iw19p1/core.c
- |--include/hal/sunxi_hal_regulator.h



模块接口说明

3.1 接口列表

PMIC 提供的接口列表如下:

```
int hal_regulator_get_voltage(struct regulator_dev *rdev, int *vol_uV);
int hal_regulator_set_voltage(struct regulator_dev *rdev, int target_uV);
int hal_regulator_enable(struct regulator_dev *rdev);
int hal_regulator_disable(struct regulator_dev *rdev);
                                    -ev/
int hal_regulator_get(unsigned int request_flag, struct regulator_dev *rdev);
```

3.2 接口使用说明

3.2.1 电源初始化接口

- int hal_regulator_get(unsigned int request_flag, struct regulator_dev *rdev)
- 功能: 根初始化 regulator
- 参数:
 - request flag 指定要获取电源类型
 - rdev 为指向 regulator_dev 实例的非空指针
- 返回值:
 - 0, 成功

3.2.2 电源使能接口

- int hal_regulator_enable(struct regulator_dev *rdev)
- 功能: 使能电源
- 参数:
 - rdev 为要使能的电源
- 返回值:
 - 0, 成功



3.2.3 电源关闭接口

- int hal_regulator_disable(struct regulator_dev *rdev)
- 功能: 关闭电源
- 参数:
 - rdev 为要关闭的电源
- 返回值:
 - 0, 成功

3.2.4 电源获取电压接口

- int hal_regulator_get_voltage(struct regulator_dev rdev, int vol_uV)
- 功能: 获取电源电压值
- 参数:
 - rdev 为指定的电源
 - vol uV 该电源对应的电压值
- 返回值:
 - 0, 成功

3.2.5 电源设置电压接口

- int hal_regulator_set_voltage(struct regulator_dev *rdev, int target_uV)
- 功能:设置电源电压
- 参数:
 - rdev 为指定的电源
 - target_uV 为要设置的电压值
- 返回值:
 - 0, 成功





4

模块使用范例

可参考测试程序。

```
static struct regulator_dev regulator;
#define REGULATOR_ENABLE 1
#define REGULATOR_DISABLE 2
#define REGULATOR_SETVOL 3
#define REGULATOR_GETVOL 4
static int cmd_regulator(int argc, const char **argv)
{
    int cur_vol = 0, tar_vol = 0;
    char regulator_type, regulator_id;
    int c, state = REGULATOR_GETVOL;
    if (argc < 4)
    {
        printk("Usage:\n");
        printk("\tregulator [regulator type] [regulator id]
        printk("\t
        printk("\t
                                                             -s [vol]\n");
        printk("\t
                                                             -g\n");
        return -1;
    }
    regulator_type = strtol(argv[1], NULL, 0);
    regulator_id = strtol(argv[2], NULL, 0);
    while ((c = getopt(argc, (char *const *)argv, "degs")) != -1)
    {
        switch (c)
        case 'e':
            state = REGULATOR_ENABLE;
            break;
        case 's':
            state = REGULATOR_SETVOL;
            tar_vol = strtol(argv[4], NULL, 0);
            break;
        case 'd':
            state = REGULATOR_DISABLE;
            break;
        case 'g':
            state = REGULATOR_GETVOL;
            break;
        defalut:
            state = REGULATOR_GETVOL;
            break;
        }
    }
```

文档密级: 秘密



```
hal_regulator_get(REGULATOR_GET(regulator_type, regulator_id), &regulator);
switch (state) {
case REGULATOR_ENABLE:
    hal_regulator_enable(&regulator);
case REGULATOR_DISABLE:
    hal_regulator_disable(&regulator);
    break;
case REGULATOR GETVOL:
    hal_regulator_get_voltage(&regulator, &cur_vol);
    printk("cur_vol:%d\n", cur_vol);
   break;
case REGULATOR SETVOL:
    hal_regulator_set_voltage(&regulator, tar_vol);
    break;
default:
    break;
}
return 0;
```







5 FAQ





著作权声明

版权所有 © 2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。