

D1-H Linux UART 开发指南

版本号: 1.1

发布日期: 2021.5.21





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.4.23	XAA0191	添加初版
1.1	2021.5.21	XAA0191	删除与本平台无关的描述







目 录

1	概述	1
	1.1 编写目的	1
	1.2 适用范围	1
	1.3 相关人员	1
2	模块介绍	2
	2.1 模块功能介绍	2
	2.2 相关术语介绍	2
	2.3 源码结构介绍	3
3	模块配置介绍	4
	3.1 kernel menuconfig 配置	4
	3.2 device tree 源码结构和路径	6
	3.2.1 device tree 对 uart 控制器的通用配置	6
	3.2.2 board.dts 板级配置	7
	3.2.3 uart dma 模式配置	7
	3.2.4 设置其他 uart 为打印 conole	8
4	接口描述	10
_	4.1 打开/关闭串口	10
	4.2. 读/写串口	10
	4.3 设置串口屋性	10
	4.3.1 togetattr	11
	4.3.2 tcsetattr	11
	4.3.3 cfgetispeed	12
	4.3.4 cfgetospeed	12
	4.3.5 cfsetispeed	12
	4.3.6 cfsetospeed	13
	4.3.7 cfsetspeed	13
	4.3.8 tcflush	
5	模块使用范例	14
6	FAQ	19
J	6.1 UART 调试打印开关	19
	6.1.1 通过 debugfs 使用命令打开调试开关	19
	6.1.2 sysfs 调试接口	19
	ひ. エ . ム - コ ヤ コ メ コ ド ト ト ト ト ト ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ъĴ





插图

2-1	Linux UART 体系结构图	2
3-1	内核 menuconfig 根菜单	4
3-2	内核 menuconfig device drivers 菜单	5
3-3	内核 menuconfig Character drivers 菜单	5
3-4	内核 menuconfig sunxi uart 配置菜单	6
3-5	内核 menuconfig sunxi uart 配置菜单	8





概述

1.1 编写目的

介绍 Linux 内核中 UART 驱动的接口及使用方法,为 UART 设备的使用者提供参考。

1.2 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
D1-H	Linux-5.4	sunxi-uart.c
3 相关人员	ALL	

1.3 相关人员


UART 驱动、及应用层的开发/维护人员。



2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

Linux 内核中, UART 驱动的结构图 2-1 所示, 可以分为三个层次:



- 1. Sunxi UART Driver, 负责 SUNXI 平台 UART 控制器的初始化、数据通信等, 也是 Allwinner 实现的部分。
- 2. UART Core, 为 UART 驱动提供了一套 API, 完成设备和驱动的注册等。
- 3. TTY core, 实现了内核中所有 TTY 设备的注册和管理。

2.2 相关术语介绍

表 2-1: UART 模块相关术语介绍

术语	解释说明	
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SoC 硬件平台	
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器	
Console	控制台,Linux 内核中用于输出调试信息的 TTY 设备	



术语	解释说明
TTY	TeleType/TeleTypewriters 的一个老缩写,原来指的是电传打字机,现在泛指和计算机串行端口连接的终端设备。TTY 设备还包括虚拟控制台,串口以及 伪终端设备

2.3 源码结构介绍



版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



3 模块配置介绍

3.1 kernel menuconfig 配置

在 longan 顶层目录,执行./build.sh menuconfig(需要先执行./build.sh config) 进入配置主界面,并按以下步骤操作:首先,选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如下图所示:

选择 Character devices, 进入下级配置,如下图所示:



```
DEVICE DITIVETS

avigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ---). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M>
Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Generic Driver Options --->
Bus devices --->
Sus devices (MEW) --->
Sus devices --->
Sus devices --->
Sus devices --->
Sus devices dev
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        input device support ...>

**Character devices ...>

**[2C support ...>

**[3] PI support ...>

** SPMI support (NEW) ...

** SPMI support (NEW) ...

** PS support NEW) ...

** Board support NEW ...

** In controllers ...>

** pin controllers ...>

** bard law's 1-wire support (NEW) ...

** bard level reset or power off ...>

** Board level reset or power off ...>

** Bower supply class support ...>

** Generic Thermal sysfs driver ...>

** Generic Thermal sysfs driver ...>

** Generic Thermal sysfs driver ...>

Broadcom specific AMBA ...>

Miltifunction device drivers ...>

** Miltifunction device drivers ...>

** Miltimedia support ...>

** Miltimedia support ...>

Graphics support ...>

** Sound card support ...>

** Sound card support ...>
```

图 3-2: 内核 menuconfig device drivers 菜单 生入下级配置,如下图所示:

选择 Serial drivers, 进入下级配置, 如下图所示:

```
---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> exc
Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
                 <Enter> selects submenus
?> for Help, </> for Search.
                                                                                                                                                  *| Enable TTY (NEW)
| Virtual terminal
*| Unix98 PTY support (NEW)
| Legacy (BSD) PTY support
| Non-standard serial port support (NEW)
| SSM MUX line discipline support (EXPERIMENTAL) (NEW)
| Trace data sink for MIPI P1149.7 cJTAG standard (NEW)
| Automatically load TTY Line Disciplines (NEW)
| /dev/mem virtual device support
| /dev/kmem virtual device support
| Serial drivers
                                                                                                                                         Serial drivers --->

<pre
                                                                                                                                        <> Hardware Random Number Generator Core sup
PCMCIA character devices ----
> RAW driver (/dev/raw/rawN) (NEW)
<> TPM Hardware Support (NEW) ----
<> Xillybus generic FPGA interface (NEW)
<> allwinnertech smartcard driver (NEW)
<*> sunxi system info driver (NEW)
[*] sunxi QA test (NEW)
[*] sunxi smc interfaces
<*> dump reg driver for sunxi platform (NEW)
<> dump reg misc driver (NEW)
<> sunxi timer test driver (NEW)
<> Transform Driver Support(sunxi) (NEW)
<> allwinnertech DE-Interlace driver (NEW)
<> SUNXI G2D Driver
[*] sunxi g2d mixer module (NEW)
                                                                                                                                           [] sunxi g2d mixer module (NEW)
[*] sunxi g2d rotate module
< > external audio asp support multiple input and output (NEW)
```

图 3-3: 内核 menuconfig Character drivers 菜单



选择 SUNXI UART Controller 和 Console on SUNXI UART port 选项,如下图所示:

图 3-4: 内核 menuconfig sunxi uart 配置菜单

如果需要 UART 支持 DMA 传输,则可以打开 SUNXI UART USE DMA 选项。

3.2 device tree 源码结构和路径

- 设备树文件的配置是该 SoC 所有方案的通用配置,对于 RISCV 而言,设备树的路径为内核目录下: kernel/linux5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi
- 板级设备树 (board.dts) 路径: /device/config/chips/d1-h/configs/nezha/board.dts

device tree 的源码结构关系如下:

```
board.dts
|----sun20iw1p1.dtsi
```

3.2.1 device tree 对 uart 控制器的通用配置

linux-5.4 的通用配置如下:

```
uart0: uart@5000000 {
    compatible = "allwinner,sun50i-uart";
    device_type = "uart0";
    reg = <0x0 0x05000000 0x0 0x400>;
    interrupts = <GIC_SPI 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    sunxi,uart-fifosize = <64>;
```

文档密级: 秘密



```
clocks = <&ccu CLK BUS UART0>; /* 设备使用的时钟 */
           clock-names = "uart0";
8
           resets = <&ccu RST_BUS_UART0>; /* 设备reset时钟 */
9
10
           pinctrl-names = "default", "sleep";
11
           pinctrl-0 = <&uart0 pins a>;
           pinctrl-1 = <&uart0_pins_b>;
12
13
           uart0 port = <0>;
14
           uart0_type = <2>;
15
           dmas = <\&dma 14>;
                                /* 14表示DRQ */
16
           dma-names = "tx";
17
           use dma = <0>; /* 是否采用DMA 方式传输,0: 不启用,1: 只启用TX,2: 只启用RX,3: 启用TX 与RX
       };
```

在 Device Tree 中对每一个 UART 控制器进行配置,一个 UART 控制器对应一个 UART 节点, 节点属性的含义见注释。为了在 UART 驱动代码中区分每一个 UART 控制器,需要在 Device Tree 中的 aliases 节点中未每一个 UART 节点指定别名,如上 aliases 节点所示。别名形式为字符串 "serial" 加连续编号的数字,在 UART 驱动程序中可以通过 of_alias_get_id() 函数获取对应的 UART 控制器的数字编号,从而区分每一个 UART 控制器。

3.2.2 board.dts 板级配置

board.dts 用于保存每个板级平台的设备信息,board.dts 路径如下:

/device/config/chips/d1-h/configs/nezha/board.dts

在 board.dts 中的配置信息如果在 sun20iw1p1.dtsi 存在,则会存在以下覆盖规则:

- 1. 相同属性和结点,board.dts 的配置信息会覆盖 sun20iw1p1.dtsi 中的配置信息
- 2. board.dts 里新增加的属性和结点,会追加到最终生成的 dtb 文件中

uart 在 board.dts 的简单配置如下:

```
soc@02500000 {
    ...
    &uart0 {
        status = "okay";
    };
    &uart1 {
        status = "okay";
    };
    ...
}
```

3.2.3 uart dma 模式配置

1. 在内核配置菜单打开 CONFIG SERIAL SUNXI DMA 配置,如下图所示:



```
vigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> exclude
sc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
                                                             SUNXI UART USE DMA (NEW)
Console on SUNXI UART port (NEW)
Enable sunxi earlycon. (NEW)
```

图 3-5: 内核 menuconfig sunxi uart 配置菜单

2. 在对应 dts 配置使用 dma, 如下所示:

linux-5.4 配置如下:

```
MER
     uart0: uart@2500000 {
2
                         /* 14表示DRO, 请参考DMA相关文档 */
3
        dmas = <\&dma 14>;
        dma-names = "tx";
4
5
        use dma = <0>; /* 是否采用DMA 方式传输,0: 不启用,1: 只启用TX,2: 只启用RX,3: 启用TX 与RX
     */
6
     };
```

3.2.4 设置其他 uart 为打印 conole

按照以下两个步骤进行设置:

步骤一. 从 board.dts 中查看对应的 uart 口(想要作为新 console 的 uart 口)的配置,确 认status配置为okay

```
&uart1 {
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&uart1_pins_b>;
    status = "okay"; /* 确保该uart已经使能 */
```

步骤二. 修改方案使用的 env.cfg 文件,如下所示:





console=ttyS1,115200 说明: ttyS0 <===> uart0 ttyS1 <===> uart1 ...





4 接口描述

UART 驱动会注册生成串口设备/dev/ttySx,应用层的使用只需遵循 Linux 系统中的标准串口编程方法即可。

4.1 打开/关闭串口

需要引用头文件:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
```

使用标准的文件打开函数:

```
int open(const char *pathname, int flags);
int close(int fd);
```

4.2 读/写串口

需要引用头文件:

```
#include <unistd.h>
```

同样使用标准的文件读写函数:

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

4.3 设置串口属性

需要引用头文件:

```
terminos.h
```

串口属性包括波特率、数据位、停止位、校验位、流控等,这部分是串口设备特有的接口。串口属性的数据结构 termios 定义如下:



```
#define NCCS 19
2
  struct termios {
                          /* input mode flags */
3
      tcflag_t c_iflag;
                           /* output mode flags */
4
      tcflag_t c_oflag;
                        /* control mode flags */
5
      tcflag_t c_cflag;
6
      tcflag_t c_lflag;
                            /* local mode flags */
7
                             /* line discipline */
      cc_t c_line;
8
       cc_t c_cc[NCCS];
                             /* control characters */
  };
```

其中,termios 结构体中各个标志位的使用说明见 linux 官方帮助文档(用户可以通过man指令查 询):

```
man tcsetattr
```

串口属性相关的控制接口如下所示:

4.3.1 tcgetattr

- • 函数原型: int tcgetattr(int fd, struct termios *termios p);
- 作用: 获取串口设备的属性。
- 参数:
 - fd, 串口设备的文件描述符。
 - termios p,用于保存串口属性。
- 返回:
 - 成功,返回 0。
 - 失败,返回-1,给出具体错误码。

4.3.2 tcsetattr

- 函数原型: int tcsetattr(int fd, int optional_actions, const struct termios *termios_p);
- 作用:设置串口设备的属性。
- 参数:
 - fd, 串口设备的文件描述符。
 - optional actions,本次设置什么时候生效。
 - termios p, 指向要设置的属性结构。
- 返回:
 - 成功,返回 0。
 - 失败,返回-1,errno给出具体错误码



🛄 说明

其中, optional_actions 的取值有:

TCSANOW: 会立即生效。

TCSADRAIN: 当前的输出数据完成传输后生效,适用于修改了输出相关的参数。 TCSAFLUSH: 当前的输出数据完成传输,如果输入有数据可读但没有读就会被丢弃。

4.3.3 cfgetispeed

• 作用:返回串口属性中的输入波特率。


- 参数:
 - termios p, 指向保存有串口属性的结构。
- 返回:
 - 成功,返回波特率,取值是一组宏,定义在 terminos.h。
 - 失败,返回-1, errno 给出具体错误码。

4.3.4 cfgetospeed

- 作用:返回串口属性中的输出波特率。
- 参数:
- R • termios_p,指向保存有串口属性的结构。
- 返回:
 - 成功,返回波特率,取值是一组宏,定义在 terminos.h, 见 4.3.3
 - 失败,返回-1, errno 给出具体错误码。

4.3.5 cfsetispeed

- 作用:设置输入波特率到属性结构中。
- 参数:
 - termios p, 指向保存有串口属性的结构。
 - speed,波特率,取值同 4.3.3。
- 返回:
 - 成功,返回 0。
 - 失败,返回-1, errno 给出具体错误码。





4.3.6 cfsetospeed

- 作用:设置输出波特率到属性结构中。
- - termios p, 指向保存有串口属性的结构。
 - speed,波特率,取值同 4.3.3。
- 返回:
 - 成功,返回 0。
 - 失败,返回-1, errno 给出具体错误码

4.3.7 cfsetspeed

- 作用:同时设置输入和输出波特率到属性结构中。
- 参数:
- 返回:

4.3.8 tcflush

- 作用:清空输出缓冲区、或输入缓冲区的数据,具体取决于参数 queue selector。
- 参数:
 - fd, 串口设备的文件描述符。
 - queue selector,清空数据的操作。
- 返回:
 - 成功,返回 0。
 - 失败,返回-1, errno 给出具体错误码。

🗓 说明

参数 queue_selector 的取值有三个: TCIFLUSH: 清空输入缓冲区的数据。 TCOFLUSH: 清空输出缓冲区的数据。

TCIOFLUSH:同时清空输入/输出缓冲区的数据。



模块使用范例

此 demo 程序是打开一个串口设备,然后侦听这个设备,如果有数据可读就读出来并打印。设备 名称、侦听的循环次数都可以由参数指定

```
#include <stdio.h>
                        /*标准输入输出定义*/
 2
   #include <stdlib.h>
                        /*标准函数库定义*/
3
   #include <unistd.h>
                         /*Unix 标准函数定义*/
   #include <sys/types.h>
 5
   #include <sys/stat.h>
 6
   #include <fcntl.h>
                        /*文件控制定义*/
   #include <termios.h>
                        /*PPSIX 终端控制定义*/
8
   #include <errno.h>
                        /*错误号定义*/
                                      9
   #include <string.h>
10
11
   enum parameter_type {
12
       PT_PROGRAM_NAME = 0,
13
       PT_DEV_NAME,
14
       PT_CYCLE,
15
16
       PT NUM
17
   };
18
19
   #define DBG(string, args...)
20
       do { \
                                 FILE_,
21
          printf("%s, %s()%u---
                                          _FUNCTION__, __LINE__); \
22
          printf(string, ##args);
          printf("\n"); \
23
       } while (0)
24
25
26
   void usage(void)
27
   {
       printf("You should input as: \n");
28
29
       printf("\t select_test [/dev/name] [Cycle Cnt]\n");
30
   }
31
32
   int OpenDev(char *name)
33
       34
35
       if (-1 == fd)
36
          DBG("Can't Open(%s)!", name);
37
38
       return fd;
39
   }
40
41
42
   *@brief 设置串口通信速率
                类型 int 打开串口的文件句柄
43
   *@param fd
   *@param speed 类型 int 串口速度
44
45
   *@return void
   */
46
   void set_speed(int fd, int speed){
```



```
48
         int
              i;
49
         int
              status;
50
         struct termios Opt = {0};
51
         int speed arr[] = { B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300,
52
                  B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, };
53
         int name_arr[] = {38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, 38400,
54
                  19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, };
55
56
         tcgetattr(fd, &Opt);
57
58
         for ( i= 0; i < sizeof(speed arr) / sizeof(int); i++) {</pre>
59
            if (speed == name_arr[i])
60
                break;
61
         }
62
        tcflush(fd, TCIOFLUSH);
63
64
         cfsetispeed(&Opt, speed_arr[i]);
65
         cfsetospeed(&Opt, speed_arr[i]);
66
67
         Opt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); /*Input*/
68
         Opt.c_oflag &= ~OPOST; /*Output*/
69
                                               MINER
70
         status = tcsetattr(fd, TCSANOW, &Opt);
71
         if (status != 0) {
72
            DBG("tcsetattr fd");
73
            return;
74
        }
75
        tcflush(fd, TCIOFLUSH);
76
    }
77
78
              设置串口数据位,停止位和效验位
79
     *@brief
                    类型
80
     *@param fd
                         int 打开的串口文件句柄
81
     *@param databits 类型 int 数据位
                                      取值
82
     *@param stopbits 类型 int 停止位
                                       取值为 1 或者2
     *@param parity 类型 int 效验类型 取值为N,E,O,,S
83
84
    int set_Parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity)
85
86
87
        struct termios options;
88
         if (tcgetattr(fd,&options) != 0) {
89
90
            perror("SetupSerial 1");
91
            return -1;
92
93
         options.c cflag &= ~CSIZE;
94
95
        switch (databits) /*设置数据位数*/
96
         {
97
         case 7:
98
            options.c_cflag |= CS7;
99
            break;
100
         case 8:
101
            options.c_cflag |= CS8;
102
103
         default:
104
            fprintf(stderr, "Unsupported data size\n");
105
            return -1;
106
        }
107
```



```
108
         switch (parity)
109
110
         case 'n':
111
         case 'N':
112
             options.c_cflag &= ~PARENB;
                                          /* Clear parity enable */
                                           /* Enable parity checking */
113
             options.c_iflag &= ~INPCK;
114
             break;
115
         case 'o':
         case '0':
116
117
             options.c cflag |= (PARODD | PARENB); /* 设置为奇效验*/
118
             options.c iflag |= INPCK;
                                                   /* Disnable parity checking */
119
             break;
120
         case 'e':
121
         case 'E':
                                           /* Enable parity */
122
             options.c_cflag |= PARENB;
             options.c_cflag &= ~PARODD;
123
                                          /* 转换为偶效验*/
124
             options.c_iflag |= INPCK;
                                           /* Disnable parity checking */
125
             break;
126
         case '5':
127
         case 's': /*as no parity*/
128
             options.c_cflag &= ~PARENB;
129
             options.c_cflag &= ~CSTOPB;break;
                                                 MINER
130
         default:
131
             fprintf(stderr, "Unsupported parity\n");
132
             return -1;
133
         }
134
         /* 设置停止位*/
135
136
         switch (stopbits)
137
138
             case 1:
                 options.c_cflag &= ~CSTOPB;
139
140
                 break;
141
             case 2:
142
                 options.c_cflag |= CSTOPB;
143
                break;
             default:
144
                  fprintf(stderr, "Unsupported stop bits\n");
145
146
                  return -1;
147
         }
148
         /* Set input parity option */
149
150
         if (parity != 'n')
151
             options.c_iflag |= INPCK;
152
         tcflush(fd,TCIFLUSH);
         options.c_cc[VTIME] = 150; /* 设置超时15 seconds*/
153
         options.c cc[VMIN] = 0; /* Update the options and do it NOW */
154
155
         if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
156
             perror("SetupSerial 3");
157
158
             return -1;
159
160
         return 0;
161
162
163
     void str print(char *buf, int len)
164
     {
165
         int i;
166
167
         for (i=0; i<len; i++) {
```



```
168
             if (i\%10 == 0)
169
                 printf("\n");
170
171
             printf("0x%02x ", buf[i]);
172
173
         printf("\n");
174
175
176
     int main(int argc, char **argv)
177
     {
178
         int i = 0;
179
         int fd = 0;
         int cnt = 0;
180
181
         char buf[256];
182
183
         int ret:
184
         fd_set rd_fdset;
185
                                      // delay time in select()
         struct timeval dly_tm;
186
187
         if (argc != PT_NUM) {
188
             usage();
189
             return -1;
                                              LMINER
190
         }
191
192
         sscanf(argv[PT_CYCLE], "%d", &cnt);
193
         if (cnt == 0)
194
             cnt = 0xFFFF;
195
196
         fd = OpenDev(argv[PT_DEV_NAME]);
197
         if (fd < 0)
198
             return -1;
199
200
         set_speed(fd,19200);
201
         if (set_Parity(fd,8,1,'N') == -1)
             printf("Set Parity Error\n");
202
203
             exit (0);
204
         }
2.05
206
         printf("Select(%s), Cnt %d. \n",
                                           argv[PT_DEV_NAME], cnt);
207
         while (i<cnt) {
208
             FD_ZERO(&rd_fdset);
209
             FD_SET(fd, &rd_fdset);
210
211
             dly_tm.tv_sec = 5;
212
             dly tm.tv usec = 0;
213
             memset(buf, 0, 256);
214
215
             ret = select(fd+1, &rd_fdset, NULL, NULL, &dly_tm);
             DBG("select() return %d, fd = %d", ret, fd);
216
217
             if (ret == 0)
218
                 continue;
219
220
             if (ret < 0) {
221
                 printf("select(%s) return %d. [%d]: %s \n", argv[PT_DEV_NAME], ret, errno,
         strerror(errno));
222
                 continue;
223
             }
224
225
             i++:
226
             ret = read(fd, buf, 256);
```





```
printf("Cnt%d: read(%s) return %d.\n", i, argv[PT_DEV_NAME], ret);
str_print(buf, ret);
}

close(fd);
return 0;
}
```





6 FAQ

6.1 UART 调试打印开关

6.1.1 通过 debugfs 使用命令打开调试开关

注:内核需打开 CONFIG_DYNAMIC_DEBUG 宏定义

```
1.挂载debugfs
   mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
   2.打开uart模块所有打印
   echo "module sunxi_uart +p" > /mnt/dynamic_debug/control
   3.打开指定文件的所有打印
   echo "file sunxi-uart.c +p" > /mnt/dynamic_debug/control
   4. 打开指定文件指定行的打印
   echo "file sunxi-uart.c line 615 +p" > /mnt/dynamic_debug/control
   5.打开指定函数名的打印
   echo "func sw_uart_set_termios +p" > /mnt/dynamic_debug/control
10
11
   6. 关闭打印
12
   把上面相应命令中的+p 修改为-p 即可
   更多信息可参考linux 内核文档: linux-3.10/Documentation/dynamic-debug-howto.txt
13
```

6.1.2 sysfs 调试接口


UART 驱动通过 sysfs 节点提供了几个在线调试的接口。

```
1./sys/devices/platform/soc/uart0/dev_info
 2
 3
   cupid-p2:/ # cat /sys/devices/platform/soc/uart0/dev_info
4
    id
          = 0
 5
    name
         = uart0
 6
          = 247
    irq
    io num = 2
 8
    port->mapbase = 0x000000005000000
9
    port->membase = 0xffffff800b005000
10
    port - siobase = 0x000000000
    pdata->regulator
                                     (null)
    pdata->regulator_id =
14
   从该节点可以看到uart端口的一些硬件资源信息
15
   2./sys/devices/platform/soc/uart0/ctrl_info
16
17
   cupid-p2:/ # cat /sys/devices/platform/soc/uart0/ctrl_info
18
    ier : 0x05
    lcr : 0x13
19
20
    mcr : 0x03
```





```
21
     fcr : 0xb1
22
     dll : 0x0d
23
     dlh : 0x00
24
     last baud : 115384 (dl = 13)
25
26
    TxRx Statistics:
27
            : 61123
     tx
28
             : 351
     rx
29
     parity: 0
30
     frame : 0
31
     overrun: 0
32
33
    此节点可以打印出软件中保存的一些控制信息,如当前UART 端口的寄存器值、收发数据的统计等
34
35
    3./sys/devices/platform/soc/uart0/status
36
    cupid-p2:/ # cat /sys/devices/platform/soc/uart0/status
37
    uartclk = 24000000
38
    The Uart controller register[Base: 0xffffff800b005000]:
39
    [RTX] 0 \times 00 = 0 \times 00000000d, [IER] 0 \times 04 = 0 \times 000000005, [FCR] 0 \times 08 = 0 \times 0000000c1
40
    [LCR] 0 \times 0 = 0 \times 000000013, [MCR] 0 \times 10 = 0 \times 000000003, [LSR] 0 \times 14 = 0 \times 000000060
41
    [MSR] 0 \times 18 = 0 \times 000000000, [SCH] 0 \times 1c = 0 \times 000000000, [USR] 0 \times 7c = 0 \times 000000006
42
    [TFL] 0 \times 80 = 0 \times 000000000, [RFL] 0 \times 84 = 0 \times 000000000, [HALT] 0 \times a4 = 0 \times 0000000002
43
                                  ALLWINE
    此节点可以打印出当前UART 端口的一些运行状态信息,包括控制器的各寄存器值
44
```





著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。