

# Tina Linux Tinatest 测试 使用指南

版本号: 1.0

发布日期: 2020.08.06





## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.08.06	AWA1526	初始版本







## 目 录

1	概述		1
	1.1	编写目的	1
	1.2	适用范围	1
	1.3	相关人员	1
2	TP\$	- T 1 (在人	2
2			
		1 - 1	2
			2
	2.3		2
		2.3.1 测试说明文档	2
3	Tin	aTest 的使用	4
	3.1	配置树简述....................................	4
	3.2		5
		3.2.1 命令说明	5
			5
			5
			6
			7
			9
4		aTest 配置说明	
	4.1	修改配置项	
		4.1.1 直接修改配置文件	0
		4.1.1.1 配置格式简述	
		4.1.1.2 配置项配置值类型 1	1
		4.1.1.3 示例	
		4.1.2 通过 menuconfig 修改配置项 1	1
		4.1.2.1 示例 1	
	4.2	配置项说明	
		4.2.1 配置项分类	
		4.2.2 配置项	
		4.2.2.1 任务相关	3
		4.2.2.2 局部信息 1	3
		4.2.2.3 局部限制 1	3
		4.2.2.4 全局信息	4
5	测试	用例 1	5
J		- プログラング - フログ -	
	J.1	5.1.1 一级分类	
		5.1.2 多级分类	
	5.2	添加测试用例	
		MANANA MA	•





5.2.1	添加测试用例源码(可选)	16
5.2.2	基于 C/C++ 的 API	17
	5.2.2.1 与 json 相关的 API	17
	5.2.2.2 交互 API	19
	5.2.2.3 其余 API	20
5.2.3	基于 shell 的 API	21
	5.2.3.1 与 json 相关的 API	21
	5.2.3.2 交互 API	22
5.2.4	测试用例属性文件(private.conf)及快速注册/注销测试用例	23
	5.2.4.1 add_testcase.sh 使用说明	24
	5.2.4.2 del_testcase.sh 使用说明	25
5.2.5	测试用例源码自编译	26
	5.2.5.1 源码中有 Makefile	26
	5.2.5.2 源码中无 Makefile	26





# 概述

## 1.1 编写目的

本文档主要介绍全志科技 Tina Linux SDK 的测试平台 TinaTest,包括 TinaTest 的使用, TinaTest 的差异性配置,TinaTest 测试用例分类,TinaTest 如何添加测试用例等。

## 1.2 适用范围

一へ人员 Tina Linux 的开发、维护、测试人员。



# TinaTest 简介

## 2.1 简介

TinaTest 是全志科技股份有限公司开发的一套用于 Tina Linux SDK 的测试平台。TinaTest 集成了 Tina SDK 的几乎所有的测试用例,集成多个输出插件以适应各种测试环境,并对外提供简单统一且允许高度自定义的配置方法。

## 2.2 使能 TinaTest 软件包

```
$ make menuconfig
    TestTools --->
    <*> tinatest...... Test Platform For TinaSDK --->
```

# 2.3 TinaTest 目录结构

TinaTest 的目录位于:

tina/package/testtools/tinatest

#### 目录结构如下:

.
├── config : TinaTest的kconfig相关文件
├── doc : TinaTest框架及其测试用例的说明文档
├── src : TinaTest的源码
├── testcase : 测试用例的集合
└── tools : 常用的工具集合,包括快速注册/注销测试用例等

## 2.3.1 测试说明文档

TinaTest 的测试用例说明文档目录位于:

tinatest/doc/testcase

其目录结构如下:





base : TinaTest的功能测试说明文档stress : TinaTest的压力测试说明文档spec : TinaTest的性能测试说明文档

说明文档首先按功能分类,分为功能测试、性能测试、压力测试。在功能之下再按模块进行分类,例如 CPU、存储、显示、电源等等。通过查看对应功能和模块的文档,能够详细了解如何利用 tinatest 进行相应的测试。





## TinaTest 的使用

## 3.1 配置树简述

TinaTest 的配置文件以 json 的格式解析,在设备端的路径为:

```
/etc/tinatest.json
```

在编译 PC 中会根据配置动态生成配置文件,临时文件保存在:

```
tina/out/<方案名>/staging_dir/target/rootfs/etc/tinatest.json
```

配置文件以树状结构排版,例如:

```
"/" : {
    "stress" : {
        "enable" : true,
        "command" : "echo \"===== Going to reboot =====\"; reboot -f",
        "run_times" : 1000,
        "may_reboot" : true
      }
    }
}
```

上例对应的测试用例路径为:

```
/stress/reboot
```

而 enable,command,run times,may reboot 等为测试用例/stress/reboot 的属性配置项。

更多配置项以及含义参考下文: TinaTest 配置说明。

测试用例路径:测试用例在配置文件的配置树的路径,例如上述的/stress/reboot。



## 3.2 TinaTest 命令说明

## 3.2.1 命令说明

```
tinatest [选项]... [测试用例路径]...
或 tt [选项]... [测试用例路径]...
选项:
   -p:以树状结构显示配置文件
```

## 3.2.2 示例

示例中默认只开启了 serial 的输出插件,测试结果只通过命令行终端输出。若在其他测试环境 中,可以使能其他输出插件(例如 markdown,dragonmat 等)。 MER

#### 3.2.2.1 显示配置文件

#### 命令 1:

```
root@TinaLinux:/# tinatest -p
```

#### 显示:

```
. (/)
 -- sys
    |-- global
        |-- info
            |-- outlog
                -- serial = TRUE
                |-- markdown
                    |-- outdir = "/mnt/UDISK/md"
        |-- limit
            |-- run_cnt_up_to = 3
            |-- tinatest_run_time = ["0","0","0","356"]
     -- local
        |-- info
           |-- date = TRUE
           |-- resource = TRUE
        |-- limit
          |-- run_times = 1
           |-- testcase run once time = ["0","0","0","356"]
           |-- testcase run time = ["0","0","0","356"]
            |-- timeout_with_pass = TRUE
|-- demo
    I-- demo-c
        |-- enable = TRUE
        |-- command = "demo-c"
        |-- date = TRUE
```



```
|-- resource = TRUE
   |-- run_times = 1
   |-- run_alone = TRUE
   |-- testcase_run_once_time = ["10"]
   |-- testcase_run_time = ["10"]
   |-- timeout_with_pass = TRUE
   |-- exit_once_failed = TRUE
|-- demo-sh
   |-- enable = TRUE
   |-- command = "demo-sh.sh"
   |-- date = TRUE
   |-- resource = TRUE
   |-- run_times = 1
   |-- run_alone = TRUE
   |-- testcase_run_once_time = ["10"]
   |-- testcase_run_time = ["10"]
   |-- timeout_with_pass = TRUE
   |-- exit_once_failed = TRUE
```

#### 命令 2:

```
root@TinaLinux:/# tinatest -p /demo/demo-sh
```

#### 显示:

```
LLWINNER
. (/demo/demo-sh)
|-- enable = TRUE
|-- command = "demo-sh.sh"
|-- date = TRUE
|-- resource = TRUE
|-- run_times = 1
|-- run_alone = TRUE
|-- testcase_run_once_time = ["10"]
|-- testcase_run_time = ["10"]
|-- timeout with pass = TRUE
-- exit once failed = TRUE
```

#### 3.2.2.2 执行单个测试用例

只需要在 TinaTest 后指定单个测试用例路径即可(测试用例路径解析见上文:配置树简述)。命 令:

```
root@TinaLinux:/# tt /demo/demo-c
```

#### 显示:

```
----- tasks list -----
/demo/demo-c
                   end
        ------/demo/demo-c ------
* task path : /demo/demo-c
* task command : demo-c
```



```
* run times(real/max) : 1/1
* run parallel : no
* run alone : yes
* may reboot : no
* run once time limit : 10s
* run time limit : 10s
* timeout with : pass
* exit once failed : yes
* real-time log: no
* begin date : Thu Jan 1 00:10:04 1970
* end date : Thu Jan 1 00:10:04 1970
* result:
     num
           pid
                  pgid
                          return begin
                                           end
                                                      note
       0
          1500
                  1499
                        0 00:10:04 00:10:04
* task resource :
    user cpu time = 0.0
     system cpu time = 0.0
     maximum resident size = 448kB
    page faults break times (without I/0) = 564
    page faults break times (with I/0) = 0
    input times = 0
     output times = 0
                                              INER
     wait resource actively times = 24
     wait resource passively times = 9
* run log :
*******
config value:
       /demo/demo-c/command = demo-c
system information:
       kernel version: 4.4.89
       target: koto-perf1
                          end
                  ======= tasks result
/demo/demo-c - YES
                               end
```

## 3.2.2.3 执行一类测试用例

以/demo/demo-c 与/demo/demo-sh 为例,都归属于上级树节点:/demo,因此执行一类测试用例如下。

```
root@TinaLinux:/# tt /demo
```

#### 显示:



```
* run parallel : no
* run alone : yes
* may reboot : no
* run once time limit : 10s
* run time limit : 10s
* timeout with : pass
* exit once failed : yes
* real-time log: no
* begin date : Thu Jan 1 00:10:32 1970
* end date : Thu Jan 1 00:10:32 1970
* result:
                  pgid
                                  begin
                                           end
     num
           pid
                         return
       0 1516
                        0 00:10:32 00:10:32
                  1515
* task resource :
     user cpu time = 0.0
     system cpu time = 0.0
     maximum resident size = 448kB
    page faults break times (without I/0) = 569
    page faults break times (with I/0) = 0
    input times = 0
     output times = 0
     wait resource actively times = 26
                                               INER
     wait resource passively times = 10
* run log :
*******
config value:
       /demo/demo-c/command = demo-c
system information:
       kernel version: 4.4.89
       target: koto-perf1
   ----- end
                -----/demo/demo-sh
* task path : /demo/demo-sh
* task command : demo-sh.sh
* run times(real/max) : 1/1
* run parallel : no
* run alone : yes
* may reboot : no
* run once time limit : 10s
* run time limit : 10s
* timeout with : pass
* exit once failed : yes
* real-time log: no
* begin date : Thu Jan 1 00:10:33 1970
* end date : Thu Jan 1 00:10:33 1970
* result:
     num
           pid
                  pgid
                        return begin
                                              end
                                                      note
       0 1529
                            0 00:10:33 00:10:33
                  1528
* task resource :
     user cpu time = 0.0
     system cpu time = 0.0
     maximum resident size = 448kB
     page faults break times (without I/0) = 692
     page faults break times (with I/0) = 0
     input times = 0
     output times = 0
     wait resource actively times = 25
     wait resource passively times = 11
 run log :
```





key: /demo/demo-sh/command val: demo-sh.sh target: koto-perf1 boot\_media: emmc ----- end -----/demo/demo-c - YES /demo/demo-sh - YES end

## 3.2.2.4 执行多类测试用例

只需在 tinatest 命令后指定多个测试用例类或测试用例路径,例如:

root@TinaLinux:/# tt /demo /stress/reboot /base/production/keytester





# TinaTest 配置说明

此章节主要介绍如何修改配置及配置树中的配置项含义,配置树的介绍见上文:配置树简述。

## 4.1 修改配置项

TinaTest 支持两种修改配置项的方式:

- 1. 直接修改设备端的 /etc/tinatest.json 文件中配置项的值。
- 2. 通过 menucofig,以界面形式修改配置项的值。

以方式 1 直接在设备端修改,可直接使用,以方式 2 在 PC 界面间接修改, 面) 需要重新编译安装 TinaTest 软件包或烧录固件。

## 4.1.1 直接修改配置文件

TinaTest 的配置文件以 json 格式解析,修改符合 json 语法且符合配置项类型即可。配置项类型 参考下文:配置项介绍。

## 4.1.1.1 配置格式简述

以/stree/reboot 测试用例为例,配置树如下:

```
"/" : {
    "stress" : {
        "reboot" : {
            "enable" : true,
            "command" : "echo \"===== Going to reboot =====\"; reboot -f",
            "run_times" : 1000,
            "may_reboot" : true
         "reboot-for-note" : {
            "enable" : false
   }
```

说明:

文档密级: 秘密



- 1. 配置项基本结构为:"":。
- 2. 一对"{}"之间内容为下一级配置项。
- 3. 同一级配置项之间要以逗号间隔,同一级最后一个配置项不需逗号。例如,"run\_times"下还有"may\_reboot",因此"run\_times"配置项的最后需要加上逗号。而"may\_reboot"作为/stress/reboot 节点下的最后一个配置项,不需要逗号。

#### 4.1.1.2 配置项配置值类型

TinaTest 的配置文件支持:整型、浮点数、布尔型、字符串、字符串数组,5种类型。

配置值类型	示例
int	"run_times" : 1000
double	"percent": 3.2
string	"command": "echo "=Going to reboot="; reboot-f"
string-array	"stdin" : [ "input1", "input2", "input3" ]
bool	"enable" : false
示例	TIMIN

#### 4.1.1.3 示例

取消测试用例/stress/reboot 的使能,则/stress/reboot 节点下的配置项 "enable" 改为 false,例如:

```
"/" : {
    "stress" : {
        "enable" : false,
        "command" : "echo \"===== Going to reboot =====\"; reboot -f",
        "run_times" : 1000,
        "may_reboot" : true
    },
        "reboot-for-note" : {
            "enable" : false
        }
    }
}
```

## 4.1.2 通过 menuconfig 修改配置项

进入 TinaTest 的 menuconfig 配置界面:





\$ make menuconfig TestTools ---> <\*> tinatest...... Test Platform For TinaSDK --->

#### 显示界面如下:

菜单项	· 说明
System Config demo	TinaTest 的系统配置,包括配置项默认值,输出插件选择,系统信息采集插件选择等 测试用例 demo
base	基本功能相关的测试用例,其菜单下的子菜单 production 为量产测试用例
spec stress	性能相关的测试用例 压力老化测试相关的测试用例

## 4.1.2.1 示例

A FA 以测试用例 /stress/reboot 为例,修改执行测试为 555 次,操作流程如下:

- 1. 选中 Stress 并进入 Stress 的子菜单。
- 2. 选中 reboot 并进入 reboot 的子菜单。
- 3. 修改 run\_times 值为 555。

保存并退出 menuconfig,重新编译安装 TinaTest 软件包或编译烧写固件即可。

## 4.2 配置项说明

## 4.2.1 配置项分类

类别名	含义
局部	可在/sys 中定义全局默认值,也可在测试用例节点中为测试用例定制其他值。
全局	只能在/sys 中修改,对所有测试用例有效。
信息	与采集信息相关的配置项。
限制	会修改测试用例的执行行为,例如最多同时执行测试用例次数等。

类别名	配置节点路径
任务相关	/stress/reboot
局部信息	/sys/local/info
局部限制	/sys/local/limit



类别名	配置节点路径
全局信息	/sys/global/info /sys/global/limit

## 4.2.2 配置项

## 4.2.2.1 任务相关

配置项	类型	说明
command	string	调用测试用例的 shell 命令
enable	bool	是否使能
stdin	string-array	字符串数组的每个元素作为对测试用例的一次输入
fstdin	string	重定向文件为用例的标准输入 (优先级 stdin > fstdin)

## 4.2.2.2 局部信息

fstd	in stri	ng 重定向文件为用例的标准输入 (优先级 stdin > fstdin)
4.2.2.2	局部信息	MER
配置项	类型	说明
date resource real time	bool bool	配置是否记录用例开始执行日期和结束日期 (时间) 配置是否记录用例使用资源情况 配置是否实时显示测试用例的 log(默认会收集 log,并在用例结束后一次性显示)

## 4.2.2.3 局部限制

配置项	类型	说明
run_times	int	测试用例循环执行次数 (小于 0 无效)
run_alone	bool	用例单独执行
run_parallel	bool	并行执行 (同时执行 run_times 个用例)
may_reboot	bool	设备在测试用例中可能会重启。
		配置是否在发生重启时将测试数据保存到 flash。
		保存的数据会在开机过程中加载,避免设备重启导致测试的数据丢失。
testcase_run_once_time	string	单次执行用例执行时长限制,格式: 秒分时天。
		例如: 0002(2天)
testcase_run_time	string	该用例执行总时长限制,格式: 秒分时天。
timeout_with	bool	当测试用例超时,是否判断为执行失败,
		格式: pass/failed





配置项	类型	说明
exit_once_failed	bool	当测试用例有一次执行失败就退出

## 4.2.2.4 全局信息

插件	子配置项	类型	说明
outlog_serial	无	bool	—————————————————————————————————————
outlog_markdown	outdir	string	设备端以 markdown 格式保存测试信息 的路径
$outlog\_dragonmat$	wait_till_connected	bool	等待 PC 和小机端连接后,再执行
	exit_when_end	bool	当测试完成时退出
$collectd\_interval\_sec$	无	int	信息采集间隔
collectd_rrdtool	outdir	string	采集结果以 rrd 数据格式输出的目录
collectd_csv	outdir	string	采集结果以 csv 数据格式输出的目录
collectd_cpu	report_to_percentage	bool	以百分比形式记录采集数据
collectd_memory	report_to_absolute	bool	以绝对值形式记录采集数据
	report_to_percentage	bool	以百分比形式记录采集数据
collectd_df	report_to_absolute	bool	以绝对值形式记录采集数据
	report_to_percentage	bool	以百分比形式记录采集数据
	select_or_ignore	string	忽略匹配项 (ignore)or 选择匹配项 (select)
	device	string	df - 匹配的设备名, "ALL" 表示所有
	mountpoint	string	df - 匹配的挂载点, "ALL" 表示所有
	fstype	string	df - 匹配的文件系统, "ALL" 表示所有
collectd_disk	select_or_ignore	string	忽略匹配项 (ignore)or 选择匹配项 (select)
	disk_regular_expression	string	disk - 支持正则表达的设备名
collectd_filecount	directory	string	统计的文件夹
	include_hidden	bool	是否包含隐藏文件
	include_subdir	bool	是否遍历子目录
	name	string	匹配文件名 (支持通配符) (参考 find 命令)
	size	string	匹配文件大小 (参考 find 命令)
	mtime	string	匹配文件修改时间 (参考 find 命令)
collectd_ping	host	string	ping - ping 的 ip
	send_interval_sec	string	ping - pint 一次的时间间隔 (<=0 无效)
	timeout	string	ping - ping 一次的超时时间
	max_ttl	string	ping - ping 一次的 ttl 上限 (0-255)



# 5 测试用例

## 5.1 测试用例分类

## 5.1.1 一级分类

分类	说明	节点路径
base	基本功能测试,其中/base/production 为量产测试用例	/base
demo	测试用例编写的示例,用于指导编写测试用例	/demo
spec	性能相关的测试	/spec
stress	压力老化测试	/stress

配置文件 tinatest.json 和 Menuconfig 配置界面都按分类归类,配置界面参考: tinatest 配置 1 级界面,配置文件结构类似:

## 5.1.2 多级分类

允许添加多级分类,例如量产测试用例/base/production/udisktester 的一级分类是 base,二级分类是 production,配置文件结构类似:

```
"/" : {
    "base" : {
        "production" : {
        ...
```



```
"demo" : {
"spec" : {
"stress" : {
```

## 5.2 添加测试用例

测试用例的源码路径为:

```
tina/package/testtools/tinatest/testcase
```

内部目录结构与测试用例路径(见 3.1 配置树简述)呈现一一对应关系,目录结构如下:

```
LLMIN
base
 production

    headphonetester

       hosttester
       keytester
       mictester
      satatester
      - udisktester
demo
  - demo-c
  – demo-sh
spec
stress
```

TinaTest 支持 C/C++ 和 shell 格式的测试用例,支持 C/C++ 源码的自动编译,同时提供快速 注册/注销测试用例的脚本工具。添加测试用例有 3 个步骤:

- 1.添加源码(可选)
- 2. 添加测试用例属性文件
- 3. 调用快速注册脚本工具注册

## 5.2.1 添加测试用例源码(可选)

1. 测试用例源码支持 C/C++ 和 shell 脚本格式。



- 2.TinaTest 以测试用例的返回值作为测试结果的判定,当返回值为 0,表示测试通过,反之,表 示测试不通过。
- 3. 当测试仅仅是一句命令无须其他源码时,则可不添加源码。以/stress/reboot 为例。

测试只需一行 shell 命令:

root@TinaLinux:/# echo "===== reboot now =====" && reboot -f

此时不需要添加源码,只需要在测试用例属性文件(见测试用例属性文件(private.conf)及快 速注册/注销测试用例)中的设置:

command = "echo \\\"===== Going to reboot =====\\\"; reboot -f"

4. 对复杂的测试用例,必须添加测试源码时,测试用例源码的路径必须与测试用例路径匹配。以 测试用例路径 /base/production/udisktester 为例,其源码必须保存在对应路径文件夹中:

tina/package/dragontools/tinatest/testcase/base/production/udisktester



5.TinaTest 为测试用例提供了部分 API, 用于获取配置文件信息和系统信息。获取配置文件 tinatest.json 的配置值: 一般在定义了私有配置项时,获取私有配置项的值来控制测试用例的执 行流程(见测试用例属性文件(private.conf)及快速注册/注销测试用例)。获取系统信息:获 取内核版本,方案,启动介质等。

# 5.2.2 基于 C/C++ 的 API

## 5.2.2.1 与 ison 相关的 API

mjson fetch:

函数原型	struct mjson_value mjson_fetch(const char *keypath);
参数说明	keypath: 测试用例路径
返回说明	失败则 mjson_value.type == mjson_type_error
功能描述	获取任意类型配置项的值
注意事项	务必检查 mjson_value.type, 当为 mjson_type_error 时,
	此结构体无效,使用会导致段错误

mjson fetch int:

函数原型 int mjson fetch int(const char \*keypath);

参数说明 keypath: 测试用例路径

返回说明 成功返回相应的值, 失败返回-1



函数原型 int mjson\_fetch\_int(const char \*keypath);

功能描述 获取 int 型配置项的值

## mjson\_fetch\_boolean:

函数原型	<pre>int mjson_fetch_boolean(const char *keypath);</pre>
参数说明	keypath: 测试用例路径
返回说明	成功返回 true/false(1/0), 失败返回-1
功能描述	获取 bool 型配置项的值

## $mjson\_fetch\_double:$

函数原型	<pre>double mjson_fetch_double(const char *keypath);</pre>
参数说明	keypath: 测试用例路径
返回说明	成功返回相应的值,失败返回-1
功能描述	获取 double 型配置项的值

## mjson\_fetch\_string:

函数原型	<pre>char * mjson_fetch_string(const char *keypath);</pre>
参数说明	keypath: 测试用例路径
返回说明	成功返回相应的字符串指针,失败返回 NULL
功能描述	获取字符串型配置项的值
注意事项	务必检查返回, 否则引发段错误。指针内存不需要 (不能) 释放

## mjson\_fetch\_array:

函数原型	<pre>char **mjson_fetch_array(const char *keypath);</pre>
参数说明 返回说明 功能描述 注意事项	keypath:测试用例路径 成功返回相应的二维字符串指针,失败返回 NULL 获取字符串数组型配置项的值 务必检查返回,否则引发段错误,第一个字符串为有 效字符串个数 (不算第一个字符串)。字符串示例: array={"3","one","two","three"}。可用 atoi(array[0])函数获取有效字符串个数,指针内存 不需要 (不能)释放



#### 5.2.2.2 交互 API

使用前提:测试用例需包含头文件: #include "interact.h"

task:

函数原型 int task(const char ask, char reply, int len);

参数说明 ask: 该测试用例向用户提出的问题。

eg1: ask = "Please enter the WiFi password:" reply: 指向一块内存空间,用于存放用户输入的回答

len: reply 指向的内存空间的大小

返回说明 0:成功 -1:发送失败

功能描述 该测试用例向用户提出问题(ask),并获取用户的回答(reply)

交互形式 串口:打印提示信息

DragonMAT: 弹出对话框,用户输入数据后,点击提交

ttips:

函数原型 int ttips(const char \*tips)

参数说明 tips: 该测试用例向用户提示的信息

返回说明 0:成功 -1:发送失败

功能描述 该测试用例向用户提示信息

交互形式 串口:打印提示信息

DragonMAT: DragonMAT 界面中,该测试用例对应区域显示 tips 字符串

ttrue:

函数原型 int ttrue(const char \*tips);

参数说明 tips:该测试用例向用户提出的问题

eg1: tips = "Could you see this picture?"

eg2: tips = "Could you sound the music clearly?"

返回说明 1: 用户选择"是" 0: 用户选择"否" -1: 发送失败

功能描述。该测试用例向用户提问,用户根据问题,选择(是/否)

交互形式 串口:打印提示信息

DragonMAT: 该测试用例对应区域显示 tips 字符串,并出现是和否按钮,让用户点击选择

tupfile:





函数原型 int tupfile(const char filepath, const char tips);

参数说明 filepath: 设备端要上传的文件路径

tips: 该测试用例向用户提示的信息

返回说明 0:成功 -1:失败

功能描述 将设备端的文件上传到 PC 端。PC 端文件保存目录: Dragonmat\_XXX/result\_dir/0/

交互形式 串口: 暂不支持该接口

DragonMAT: 显示信息 "文件上传: filename",

并上传到 PC 端 Dragonmat XXX/result dir/0/目录

#### tshowing:

函数原型 int tshowing(const char filepath, const char tips);

参数说明 filepath: 设备端要上传的图片路径

tips: 该测试用例向用户提出的问题

返回说明 0: 用户选择"是" 1: 用户选择"否" -1: 发送失败

功能描述 设备端上传图片到 PC 端,PC 端显示图片并询问用户 tips 问题(比如:图片是否清晰正确?)

交互形式 串口: 暂不支持该接口

DragonMAT:

1. 显示信息 "文件上传: filename",上传图片到 PC 端 Dragonmat XXX/result dir/0/目录

2. 自动显示图片

3. 询问用户,且出现是和否按钮,用户点击选择

#### 5.2.2.3 其余 API

#### get kernel version:

函数原型 char \*get kernel version(void);

参数说明 无

返回说明 成功返回有效字符串,失败返回 NULL

功能描述 获取内核版本字符串

注意事项 务必检查返回是否为 NULL,指针内存由测试用例释放,否则造成内存泄露

#### get\_target:

函数原型 char \*get\_target(void);

参数说明 无

返回说明 成功返回有效字符串,失败返回 NULL

功能描述 获取方案代号。



函数原型 char \*get\_target(void);

务必检查返回是否为 NULL,指针内存由测试用例释放,否则造成内存泄露 注意事项

## $get\_boot\_media:$

函数原型	<pre>char *get_boot_media(void);</pre>
参数说明	无
返回说明	成功返回有效字符串,失败返回 NULL
功能描述	获取引导系统的存储设备
注意事项	务必检查返回是否为 NULL,指针内存由测试用例释放,否则造成内存泄露

## 5.2.3 基于 shell 的 API

## 5.2.3.1 与 json 相关的 API

## mjson\_fetch:

基丁 S.	neli by API
1 与jsd	on 相关的 API
fetch:	1111
函数原型	mjson_fetch keypath1 [keypath2]
参数说明	keypath: 测试用例路径配置项
返回说明	成功返回有效字符串,失败无任何显示
功能描述	获取配置项的值,例如:mjson_fetch /demo/demo-c/run_times
功能描述	获取配置项的值,例如:mjson_fetch /demo/demo-c/run_time

## get\_kernal\_version:

函数原型	get_kernel_version
参数说明	无
返回说明	成功返回有效字符串,失败无任何显示
功能描述	获取内核版本,例如 3.10.65

## get\_target:

下
a





## get\_boot\_media:

函数原型 get\_boot\_media 参数说明 无返回说明 成功返回有效字符串,失败无任何显示功能描述 获取引导系统的存储设备,emmc/sdcard/nand/nor-flash,其中 sdcard 代表卡启动

## 5.2.3.2 交互 API

使用方法与 C 接口类似。其交互形式与 3.2 中 C 接口交互形式相同。

#### task:

命令	task "as"
参数说明	ask:该测试用例向用户提出的问题。
	eg: task Please enter the WiFi password:
返回说明	0:成功 1:失败
功能描述	该测试用例向用户提出问题(ask),并打印出用户的回答。

#### ttips:

命令	ttips "tips"
参数说明	tips: 该测试用例向用户提示的信息
返回说明	O: 成功 1: 失败
功能描述	该测试用例向用户提示信息。

#### ttrue:

命令	ttrue "tips"
参数说明	tips:该测试用例向用户提出的问题
返回说明	0:用户选择"是"  1:用户选择"否"
功能描述	该测试用例向用户提问,用户根据问题,选择(是/否)

## tupfile:

命令	tupfile "filepath" "tips"
参数说明	filepath: 设备端要上传的文件路径
	tips:该测试用例向用户提示的信息
返回说明	0:成功 1:失败



命令 tupfile "filepath" "tips"

功能描述 将设备端的文件上传到 PC 端。PC 端文件保存目录: Dragonmat XXX/result dir/0/

#### tshowing:

命令 tshowing "filepath" "tips"

参数说明 filepath: 设备端要上传的图片路径

tips: 该测试用例向用户提示的信息

返回说明 0:用户选择"是" 1:用户选择"否"

功能描述 设备端上传图片到 PC 端,PC 端显示图片并询问用户 tips 问题

(比如:图片是否清晰正确?)

# 5.2.4 测试用例属性文件(private.conf)及快速注册/注销测试用例

private.conf 为测试用例的属性配置文件,每一个测试用例都应有一个对应的 private.conf,放在测试用例源码目录,private.conf 的编写规则见图 5-1 add\_testcase.sh 使用说明快速注册/注销测试用例的脚本工具位于:

tina/package/dragontools/tinatest/tools

快速注册测试用例只需要执行:

./add\_testcase.sh <测试用例属性配置文件(private.conf路径)>

快速注销测试用例只需要执行:

./del\_testcase.sh <测试用例属性配置文件(private.conf路径)>

文档密级: 秘密



## 5.2.4.1 add\_testcase.sh 使用说明

图 5-1: add testcase 显示界面

例如,在添加了/demo/demo-c 的源码 demo-c.c 后,编写的 private.conf 如下:

```
PATH = "/demo/demo-c"
INFO = false
LIMIT = false
command = "demo-c"
run_times = 3
```

#### 表示:

- 1. 默认关闭局部信息相关的配置项
- 2. 默认关闭局部限制相关的配置项
- 3. 默认执行测试用例的shell命令是: demo-c
- 4. 默认执行次数是3次

#### 执行注册测试用例工具:

```
$ ./tools/add_testcase.sh testcase/demo/demo-c/private.conf
```

在正确执行了 add testcase.sh 后,主要在 kconfig 中修改和添加对应的 Config.in 文件。





```
tinatest/config/
├── demo
│ ├── Config.in
│ ├── demo-c
│ │ └── Config.in
```

注册测试用例后,即可通过界面命令进行使能,配置等:

```
$ make menucofng
```

## 5.2.4.2 del\_testcase.sh 使用说明

```
GMPY@11:53 tinatest]$./tools/del_testcase.sh
吏用说明:
         _testcase.sh <配置文件1> [配置文件2] ...
配置文件:
记录新用例的路径以及默认配置值,一行一条键值对,格式为:
        B董项]:包含PATH/ENABLE/INFO/LIMIT/DEPENDS和测试用例的所有配置项(例如:command,run_times,run_alone等)
          +:
PATH: 測试用例在配置树中的绝对路径(字符串)
ENABLE: 默认是否使能此用例(bool)
INFO: 默认是否使能所有的 局部信息 配置项(bool)
LIMIT: 默认是否使能所有的 局部限制 配置项(bool)
DEPENDS: 測试用例依赖的第三方应用包(string),多个包之间以逗号间隔格式: "<依赖的软件包1>[,<依赖的软件包2>,...]
例如 /stress/rw/rw-auto 依赖 rwcheck 软件包,则 DEPENDS="rwcheck"

T大字母の持ちで記事項11子指定本拠的八字字内が用例 原体 1011指定本拠的八字字内
                   从有能量则才需要)为mjson支持的数据类型,包括:int/double/true/false/string/array
支持字符串/字符串数组/整数/浮点数/bool(见示例)
               字符串数组以字符串形式表示,字符串之间以空格间隔
字符串内若双引号\转义字符等,需要有双重转义,例如: command = "echo \\\"test\\\"" 表示echo "test"
每一行开头不能有空格/Tab等
示例如下:
      |PATH = /demo/demo-c
|ENABLE = false
|INFO = true
|command = "demo-c"
       run_times = 10
      run_alone = false
|workers:int = 2
      |words:string = "te
|right:bool = true
                            "test"
      str_array:array = "one two three'
ll Done!
 GMPY@11:54 tinatest]$
```

图 5-2: del testcase 显示界面

特殊使用场景一:在执行 add\_testcase.sh 注册测试用例后,若要修改测试用例路径(即移动测试用例源码文件夹),请务必在移动前执行 del\_testcase.sh 注销,并在移动后重新执行 add\_testcase.sh 注册 add\_testcase.sh 与 del\_testcase.sh 的解析与测试用例所在的源码目录路径是有绑定关系的,因此移动 private.conf 前必须先 del,移动后再 add。



## 5.2.5 测试用例源码自编译

在注册测试用例后,只要在 make menucofng 中使能了相应的测试用例,则会在编译 TinaTest 的过程中自动编译测试用例源码,编译逻辑如下:

#### 5.2.5.1 源码中有 Makefile

若测试用例源码路径中有 Makefile,则调用源码的 Makefile 进行编译。源码 Makefile 中有效的变量有:

1. 方案相关: ARCH

2. 编译器相关: AR、CC、C++

3. 编译标志相关: CFLAGS、LDFLAGS

4. 安装路径相关: PREFIX(安装可执行文件的路径前缀)、PREFIX\_DATA(安装数据文件的路径前缀)

#### 5.2.5.2 源码中无 Makefile

若测试用例源码路径中无 Makefile,则使能自动编译。

1. Shell脚本则直接安装。

2. 单个C/C++源码文件则编译成对应可执行文件,并自动安装。

例如: demo-c.c 则编译成 dmeo-c, 自动安装到相对小机目录的/usr/bin中。





#### 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。