

Tina Linux 功耗管理 开发指南

版本号: 1.1

发布日期: 2021.01.03





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.1	2021.01.03	AWA1610	适配新的文档模版







目 录

1	概述	1
	1.1 编写目的	. 1
	1.2 适用范围	. 1
	1.3 适用人员	. 1
2	Tina 功耗管理概述	2
	2.1 功能介绍	. 2
	2.2 相关术语	. 2
3	Tina 休眠唤醒系统简介	4
	3.1 Tina 休眠唤醒系统基础	. 4
	3.1.1 Tina 休眠模式	. 4
	3.1.2 唤醒源分类	. 6
	3.1.3 休眠唤醒流程	. 7
	3.2 Tina 休眠唤醒系统使用	. 9
	3.2.1 休眠示例	. 9
	3.2.2 唤醒示例	. 10
	3.2.3 调试节点	. 10
	3.3 Tina 休眠唤醒系统配置	. 13
	3.3.1 使能休眠唤醒功能	. 13
	3.3.1.1 Linux-4.9 平台	. 13
	3.3.1.2 Linux-3.4 平台	
	3.3.2 使能常用唤醒源	. 15
	3.3.2.1 Linux-4.9 平台 ,	. 15
	3.3.2.2 Linux-3.4 平台 /	. 17
	3.4 常见问题及技巧	. 18
	3.4.1 如何查看唤醒设备的唤醒源	. 18





插图

2-1	功耗管理系统分类	2
3-1	Normal Standby 调用结构	5
3-2	Super Standby 调用结构	5
3-3	中断结构	6
3-4	休眠唤醒回调顺序	8
3-5	休眠唤醒配置	14
3-6	休眠唤醒配置	1.5





1 概述

1.1 编写目的

简要介绍 Tina 平台功耗管理机制,为关注功耗的开发者,维护者和测试者提供参考。

1.2 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

内核版本	协处理器(功耗)
Linux-4.9	无
Linux-4.9	CPUS
Linux-4.9	CPUS
Linux-4.9	DSP0
	Linux-4.9 Linux-4.9 Linux-4.9

1.3 适用人员

Tina 平台下功耗管理相关的开发、维护及测试相关人员。



Tina 功耗管理概述

2.1 功能介绍

Tina 功耗管理系统主要由休眠唤醒(standby、autosleep、runtime pm),调频调压(cpufreq、devfreq、dvfs),开关核(hotplug),cpuidle 等子系统组成。主要用于对系统功耗进行管理和控制,平衡设备功耗和性能。

一般我们可将其分为两类,即静态功耗管理和动态功耗管理。




图 2-1: 功耗管理系统分类

一般地,可以动态调整或实时改变系统状态而达到节能目的技术,称为动态功耗管理; 相对地,我们把单纯地将系统置为某一种状态,而不实时调整的低功耗技术,称为静态功耗管 理。

2.2 相关术语



表 2-1: 术语表

术语	解释				
CPUS 一种专用于低功耗的协处理器单元。					
CPUX	主处理器单元,ARM CPU 核心。				
WFI	ARM 体系中一种指令,可将 CPUX 置于低功耗状态,直到有中断发				
	生。类似于 WFE,详细请参考 ARM 手册				
	DDI0487A_d_armv8_arm.pdf。				
suspend	Linux 休眠框架,可以将系统置为低功耗休眠模式,并根据休眠程度不				
	同,分为 freeze,standby,suspend 等状态。Tina 中仅使用				
	standby 一种。				
Normal standby	Allwinner 内部术语:一种低功耗休眠状态,不能够关闭 CPUX,系统				
	唤醒借助 ARM CPU 的 WFI 指令。				
Super standby	Allwinner 内部术语:一种超低功耗休眠状态,可以关闭 CPUX 的电,				
	系统唤醒借助 CPUS 实现,硬件上必须有 CPUS 或 PMU。				
Arm Trusted	ARMv8-A 安全世界软件的一种实现,包含标准接口:PSCI、TBRR、				
Firmware	SMCCC 等。				
BMU	电池管理芯片。				
PMU	电源管理芯片。				
PMU 电源官理心力。					



3 Tina 休眠唤醒系统简介

3.1 Tina 休眠唤醒系统基础

休眠唤醒框架主要降低设备在待机状态下的功耗,我们称为静态功耗管理技术。它通过在系统处于空闲状态时,关闭非必须模块,或降低模块电压和频率来实现设备的低功耗长时待机。

🔰 说明

由于很多设备并不总是处于工作状态,相反他们可能大部分时间处于待机状态,如手机,智能音响等,所以降低待机功耗,可以 显著降低其平均功耗。

值得一提的是,降低功耗的前提是保证系统可以在使用场景下正常运行,因此能够关闭哪些模块,降低多少电压和频率,还依赖于系统的硬件配置,性能和使用场景。最终体现出来的休眠功耗,也取决于硬件和使用场景上的差异。

例如:

- 硬件差异:在支持 Super standby 的硬件方案中,休眠时就能够实现关闭 CPUX 的供电,从而达到很低的功耗。
- 场景差异:一些客户场景下,需要使用外设唤醒(如 uart, lradc),在这种场景下,休眠时就不能关闭该外设依赖的时钟和电源,从而导致休眠功耗比不使用该外设时高。

3.1.1 Tina 休眠模式

在 Tina 中,实现了两种主要低功耗休眠模式 Normal standby 和 Super standby,其主要区别在于,CPUX 是否掉电。

• Normal standby 模式

在 Normal standby 模式下,CPUX 完成 Linux 部分休眠流程后,通过 SMC 指令陷入安全世界继续执行平台休眠操作,包括切换到 SRAM 运行,使能唤醒中断,调整总线时钟,关闭部分模块电源,将 DRAM 置位自刷新模式,以及等待唤醒中断等等。

在整个休眠流程中,不论是安全或非安全操作,都是 CPUX 在执行(黄色部分),因此,无法将 CPUX 关闭。如下图所示:






图 3-1: Normal Standby 调用结构

• Super standby 模式

在 Super standby 模式下,CPUX 完成 Linux 部分休眠流程后,通过 SMC 指令陷入安全世界,在安全世界中通过两个硬件模块(spin_lock,massage_box)和 CPUS 通信,请求 CPUS 执行一次平台休眠流程。CPUS 接受到平台休眠请求后执行平台休眠流程,将 CPUX 关闭,使能唤醒中断,调整总线时钟,关闭部分模块电源,将 DRAM 置为自刷新模式,以及等待唤醒中断等等。

在整个休眠流程中,黄色部分为 CPUX 执行的部分,绿色部分为 CPUS 执行的部分,CPUX 关闭后休眠不受影响。如下图所示:




图 3-2: Super Standby 调用结构

▲ 警告

Super standby 模式下,CPUX 已经关闭,只有 CPUS 上的中断才能够唤醒系统。

原则上,只要最终实现了关闭 CPUX 的电,我们便认为支持 Super standby 休眠模式。



例如:

- 在 R329 中,没有 CPUS,其绿色部分功能集成在 DSP0 的代码中,独立于 CPUX 运行,因此也可以实现 Super Standby。
- 在 R40 中,没有 CPUS,也没有 DSP,但也通过 AXP 延时掉电的方式实现了 CPUX 的掉电操作,因此也属于 Super standby。不过此种情况,属于特例,不作说明。

3.1.2 唤醒源分类

在 Tina 平台上,我们可以按照中断将唤醒源分为两大类,

- 1、内部唤醒源,一般为 IC 内部外设,有自己独立的中断号,如 rtc, uart, radc, usb 等。
- 2、外部唤醒源,这类设备都通过 GPIO 中断实现唤醒功能,如 wifi,bluetooth,gpiokey等。

如下图,粉色为 irq_chip【GPIO 也看做是一个 irq_chip】,蓝色为内部唤醒源,紫色为外部唤醒源。




图 3-3: 中断结构

外部唤醒源不同于内部唤醒源,主要有以下不同:

- 1、外部唤醒源依赖于 GPIO 中断,而且 GPIO 中断通常是一个 GPIO Group 共用一个中断号,因此需要借助 irq chip 框架进行虚拟中断映射。这一点 Tina 已经实现了对应的功能。
- 2、外部唤醒源使能唤醒功能时,还需保证 GPIO 复用功能,时钟,电源,上下拉状态等正常。
- 3、GPIO 中断分为 CPUX 上的 GPIO 和 CPUS 上的 GPIO,以及 PMU 上的 GPIO。不同模块上的 GPIO 在实现上会有一定的差异,但 Tina 基本已屏蔽了这些差异。
- 4、对于常见的内部唤醒源,如 rtc 定时,lradc 唤醒源,已支持通过 dts 配置使能。对于其他的内部唤醒源,由于其时钟、电源依赖关系可能需要更新安全固件或 CPUS 固件来解决,而这部分代码是不开源的,因此使能这部分唤醒源需要联系我们处理。



需要注意的是,不论哪种唤醒源,其正常工作都有以下几个前提:


- 1、休眠后该设备仍可以正常工作【其时钟,电源,工作状态配置正常】,指定事件发生后,可产生唤醒中断;
- 2、该中断处于使能状态,整个通路正常,CPUX 或 CPUS 可以正常接收到该中断。

3.1.3 休眠唤醒流程

休眠唤醒流程基本上都是由内核框架完成,各家厂商差异不大。具体差异在于设备,系统,平台 注册的回调函数,各厂商可通过修改这些回调,来适配各个平台,实现差异化。

主要休眠流程:

- 1、冻结用户进程和线程;
- 2、休眠控制台,同步文件系统;
- 3、休眠设备,调用设备休眠回调(prepare,suspend,suspend_late,suspend_noirq),内核根据唤醒源配置使能和 关闭中断;
- 4、关闭非引导CPU,关闭全局中断;
- 5、调用syscore休眠回调,休眠系统服务,如kernel time等;



唤醒流程:

- 1、检测到唤醒中断后开始平台唤醒,从平台休眠回调(suspend_ops->enter)中退出,并使能休眠时关闭的时钟,电源;
- 2、调用syscore唤醒回调,恢复系统服务;
- 3、使能全局中断,使能关闭的CPU;
- 4、恢复设备,调用设备唤醒回调(resume_noirq,resume_early,resume,complete),内核在此阶段还原中断配置;
- 5、恢复控制台;
- 6、恢复用户进程和线程,还原到休眠前的状态。

在整个休眠流程中,调用回调函数的顺序,如下图所示:






图 3-4: 休眠唤醒回调顺序

□ 说明

在本文中,无特殊说明,有如下约定:

绿色和蓝色方框部分: 称为设备休眠唤醒回调,由设备驱动注册;每个驱动可注册一份或留空不注册,调用时,为每个设备都调 用一次。

橙黄色方框部分: 称为系统休眠唤醒回调,由内核模块或驱动(如 pinctrl)注册;由平台厂商提供,可不必了解。 紫色方框部分: 称为平台休眠唤醒回调,由平台厂商实现并注册,实现平台休眠逻辑,必须实现.valid 和.enter 函数。

文档密级: 秘密



3.2 Tina 休眠唤醒系统使用

3.2.1 休眠示例

1、首先读出当前系统的 cnt

若读取时阻塞,说明系统存在 wakeup event 正在处理,此时不能休眠。

```
root@TinaLinux:/# cat /sys/power/wakeup_count
8
```

2、将读出的 cnt 写回 wakeup count

需要判断返回值,若写入成功返回值为零,说明系统可以休眠。若写入失败,返回值不为零,说明在本次读写过程中产生了 wakeup event,应该重复步骤 $1\sim2$,直到写入成功。

```
root@TinaLinux:/# echo 8 > /sys/power/wakeup_count
```



3、尝试休眠

若休眠过程中未产生 wakeup event,系统成功休眠。若产生了 wakeup event,系统会终止休眠,回退到正常状态,应用程序可等待一段时间后,重复 1~3 步,再次尝试。

```
root@TinaLinux:/# echo mem > /sys/power/state
```

休眠脚本示例:

```
#!/bin/ash
function suspend()
    while true; do
        if [ -f '/sys/power/wakeup_count' ] ; then
            cnt=$(cat /sys/power/wakeup count)
            echo "Read wakeup_count: $cnt"
            echo $cnt > /sys/power/wakeup_count
            if [ \$? -eq 0 ] ; then
                echo mem > /sys/power/state
            else
                echo "Error: write wakeup_count($cnt)"
                sleep 1;
                continue;
            fi
        else
            echo "Error: File wakeup_count not exist"
            break;
        fi
    done
}
```





echo "try to mem..." suspend

♡ 技巧

休眠时不应连接 usb,在 usb 连接状态下,usb driver 会上报 wake event,导致读取 wakeup_count 阻塞。若出现执行阻 塞的情况,拔掉 USB 即可。

⚠ 警告

未通过 wakeup_count 节点判断系统当前状态是否可以休眠,而直接使用 echo mem > /sys/power/state 命令强制系统进入休眠的这种操作,是不规范的。

强制休眠操作会使休眠唤醒流程忽略对 inpr 和 cnt 变量检测,可能会导致一些同步问题。如休眠过程中, WIFI 唤醒中断不能导致休眠流程终止,而出现系统强制休眠,无法唤醒的异常。

3.2.2 唤醒示例

按键唤醒(LRADC, POWERKEY)

休眠后,短按对应的键,即可唤醒。

• WLAN 唤醒的使用方法

使用同一网络内的其他设备给休眠设备发 ping 包,即可唤醒。

• 闹钟唤醒的使用方法

设置 5 秒后闹钟唤醒(注意定时时间从执行此条命令时开始计算)。

/*R818/MR813*/

echo +5 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm

3.2.3 调试节点

state

路径: /sys/power/state

Linux 标准节点,系统休眠状态配置节点。通过写入不同的状态级别(freeze, standby, mem)可使系统进入到不同级别的休眠状态。

Tina 一般仅支持 freeze, mem 两种休眠状态, standby 在 Tina 平台与 mem 等效。



freeze 状态为 Linux 系统自身支持的一种休眠状态,与平台无耦合,不调用到平台回调接口,无底层总线,时钟,电源控制,但会在调用设备休眠回调后进入 cpuidle 状态。

mem 状态为 Tina 支持的一种休眠状态,Normal standby 和 Super standby 都是这种状态的一种表现。

强制进入休眠 @ 这种方式仅用于调试,系统休眠请参考上文: 休眠示例一节 root@TinaLinux:/# echo mem > /sys/power/state

wakeup_count

路径: /sys/power/wakeup count

Linux 标准节点,将 wakeup count 模块维护的计数开放到用户空间,为应用程序提供一个判断系统是否可以休眠的接口。

具体使用参考上文:休眠示例一节。

wake [un]lock

路径: /sys/power/wake lock、/sys/power/wake unlock

Linux 标准节点,wake lock 模块开放到用户空间的接口。

应用程序可以通过 wake_lock 节点申请一个 wakelock,并通过 wake_unlock 节点释放对应的 wakelock,任一应用程序持有 wakelock,系统都不休眠。

IER

申请一个NativePower.Display.lock

root@TinaLinux:/# echo NativePower.Display.lock > /sys/power/wake lock

可以查看有系统中存在哪些wakelock

root@TinaLinux:/# cat /sys/power/wake_lock

NativePower.Display.lock

释放 NativePower.Display.lock

root@TinaLinux:/# echo NativePower.Display.lock > /sys/power/wake_unlock

可以查看那些wakelock被释放

root@TinaLinux:/# cat /sys/power/wake_unlock

NativePower.Display.lock

console suspend

路径: /sys/module/printk/parameters/console suspend

Linux 标准节点,该节点标记在系统进入休眠时,是否休眠控制台。

这个节点默认值为 Y, 即默认会休眠控制台。

将其设置为 N 后,系统休眠时将不休眠控制台,这样可以将休眠后期(控制台休眠阶段后)的日志实时打印到控制台,便于调试。

禁用控制台休眠

root@TinaLinux:/# echo N > /sys/module/printk/parameters/console_suspend





ignore loglevel

路径: /sys/module/printk/parameters/ignore loglevel

Linux 标准节点,忽略打印级别控制。

这个节点默认值为 N,即不忽略打印级别,仅输出可打印级别的日志。可打印级别由/proc/sys/kernel/printk节点控制。

将其设置为 Y 后,任何级别的系统日志都可以输出到控制台。这不仅仅在休眠唤醒过程中有效, 在系统正常工作时也有效。

忽略系统日志打印级别

root@TinaLinux:/# echo Y > /sys/module/printk/parameters/ignore_loglevel

initcall debug

路径: /sys/module/kernel/parameters/initcall debug

Linux 标准节点,该节点标记是否开启内核早期日志,在内核启动早期先初始化控制台,输出内核启动早期日志信息。在休眠唤醒流程中,会影响到唤醒早期部分日志的打印。

该节点默认值由内核参数确定,一般为 N,即不使能早期打印。

将其设置为 Y 后,在 Linu-3.4 中休眠唤醒中,会多打印 device 休眠唤醒调用信息和 syscore_ops 调用信息。但在 Linux-4.9 中,仅影响 syscore_ops 调用信息。因为在 Linux-4.9 中,device 休眠调用信息由 pm print times 节点控制。

使能该节点后,会休眠唤醒过程中打印各个设备休眠唤醒回调的调用顺序及返回值,通过这些打印信息,可以判断出是哪个设备休眠唤醒回调出了问题,方便调试。

使能早期打印

root@TinaLinux:/# echo Y > /sys/module/kernel/parameters/initcall_debug

pm_print_times

路径: /sys/power/pm print times

Linux 标准节点,在 Linux-3.4 中不支持该节点,其功能合并在 initcall_debug 节点中。该节点标志是否在休眠唤醒流程中,打印 device 休眠唤醒调用信息。

该节点默认值为 0,即不打印设备调用信息。

使能设备回调信息输出

root@TinaLinux:/# echo 1 > /sys/power/pm_print_times

pm_wakeup_irq

路径: /sys/power/pm wakeup irq

Linux 标准节点,只读。用于查看上一次唤醒系统的唤醒中断号。





🛄 说明

该节点对于 cpus 上 gpio 口的唤醒中断号无法正常显示。这个是由于 pinctrl 驱动中,为 cpus gpio 设置了 IRQF_NO_SUSPEND 标志,由于影响模块较多,无法处理。

使能设备回调信息输出

root@TinaLinux:/# cat /sys/power/pm wakeup irq

pm_test

路径: /sys/power/pm_test

Linux 标准节点。由内核实现的一种休眠唤醒调试机制。

读该节点会打印其支持的调试点,如下:

linux 默认支持的调试点

root@TinaLinux:/# cat /sys/power/pm_test
[none] core processors platform devices freezer

对该节点写入其支持的调试点,会在休眠过程中,执行到该调试点时,等待几秒后返回。

root@TinaLinux:/# echo core > /sys/power/pm_test

🔰 说明

Freezer: 任务冻结后,等待 5s,即返回;

Devices: 执行设备回调 prepare, suspend 后,等待 5s,即返回;

Platform: 执行设备回调 suspend_late、suspend_noirq 后,等待 5s,即返回;

Processors: 关闭非引导 cpu 后,等待 5s,即返回; Core: 冻结系统服务,如内核时间服务后,等待 5s,即返回; None: 整个休眠流程全部走完,需触发唤醒源唤醒;

3.3 Tina 休眠唤醒系统配置

3.3.1 使能休眠唤醒功能

3.3.1.1 Linux-4.9 平台

在 Tina 源码根目录,执行 make kernel menuconfig, 进入内核配置菜单。

如下图所示,进入 Power management options 配置项:






图 3-5: 休眠唤醒配置

选中以下配置项:

```
[*] Suspend to RAM and standby //使能休眠唤醒框架,默认选中
[*] Power Management Debug Support //使能休眠唤醒调试节点,默认选中
```

3.3.1.2 Linux-3.4 平台

在 Tina 源码根目录,执行 make kernel menuconfig,进入内核配置菜单。

如下图所示,进入 Power management options 配置项:






图 3-6: 休眠唤醒配置

选中以下配置项:

```
[*] Suspend to RAM and standby //使能休眠唤醒框架,默认选中
[*] Scene lock //Tina实现的一种休眠场景选择机制,默认选中
[*] Userspace scene locks
[*] Power Management Debug Support //使能休眠唤醒调试节点, 默认选中
```

3.3.2 使能常用唤醒源

₩ 说明

理论上,任何中断都可配置为唤醒源,如下列配置不能满足您的需求或您有特殊需求,请联系我们。

3.3.2.1 Linux-4.9 平台

修改 dts 配置,在对应的设备节点中,增加 wakeup-source 属性即可。

🛄 说明

这种配置方式依赖设备驱动支持,详见 Linux-4.9 DTS 唤醒源支持表。

平台 dts 配置文件路径:



TinaTop/lichee/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/{CHIP}.dtsi 或者 TinaTop/lichee/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/{CHIP}.dtsi

方案 dts 配置文件路径:

```
TinaTop/device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts
```

示例: (配置支持 RTC 闹钟唤醒)

```
rtc: rtc@07090000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-rtc";
    device_type = "rtc";
    reg = <0x0 0x07090000 0x0 0x400>;
    interrupts = <GIC_SPI 106 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    gpr_offset = <0x100>;
    gpr_len = <8>;
    gpr_cur_pos = <6>;
    clocks = <&clk_rtc>;
    + wakeup-source;
};
```

支持 DTS 配置的平台及唤醒源:

表 3-1: Linux-4.9 DTS 唤醒源支持表

	PowerKey	LRADC	RTC 闹钟	WIFI	BT
R818	支持	不支持	支持	支持	支持(XR829)
MR813	支持	不支持	支持	支持	支持(XR829)
R329	支持(BMU2585)	支持	支持	支持	支持(XR829)
R328	无	皮持	无	支持	-

其他说明

• R328 支持 MAD 能量唤醒

使用方法可参考《Tina Linux 音频 开发指南.pdf》。

• R328 支持定时器唤醒(默认生效)

设置定时 5s 后唤醒:

echo 5000 > /sys/module/pm/parameters/time_to_wakeup_ms

▲ 警告

该节点写入值小于 1000ms 无效,写入值为 0 时,关闭定时唤醒功能。

文档密级: 秘密



• R329 支持 MAD 能量唤醒

需要配合应用程序使用,使用方法可参考《Tina Linux 音频 开发指南.pdf》。

🛄 说明

在 R329 平台设计中,按照语音唤醒的三个执行阶段,定义了多级唤醒模型:

一级唤醒检测: CPUX 关闭、ddr 进自刷新、wifi/bt 关闭、dsp 休眠/关闭,vad 模块检测能量输入; 二级唤醒检测: CPUX 关闭、ddr 进自刷新、wifi/bt 关闭、dsp 语音小模型工作,监听唤醒词输入;

三级唤醒检测: CPUX/ddr 运行在量产频率, wifi/bt 使能, dsp 运行大语音算法模型。

3.3.2.2 Linux-3.4 平台

在 Linux-3.4 中,通过 sysconfig.fex 提供一个配置外部唤醒源的属性节点 wakeup_src_para,该节点将会设置相应事件的唤醒源标记,并在系统休眠过程中配置这些事件为唤醒源。

sysconfig.fex 路径:

TinaTop/device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/sys_config.fex

示例: (配置 WIFI、BT 的唤醒引脚)

```
; wakeup_src_para:
    sometimes, u would like to add more wakeup src in standby mode,
   these para will be help;
   u need to make sure the standby mode support the wakeup src.
   Also, some hw condition must be guaranteed.
   including:
   cpu en: power on or off.
       1: mean power on
       0: mean power off
   cpu_freq: indicating lowest freq. unit is Mhz;
    dram selfresh_en: selfresh or not.
       1: enable enter selfresh
       0: disable enter selfresh
    dram pll: if not enter selfresh, indicating lowest freq. unit is Mhz;
   wakeup_src: to make the scenario work, the wakeup src is needed.
[wakeup_src_para]
           = 0
cpu_en
cpu_freq
           = 48
; (cpu:apb:ahb)
pll_ratio = 0x111
dram_selfresh_en= 1
dram_freq = 36
wakeup_src_wl = port:PL07<4><default><0>
wakeup_src_bt = port:PL09<4><default><default><0>
             = port:PL02<4><default><default><0>
bb wake ap
```

₩ 说明

需要注意的是,由于软件设计问题,该方法配置外部唤醒源时,仅支持 PL/PM 两组 GPIO。



3.4 常见问题及技巧

3.4.1 如何查看唤醒设备的唤醒源

在 R818/MR813/R329 中,查看唤醒源通过 cat /sys/power/pm_wakeup_irg节点,读出的值为唤醒源中断号。

示例:

```
root@TinaLinux:/# cat /sys/power/pm_wakeup_irq
390
```

然后,通过cat /proc/interrupt可查看 390 号中断对应的是 nmi 中断,可能是 PowerKey 唤醒或电源异常唤醒。

root@Tina	aLinux:/# ca	at /proc/ir	nterrupts		
	CPU0	CPU1	CPU2	CPU3	®
/*省略部份	信息*/				
383:	Θ	0	0	0	wakeupgen 22 Edge sunxikbd
390:	2	0	Θ	0	sunxi-8i-nmi 0 Level axp806
404:	Θ	0	1	0	axp806 13 Edge axp20x-pek-dbf

在其他平台中,可查看唤醒时日志来确定唤醒事件代码,然后通过内核代码中,对唤醒事件的定义宏确认唤醒源:

```
/* the wakeup source of assistant cpu: cpus */
#define CPUS_WAKEUP_HDMI_CEC (1<<11)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_LOWBATT (1<<12)</pre>
#define CPUS WAKEUP USB (1<<13)
#define CPUS_WAKEUP_AC (1<<14)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_ASCEND (1<<15)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_DESCEND (1<<16)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_SHORT_KEY (1<<17)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_LONG_KEY (1<<18)</pre>
#define CPUS WAKEUP IR (1<<19)
#define CPUS_WAKEUP_ALM0 (1<<20)
#define CPUS_WAKEUP_ALM1 (1<<21)</pre>
#define CPUS WAKEUP TIMEOUT (1<<22)
#define CPUS WAKEUP GPIO (1<<23)</pre>
#define CPUS WAKEUP USBMOUSE (1<<24)
#define CPUS WAKEUP LRADC (1<<25)</pre>
#define CPUS WAKEUP WLAN (1<<26)
#define CPUS_WAKEUP_CODEC (1<<27)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_BAT_TEMP (1<<28)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_FULLBATT (1<<29)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_HMIC (1<<30)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_POWER_EXP (1<<31)</pre>
#define CPUS WAKEUP KEY (CPUS WAKEUP SHORT KEY | CPUS WAKEUP LONG KE
```

示例:对应的是 GPIO 中断唤醒,可能是 WIFI, BT 或 GPIO 按键。

```
platform wakeup, standby wakesource is:0x8000
```



著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。