
## **◈ XTOP SERIES 본체 사용설명서**


#### ◆ 구성품

• XTOP 제품의 구성품은 다음과 같습니다. 제품을 사용하기 전에 아래의 구성품이 모두 있는지 확인하시기 바랍니다.



(★옵션품인, CF 카드는 반드시 지정된 제품을 사용해야 합니다)

#### ◆ XTOP 시리즈 모델 설명



## ◆ 안전에 관한 주의 사항 / Safety Precautions

제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 본 사용설명서의 내용을 끝까지 잘 읽으신 후에 사용하여 주십시오. 안전을 위한 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

# ◆ 폐기 시 주의 사항


• 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오. 유독물질의 발생 또는 폭발의 위험이 있을 수 있습니다.

## ◆ 설계 시 주의 사항

- 외부 전원 또는 본 제품의 이상 발생시에 전체 제어 시스템을 보호하기 위해서 본체의 외부에 보호 회로를 설치하여 주십시오.
  - 1. 본체의 오출력/오작동으로 인해 전체 시스템의 안정성 또는 인체에 심각한 문제를 초래할 수 있으므로 본체의 외부에 반드시 비상정지 스위치. 상/하한 리미트 스위치, 정/역방향 동작 인터록 회로 등 시스템의 물리적 손상 보호장치를 설치하여 주십시오.
  - 2. 컴퓨터 또는 기타 외부 기기가 통신을 통해 본체와 데이터 교환 또는 본체의 상태를 조작(운전모드 변경)하는 경우에는 통신 에러로부터 시스템을 보호할 수 있도록 시퀀스 프로그램에 인터록을 설정하여 주십시오.
  - 3. 입출력 신호 또는 통신선은 고압선이나 동력선과는 최소 100mm(3.94 inch) 이상 떨어뜨려 배선하십시오. 특히 통신에 관련된 입/출력선은 전원선과 별도로 설치하십시오.

## ◆ 배선 시 주의 사항

- 배선 작업을 시작하기 전에 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 화재, 감전 사고 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 단자의 나사 조임이 느슨하면 단락, 화재 또는 오작동의 원인이 됩니다.
- FG 단자의 접지는 반드시 전용접지를 사용하십시오. 접지가 되지 않은 경우, 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
  - 1. 접지는 제 3종 접지이며, 접지용 전선은 2㎜ 이상을 사용하십시오.
  - 2. 접지점은 아래와 같이 가능한 한 본체와 가깝게 하고 접지선의 거리를 짧게 하십시오.



[그림. 접지 방법]

#### ◆ 설치 시 주의사항

- 허용된 온도를 초과하는 장소에 설치하지 마십시오. 본체가 파손되거나 수명이 단축될 수 있습니다. 특히 설치환경이 아래와 같은 장소에는 설치하지 마십시오.
  - 1. 주위온도가 0 ~ 50℃를 벗어난 장소나, 고압기기가 설치된 조작반의 표면에 설치하지 마십시오.
  - 2. 본체에 직접 강한 충격과 진동이 지속적으로 가해지는 장소에 설치하지 마십시오.
  - 3. 보수성 및 통풍성을 좋게 하기 위하여 본체의 뒷면과 콘솔박스와의 간격은 100mm이상 으로 하시고, 밀폐된 공간에 설치 시 냉각팬을 설치하십시오.
  - 4. 직사광선이 비치는 장소에 보관하거나 조작하지 마십시오. 강한 자외선에 의해 LCD 표시 품질이 저하 될 수 있습니다.

## ◆ 일반 주의 사항

- 화면을 단단하거나 뾰족한 물체(송곳, 드라이버, 펜 등)나 너무 강한 힘으로 누르지 마십시오. 전면시트의 손상에 의한 터치 오작동의 원인이 됩니다.
- 진동이 심한 환경에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 물, 액체, 금속가루 등과 같은 이물질이 제품 안으로 들어가지 않도록 하십시오. 이로 인해 파손되거나 감전될 수 있습니다.
- 화면보호시트 안으로 물, 액체, 금속가루 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 화면이 잘 안보이거나 터치 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 무전기 또는 휴대전화의 사용은 본체로부터 되도록 30cm 이상 떨어뜨려 사용하여 주십시오.
- LCD화면에 2개 이하의 밝은 점이 나타날 수 있고, 특정부분이 더 밝게 보일 수 있으나 이는 LCD특성으로 결함이 아닙니다.

## ◆ 배터리 사양 및 교환방법

• 본체의 전원을 끄고 후면 케이스의 스크류를 +자 드라이버를 이용하여 열고 내장된 배터리를 교환합니다. 배터리 교체 후 제품의 케이스를 조립합니다.

항목	내용				
배터리 전압	DC 3V				
배터리 품명	CR2032				
배터리 수명	2년 또는 그 이상(주변 온도 25℃일 경우)				
충전용 배터리	전원 OFF 후 약 7일 (전원 OFF시 충전용 배터리를 통해				
	먼저 메모리 백업)				

<sup>\*</sup> 모델에 따라 사양이 변동될 수 있습니다.

## ◆ 시리얼 인터페이스(RS-232C)

• 본체가 외부 기기와 RS-232C시리얼 통신을 하기 위해서는 아래의 사항을 참고하여 두 기기간을 연결해야 합니다. 통신선은 반드시 RD와 SD를 Twisted Pair Cable로 상호 교차하여 결선해 주십시오. SG는 직결로 결선해 주십시오.

## • 전송규격

번호	항목		내용
1	통신방식		반이중(Half Duplex)
2	동기방식		비동기(Asynchronous)
3	전송거리		약 15m
4	접속형식		1:1
5	제어부호		ASCII Code or HEXA Code
6	전송속도		2400,4800,9600,19200,38400,57600,76800,
			115200,187500bps
7	데이터형식	Data Bit	7, 8 bit
	Parity Bit		NONE,ODD, EVEN Parity
		Stop Bit	1, 2 bit

• COM1(6Pin)포트의 RS-232C 커넥터 핀 번호 및 신호명. 모든 XTOP에 적용.

형태	핀 번호	신호명	방향	내용
6Pin Female	2	RD (RxD)	입력	작화 데이터 수신(COM1)
6 4 3	6	SD (TxD)	출력	작화 데이터 송신(COM1)
	3	SG		신호 그라운드

• COM2(15Pin)의 RS-232C측 커넥터 핀 번호 및 신호명 XTOP05MQ/05TQ/05TV/08TV/08TS S type, E type, 및 XTOP07 U / L type에 적용

형태	핀번호	신호명	방향	내용
15Pin Female	1	미사용		Not Used
	2	RD(RxD)	입력	데이터 수신
	3	SD(TxD)	출력	데이터 송신
	4	DTR	출력	데이터 터미널 준비
8 1	5	SG		신호 그라운드
15 9	6	DSR	입력	데이터 세트 준비
(COM2)	7	RTS	출력	송신 요구 신호
, ,	8	CTS	입력	송신 가능 신호
	9	RD(RxD)	입력	작화 데이터 수신(COM1)
	10	SD(TxD)	출력	작화 데이터 송신(COM1)
	11~15	RS422/485 용	용 시리얼 인터	페이스

참고) COM1 포트를 2포트 통신으로 사용하는 경우, 상기 9.10번 핀을 이용해서 COM1포트와 같이 작화 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다.

• COM2(9Pin)의 RS-232C측 커넥터 핀 번호 및 신호명 XTOP10TV/10TS/12TS/15TX의 E type, S type 및 XTOP04TW의 U type에 적용

형태	핀번호	신호명	방향	내용
9Pin Female	1	미사용		Not Used
	2	RD(RxD)	입력	데이터 수신
	3	SD(TxD)	출력	데이터 송신
1	4	DTR	출력	데이터 터미널 준비
	5	SG		신호 그라운드
6	6	DSR	입력	데이터 세트 준비
	7	RTS	출력	송신 요구 신호
	8	CTS	입력	송신 가능 신호
	9	미사용		Not Used

• COM2(9Pin)포트의 RS-422 측에 포함된 RS-232C 커넥터 핀 번호 및 신호명

형태	핀 번호	신호명	방향	내용
9Pin Female	2	RD (RxD)	입력	RS-232C 데이터 수신
1	3	SD (TxD)	출력	RS-232C 데이터 송신
6	5	SG		신호 그라운드

참고) COM2 핀(2.3번 핀)은 COM1 포트와 같이 작화 프로그램 다운로드 용도로 사용할 수 있습니다.

• COM1, COM2(9Pin)의 RS-232C측 커넥터 핀 번호 및 신호명 XTOP05TW의 U type에 적용

형태	핀번호	신호명	방향	내용
9Pin Female	1	RD1	입력	COM1 데이터 수신
	2	RD2	입력	COM2 데이터 수신
	3	SD2	출력	COM2 데이터 송신
1	4	SD1	출력	COM1 데이터 송신
\ /	5	SG		COM2 신호 그라운드
6	6	SG		COM1 신호 그라운드
	7	RTS	출력	송신 요구 신호
	8	미사용		Not Used
	9	미사용		Not Used

## ◆ 시리얼 인터페이스(RS-422/485)

• 본체가 외부 기기와 RS-422/485시리얼 통신을 하기 위해서는 아래의 사항을 참고하여 두 기기 간을 연결해야 합니다. 통신선은 반드시 RDA와 RDB를 Twisted Pair Cable, SDA와 SDB를 Twisted Pair Cable로 사용하여 주십시오. 통신선의 Shield선은 신호 그라운드로 사용하지 마십시오. 통신 불량의 원인이 됩니다.

## • 전송규격

번호	항목		내용
1	통신 방식		반이중(Half Duplex)
2	동기 방식		비동기(Asynchronous)
3	전송 거리		약 500m
4	접속 형식		1:N (N ≤ 31)
5	제어 부호		ASCII Code 또는 HEXA Code
6	전송속도		2400,4800,9600,19200,38400,57600,76800,
			115200,187500bps
7	데이터 형식	Data Bit	7, 8 bit
		Parity Bit	NONE,ODD, EVEN Parity
		Stop Bit	1, 2 bit

• COM2(15Pin)의 RS-422/485 측 커넥터 핀 번호 및 신호명 XTOP05MQ/05TQ/05TV/08TV/08TS S type, E type, 및 XTOP07TW-U / L type에 적용

형태	핀번호	신호명	방향	내용
15Pin Female	11	RDA(RD+)	입력	데이터 수신(+)
	12	RDB(RD-)	입력	데이터 수신(-)
8 1	13	SDA(SD+)	출력	데이터 송신(+)
15 9	14	SDB(SD-)	출력	데이터 송신(-)
(COM2)	15	SG		신호 그라운드
	1~8	RS-232C 용 시	리얼 인터페(	기스

• COM2의 RS-422/485 측 커넥터 핀 번호 및 신호명 XTOP10TV/10TS/12TS/15TX의 E type, S type 및 XTOP04TW-U type에 적용

형태	핀번호	신호명	방향	내용
9Pin Female	1	RDA(RD+)		데이터 수신(+)
1	4	RDB(RD-)		데이터 수신(-)
	5	SG		신호 그라운드
6	6	SDA(SD+)		데이터 송신(+)
	9	SDB(SD-)		데이터 송신(-)

• COM2 3Pin 단자대의 RS-485 커넥터 핀 번호 및 신호명 XTOP05TW-U type에 적용


형태	핀 번호	신호명	방향	내용
3Pin	1	D+	입력	COM2 RS-485 데이터 수신
	2	D-	출력	COM2 RS-485 데이터 송신
1 2 3	3	SG		COM2 신호 그라운드

# ◆ 이더넷 통신 및 결선사양

• Ethernet Spceification

항목	권장 사양
이더넷 항목	10BaseT / 100BaseT
속도	10M / 100Mbps
통신방식	Base Band
최대 세그먼트 길이	100m (Hub between Node(XTOP)
통신 케이블	UTP (Unshielded Twisted Pair)

• RJ - 45 Pin 배열



핀번호	색상	신호
1	주황색/흰색	TD+
2	주황색	TD-
3	녹색/흰색	RD+
4	청색	10BaseT에서는 사용하지 않음
5	청색/백색	10BaseT에서는 사용하지 않음
6	녹색	RD-
7	갈색/백색	10BaseT에서는 사용하지 않음
8	갈색	10BaseT에서는 사용하지 않음

- Hub를 사용하여 연결하는 경우에는 straight 케이블을 사용하여 연결합니다. Ex) Straight cable 배선: 위의 결선도 대로 1:1로 연결합니다.
- Hub를 사용하지 않고 직접 연결하는 경우에는 Cross 케이블을 사용하여 연결한다. Ex) Cross Cable 배선: 위의 결선도에서 TD+와 RD+를 바꾸고, TD-와 RD-를 바꿔서 연결합니다.

## ◆ USB 하드웨어 사양

• USB Host 하드웨어

항목	사양		
USB 인터페이스	OHCI Specification Version 1.0		
전송 방식	Control/Bulk		
전송 속도	500Kb/s –10Mb/s		
지원 Device	USB Storage (FAT파일 포맷만 사용가능)		

## • USB Device 하드웨어

항목	사양			
USB 인터페이스	USB Specification Version 1.1			
전송방식	Control/Interrupt/Bulk			
전송속도	500Kb/s –10Mb/s			
지원 OS	Windows 98SE/2000/XP/VISTA/7(32/64bit)			
케이블 길이	3m (본사 케이블을 권장하며, 제작 시는 길이를 준수합니다.)			






[그림1] USB Host Port

[그림2] MINI USB Device Port

# ◆ 각부 명칭과 일반사양

## • XTOP05/08 SERIES



[표1. 외곽사이즈]

Model	전면(FRONT)		측면(SIDE)			후면(REAR)	
	F1	F2	S1	S2	<b>S3</b>	R1	R2
XTOP05 Series	170	138	60	123	54.5	155.5	123.3
XTOP08 Series	232	177	60	165	54.5	220	165

# • 전면 각부명칭 및 일반사양


번호	이름				설명		
1		VT○D 조己	05MQ-S	05TQ-S	05TV-E	08TV-S	0076.6
		XTOP 종류	05MQ-E	05TQ-E	031V-E	08TV-E	08TS-S
		형태	STN 16 GLAY MONO		TFT 6553	6 COLOR	
	LCD	바기	260cd/m²	450cd/m²	400cd/m²	450cd/m²	400cd/m²
		밝기	230cd/m²	400cd/m²	40000/111	400cd/m²	
		화면사이즈	-	14cm/5.7 Inch	า	21cm/8.4 Inch	
		해상도	320>	⟨240	640X480	640X480	800x600
2	Touch Panel	Touch Type			Analog		
3	전면시트	방습, 방진용 전면 비닐 커버					
4	상태표시 LED	전원상태, CPU상태를 표시함					
5	USB Port		USB ⊏	·문로드/업로	드용 케이블	포트	

# • 후면 각부명칭 및 일반사양

번호	이름	핀수	설명
1	고무 패킹		벽면 부착 시 완충용 고무 가스켓
2	전원 단자대		본체의 전원공급(DC 24V / AC 85~264V)
3	ETHERNET 커넥터		ETHERNET 통신용 커넥터
4	USB 커넥터		USB 저장용 옵션을 위한 커넥터
5	PS/2 커넥터	6	COM1용 다운로드 커넥터
6	RS-232/422C 커넥터	15	COM2용 15핀 직렬통신 커넥터
7	CF-CARD 커넥터		CF-Card 저장용 옵션 커넥터
8	Fieldbus 커넥터		필드버스 등의 확장카드 커넥터

주의) XTOP05/08 E type은 상기 3,7,8번의 사항은 옵션에 따라 변경되니 반드시 세부사항을 체크하시기 바랍니다.

# • XTOP10/12/15-S SERIES



[표1. 외곽사이즈]

Model	전면(FRONT)		측면(SIDE)			후면(REAR)	
	F1	F2	<b>S1</b>	S2	S3	R1	R2
XTOP10TV-E	270	212	58	199.9	49.8	257.9	199.9
XTOP10TV/TS-S	305	239	58	226.4	51	292.4	226.4
XTOP12TS-S	317	257	58	244.3	51	303.8	244.3
XTOP15TX-S	366	296.5	58	283.5	51	352.8	283.8

# • 전면 각부명칭 및 일반사양


번호	0	름		설명				
		XTOP 종류	10TV-S	10TS-S	12TS-S	15TX-S		
			10TV-E					
	LCD	디스플레이	-	TFT 65,536 Co	lor LCD			
1		밝기	400cd/m² 450cd/m²	400cd/m²	400cd/m²	450cd/m²		
		취대시이조	26cr	26cm		38cm		
		화면사이즈	10.4ir	nch	12.1inch	15inch		
		해상도	640X480	640X480 800X600		1024X768		
2	Touch Panel	Touch Type		Ana	alog			
3	전면시트		방습, 방진용 전면 비닐 커버					
1	상태표시	TIGHTEN COUNTY THE						
4	LED	전원상태, CPU상태 표시						
5	USB 포트	USB 저	장용 메모리 및 프	프로그램 다운	로드용 옵션 장착	작 포트		
3		(단, X	TOP10TV-E는 프 <u>:</u>	로그램 다운로.	드용 포트만 장	착됨)		


# • 후면 각부명칭 및 일반사양


번호	이름	핀수	설명
1	고무 패킹		벽면 부착 시 충격 완충용 고무 가스켓
2	스위치		전원 스위치
3	전원 단자	3	본체의 전원공급(DC 24V / AC 85~264V)
4	USB 커넥터		USB저장용 옵션을 위한 커넥터
5	ETHERNET 커넥터		ETHERNET 통신용 커넥터
6	RS-232C 커넥터	9	COM2용 9핀 RS-232C 직렬통신용 커넥터
7	RS-422 커넥터	9	COM2용 9핀 RS-422 직렬통신용 커넥터
8	PS/2 커넥터	6	COM1용 다운로드 케이블
9	CF-Card 커넥터		CF-Card 장착용 옵션을 위한 커넥터
10	FieldBus Connector		Extension-Card Connector for Fieldbus or CC Link

주의) XTOP10TV-E의 상기 3,5,9,10번의 사항은 옵션에 따라 변경되니 반드시 세부사항을 체크하시기 바랍니다.

# • XTOP04TW-UD









[그림1. 전면]

[그림2. 측면]

[그림3. 후면]








[그림1. 전면]

[그림2. 측면]

[그림3. 후면]

## • XTOP07TW-UD




[그림1. 전면]

[그림2. 측면]


[그림3. 후면]

## • XTOP07TW-LD(-E)



11

# • XTOP10TW-UD(-E)



[표1. 외곽사이즈]

Model	전면(FRONT)		측면(SIDE)			후면(REAR)	
	F1	F2	S1	S2	S3	R1	R2
XTOP04TW-UD	128	102	55	92.3	50	118.3	92.3
XTOP05TW-UD	195	142	38.5	131	32	184	131
XTOP07TW-UD	206	136	64.5	125	57.5	194.5	125
XTOP07TW-LD	205	136	50.5	129	44	194.5	125
XTOP10TW-UD	270	212	58	202	51	260	202

# • 전면 각부명칭 및 일반사양

번호	0	름		설명				
		XTOP 종류	04TW-UD	05TW-UD	07TW-UD	07TW-LD	10TW-UD	
		디스플레이		TFT 65,5	36 Color LCI	)		
1	LCD	밝기	500 cd/m²	580 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	
		화면사이즈	4.3 inch	5.8 inch	7 inch 1		10 inch	
		해상도	480X272	400X240		800 X 480		
2	Touch	Touch Type	ch Type Analog					
	Panel	louch type			Analog			
3	전면시트		방습, 방진용 전면 비닐 커버					
4	상태표시	TIQUUE!! CDUIUE!! TI						
4	LED	전원상태, CPU상태 표시						
5	USB 포트		<u> </u>	로그램 다운로	로드용 포트			

# • 후면 각부명칭 및 일반사양

번호	이름	핀수	설명
1	고무 패킹		벽면 부착 시 충격 완충용 고무 가스켓
2	Contrast		휘도조절(현 모델은 메뉴모드의 초기설정에서
			LCD 휘도 조절가능하므로 사용 안함)
3	RS-232C, 422 커넥터	9 / 15	XTOP04 : 9핀, XTOP07 : 15핀
4	PS/2, USB 커넥터	6	다운로드 케이블 [옵션품] 연결용 커넥터
			(시리얼 USB젠더 [옵션품] 연결 가능)
5	전원단자	3	본체의 전원공급(DC 24V)
6	RESET 스위치		본체 전원을 RESET시키는 효과
7	ETHERNET 커넥터		ETHERNET 통신용 커넥터
8	CF(SD)-Card 커넥터		CF(SD)-Card 저장용 옵션을 위한 커넥터

주의) XTOP07TW-LD 및 XTOP10TW-UD 의 상기 7,8번의 사항은 옵션에 따라 변경되니 반드시 세부사항을 체크하시기 바랍니다.

# • 후면 각부명칭 및 일반사양


XTOP05TW-U type에 적용

번호	이름	핀수	설명
1	고무 패킹		벽면 부착 시 충격 완충용 고무 가스켓
2	Contrast		휘도조절(현 모델은 메뉴모드의 초기설정에서
			LCD 휘도 조절가능하므로 사용 안함)
3	RS-232C	9	COM1, COM2(9Pin)
4	USB Port		USB 다운로드/업로드용 케이블 포트
5	전원단자	3	본체의 전원공급(DC 24V)
6	RESET 스위치		본체 전원을 RESET시키는 효과
7	ETHERNET 커넥터		ETHERNET 통신용 커넥터
8	SD-Card 커넥터		SD-Card 저장용 옵션을 위한 커넥터
9	RS-485	3	COM2 RS-485의 3Pin 단자대


주의) XTOP05TW-UD 의 상기 7,8번의 사항은 옵션에 따라 변경되니 반드시 세부사항을 체크하시기 바랍니다.

## ◆ 설치 방법 및 Panel Cut 사이즈

• 본 제품을 설치하기 위해서 반드시 하기의 사항을 따라 주시기 바랍니다. 제품이 장착될 패널 컷을 만들고 아래와 같이 본 제품을 홀 안으로 삽입하십시오.



- 본 제품과 함께 구성된 클램프 4개로 아래의 그림과 같이 본 제품의 슬롯에 고정하십시오.
- 1) 아래 그림과 같이 패널에 클램프를 사용하여 고정하십시오.



2) (주의) 브라켓을 조이는 허용 토크는 플라스틱 클램프인 경우 0.2(N.m), 알루미늄 클램프인 경우 0.4(N.m) 입니다. 그 이상 조이게 되면 터치 전면 화면의 뒤틀림이 발생하여, 터치센서가 작동을 멈추거나 오작동 할 수 있으니 주의하십시오.



#### Panel Cut 사이즈

본 제품을 패널에 설치하기 전에 아래 표와 같은 치수로 홀 사이즈를 작업해 주시기 바랍니다.

단위/Measure : [mm]

모델	폭	높이	상세 모델명	두께
XTOP05 Series	158	126	XTOP05MQ/05TQ/05TV-S type, E type	
XTOP08 Series	222	168	XTOP08TV/08TS-S type, E type	
XTOP10 Series	295	229	XTOP10TV/10TS-S type	
XTOP10TV-E	260	202	XTOP10TV E/10TW-U type	
XTOP12TS-S	306	247	XTOP12TS-S type	1.6~9.0
XTOP15TX-S	355	286	XTOP15TX-S type	
XTOP04TW	121	95	XTOP04TW-U type	
XTOP05TW	184	131	XTOP05TW-U type	
XTOP07TW	199	128	XTOP07TW-U/L type	

#### ◆ 본체 메인 메뉴 요약설명

- 메인메뉴 : TOP type과 통신방식이 표시되며, 버전정보, 언어설정, 시각설정을 할 수 있습니다. 시각설정과 언어변경은 해당표시 부분을 손끝으로 터치하면 변경할 수 있습니다.
- 통신설정 : 본체의 통신에 대한 사항을 설정 할 수 있습니다. 반드시 PLC의 통신 설정값과 동일 하게 설정해 주시기 바랍니다.

주의) 통신할 PLC 설정을 LOADER로 설정하는 경우, 즉 PLC의 CPU포트에서 지원하는 단자로 PLC와 통신하는 경우 상기에 명기된 통신 설정 값들이 고정되므로 위의 COM1/COM2 시리얼 통신설정과 관련한 설정을 변경할 수 없습니다.

- 초기설정 : 본체의 기본적인 동작설정을 할 수 있습니다.
- 진단 : 본체의 통신 및 기타 진단을 할 수 있습니다.
- 정보 : OS버전 및 본체의 시스템버퍼에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
  - 1. PLC와 통신진단에 대한 설명





본체를 PLC와 연결 후 상기 그림과 같이 제품의 진단기능 중 PLC와 COM2 통신진단 시작을 누르면 COM2 Diagnosis 윈도우가 화면에 나타납니다. 위의 통신 진단기능은 본체에 포함된 일부 프로토콜 위주로 PLC와 간단히 테스트하는 것이기 때문에 이 테스트로 다음과 같은 사항을 파악할 수 있습니다. 첫째, 상대 PLC와 통신케이블 연결상태 둘째, PLC측 통신설정의 적절성 셋째, PLC측의 통신 설정과 본체 통신설정의 동일성 여부 넷째, 국번을 사용하는 경우 국번이 PLC측과 동일한 지 확인할 수 있습니다. 만약, 상기 진단 창에서 3번 항목에 그림과 같이 "Timeout Error"가 표시되면 위의 4가지 항목을 다시 살펴보시기 바랍니다.

주의) 통신할 PLC 혹은 컨트롤러는 기종에 따라 각각 통신 매뉴얼이 있으므로, 당사 홈페이지의 [다운로드-자료실]-[통신매뉴얼]에서 매뉴얼을 다운 받으시길 바랍니다. 통신매뉴얼에는 결선도, 통신설정, 주소설정 등의 방법이 설명되어 있습니다.

## 2. 포트진단에 대한 설명

상기 통신진단과 마찬가지로 포트진단을 시작하면 각각 COM1, COM2 포트의 상태를 사전에 점검할 수 있습니다.






본체 메뉴의 진단기능에서 COM1/COM2 포트진단을 하시기 전에 반드시 각각의 COM1, COM2 포트를 아래의 그림과 같이 연결하시고 시작하십시오.


#### 1. COM1 포트 연결방법



[제품 후면부 6핀 포트 전면기준]


## 2. COM2 포트 연결방법(RS-232C통신)






주의) 상기 결선은 RS-232C로 연결된 것이니 반드시 통신설정 5번 항목의 COM2 시리얼 신호 레벨을 RS-232C로 변경하신 후 시작하십시오.

#### COM2 포트 연결방법(RS-422/485 통신)





주의)상기 결선은 RS-422로 연결된 것이니 반드시 통신설정 5번 항목의 COM2 시리얼 신호 레벨을 RS-422(4)로 변경하신 후 시작하십시오.

• 본체의 설정화면을 런화면에서 메인메뉴화면으로 전환하는 방법입니다.







[그림2. 메인 메뉴 화면]

- 1. 본 기기의 전원을 OFF 상태로 만듭니다.
- 2. 전원을 인가하면서 전면시트 위쪽에 있는 TOP 로고 밑의 LCD 화면 부분을 부저음과 함께 눌러 주세요.


주의) 터치를 누른 채 전원을 켜면 Menu 모드로 전환되지 않습니다. 환경이 시끄러워 부저음을 확인 할 수 없을 때에는, 로고 밑 부분을 손으로 계속 터치하면서 본제품의 전원을 인가 하세요.

위의 방법 외에 터치 태그로 RUN 모드에서 MENU 모드로 전환 할 수 있습니다.

#### ◆ 화면보정(Calibration) 방법

• Analog Touch를 사용하는 제품 중 touch가 정확히 동작하지 않을 때 사용합니다.







[그림1. 화면밑부분 터치] [그림2. 화면보정 시작전 메시지 표출] [그림3. 포인트 표시]

- 1.본 기기의 전원을 OFF 상태로 만듭니다.
- 2.화면을 가로로 나누었을 때 아래 부분을 터치한 상태로 본 기기의 전원을 인가합니다.
- 3. 화면이 흰색으로 변하면 화면에서 손을 떼어 주세요. 그러면 "터치를 보정하려면 아무 곳이나 누르시오."라는 문구가 나오고, 화면에 숫자가 카운트다운 됩니다.
- 4. 숫자가 "0"이 되기 전에 화면의 아무 곳이나 눌러줍니다.
- 5. "화면의 가운데를 누르시오."라는 메시지와 함께 검은색 사각형이 화면 중앙에 표시 됩니다. 그러면 그 부분을 정확히 눌러줍니다. 계속해서 좌상, 우상, 좌하, 우하 부분을 눌러줍니다.
- 6. 완료되면 Data Saving 이라는 메시지와 함께 Calibration을 완료 합니다.



발행인: M2I corporation 2016.08.09

www.m2i.co.kr

- 본 매뉴얼는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.

- 본 제품의 규격은 품질 개선을 위하여 약간의 변동이 있을 수 있습니다.